



Сервисный центр «ТехноБытСервис»

Прайс-лист на оказываемые услуги*

**цены указаны без учета запасных частей.*

Итоговая стоимость работ рассчитывается от объема и сложности.

Сопутствующие или дополнительные работы рассчитываются отдельно.

Вид стекла	Стекла
	Стоимость
Наружное с черным обрамлением	Стандарт ширина духовки 60см -10000р Узкая ширина духовки 60см -8500р 2-3 дня если в наличии, 4-5 недель под заказ
Наружное с белым обрамлением	Стандарт ширина духовки 60см -13500р Узкая ширина духовки 60см -12500р 2-3 дня если в наличии, 4-5 недель под заказ
Внутреннее без обрамления (прозрачное)	3500р 2-3 дня если в наличии, 4-5 недель под заказ
Внутреннее черным обрамлением	8500р 2-3 дня если в наличии, 4-5 недель под заказ
Установка	2500р черное , 3500р белое
Герметик	Черный 750 руб, 1000 белый
Мойка стекла	800 руб
Установка планки (при возможности)	1500-2000 руб

Тип техники	Цены (от) указаны в рублях*	
	* Итоговая стоимость работ рассчитывается от объема и сложности. Сопутствующие или дополнительные работы рассчитываются отдельно.	
	Диагностика	Ремонтные работы (неполный перечень) Сопутствующие или дополнительные работы рассчитываются отдельно.
Бытовая техника		
Блендер		

Погружной	500	1. Замена сетевого шнура и вилки – 1300 2. Ремонт клеммной колодки – 1300 3. Восстановление участков внутренней электропроводки и контактов – 1300 4. Замена термopредохранителя / термостата – 1300 5. Устранение короткого замыкания – 1300 6. Замена конденсатора– 1300 7. Ремонт платы управления – 1300 8. Замена платы управления – 1300 9. Замена переключателя скоростей или кнопки включения – 1300 10. Замена регулятора оборотов – 1300 11. Восстановление контактов в разъёме – 1300 12. Замена щёток электродвигателя – 1800 13. Ремонт обмотки двигателя – 1800 14. Ремонт коммутации – 2300 15. Ремонт цепи питания – 2300 16. Замена подшипника – 1300 17. Ремонт редуктора – 2000 18. Замена шестерён– 2000 19. Замена муфты сцепления – 2000 20. Замена вентилятора охлаждения двигателя – 1800 21. Ремонт вала ножевого блока – 1800 22. Замена пластиковых защёлок или стоек корпуса– 1800 23. Восстановление резьбовых – 1800 24. Герметизация корпуса от проникновения жидкости – 1800 25. Замена ножевого блока в сборе – 1500 26. Замена уплотнительных колец (сальников) и прокладок насадки – 1500 27. Сборка корпуса – 500 28. Разборка корпуса – 500 29. Разборка одного узла – 500 30. Сборка одного узла – 500
Профессиональный	1500	1. Замена сетевого шнура и вилки – 1300 2. Ремонт кнопки включения – 2500 3. Замена кнопки включения – 2500 4. Ремонт переключателя режимов – 2500 5. Замена переключателя режимов – 2000 6. Ремонт платы управления – 3800 7. Замена предохранителя – 1500 8. Ремонт регулятора скорости – 3800 9. Ремонт коммутации – 3800 10. Ремонт цепи питания – 3800 11. Замена подшипников двигателя – 2500 12. Замена сальников (уплотнителей) – 2500 13. Замена соединительной (защитной) муфты– 2500 14. Ремонт редуктора (замена шестерён) – 3800 15. Устранение несоосности двигателя – 3800 16. Ремонт мотора – 3800 17. Замена якоря двигателя– 3800 18. Замена графитовых щёток двигателя– 3800 19. Замена ножевого блока – 3800 20. Замена чаши – 1500

		21. Замена крышки – 1500 22. Устранение заклинивания ножевого блока – 3000 23. Чистка контактов – 1800 24. Сборка корпуса – 1500 25. Разборка корпуса – 1500 26. Разборка одного узла – 1500 27. Сборка одного узла – 1500
Промышленный	2000	1. Замена силового кабеля – 2 000 2. Ремонт магнитного пускателя – 3 500 3. Замена магнитного пускателя – 2 800 4. Ремонт контактора – 3 500 5. Замена контактора – 2 800 6. Замена преобразователя – 2 800 7. Замена пускового конденсаторов – 2 800 8. Ремонт кнопочного поста управления – 2 800 9. Замена кнопочного поста управления – 3 500 10. Ремонт платы управления или контроллера – 3 500 11. Замена предохранителей и автоматических выключателей – 2 800 12. Ремонт электродвигателя – 4 500 13. Ремонт коммутации – 4 500 14. Ремонт цепи питания – 4500 15. Замена ротора или якоря двигателя – 3 000 16. Замена графитовых щёток – 2 800 17. Замена подшипников двигателя или вала – 3 000 18. Замена сальников или манжет на валу – 2 800 19. Ремонт ременной передачи – 3 500 20. Регулировка натяжения ремней – 2 800 21. Замена соединительной муфты – 3 000 22. Замена шестерён редуктора – 3 000 23. Ремонт ножевого блока – 3 000 24. Замена ножа – 2 800 25. Устранение дисбаланса ножевого вала – 3 000 26. Замена рабочей ёмкости (бака, чаши) – 2 000 27. Замена уплотнительных колец и прокладок корпуса – 3 000 28. Ремонт системы охлаждения двигателя – 2 800 29. Замена термозащиты или датчиков температуры – 3 000 30. Ремонт системы принудительной смазки подшипников (если предусмотрена) – 3 000 31. Устранение вибраций и балансировка вращающихся узлов – 3 000 32. Замена реле давления или датчиков уровня (при их наличии) – 3 000 33. Ремонт электронной индикации и сенсорной панели – 4 500 34. Замена разъёмов или контактов внутренней проводки – 2 800 35. Восстановление контактных групп – 2 800 36. Чистка внутренних компонентов – 2 800 37. Сборка корпуса – 2000 38. Разборка корпуса – 2000 39. Разборка одного узла – 2000

		40. Сборка одного узла – 2000
Стационарный	900	1. Замена сетевого шнура и вилки – 1300 2. Ремонт кнопки включения – 2500 3. Ремонт коммутации – 3800 4. Замена кнопки включения – 2500 5. Ремонт переключателя режимов – 2500 6. Замена переключателя режимов – 2000 7. Ремонт платы управления – 3800 8. Замена предохранителя – 1500 9. Ремонт регулятора скорости – 3800 10. Замена подшипника – 2500 11. Замена сальников (уплотнителей) – 2500 12. Замена соединительной (защитной) муфты– 2500 13. Ремонт редуктора (замена шестерён) – 3800 14. Устранение несоосности двигателя – 3800 15. Ремонт мотора – 3800 16. Ремонт коммутации – 3300 17. Ремонт цепи питания – 3300 18. Замена якоря двигателя– 3800 19. Замена графитовых щёток двигателя– 3800 20. Замена ножевого блока – 3800 21. Замена чаши – 1500 22. Замена крышки – 1500 23. Устранение заклинивания ножевого блока – 3000 24. Чистка контактов – 1800 25. Сборка корпуса – 900 26. Разборка корпуса – 900 27. Разборка одного узла – 900 28. Сборка одного узла – 900
Микроволновая печь		
Бытовая	800	1. Чистка контактных групп (внутренних разъёмов) – 2 000 2. Регулировка положения дверцы (устранение перекоса) – 2 000 3. Покраска камеры – 3 500 4. Устранение искрения внутри камеры – 2 000 5. Ремонт платы управления – 2 800 6. Ремонт сенсорной панели – 2 800 7. Ремонт механического таймера – 2 300 8. Ремонт дверного замка – 2 300 9. Ремонт коммутации – 2 800 10. Ремонт цепи питания - 3300 11. Восстановление дверных петель – 2 300 12. Замена смазки в моторчике куплера – 1 300 13. Чистка вентилятора охлаждения – 2 000 14. Замена сетевого шнура или вилки – 1 500 15. Замена концевика – 2 300 16. Замена дверных петель и фиксаторов – 2 300 17. Замена моторчика куплера – 2 300 18. Замена высоковольтного предохранителя – 1 800 19. Замена сетевого предохранителя – 1 800 20. Замена высоковольтного трансформатора – 2 300 21. Замена магнетрона – 2 500 22. Замена высоковольтного диода – 1 800

		23. Замена высоковольтного конденсатора – 2 300 24. Замена термopедохранителя (термовыключателя) – 2 300 25. Замена вентилятора охлаждения магнетрона – 2 300 26. Замена платы управления – 2 500 27. Замена микроконтроллера или процессора (на плате) – 2 800 28. Замена реле на плате управления – 2 800 29. Замена сенсорной панели – 2 500 30. Замена мембранной клавиатуры или кнопок – 2 500 31. Замена дисплея (LED или ЖК) – 2 500 32. Замена лампы освещения камеры – 1 300 33. Замена проводов в высоковольтной цепи – 2 500 34. Замена ТЭНа гриля – 2000 35. Замена слюдяной пластины – 1600 36. Замена фильтра помех – 1 300 37. Сборка корпуса – 800 38. Разборка корпуса – 800 39. Разборка одного узла – 800 40. Сборка одного узла – 800
Встраиваемая	1200	1. Чистка контактов (разъёмы, клеммы) - 2 500 2. Регулировка дверных петель и защёлок - 3 000 3. Устранение искрения в камере – 3 300 4. Покраска камеры – 4 500 5. Ремонт платы управления – 4 300 6. Ремонт сенсорной или кнопочной панели – 4 300 7. Ремонт инверторной платы – 4 800 8. Чистка вентилятора охлаждения – 2 500 9. Ремонт коммутации – 4 300 10. Ремонт цепи питания – 4 300 11. Ремонт механического таймера (если имеется) – 3 800 12. Регулировка датчиков температуры (термисторов) – 3 000 13. Восстановление герметичности дверного уплотнителя (если имеется без замены – правка) – 3 000 14. Чистка от нагара и жира – 3 000 15. Замена сетевого шнура и вилки – 2 500 16. Замена дверного замка – 4 300 17. Замена дверных петель и фиксаторов – 4 300 18. Замена моторчика куплера – 2 500 19. Замена высоковольтного предохранителя – 2 500 20. Замена сетевого предохранителя – 2 500 21. Замена высоковольтного трансформатора – 4 300 22. Замена инверторного блока (в моделях с инвертором) – 4 300 23. Замена магнетрона – 4 300 24. Замена высоковольтного диода – 3 000 25. Замена высоковольтного конденсатора – 3 000 26. Замена термopедохранителя (термовыключателя) – 2 500 27. Замена вентилятора охлаждения – 3 000 28. Замена платы управления – 3 800 29. Замена микроконтроллера или процессора (на плате) – 3 000

		30. Замена реле на плате управления – 3 000 31. Замена сенсорной панели – 3 800 32. Замена мембранной клавиатуры или кнопок – 3 800 33. Замена дисплея (LED, ЖК или OLED) – 3 800 34. Замена лампы освещения камеры – 1 500 35. Замена дверной прокладки (уплотнителя) (если имеется) – 3 800 36. Замена концевика – 3 000 37. Замена высоковольтных проводов и разъёмов 38. Замена кварцевого нагревателя (для гриля) (если имеется) – 3 800 39. Замена ТЭНа гриля (конвекционного или обычного) (если имеется) – 3 800 40. Замена конвекционного вентилятора (если имеется) – 3 800 41. Замена нагревательного элемента конвекции (если имеется) – 3 800 42. Замена слюдяной пластины – 2 000 43. Замена фильтра помех – 3 800 44. Замена датчика влажности (если имеется) – 3 800 45. Замена парогенератора (если имеется) – 3 800 46. Замена панели управления в сборе – 3 800 47. Сброс системы блокировки от детей (если имеется) – 3 800 48. Сборка корпуса – 2300 49. Разборка корпуса – 2300 50. Разборка одного узла – 2300 51. Сборка одного узла – 2300
Инверторная	1200	1. Чистка контактных групп (внутренних разъёмов) – 2 000 2. Регулировка положения дверцы (устранение перекоса) – 2 000 3. Покраска камеры – 3 500 4. Устранение искрения внутри камеры – 2 000 5. Ремонт платы управления – 2 800 6. Ремонт сенсорной панели – 2 800 7. Ремонт механического таймера – 2 300 8. Ремонт дверного замка – 2 300 9. Ремонт коммутации – 3300 10. Ремонт цепи питания – 3300 11. Ремонт инверторной платы – 3300 12. Замена инверторного блока – 3300 13. Восстановление дверных петель – 2 300 14. Замена смазки в моторчике куплера – 1 300 15. Чистка вентилятора охлаждения – 2 000 16. Замена сетевого шнура или вилки – 1 500 17. Замена концевика – 2 300 18. Замена дверных петель и фиксаторов – 2 300 19. Замена моторчика куплера – 2 300 20. Замена высоковольтного предохранителя – 1 800 21. Замена сетевого предохранителя – 1 800 22. Замена высоковольтного трансформатора – 2 300 23. Замена магнетрона – 2 500 24. Замена высоковольтного диода – 1 800

		25. Замена высоковольтного конденсатора – 2 300 26. Замена термopедохранителя (термовыключателя) – 2 300 27. Замена вентилятора охлаждения магнетрона – 2 300 28. Замена платы управления – 2 500 29. Замена микроконтроллера или процессора (на плате) – 2 800 30. Замена реле на плате управления – 2 800 31. Замена сенсорной панели – 2 500 32. Замена мембранной клавиатуры или кнопок – 2 500 33. Замена дисплея (LED или ЖК) – 2 500 34. Замена лампы освещения камеры – 1 300 35. Замена проводов в высоковольтной цепи – 2 500 36. Замена ТЭНа гриля – 2000 37. Замена слюдяной пластины – 1600 38. Замена фильтра помех – 1 300 39. Сборка корпуса – 1500 40. Разборка корпуса – 1500 41. Разборка одного узла – 1500 42. Сборка одного узла – 1500
Промышленная	1500	1. Чистка контактов (разъёмы, клеммы) - 2 500 2. Регулировка дверных петель и защёлок - 3 000 3. Устранение искрения в камере – 3 300 4. Ремонт платы управления – 4 300 5. Покраска камеры – 4 500 6. Ремонт сенсорной или кнопочной панели – 4 300 7. Ремонт инверторной платы – 4 800 8. Чистка вентилятора охлаждения – 2 500 9. Ремонт механического таймера (если имеется) – 3 800 10. Ремонт коммутации – 4500 11. Ремонт цепи питания – 4500 12. Регулировка датчиков температуры (термисторов) – 3 000 13. Восстановление герметичности дверного уплотнителя (если имеется без замены – правка) – 3 000 14. Чистка от нагара и жира – 3 000 15. Замена сетевого шнура и вилки – 2 500 16. Замена дверного замка – 4 300 17. Замена дверных петель и фиксаторов – 4 300 18. Замена моторчика куплера – 2 500 19. Замена высоковольтного предохранителя – 2 500 20. Замена сетевого предохранителя – 2 500 21. Замена высоковольтного трансформатора – 4 300 22. Замена инверторного блока (в моделях с инвертором) – 4 300 23. Замена магнетрона – 4 300 24. Замена высоковольтного диода – 3 000 25. Замена высоковольтного конденсатора – 3 000 26. Замена термopедохранителя (термовыключателя) – 2 500 27. Замена вентилятора охлаждения – 3 000 28. Замена платы управления – 3 800 29. Замена микроконтроллера или процессора (на плате) – 3 000

		30. Замена реле на плате управления – 3 000 31. Замена сенсорной панели – 3 800 32. Замена мембранной клавиатуры или кнопок – 3 800 33. Замена дисплея (LED, ЖК или OLED) – 3 800 34. Замена лампы освещения камеры – 1 500 35. Замена дверной прокладки (уплотнителя) (если имеется) – 3 800 36. Замена концевика – 3 000 37. Замена высоковольтных проводов и разъемов 38. Замена кварцевого нагревателя (для гриля) (если имеется) – 3 800 39. Замена ТЭНа гриля (конвекционного или обычного) (если имеется) – 3 800 40. Замена конвекционного вентилятора (если имеется) – 3 800 41. Замена нагревательного элемента конвекции (если имеется) – 3 800 42. Замена слюдяной пластины – 2 000 43. Замена фильтра помех – 3 800 44. Замена датчика влажности (если имеется) – 3 800 45. Замена парогенератора (если имеется) – 3 800 46. Замена панели управления в сборе – 3 800 47. Сброс системы блокировки от детей (если имеется) – 3 800 48. Сборка корпуса – 2500 49. Разборка корпуса – 2500 50. Разборка одного узла – 2500 51. Сборка одного узла – 2500
Варочная панель / Плита		
Газовая !Не принимаем стеклянные!	1000	1. Чистка и продувка газовых горелок (жиклёров, каналов, отверстий) -2000 2. Чистка и регулировка кранов (газовых вентилей) -2000 3. Чистка контактов системы электроподжига (искровых свечей, проводов) -2000 4. Регулировка зазора между свечой и горелкой -2000 5. Чистка контактов термопары и электромагнитного клапана (система газ-контроля) -2000 6. Восстановление изоляции проводов -3000 7. Ремонт переключателей мощности -2000 8. Чистка и регулировка газового редуктора (если встроен) -3000 9. Устранение утечек газа в резьбовых соединениях -3000 10. Замена газового крана (вентиля) на конфорке -3000 11. Замена форсунки (жиклёра) -2000 12. Замена термопары -3000 13. Замена электромагнитного клапана газ-контроля -3000 14. Замена электрода розжига (свечи) -3000 15. Замена блока розжига -3000 16. Замена проводов высокого напряжения (от блока к свечам) -3000 17. Замена ручки управления -2000 18. Замена переключателя -3000 19. Замена блока управления (электронного модуля), если

		есть электронное управление – 3 800 20. Замена панели управления (накладки с символами) – 3 800 21. Замена газового редуктора (если встроенный) – 3 800 22. Замена прокладок и уплотнительных колец в резьбовых соединениях (газовых) -2800 23. Замена газового клапана – 3 800 24. Замена таймера (при наличии) – 3 800 25. Замена дисплея (при наличии) – 3 800 26. Замена сигнальной лампы индикации работы(при наличии) -2000 27. Сборка корпуса – 1500 28. Разборка корпуса – 1500 29. Разборка одного узла – 1500 30. Сборка одного узла – 1500
Индукционная !Ремонт только в сервисе на выезде забор в сервис!	1200	1. Чистка контактов силовых разъёмов и клеммников - 2500 2. Чистка платы управления (устранение окисления) – 3800 3. Чистка вентилятора охлаждения - 2500 4. Чистка радиаторов силовых элементов (IGBT-транзисторов, диодов) от пыли - 2500 5. Ремонт платы управления – 4 500 6. Ремонт силовой инверторной платы – 4 500 7. Ремонт сенсорной панели управления – 4 500 8. Ремонт коммутации – 4 300 9. Ремонт цепи питания – 4 300 10. Чистка и регулировка геркона или датчика наличия посуды (если есть) - 2500 11. Восстановление пайки на катушках индукционных – 3800 12. Регулировка зазора между катушкой и стеклокерамической панелью (если предусмотрено) - 2500 13. Замена термопасты на силовых элементах- 2500 14. Замена сетевого шнура и вилки (или клеммной колодки для стационарного подключения) – 3800 15. Замена силового предохранителя (входного) – 3800 16. Замена плавких вставок на плате (SMD-предохранители) – 3800 17. Замена силового выключателя (автоматического или кнопочного) – 3800 18. Замена катушки индукционной нагревательной – 3800 19. Замена IGBT-транзистора 20. Замена силового диодного моста (выпрямителя) – 3800 21. Замена высоковольтных конденсаторов (силовых) – 3800 22. Замена сглаживающих конденсаторов в цепи питания – 3800 23. Замена трансформатора питания – 4 300 24. Замена платы управления – 4 300 25. Замена силовой платы – 4 300 26. Замена сенсорной панели – 4 300 27. Замена дисплея (если есть – LED, ЖК или сегментный) –

		4 300 28. Замена микроконтроллера или процессора (на плате управления) – 4 300 29. Замена реле (для управления вентилятором, подсветкой и т.п.) – 4 300 30. Замена вентилятора охлаждения - 2500 31. Замена термодатчика (термистора) конфорки (датчик температуры стекла) - 2500 32. Замена датчика наличия посуды (индукционный датчик) - 2500 33. Замена датчика перегрева (термопредохранителя) - 2500 34. Замена соединительных проводов и шлейфов между платами - 2500 35. Замена разъёма на плате - 2500 36. Замена панели управления в сборе (с сенсорными кнопками) – 4 300 37. Замена индикаторных светодиодов (для подсветки зон нагрева) - 2500 38. Замена звукового излучателя - 2500 39. Замена предохранительного устройства от перегрева катушки - 2500 40. Сборка корпуса – 2300 41. Разборка корпуса – 2300 42. Разборка одного узла – 2300 43. Сборка одного узла – 2300
Водонагреватель		
Бытовой до 80л	700	1. Чистка и промывка бака от накипи и осадка - 3 300 2. Очистка ТЭНа от накипи (без замены) – 1 500 3. Чистка и восстановление контактов термостата (устранение окисления) – 1 500 4. Регулировка термостата (настройка температурного режима) – 1 500 5. Чистка обратного/предохранительного клапана (разборка, удаление загрязнений) – 1 500 6. Восстановление герметичности резьбовых соединений – 2 500 7. Ремонт платы управления – 4 000 8. Ремонт индикации и дисплея (если есть) – 4 000 9. Ремонт коммутации – 4 000 10. Ремонт цепи питания – 4 000 11. Восстановление изоляции проводов - 3 000 12. Продувка или чистка впускного фильтра (сетки) на холодной воде - 800 13. Замена ТЭНа (сухого или мокрого типа) - 3 000 14. Замена термостата - 3 000 15. Замена магниевого анода - 1 000 16. Замена обратного клапана – 1 500 17. Замена предохранительного клапана – 1 500 18. Замена прокладок и уплотнительных резинок – 1 500 19. Замена фланца – 1 500 20. Замена платы управления - 3 000 21. Замена датчика температуры - 2 500

		22. Замена термopедохранителя - 2 500 23. Замена УЗО - 2 500 24. Замена силовых реле (на плате) - 3 000 25. Замена индикатора (лампы, дисплея) - 3 000 26. Замена блока питания (трансформатора) для электронной схемы - 3 000 27. Замена резьбовых штуцеров (вход/выход воды) - 2 500 28. Замена звукового излучателя (если есть) - 2 500 29. Замена предохранителя на плате – 2 300 30. Сборка корпуса – 700 31. Разборка корпуса – 700 32. Разборка одного узла – 700 33. Сборка одного узла – 700
Котел (бойлер) от 100 L	1200	1. Чистка и промывка бака от накипи и осадка - 4 300 2. Очистка ТЭНа от накипи (без замены) – 1 500 3. Чистка и восстановление контактов термостата (устранение окисления) – 1 500 4. Регулировка термостата (настройка температурного режима) – 1 500 5. Чистка обратного/предохранительного клапана (разборка, удаление загрязнений) – 1 500 6. Восстановление герметичности резьбовых соединений – 2 500 7. Ремонт платы управления – 5 000 8. Ремонт индикации и дисплея (если есть) – 5 000 9. Ремонт коммутации – 4 700 10. Ремонт цепи питания – 4 700 11. Восстановление изоляции проводов - 3 000 12. Продувка или чистка впускного фильтра (сетки) на холодной воде - 800 13. Замена ТЭНа (сухого или мокрого типа) - 3 000 14. Замена термостата - 3 000 15. Замена магниевого анода - 1 000 16. Замена обратного клапана – 1 500 17. Замена предохранительного клапана – 1 500 18. Замена прокладок и уплотнительных резинок – 1 500 19. Замена фланца – 1 500 20. Замена платы управления - 3 000 21. Замена датчика температуры - 2 500 22. Замена термopедохранителя - 2 500 23. Замена УЗО - 2 500 24. Замена силовых реле (на плате) - 3 000 25. Замена индикатора (лампы, дисплея) - 3 000 26. Замена блока питания (трансформатора) для электронной схемы - 3 000 27. Замена резьбовых штуцеров (вход/выход воды) - 2 500 28. Замена звукового излучателя (если есть) - 2 500 29. Замена предохранителя на плате – 2 300 30. Замена термостатического смесительного клапана (если предусмотрен) - 3 800 31. Замена циркуляционного насоса (если бойлер с рециркуляцией или встроенным насосом) - 3 800 32. Замена датчика давления (если есть) - 3 800 33. Замена воздухоотводчика (автоматического) при

		наличии - 3 800 34. Замена системы защиты от сухого хода (датчик уровня воды или реле протока) - 3 800 35. Сборка корпуса – 1500 36. Разборка корпуса – 1500 37. Разборка одного узла – 1500 38. Сборка одного узла – 1500
Промышленный	2500	1. Очистка бака и теплообменника от накипи – 4 700 2. Очистка ТЭНов от накипи – 3 200 3. Чистка контактов силовых клемм, термостатов – 3 200 4. Регулировка и калибровка термостатов – 3 200 5. Восстановление герметичности резьбовых соединений и фланцев – 4 700 6. Ремонт платы управления – 7 900 7. Ремонт коммутации – 6 900 8. Ремонт цепи питания – 6 900 9. Ремонт электронной индикации, дисплея и сенсорной панели – 7 900 10. Ремонт силового трансформатора или импульсного блока питания (если имеется) – 8 900 11. Калибровка датчиков температуры (термисторов) или датчиков давления – 4 700 12. Восстановление изоляции силовых проводов и кабелей управления – 4 700 13. Чистка и восстановление работоспособности циркуляционного насоса (при наличии) – 5 500 14. Чистка системы вентиляции охлаждения силовых элементов – 5 500 15. Сброс ошибок с электронного блока управления – 6 900 16. Замена термопасты на силовых элементах – 3 200 17. Замена одного ТЭНа – 5 500 18. Замена термостата (регулятора температуры) – 5 500 19. Замена магниевого анода – 2 500 20. Замена предохранительного клапана – 2 500 21. Замена обратного клапана – 5 500 22. Замена прокладок и уплотнительных колец фланца – 5 500 23. Замена фланца – 5 500 24. Замена платы управления – 5 500 25. Замена датчика температуры – 5 500 26. Замена термопредохранителя – 5 500 27. Замена силового кабеля (или клеммной колодки) – 2 500 28. Замена силовых контакторов или реле на плате управления – 5 500 29. Замена дисплея или панели управления – 5 500 30. Замена блока питания для электронной схемы – 5 500 31. Замена резьбовых штуцеров и патрубков (вход/выход воды, рециркуляция) – 3 200 32. Замена циркуляционного насоса (при наличии рециркуляции) – 8 500 33. Замена датчика давления или датчика протока воды – 8 500 34. Замена звукового излучателя – 2 500 35. Замена предохранителя на плате – 2 500 36. Замена манометра и термометра – 2 500

		37. Замена автоматического воздухоотводчика воды – 8 500 38. Замена реле давления или реле уровня воды – 8 500 39. Замена конденсатора или IGBT-модуля на силовой плате (при наличии инверторного управления) – 4 700 40. Сборка корпуса – 5000 41. Разборка корпуса – 5000 42. Разборка одного узла – 5000 Сборка одного узла – 5000
Холодильник и морозильник (бытовой, отдельностоящий)		
Однокамерный холодильник	1500	1. Размораживание и удаление наледи с испарителя (принудительная ручная оттайка) – 3 000
Двухкамерный холодильник	2000	2. Чистка дренажного отверстия (для отвода талой воды) – 3 000
Морозильная ларь	1700	3. Чистка конденсатора (змеевика на задней стенке или снизу) от пыли и грязи – 3 000
Однокамерный морозильник	1500	4. Чистка вентилятора испарителя и конденсатора (для No Frost) – 3 000
Двухкамерный морозильник	1700	5. Регулировка прилегания дверных уплотнителей – 3 800 6. Регулировка дверных петель и защёлок – 3 800 7. Калибровка механического или электронного термостата (настройка температурного режима) – 4 000 8. Ремонт платы управления – 6000 9. Ремонт дисплея и сенсорной/кнопочной панели управления – 6000 10. Замена термопасты на датчиках температуры – 2000 11. Сброс ошибок с электронного модуля управления – 6000 12. Восстановление изоляции силовых проводов и кабелей датчиков – 4 500 13. Чистка и смазка подшипников вентилятора (при наличии) – 2000 14. Проверка герметичности системы хладагента (поиск микротрещин, течей) – 3 500 15. Дозаправка хладагентом – 6000 16. Замена компрессора – 7500 17. Замена пускового реле или защитного реле – 4 500 18. Замена термостата – 4 500 19. Замена датчика температуры – 4 500 20. Замена датчика оттайки (для No Frost) – 4 500 21. Замена испарителя – 6000 22. Замена конденсатора – 6000 23. Замена вентилятора испарителя (для No Frost) – 4 500 24. Замена вентилятора конденсатора (если есть) – 4 500 25. Замена нагревателя оттайки (ТЭН) для системы No Frost – 6000 26. Замена платы управления – 6000 27. Замена дисплея и панели управления в сборе – 6000 28. Замена дверного уплотнителя – 3 500 29. Замена дверной петли или ручки – 3 500 30. Замена лампы освещения (LED или накаливания) или патрона – 3 500 31. Замена фильтра-осушителя (в системе циркуляции хладагента) – 6000 32. Замена капиллярной трубки (при засоре или

		повреждении) – 9000 33. Замена реле протока или реле давления (если есть) – 3 500 34. Замена конденсаторного вентилятора (отдельно) – 3 500 35. Замена блока питания (трансформатора) для электроники – 6000 36. Замена силовых реле на плате управления – 6000 37. Замена предохранителя – 2000 38. Замена звукового излучателя – 2000 39. Замена мультиплексора или процессора на плате – 6000 40. Сборка корпуса – 3200 41. Разборка корпуса – 3200 42. Разборка одного узла – 3200 43. Сборка одного узла – 3200
Гладильная доска, гладильный каток		
Бытовая	1500	1. Чистка бойлера от накипи – 3 800 2. Чистка паровых каналов и форсунок от накипи и загрязнений – 3 800 3. Чистка контактов термостата, нагревательного элемента доски и бойлера – 2000 4. Регулировка термостата бойлера (настройка рабочей температуры) – 2 900 5. Регулировка термостата доски (температуры поверхности) – 2 900 6. Настройка давления пара (регулировка предохранительного клапана) – 2 900 7. Восстановление герметичности резьбовых соединений – 3 000 8. Чистка и продувка обратного клапана и предохранительного клапана – 2000 9. Ремонт насоса – 3 500 10. Чистка контактов платы управления или кнопок – 2 500 11. Ремонт электронной платы управления – 5 500 12. Ремонт коммутации – 5 500 13. Ремонт цепи питания – 5 500 14. Смазка и регулировка механизма изменения высоты и складывания – 2 000 15. Подтяжка креплений каркаса, ножек, подставки для утюга – 2 300 16. Чистка бойлера от накипи – 3 800 17. Чистка паровых каналов и форсунок от накипи и загрязнений – 3 800 18. Восстановление контактов термостата, нагревательного элемента доски и бойлера – 3 800 19. Замена электронной платы управления – 4500 20. Регулировка термостата бойлера (настройка рабочей температуры) – 2 500 21. Регулировка термостата доски – 2 500 22. Настройка давления пара – 2 500 23. Восстановление герметичности резьбовых соединений – 3 500 24. Чистка и продувка обратного клапана или предохранительного клапана – 2 500 25. Ремонт насоса - 3 800

		26. Чистка контактов платы управления или кнопок – 2 500 27. Ремонт электронной платы управления – 6500 28. Смазка или регулировка механизма изменения высоты и складывания – 2000 29. Подтяжка креплений каркаса, ножек, подставки для утюга – 2000 30. Сборка корпуса – 1500 31. Разборка корпуса – 1500 32. Разборка одного узла – 1500 33. Сборка одного узла – 1500
Профессиональная	2800	1. Чистка бойлера или паровых каналов – 3 800 2. Чистка форсунок или паровых насадок – 3 800 3. Чистка обратного или предохранительного клапанов– 3 800 4. Чистка контактов термостатов или нагревательных элементов – 3 800 5. Чистка вентиляционных решёток или охлаждающих радиаторов – 3 800 6. Промывка системы подачи воды и насоса – 3 800 7. Восстановление герметичности резьбовых соединений - 4 000 8. Очистка платы управления от пыли и загрязнений - 5000 9. Регулировка термостата бойлера – 3 800 10. Регулировка термостата поверхности доски– 3 800 11. Настройка рабочего давления пара – 3 800 12. Ремонт механизма регулировки высоты – 6 000 13. Ремонт механизма складывания и фиксаторов – 6 000 14. Подтяжка болтовых и винтовых соединений каркаса – 3800 15. Смазка шарниров и направляющих – 2 500 16. Ремонт насоса подачи воды – 6 000 17. Ремонт электромагнитного клапана– 6 000 18. Ремонт электронной платы управления с заменой сгоревших элементов– 6 000 19. Ремонт дисплея и индикаторных элементов – 6 000 20. Восстановление контактов кнопок и переключателей- 3800 21. Регулировка натяжения ремней привода (если есть) – 2000 22. Замена бойлера – 6 000 23. Замена нагревательного элемента бойлера – 6 000 24. Замена нагревательного элемента поверхности – 6 000 25. Замена термостата бойлера – 6 000 26. Замена термостата доски – 6 000 27. Замена датчика температуры – 6 000 28. Замена термopредохранителя – 4 500 29. Замена насоса подачи воды – 4 500 30. Замена предохранительного клапана – 4 500 31. Замена обратного клапана – 4 500 32. Замена электромагнитного клапана – 4 500 33. Замена парового шланга и соединений – 4 500 34. Замена паровой насадки или утюжка – 4 500 35. Замена сетевого шнура и вилки – 2 500

		36. Замена выключателя или кнопки включения – 2 500 37. Замена платы управления – 6 000 38. Замена дисплея – 6 000 39. Замена реле или контакторов на плате – 2500 40. Замена предохранителя – 2500 41. Замена фильтра для воды – 2500 42. Замена звукового излучателя – 2500 43. Замена ручек и подставок для утюга – 2500 44. Замена ножек, колёсиков, резиновых наконечников – 2500 45. Замена фиксаторов механизма высоты - 3 000 46. Сборка корпуса – 3200 47. Разборка корпуса – 3200 48. Разборка одного узла – 3200 49. Сборка одного узла – 3200
Духовой шкаф		
Газовый	1000	1. Чистка и продувка газовой горелки и жиклёров – 1500 2. Чистка термопары и контактов системы газ-контроля – 2500 3. Регулировка дверных петель и устранение перекоса дверцы – 2500 4. Восстановление герметичности уплотнителя дверцы (правка, подтяжка) – 3 500 5. Ремонт механизма открывания дверцы – 3 500 6. Ремонт ручки переключения режимов – 1 300 7. Ремонт механизма вертела (если есть) – 3 500 8. Чистка контактов системы электророзжига – 2500 9. Регулировка зазора между электродом розжига и горелкой – 2500 10. Ремонт блока управления (при наличии) – 3 800 11. Ремонт таймера и дисплея (при наличии) – 3 800 12. Восстановление изоляции проводов и кабелей управления – 2 500 13. Замена форсунки (жиклёра) – 2 500 14. Замена газового крана – 2 500 15. Замена термопары – 2 500 16. Замена электромагнитного клапана газ-контроля – 2 500 17. Замена электрода розжига – 2 500 18. Замена высоковольтного трансформатора розжига – 2 500 19. Замена проводов высокого напряжения – 2 500 20. Замена термостата (регулятора температуры) – 2 500 21. Замена термopредохранителя – 2 500 22. Замена дверного уплотнителя – 2 500 23. Замена дверных петель и пружин – 2 500 24. Замена переключателя режимов (газового или электронного) – 2 500 25. Замена блока управления (при наличии) – 2 500 26. Замена таймера (механического или электронного) – 2 500 27. Замена дисплея – 2 500 28. Замена реле на плате управления – 2 500

		29. Замена предохранителя – 2 500 30. Замена силового кабеля и вилки (для электронной части) – 2 500 31. Замена лампы освещения камеры или патрона – 2 500 32. Замена направляющих для противней – 2 500 33. Замена двигателя вертела (при наличии) – 2 500 34. Замена пьезоэлемента ручного розжига (если есть) – 2 500 35. Замена прокладок и уплотнительных колец газовых соединений – 2 500 36. Ремонт коммутации - 3 800 37. Ремонт цепи питания - 3 800 38. Сборка корпуса – 1000 39. Разборка корпуса – 1000 40. Разборка одного узла – 1000 41. Сборка одного узла – 1000
Электрический	1000	1. Регулировка термостата (настройка температуры) – 1 500 2. Чистка контактов нагревательных элементов) – 1 500 3. Обход таймера – 4 500 4. Чистка контактов переключателей режимов) – 1 500 5. Ремонт платы управления – 5 500 6. Ремонт сенсорной или кнопочной панели управления – 5 500 7. Ремонт дисплея и индикаторных ламп – 5 500 8. Чистка вентилятора конвекции и восстановление его хода – 3 500 9. Смазка и регулировка дверных петель или замков – 1 500 10. Восстановление герметичности уплотнителя дверцы (правка, подтяжка) – 2 500 11. Регулировка механизма открывания дверцы – 2 500 12. Ремонт двигателя вертела – 3 500 13. Восстановление изоляции силовых проводов – 3 500 14. Чистка датчика температуры – 1 500 15. Замена верхнего ТЭНа (нагревательного элемента) – 3 500 16. Замена нижнего ТЭНа – 3 500 17. Замена кольцевого ТЭНа (для конвекции, если есть) – 3 500 18. Замена ТЭНа гриля – 3 500 19. Замена термостата – 3 500 20. Замена датчика температуры – 3 500 21. Замена термозащиты – 3 500 22. Замена платы управления – 3 500 23. Замена дисплея – 3 500 24. Замена панели управления (сенсорной или кнопочной) – 4 300 25. Замена переключателя режимов или электронного селектора – 4 300 26. Замена вентилятора конвекции – 3 500 27. Замена двигателя вертела – 3 500 28. Замена электродвигателя привода вертела – 3 500 29. Замена дверного уплотнителя – 3 500

		30. Замена дверных петель и пружин – 3 500 31. Замена лампы освещения камеры – 1500 32. Замена патрона– 2000 33. Замена реле или контакторов на плате управления - 2 800 34. Замена предохранителя -2 800 35. Замена сетевого шнура или вилки – 1500 36. Замена клеммной колодки для подключения к сети – 2 500 37. Замена изолирующих прокладок нагревательных элементов сети – 2 500 38. Замена звукового излучателя сети – 2 500 39. Ремонт коммутации - 3 800 40. Ремонт цепи питания - 3 800 41. Сборка корпуса – 1000 42. Разборка корпуса – 1000 43. Разборка одного узла – 1000 44. Сборка одного узла – 1000
Кофемашина !Диагностика с капучинатором доплата 1000 !		
Рожковая	1000	1. Декальцинация – 2 800 2. Чистка заварочной группы, сетки и каналов рожка (портафильтра) от кофейных масел и жмыха – 3 000 3. Чистка и продувка дренажной системы – 2 800 4. Чистка контактов платы управления, кнопок и переключателей – 3 000 5. Смазка направляющих и движущихся частей заварочного механизма – 2 500 6. Регулировка помола (для встроенной кофемолки) – 2 500 7. Калибровка термостата или электронного датчика температуры – 3 000 8. Настройка давления насоса (регулировка байпаса) – 3 000 9. Подтяжка резьбовых соединений – 2 800 10. Прокачка насоса (помпы) для восстановления давления (при «сухом старте») – 2 000 11. Ремонт электронной платы управления – 3 500 12. Замена насоса (помпы) высокого давления – 3 500 13. Замена термоблока или бойлера (нагревательного элемента) – 3 500 14. Замена термостата или датчика температуры (термистора) – 3 000 15. Замена платы управления – 3 500 16. Замена заварочной группы в сборе – 3 500 17. Замена сетки-фильтра в рожке (порта фильтре) – 2 300 18. Замена уплотнительного кольца (резинки) рожка – 2 300 19. Замена прокладок и уплотнителей заварочной группы – 3 500 20. Замена паровой трубки (панарелло) и ее насадки – 2 300 21. Замена парового клапана – 2 300 22. Замена клапана давления – 3 500 23. Замена магнитного клапана (электроклапана) подачи воды – 3 500 24. Замена ручки портафильтра – 2 300

		25. Замена манометра (при наличии) – 3 500 26. Замена предохранительного клапана (сброс давления) – 3 500 27. Замена жерновов (для моделей со встроенной кофемолкой) – 3 500 28. Замена привода кофемолки (редуктора, шестерен, ремня) – 3 500 29. Замена впускного клапана - 3 500 30. Замена сетевого шнура или вилки – 2 300 31. Замена дисплея и панели управления - 3 500 32. Замена реле или контактора на плате управления – 2 300 33. Замена предохранителя – 2 300 34. Замена трубопроводов и шлангов высокого давления - 3 500 35. Замена фильтра для воды (картриджа) – 2 300 36. Ремонт коммутации - 3 800 37. Ремонт цепи питания - 3 800 38. Сборка корпуса – 1500 39. Разборка корпуса – 1500 40. Разборка одного узла – 1500 41. Сборка одного узла – 1500
Капсульная	1000	1. Декальцинация – 2 800 2. Чистка и продувка иглы прокалывания капсулы от кофейного осадка – 1 500 3. Чистка лотка для использованных капсул и дренажной системы – 1 500 4. Чистка и восстановление контактов платы управления, кнопок и сенсоров – 2 800 5. Чистка и смазка механизма подачи и извлечения капсул – 1 500 6. Калибровка термостата или электронного датчика температуры – 2 800 7. Настройка давления насоса (регулировка байпаса) – 2 500 8. Восстановление герметичности уплотнителей вокруг капсулодержателя – 2 500 9. Прокачка насоса (помпы) для восстановления давления – 2 500 10. Ремонт электронной платы управления – 3500 11. Регулировка объема порции воды (перенастройка дозировки) – 2 500 12. Замена насоса (помпы) высокого давления – 2 500 13. Замена термоблока или бойлера (нагревательного элемента) – 3 500 14. Замена термостата или датчика температуры – 3 500 15. Замена платы управления – 3 500 16. Замена блока прокалывания капсул – 3 500 17. Замена одного уплотнительного кольца – 2 500 18. Замена магнитного клапана (электроклапана) подачи воды – 3 500 19. Замена клапана избыточного давления – 3 500 20. Замена предохранительного клапана – 3 500 21. Замена сетевого шнура или вилки – 1 500 22. Замена дисплея или панели управления (сенсорной или кнопочной) – 3 500

		23. Замена реле или контакторов на плате управления – 2 500 24. Замена предохранителя на плате управления – 1 500 25. Замена одного шланга высокого давления – 2 500 26. Замена лотка для капсул - 3 500 27. Замена крышки резервуара для воды – 2 500 28. Замена звукового излучателя – 2 500 29. Замена фильтра для воды (картриджа, если предусмотрен)- 2 000 30. Замена датчика уровня воды (при наличии) – 2 500 31. Замена датчика открытия крышки капсульного отсека– 2 500 32. Ремонт коммутации - 3 800 33. Ремонт цепи питания - 3 800 34. Сборка корпуса – 1500 35. Разборка корпуса – 1500 36. Разборка одного узла – 1500 37. Сборка одного узла – 1500
Профессиональная	2500	1. Декальцинация – 4 500 2. Чистка заварочных групп или сеток – 3 500 3. Чистка дренажной системы или сливных трубок – 3 500 4. Чистка паровых или водяных клапанов – 3 500 5. Чистка кофемолки и жерновов от масел и остатков кофе – 4 000 6. Регулировка помола – 3 500 7. Настройка давления насоса – 2 000 8. Регулировка давления в бойлере – 3 500 9. Калибровка термостатов или датчиков температуры – 4 500 10. Регулировка уровня воды в бойлере – 3 500 11. Восстановление герметичности резьбовых соединений – 4 500 12. Подтяжка электрических контактов на плате – 4 500 13. Ремонт электронной платы управления – 8 000 14. Ремонт дисплея или индикаторных элементов – 8 000 15. Ремонт сенсорной или кнопочной панели – 8 000 16. Чистка или смазка механических частей заварочной группы – 3 500 17. Чистка или смазка направляющих порта фильтра – 3 500 18. Прокачка насоса для восстановления давления – 3 500 19. Настройка объёма порций воды – 3 500 20. Чистка впускных фильтров и сеток – 3 500 21. Замена бойлера – 5 000 22. Замена теплообменника – 5 000 23. Замена нагревательного элемента бойлера – 5 000 24. Замена термостата бойлера – 5 000 25. Замена термозащиты – 5 000 26. Замена датчика температуры – 5 000 27. Замена датчика уровня воды – 5 000 28. Замена насоса высокого давления – 5 000 29. Замена насоса подачи воды из водопровода– 5 000 30. Замена электромагнитного клапана подачи воды – 5 000 31. Замена электромагнитного клапана пара – 5 000 32. Замена электромагнитного клапана пролива – 5 000

		33. Замена предохранительного клапана – 5 000 34. Замена обратного клапана – 5 000 35. Замена редуктора давления – 5 000 36. Замена заварочной группы – 5 000 37. Замена диспензера для горячей воды – 5 000 38. Замена паровой трубки и насадки – 5 000 39. Замена уплотнительного кольца заварочной группы – 5 000 40. Замена уплотнителя соединения – 5 000 41. Замена кофемолки – 8 000 42. Замена микродвигателя дозатора – 8 000 43. Замена платы управления – 8 000 44. Замена дисплея – 8 000 45. Замена панели управления – 8 000 46. Замена реле и контакторов на плате – 8 000 47. Замена блока питания – 8 000 48. Замена предохранителя – 3 500 49. Замена силового кабеля или вилки – 3 500 50. Замена впускного шланга или фильтра – 3 500 51. Замена сливного шланга – 3 500 52. Замена трубопровода высокого давления – 3 500 53. Замена манометра – 3 500 54. Замена звукового излучателя – 3 500 55. Замена крепёжного элемента – 3 500 56. Ремонт коммутации – 6 300 57. Ремонт цепи питания – 6 300 58. Сборка корпуса – 2500 59. Разборка корпуса – 2500 60. Разборка одного узла – 2500 61. Сборка одного узла – 2500
Автоматическая Для марок KRUPS (КРУПС)	1500 2000	1. Декальцинация – 3 000 2. Чистка заварочных групп или сеток – 2 500 3. Чистка дренажной системы или сливных трубок – 2 500 4. Чистка паровых или водяных клапанов – 2 500 5. Чистка кофемолки и жерновов от масел и остатков кофе – 4 000 6. Регулировка помола – 2 500 7. Настройка давления насоса – 2 000 8. Регулировка давления в бойлере – 2 500 9. Калибровка термостатов или датчиков температуры – 3 000 10. Регулировка уровня воды в бойлере – 2 500 11. Восстановление герметичности резьбовых соединений – 3 000 12. Подтяжка электрических контактов на плате – 3 000 13. Ремонт электронной платы управления – 6 500 14. Ремонт дисплея или индикаторных элементов – 6 500 15. Ремонт сенсорной или кнопочной панели – 6 500 16. Чистка или смазка механических частей заварочной группы – 3 500 17. Чистка или смазка направляющих портафильтра – 2 500 18. Прокачка насоса для восстановления давления – 2 500 19. Настройка объёма порций воды – 2 500 20. Чистка впускных фильтров и сеток – 2 500

		21. Замена бойлера – 4 000 22. Замена теплообменника – 4 000 23. Замена нагревательного элемента бойлера – 4 000 24. Замена термостата бойлера – 4 000 25. Замена термopредохранителя – 4 000 26. Замена датчика температуры – 4 000 27. Замена датчика уровня воды – 4 000 28. Замена насоса высокого давления – 4 000 29. Замена насоса подачи воды из водопровода– 4 000 30. Замена электромагнитного клапана подачи воды– 4 000 31. Замена электромагнитного клапана пара – 4 000 32. Замена электромагнитного клапана пролива – 4 000 33. Замена предохранительного клапана – 4 000 34. Замена обратного клапана – 4 000 35. Замена редуктора давления – 4 000 36. Замена заварочной группы– 4 000 37. Замена диспензера для горячей воды – 4 000 38. Замена паровой трубки и насадки – 4 000 39. Замена одного уплотнительного кольца заварочной группы - 2500 40. Замена уплотнителя соединения - 2500 41. Замена кофемолки – 8 000 42. Замена микродвигателя дозатора – 8 000 43. Замена платы управления – 8 000 44. Замена дисплея – 8 000 45. Замена панели управления – 8 000 46. Замена реле и контакторов на плате – 8 000 47. Замена блока питания – 8 000 48. Замена предохранителя – 2 000 49. Замена сетевого кабеля или вилки – 2500 50. Замена впускного шланга или фильтра – 2500 51. Замена трубопровода высокого давления – 3 500 52. Замена манометра – 3 500 53. Замена звукового излучателя – 3 500 54. Замена крепёжного элемента – 3 500 55. Ремонт коммутации – 4 300 56. Ремонт цепи питания – 4 300 57. Сборка корпуса – 2000 58. Разборка корпуса – 2000 59. Разборка одного узла – 2000 60. Сборка одного узла – 2000
Фен		
Бытовой	750	1. Чистка воздухозаборной решётки от пыли и волос – 1 000 2. Чистка вентилятора и нагревательного элемента от загрязнений – 1 500 3. Восстановление контактов выключателя скоростей – 1 500 4. Восстановление контактов переключателя температурных режимов – 1 500 5. Чистка кнопки холодного обдува – 1 500 6. Смазка подшипников двигателя – 1 500 7. Ремонт платы управления – 2 500 8. Ремонт шарнира складывания ручки – 1 800

		9. Восстановление изоляции проводов внутри корпуса – 1 800 10. Ремонт провода в месте ввода в корпус – 2 000 11. Ремонт фиксатора насадок – 1 800 12. Замена сетевого шнура или вилки – 1 800 13. Замена нагревательного элемента – 2 500 14. Замена термopредохранителя – 1 800 15. Замена термостата – 1 800 16. Замена двигателя – 2 500 17. Замена вентилятора – 2 000 18. Замена выключателя скоростей – 1 800 19. Замена переключателя температурных режимов – 1 800 20. Замена кнопки холодного обдува – 1 800 21. Замена диодного моста – 2 000 22. Замена конденсатора на плате – 1 800 23. Замена платы управления – 2 000 24. Замена ручки или её элементов – 2 000 25. Замена крепёжных винтов – 1 000 26. Ремонт коммутации – 2300 27. Ремонт цепи питания – 2300 28. Сборка корпуса – 750 29. Разборка корпуса – 750 30. Разборка одного узла – 750 31. Сборка одного узла – 750
Строительный	800	1. Чистка воздухозаборной решётки от пыли и волос – 1 000 2. Чистка вентилятора и нагревательного элемента от загрязнений – 1 500 3. Восстановление контактов выключателя скоростей – 1 500 4. Восстановление контактов переключателя температурных режимов – 1 500 5. Чистка кнопки холодного обдува – 1 500 6. Смазка подшипников двигателя – 1 500 7. Ремонт платы управления – 2 500 8. Ремонт шарнира складывания ручки – 1 800 9. Восстановление изоляции проводов внутри корпуса – 1 800 10. Ремонт провода в месте ввода в корпус – 2 000 11. Ремонт фиксатора насадок – 1 800 12. Замена сетевого шнура или вилки – 1 800 13. Замена нагревательного элемента – 2 500 14. Замена термopредохранителя – 1 800 15. Замена термостата – 1 800 16. Замена двигателя – 2 500 17. Замена вентилятора – 2 000 18. Замена выключателя скоростей – 1 800 19. Замена переключателя температурных режимов – 1 800 20. Замена кнопки холодного обдува – 1 800 21. Замена диодного моста – 2 000 22. Замена конденсатора на плате – 1 800 23. Замена платы управления – 2 000 24. Замена ручки или её элементов – 2 000 25. Замена крепёжных винтов – 1 000

		26. Ремонт коммутации – 2300 27. Ремонт цепи питания – 2300 28. Сборка корпуса – 1000 29. Разборка корпуса – 1000 30. Разборка одного узла – 1000 31. Сборка одного узла – 1000
Профессиональный	1200	1. Чистка воздухозаборной решётки от пыли и волос – 1 000 2. Чистка вентилятора и нагревательного элемента от загрязнений – 1 500 3. Восстановление контактов выключателя скоростей – 1 500 4. Восстановление контактов переключателя температурных режимов – 1 500 5. Чистка кнопки холодного обдува – 1 500 6. Смазка подшипников двигателя – 1 500 7. Ремонт платы управления – 2 500 8. Ремонт шарнира складывания ручки – 1 800 9. Восстановление изоляции проводов внутри корпуса – 1 800 10. Ремонт провода в месте ввода в корпус – 2 000 11. Ремонт фиксатора насадок – 1 800 12. Замена сетевого шнура или вилки – 1 800 13. Замена нагревательного элемента – 2 500 14. Замена термopредохранителя – 1 800 15. Замена термостата – 1 800 16. Замена двигателя – 2 500 17. Замена вентилятора – 2 000 18. Замена выключателя скоростей – 1 800 19. Замена переключателя температурных режимов – 1 800 20. Замена кнопки холодного обдува – 1 800 21. Замена диодного моста – 2 000 22. Замена конденсатора на плате – 1 800 23. Замена платы управления – 2 000 24. Замена ручки или её элементов – 2 000 25. Замена крепёжных винтов – 1 000 26. Ремонт коммутации – 2300 27. Ремонт цепи питания – 2300 28. Разборка – 1200 29. Сборка – 1200
Dyson	1200	1. Чистка фильтра и воздухозаборной решётки от пыли и волос – 1 500 2. Чистка внутренних компонентов – 2 500 3. Восстановление сетевого шнура в месте перегиба у вилки или у основания рукоятки – 3 500 4. Чистка контактов кнопки включения – 2 000 5. Чистка контактов переключателей режимов и температуры – 2 000 6. Ремонт платы управления - 6 000 7. Ремонт блока питания - 6 000 8. Восстановление изоляции и пайки внутренних проводов –

		3 500 9. Ремонт фиксаторов и креплений насадок – 3 500 10. Ремонт корпуса при трещинах и сломанных креплениях – 4 500 11. Замена сетевого шнура – 3 500 12. Замена кнопки включения – 3 500 13. Замена переключателя режимов нагрева и скорости – 3 500 14. Замена термopедохранителя – 3 500 15. Замена нагревательного элемента – 5 000 16. Замена датчика температуры – 3 500 17. Замена двигателя (турбины) - 6 000 18. Замена платы управления - 6 000 19. Замена диодного моста на плате – 5 000 20. Замена конденсаторов и силовых ключей на плате – 5 000 21. Замена фильтра на воздухозаборнике – 2 500 22. Замена крепёжных винтов и защёлок – 2 500 23. Ремонт коммутации – 5000 24. Ремонт цепи питания – 5000 25. Сборка корпуса – 1800 26. Разборка корпуса – 1800 27. Разборка одного узла – 1800 Сборка одного узла – 1800
Сушилки для рук		
	1200	1. Чистка воздухозаборных решёток и фильтров от пыли – 2 000 2. Чистка вентилятора или нагревательного элемента от загрязнений – 2 000 3. Восстановление сенсорного датчика - 3 500 4. Регулировка чувствительности инфракрасного датчика – 2 000 5. Регулировка времени работы автоматического отключения – 2 000 6. Смазка подшипников электродвигателя – 2 000 7. Ремонт платы управления – 5 000 8. Ремонт таймера или реле времени – 3 000 9. Восстановление изоляции проводов внутри корпуса – 3 000 10. Ремонт корпуса при трещинах и сколах – 3 000 11. Ремонт фиксатора насадки-направляющей для воздуха – 3 000 12. Регулировка направления воздушного потока – 2 000 13. Замена сетевого шнура или вилки – 2 000 14. Замена электродвигателя – 5 000 15. Замена вентилятора – 3 000 16. Замена нагревательного элемента – 5 000 17. Замена термopедохранителя – 2 000 18. Замена термостата – 3 000 19. Замена датчика температуры – 3 000 20. Замена инфракрасного датчика – 3 000 21. Замена кнопки включения – 3 000 22. Замена переключателя режимов – 3 000 23. Замена платы управления – 5 000

		24. Замена таймера или реле – 3 000 25. Замена конденсатора или силового элемента на плате – 3 000 26. Замена трансформатора питания – 3 000 27. Замена поддона для сбора воды – 3 000 28. Замена звукового излучателя – 3 000 29. Замена корпусных деталей – 3 000 30. Замена винтов или защёлки – 2 000 31. Ремонт коммутации – 5000 32. Ремонт цепи питания – 5000 33. Сборка корпуса – 1500 34. Разборка корпуса – 1500 35. Разборка одного узла – 1500 36. Сборка одного узла – 1500
Увлажнитель воздуха, очиститель воздуха		
Бытовой	800	1. Чистка водяного резервуара – 1 200 2. Чистка системы подачи воды – 2 500 3. Чистка ультразвуковой мембраны от накипи – 1 200 4. Чистка испарительного фильтра от загрязнений – 1 200 5. Чистка воздухозаборных и выходных решёток – 1 200 6. Чистка вентилятора и его лопастей от пыли – 1 200 7. Чистка датчика уровня воды – 1 200 8. Чистка ионизатора и электростатических пластин – 2 500 9. Восстановление контактов платы управления – 3 000 10. Восстановление контактов кнопок или сенсорной панели – 3 000 11. Регулировка датчика влажности – 2 500 12. Регулировка работы автоматических режимов – 2 500 13. Ремонт платы управления – 3 500 14. Смазка подшипников двигателя вентилятора – 1 800 15. Восстановление герметичности соединений водяного контура – 3 000 16. Ремонт корпуса при трещинах и сколах – 3 500 17. Замена ультразвуковой мембраны – 2 500 18. Замена испарительного фильтра – 2 500 19. Замена фильтра тонкой очистки – 2 500 20. Замена угольного фильтра – 2 500 21. Замена HEPA-фильтра – 2 500 22. Замена фотокаталитического фильтра – 2 500 23. Замена электростатического фильтра – 2 500 24. Замена двигателя вентилятора – 3 000 25. Замена вентилятора – 3 000 26. Замена нагревательного элемента – 3 000 27. Замена термopредохранителя – 2 500 28. Замена датчика уровня воды – 2 500 29. Замена датчика влажности – 2 500 30. Замена датчика температуры – 2 500 31. Замена платы управления – 3 000 32. Замена трансформатора питания – 3 000 33. Замена реле или конденсаторов на плате – 2 500 34. Замена дисплея и индикаторов – 2 500 35. Замена сенсорной панели – 3 000

		36. Замена кнопки или переключателя – 2 500 37. Замена сетевого шнура или вилки – 1 300 38. Замена помпы или насоса подачи воды– 2 500 39. Замена ионизатора и озонатора в сборе – 3 000 40. Замена УФ-лампы – 3 000 41. Замена звукового излучателя – 3 000 42. Замена крепёжных элементов и защёлок – 3 000 43. Ремонт коммутации – 3 000 44. Ремонт цепи питания – 3 000 45. Сборка корпуса – 1500 46. Разборка корпуса – 1500 47. Разборка одного узла – 1500 48. Сборка одного узла – 1500
Увлажнитель воздуха Dyson	1700	1. Чистка резервуара для воды от налёта и биоплёнки – 3 000 2. Чистка внутренних полостей устройства – 4 500 3. Чистка вентилятора и его лопастей от пыли и загрязнений – 4 500 4. Чистка контурного усилителя – 4 500 5. Чистка ультразвукового атомайзера от налёта – 4 500 6. Чистка датчиков уровня воды и влажности – 4 500 7. Чистка и восстановление контактов платы управления – 6 500 8. Чистка и восстановление контактов сенсорной панели и кнопок – 6 500 9. Чистка и восстановление контактов пульта дистанционного управления – 3 500 10. Восстановление герметичности уплотнительного кольца и прокладки – 4 500 11. Восстановление изоляции проводов внутри корпуса – 4 500 12. Восстановление контактов сетевого шнура в месте входа в корпус – 2 500 13. Сброс ошибок и перезагрузка устройства – 6 500 14. Ремонт платы управления - 8 000 15. Ремонт системы подачи воды и насоса - 7 500 16. Калибровка датчиков влажности и температуры – 6 500 17. Прокачка устройства с чистящим раствором для удаления загрязнений – 4 500 18. Замена ультразвукового атомайзера – 6 500 19. Замена УФ-лампы – 6 500 20. Замена фильтра – 2 000 21. Замена двигателя вентилятора – 6 500 22. Замена вентилятора – 6 500 23. Замена насоса подачи воды – - 8 000 24. Замена сенсора уровня воды - 8 000 25. Замена датчика влажности - 8 000 26. Замена датчика температуры - 8 000 27. Замена платы управления – 12 000 28. Замена дисплея и индикаторных элементов – 12 000 29. Замена сенсорной панели управления – 12 000 30. Замена кнопки или переключателя – 4 500 31. Замена сетевого шнура или вилки – 2 500 32. Замена трансформатора питания – 4 500

		33. Замена реле или конденсатора на плате – 2 500 34. Замена уплотнительного кольца или прокладки – 2 500 35. Замена контурного усилителя - 8 000 36. Замена звукового излучателя - 8 000 37. Замена крепёжных элементов и защёлок – 4 500 38. Замена корпусных деталей – 4 500 39. Ремонт коммутации – 6 500 40. Ремонт цепи питания – 6 500 41. Сборка корпуса – 3500 42. Разборка корпуса – 3500 43. Разборка одного узла – 3500 44. Сборка одного узла – 3500
Плойка для волос		
Бытовая	700	1. Чистка контактов - 1800 2. Восстановление контактов переключателя температуры -2300 3. Восстановление контактов кнопки включения -2300 4. Восстановление изоляции провода в месте входа в рукоятку -2300 5. Восстановление шарнира раскрытия губок (устранение заеданий, смазка) -2300 6. Восстановление пружины зажима губок -2300 7. Восстановление фиксатора насадок или замка для хранения -2300 8. Ремонт сетевого шнура -2300 9. Ремонт платы управления при наличии – 3 000 10. Регулировка термостата (настройка температуры нагрева) 11. Ремонт индикатора питания или нагрева (замена светодиодов) - 1800 12. Ремонт корпуса при трещинах и сколах-2300 13. Замена нагревательного элемента -2300 14. Замена термостата -2300 15. Замена термopредохранителя -2300 16. Замена сетевого шнура или вилки -1 800 17. Замена переключателя температурных режимов -2300 18. Замена кнопки включения -2300 19. Замена платы управления -2300 20. Замена нагревательных пластин -2300 21. Замена термодатчика -2300 22. Замена дисплея или индикаторных элементов -2300 23. Замена пружины зажима губок -2300 24. Замена шарнира в сборе -2300 25. Замена изолирующих прокладок внутри корпуса -2300 26. Замена крепёжных элементов или защёлок -2300 27. Замена звукового сигнала при наличии -2300 28. Ремонт коммутации – 2 500 29. Ремонт цепи питания – 2 500 30. Сборка корпуса –700 31. Разборка корпуса –700 32. Разборка одного узла – 700 33. Сборка одного узла – 700
Аэрогриль		

Бытовой	900	1. Чистка нагревательного элемента от нагара и жира – 2 300 2. Чистка вентилятора и его лопастей от загрязнений – 2 300 3. Чистка воздухозаборных и выходных решёток – 2 300 4. Восстановление контактов термостата – 3 000 5. Восстановление контактов переключателей режимов – 3 000 6. Восстановление контактов таймера – 3 000 7. Регулировка термостата – 2 300 8. Регулировка натяжения пружины фиксатора крышки – 2 300 9. Смазка подшипников двигателя вентилятора – 1 500 10. Ремонт платы управления при наличии – 4 600 11. Ремонт сенсорной или кнопочной панели – 4 600 12. Ремонт дисплея или индикаторных ламп – 4 600 13. Восстановление изоляции одного провода - 1 500 14. Восстановление герметичности уплотнительного кольца крышки – 2300 15. Ремонт ручек и замков крышки – 2800 16. Ремонт фиксаторов сетчатой корзины или решётки – 2800 17. Замена нагревательного элемента – 3 500 18. Замена термостата – 3 500 19. Замена термopредохранителя – 3 500 20. Замена датчика температуры – 3 500 21. Замена двигателя вентилятора – 3 500 22. Замена вентилятора – 3 500 23. Замена платы управления – 4 500 24. Замена дисплея – 4 500 25. Замена панели управления – 4 500 26. Замена таймера – 4 500 27. Замена переключателя режимов – 4 500 28. Замена кнопки включения (клавишная) – 2 500 29. Замена сетевого шнура или вилки – 2 500 30. Замена уплотнительного кольца крышки – 2 800 31. Замена ручки или замка крышки – 2 800 32. Замена предохранителя на плате – 2 300 33. Замена трансформатора питания – 4 500 34. Замена реле и конденсатора на плате 2 300 35. Замена звукового излучателя 2 300 36. Замена крепёжных элементов и защёлок – 2 800 37. Замена корпусной детали – 2 800 38. Ремонт коммутации – 4 500 39. Ремонт цепи питания – 4 500 40. Сборка корпуса – 1000 41. Разборка корпуса – 1000 42. Разборка одного узла – 1000 43. Сборка одного узла – 1000
Осушитель воздуха		
Бытовой	1000	1. Чистка предварительного фильтра – 2 500 2. Чистка угольного фильтра – 2 500 3. Чистка HEPA-фильтра – 2 500 4. Чистка испарителя от пыли и загрязнений – 3 500 5. Чистка конденсатора от пыли – 3 500 6. Чистка дренажного поддона или сливного отверстия –

		3 500 7. Чистка вентилятора и его лопастей – 2 500 8. Чистка датчика влажности – 3 500 9. Чистка датчика температуры – 3 500 10. Чистка контакта платы управления – 3 500 11. Чистка контактов кнопок или сенсорной панели – 3 500 12. Чистка воздухозаборных решёток – 2 500 13. Регулировка чувствительности гигростата – 3 000 14. Регулировка таймера – 3 000 15. Смазка подшипников двигателя вентилятора – 3 000 16. Ремонт платы управления – 6 500 17. Ремонт дисплея или индикаторных ламп – 6 500 18. Ремонт сенсорной панели – 7 500 19. Восстановление изоляции провода внутри корпуса – 3 000 20. Восстановление герметичности дренажных соединений – 4 500 21. Замена предварительного фильтра – 1 500 22. Замена угольного фильтра – 1 500 23. Замена HEPA-фильтра – 1 500 24. Замена двигателя вентилятора – 3 000 25. Замена вентилятора – 3 000 26. Замена компрессора – 7 500 27. Замена пускового конденсатора – 3 500 28. Замена пускового реле – 3 500 29. Замена защитного реле – 3 500 30. Замена термостата – 3 500 31. Замена гигростата – 3 500 32. Замена датчика влажности – 3 500 33. Замена датчика температуры – 3 500 34. Замена платы управления – 5 000 35. Замена дисплея – 5 000 36. Замена панели управления – 5 000 37. Замена кнопки или переключателя – 3 500 38. Замена сетевого шнура или вилки – 2500 39. Замена трансформатора питания – 5 000 40. Замена реле или конденсатора на плате – 3 500 41. Замена сливного шланга и фитингов – 3 500 42. Замена дренажного насоса (при наличии) – 3 500 43. Замена звукового излучателя – 3 500 44. Замена колёсиков и ножек – 3 500 45. Замена корпусных деталей – 3 500 46. Замена крепёжных элементов или защёлок – 3 500 47. Замена предохранителя на плате – 3 500 48. Замена термopредохранителя 49. Ремонт коммутации – 5 500 50. Ремонт цепи питания – 5 500 51. Сборка корпуса – 1500 52. Разборка корпуса – 1500 53. Разборка одного узла – 1500 54. Сборка одного узла – 1500
Промышленный	2300	1. Чистка предварительных фильтров или фильтрующих панелей – 3 000 2. Чистка конденсатора или испарителя – 4 300

		3. Чистка ротора – 4 300 4. Чистка дренажной системы или сливных трубопроводов – 4 300 5. Чистка поддона для сбора конденсата – 4 300 6. Чистка вентиляторов или их лопастей – 4 300 7. Чистка каналов воздухопроводов внутри устройства – 4 300 8. Чистка платы управления или контактов – 4 300 9. Чистка датчиков влажности или температуры – 4 300 10. Чистка предохранительных клапанов – 4 300 11. Регулировка гигростата или термостата – 5 500 12. Регулировка производительности вентиляторов или натяжения ремней привода – 5 500 13. Смазка подшипников двигателей или вентиляторов – 2 500 14. Ремонт платы управления – 7 500 15. Ремонт дисплея или панели индикации – 7 500 16. Восстановление изоляции проводов или силовых кабелей – 4 000 17. Ремонт компрессора - 7 500 18. Дозаправка хладагента - 7 500 19. Поиск утечек хладагента – 6 000 20. Устранение утечек хладагента - 10 000 21. Продувка капиллярной системы – 4 300 22. Восстановление капиллярной системы – 7 500 23. Замена компрессора - 10 000 24. Замена пускового или защитного реле - 7 500 25. Замена пускового или рабочего конденсатора- 7 500 26. Замена термостата или гигростата - 7 500 27. Замена датчиков влажности или температуры - 7 500 28. Замена термopредохранителя - 7 500 29. Замена вентиляторов в сборе или их двигателей - 7 500 30. Замена одного ремня – 6 500 31. Замена одного шкива привода - 7 500 32. Замена одного подшипника вала - 4 300 33. Замена фильтра- 2 300 34. Замена адсорбционного ротора - 7 500 35. Замена нагревательных элементов регенерации - 7 500 36. Замена платы управления - 7 500 37. Замена дисплея или панели управления - 7 500 38. Замена переключателей или кнопок - 7 500 39. Замена силового кабеля или вилки - 7 500 40. Замена трансформатора питания - 7 500 41. Замена реле или контакторов на плате - 7 500 42. Замена предохранителей - 7 500 43. Замена сливных насосов или их комплектующих - 7 500 44. Замена сливных шлангов или фитингов - 7 500 45. Замена обратных или запорных клапанов - 7 500 46. Замена манометров или измерительных приборов- 7 500 47. Замена системы автоматического оттаивания - 7 500 48. Замена звукового излучателя- 7 500 49. Замена корпусных панелей или креплений - 7 500 50. Замена колёсных опор или регулируемых ножек - 7 500
--	--	---

		51. Замена уплотнительных прокладок или сальников - 7 500 52. Замена вводных фильтров или осушителей воздуха на входе – 4 500 53. Настройка системы автоматики – 10 000 54. Калибровка измерительных каналов влажности или температуры – 10 000 55. Ремонт коммутации – 5 500 56. Ремонт цепи питания – 5 500 57. Сборка корпуса – 2300 58. Разборка корпуса – 2300 59. Разборка одного узла – 2300 60. Сборка одного узла – 2300
Миксер		
Бытовой	750	1. Чистка насадки - 1000 2. Чистка вентиляционных отверстий - 1000 3. Чистка контактов переключателя скоростей - 1500 4. Чистка контактов кнопки включения - 1500 5. Чистка подшипников двигателя - 1500 6. Смазка подшипников двигателя - 1500 7. Чистка щёток двигателя - 1500 8. Замена щёток двигателя - 2000 9. Чистка платы управления - 2000 10. Чистка контактов платы управления - 2000 11. Регулировка фиксации насадок - 1500 12. Регулировка механизма снятия насадок - 1500 13. Регулировка наклона головки - 1500 14. Смазка редуктора - 1500 15. Смазка шестерён внутри корпуса - 1500 16. Восстановление изоляции сетевого шнура - 2000 17. Восстановление места входа шнура в корпус - 2000 18. Ремонт переключателя скоростей – 2300 19. Ремонт кнопки турборежима – 2300 20. Ремонт вала привода – 2 500 21. Ремонт электронной платы управления – 2 800 22. Замена двигателя в сборе – 2 800 23. Замена подшипника двигателя - 2500 24. Замена подшипника редуктора - 2500 25. Замена редуктора – 2 800 26. Замена шестерни редуктора – 2 500 27. Замена вала привода насадок – 2 500 28. Замена переключателя скоростей - 2300 29. Замена регулятора скоростей- 2300 30. Замена кнопки включения - 2300 31. Замена кнопки турборежима - 2300 32. Замена сетевого шнура - 2300 33. Замена вилки - 1300 34. Замена платы управления - 2800 35. Замена конденсатора на плате- 2300 36. Замена резистора на плате- 2300 37. Замена предохранителя- 2300 38. Замена панели управления - 2800 39. Замена дисплея - 2800

		40. Замена крепёжных элементов- 2 300 41. Замена защёлок - 2 300 42. Замена корпусных деталей - 2 300 43. Замена ручек - 2 300 44. Замена звукового излучателя - 2 300 45. Замена индикаторных ламп - 2 300 46. Замена фиксатора насадок - 2 300 47. Замена пружины механизма фиксации - 2 300 48. Замена втулки вала - 2 300 49. Замена сальника вала - 2 300 50. Ремонт коммутации – 2 500 51. Ремонт цепи питания – 2 500 52. Сборка корпуса – 750 53. Разборка корпуса – 750 54. Разборка одного узла – 750 55. Сборка одного узла – 750
Планетарный	1000	1. Чистка вентиляционных отверстий – 2 000 2. Чистка контактов переключателя скоростей – 2 000 3. Чистка контактов кнопки включения – 2 000 4. Чистка контактов таймера – 2 000 5. Чистка контактов дисплея или панели управления – 2 000 6. Чистка платы управления – 2 000 7. Чистка подшипников двигателя – 2 000 8. Смазка подшипников двигателя – 2 000 9. Чистка подшипников планетарного редуктора – 2 000 10. Смазка подшипников планетарного редуктора – 2 000 11. Чистка шестерён планетарного механизма – 2 000 12. Смазка шестерён планетарного механизма – 2 000 13. Чистка вала привода насадок – 2 000 14. Смазка вала привода насадок – 2 000 15. Чистка сальника вала – 2 000 16. Смазка сальника вала – 2 000 17. Чистка направляющих подъёмного механизма чаши – 2 000 18. Смазка направляющих подъёмного механизма чаши – 2 000 19. Чистка резьбы фиксатора чаши – 2 000 20. Смазка резьбы фиксатора чаши – 2 000 21. Чистка пружины подъёмного механизма – 2 000 22. Смазка пружины подъёмного механизма – 2 000 23. Чистка щёток двигателя – 2 000 24. Замена щёток двигателя – 3 000 25. Регулировка планетарного зазора между насадкой и дном чаши – 3 000 26. Регулировка натяжения ремня привода (если есть) – 3 000 27. Регулировка фиксации чаши – 3 000 28. Регулировка подъёмного механизма чаши – 3 000 29. Регулировка концевиков блокировки – 3 000 30. Восстановление изоляции сетевого шнура – 3 000 31. Восстановление места входа шнура в корпус – 3 000 32. Ремонт переключателя скоростей – 3 800 33. Ремонт кнопки турборежима – 3 800

		34. Ремонт таймера – 3 800 35. Ремонт электронной платы управления – 5500 36. Ремонт дисплея – 5500 37. Ремонт механизма планетарного вращения – 5500 38. Ремонт подъёмного механизма чаши – 5500 39. Замена двигателя – 4500 40. Замена подшипника двигателя – 3500 41. Замена подшипника планетарного редуктора – 3500 42. Замена планетарного редуктора – 4500 43. Замена шестерни планетарного механизма – 3500 44. Замена вала привода насадок – 3500 45. Замена сальника вала – 3500 46. Замена втулки вала – 3500 47. Замена переключателя скоростей – 3500 48. Замена регулятора скоростей – 3500 49. Замена кнопки включения – 3500 50. Замена кнопки турборежима – 3500 51. Замена таймера – 3500 52. Замена платы управления – 5500 53. Замена конденсатора на плате – 3500 54. Замена резистора на плате – 3500 55. Замена предохранителя – 3500 56. Замена трансформатора питания – 3500 57. Замена реле на плате – 3500 58. Замена дисплея – 5500 59. Замена панели управления – 3500 60. Замена сетевого шнура – 2500 61. Замена вилки- 1300 62. Замена фиксатора чаши – 3500 63. Замена подъёмного механизма чаши в сборе – 5500 64. Замена пружины подъёмного механизма – 3500 65. Замена направляющих подъёмного механизма – 3500 66. Замена рычага подъёма чаши – 3500 67. Замена ремня привода– 3500 68. Замена шкивов привода – 3500 69. Замена крепёжных элементов – 3500 70. Замена защёлок – 3500 71. Замена корпусных деталей – 3500 72. Замена ручек – 3500 73. Замена звукового излучателя – 3500 74. Замена индикаторных ламп – 3500 75. Замена подставки – 3500 76. Замена основания миксера – 3500 77. Замена кронштейна крепления чаши – 3500 78. Замена концевика блокировки – 3500 79. Замена уплотнительных прокладок корпуса – 3500 80. Ремонт коммутации – 4 500 81. Ремонт цепи питания – 4 500 82. Сборка корпуса – 1300 83. Разборка корпуса – 1300 84. Разборка одного узла – 1300 85. Сборка одного узла – 1300
Промышленный	1500	1. Чистка вентиляционных решёток – 3500

		2. Чистка контактов кнопки или переключателя – 3500 3. Чистка контактов таймера или реле времени – 3500 4. Чистка контактов дисплея или панели управления – 3500 5. Чистка платы управления – 4500 6. Чистка двигателя от пыли – 4500 7. Чистка вентилятора охлаждения двигателя – 3500 8. Чистка подшипника двигателя – 3500 9. Смазка подшипника двигателя – 3500 10. Чистка редуктора – 3500 11. Смазка редуктора – 3500 12. Чистка вала привода насадок – 3500 13. Смазка вала привода насадок – 3500 14. Чистка сальников или уплотнений вала– 3500 15. Смазка сальников или уплотнений вала – 3500 16. Чистка ремня привода – 3500 17. Чистка шкивов или муфт – 3500 18. Смазка подшипника натяжного ролика – 3500 19. Чистка подъёмного механизма чаши – 3500 20. Смазка направляющих подъёмного механизма– 3500 21. Чистка фиксатора чаши – 3500 22. Смазка резьбовых соединений – 3500 23. Чистка защитных кожухов – 3500 24. Чистка гидравлического блока (при наличии) – 3500 25. Смазка гидроцилиндра – 3500 26. Регулировка натяжения ремня – 4500 27. Регулировка зазора между насадкой и дном чаши – 4500 28. Регулировка концевиков блокировки – 4500 29. Регулировка скоростей вращения – 4500 30. Регулировка таймера или реле времени – 4500 31. Регулировка гидравлического давления подъёма – 4500 32. Регулировка уровня масла в редукторе – 4500 33. Ремонт переключателя скоростей – 5500 34. Ремонт кнопки пуска – 3500 35. Ремонт кнопки аварийной остановки – 3500 36. Ремонт электронной платы управления – 7500 37. Ремонт дисплея или индикаторов – 7500 38. Ремонт механизма планетарного вращения – 7500 39. Ремонт подъёмного механизма чаши– 7500 40. Ремонт системы блокировки крышки – 7500 41. Ремонт гидравлического насоса – 7500 42. Ремонт гидроцилиндра – 7500 43. Восстановление изоляции силового кабеля – 3500 44. Восстановление места входа кабеля в корпус – 3500 45. Замена двигателя – 7500 46. Замена подшипников двигателя – 4500 47. Замена редуктора в сборе – 7500 48. Замена шестерён редуктора – 4500 49. Замена вала привода – 4500 50. Замена сальников вала – 4500 51. Замена втулок вала – 4500 52. Замена ремня привода – 4500
--	--	--

		53. Замена шкива – 4500 54. Замена муфты – 4500 55. Замена натяжного ролика – 4500 56. Замена подшипников натяжного ролика – 4500 57. Замена переключателя скоростей – 4500 58. Замена регулятора оборотов – 4500 59. Замена кнопки пуска – 4500 60. Замена кнопки аварийного останова – 4500 61. Замена контактора или магнитного пускателя – 4500 62. Замена таймера или реле времени – 4500 63. Замена платы управления – 7500 64. Замена дисплея – 7500 65. Замена панели управления – 7500 66. Замена трансформатора питания – 7500 67. Замена конденсатора или резистора на плате – 3500 68. Замена предохранителя – 3500 69. Замена силового кабеля – 3500 70. Замена вилки или клеммной колодки – 3500 71. Замена фиксатора чаши – 3500 72. Замена подъёмного механизма чаши в сборе – 7500 73. Замена гидравлического цилиндра – 7500 74. Замена гидравлического насоса – 7500 75. Замена шланга гидравлики – 3500 76. Замена масла в гидравлике – 3500 77. Замена масла в редукторе – 3500 78. Замена направляющих подъёма – 3500 79. Замена пружин подъёмного механизма – 3500 80. Замена ручек или рычагов управления – 3500 81. Замена колёсных опор – 3500 82. Замена регулируемых ножек – 3500 83. Замена корпусных панелей – 3500 84. Замена защитных кожухов – 3500 85. Замена концевиков блокировки – 3500 86. Замена звукового сигнала – 3500 87. Замена индикаторных ламп – 3500 88. Замена крепёжных элементов – 3500 89. Замена уплотнительных прокладок – 3500 90. Замена манометра (при наличии) – 3500 91. Замена датчиков температуры или оборотов – 3500 92. Замена реле давления (для гидравлики) – 3500 93. Ремонт коммутации – 5 500 94. Ремонт цепи питания – 5 500 95. Сборка корпуса – 2300 96. Разборка корпуса – 2300 97. Разборка одного узла – 2300 98. Сборка одного узла – 2300
Овощерезка		
Бытовая	800	1. Чистка ножевого блока - 1500 2. Чистка вала привода ножей - 1500 3. Смазка вала привода ножей - 1500 4. Чистка подшипников двигателя - 2000

		5. Смазка подшипников двигателя - 2000 6. Чистка редуктора - 2000 7. Смазка редуктора - 2000 8. Чистка контактов переключателя режимов - 2000 9. Чистка контактов кнопки включения - 2000 10. Чистка контактов датчика блокировки крышки - 2000 11. Чистка платы управления - 2500 12. Регулировка зазора между ножами - 2500 13. Регулировка прижима ножей - 2500 14. Регулировка фиксации насадок - 2500 15. Регулировка блокировки крышки - 2500 16. Восстановление изоляции сетевого шнура - 1500 17. Восстановление места входа шнура в корпус - 2500 18. Ремонт переключателя скоростей - 3000 19. Ремонт кнопки включения - 2500 20. Ремонт механизма подачи овощей - 3000 21. Ремонт фиксатора крышки - 2500 22. Ремонт электронной платы управления - 4000 23. Замена двигателя - 4000 24. Замена подшипника двигателя - 2500 25. Замена редуктора - 3000 26. Замена шестерни редуктора - 2800 27. Замена вала привода - 3000 28. Замена переключателя режимов - 2800 29. Замена регулятора толщины нарезки - 2800 30. Замена кнопки включения - 2300 31. Замена датчика блокировки крышки - 2800 32. Замена платы управления - 3000 33. Замена конденсатора или резистора на плате - 2000 34. Замена предохранителя - 2000 35. Замена сетевого шнура - 2000 36. Замена вилки - 1300 37. Замена фиксатора крышки - 2000 38. Замена пружины толкателя - 2000 39. Замена крепёжных элементов - 2000 40. Замена корпусных деталей - 2000 41. Замена ножек или присоски - 2000 42. Замена звукового излучателя - 2000 43. Замена индикаторных ламп - 2000 44. Замена уплотнительных прокладок - 2000 45. Ремонт коммутации – 3 500 46. Ремонт цепи питания – 3 500 47. Сборка корпуса – 1000 48. Разборка корпуса – 1000 49. Разборка одного узла – 1000 50. Сборка одного узла – 1000
Профессиональная	1500	1. Чистка вентиляционных решёток – 3000 2. Чистка вала привода – 3000 3. Смазка вала привода – 3000 4. Чистка подшипников двигателя – 3000 5. Смазка подшипников двигателя – 3000 6. Чистка подшипников редуктора – 3000 7. Смазка подшипников редуктора – 3000

		8. Чистка шестерни редуктора – 3000 9. Смазка шестерни редуктора – 3000 10. Чистка ремня привода – 3000 11. Чистка шкива или муфты – 3000 12. Смазка подшипников натяжного ролика – 3000 13. Чистка контактов переключателя режимов – 3000 14. Чистка контактов кнопки пуска – 3000 15. Чистка контактов кнопки аварийного останова – 3000 16. Чистка контактов датчика блокировки крышки – 3000 17. Чистка контактов датчика наличия продукта – 3000 18. Чистка платы управления - 4000 19. Чистка системы охлаждения двигателя – 3000 20. Регулировка зазора между ножами и противорежущей пластиной – 3000 21. Регулировка натяжения ремня – 3000 22. Регулировка концевика блокировки – 3000 23. Регулировка положения выгрузного лотка – 3000 24. Ремонт переключателя скоростей – 4000 25. Ремонт кнопки пуска – 3000 26. Ремонт кнопки аварийной – 3000 27. Ремонт механизма толкателя – 4000 28. Ремонт фиксатора крышки– 4000 29. Ремонт электронной платы управления – 5500 30. Ремонт дисплея или индикаторов – 5500 31. Восстановление изоляции силового кабеля – 3000 32. Восстановление места входа кабеля в корпус – 3000 33. Замена двигателя – 5500 34. Замена подшипника двигателя – 3000 35. Замена подшипника редуктора – 3000 36. Замена редуктора в сборе – 5500 37. Замена шестерни редуктора – 3000 38. Замена вала привода – 3000 39. Замена сальников или уплотнений вала – 3000 40. Замена втулки вала – 3000 41. Замена ремня привода – 4000 42. Замена шкива – 4000 43. Замена муфты – 4000 44. Замена натяжного ролика – 4000 45. Замена подшипника натяжного ролика – 3000 46. Замена переключателя режимов– 4000 47. Замена регулятора толщины нарезки – 4000 48. Замена кнопки пуска – 3000 49. Замена кнопки аварийной – 3000 50. Замена контактора или магнитного пускателя – 3000 51. Замена таймера или реле времени – 3000 52. Замена платы управления – 5000 53. Замена дисплея– 5000 54. Замена панели – 5000 55. Замена трансформатора питания – 5000 56. Замена конденсатора или резистора на плате – 3000 57. Замена предохранителя – 3000 58. Замена силового кабеля – 3000 59. Замена вилки или клеммной колодки – 3000 60. Замена системы блокировки – 3000
--	--	---

		61. Замена концевика блокировки – 3000 62. Замена датчика наличия продукта – 3000 63. Замена датчика перегрузки – 3000 64. Замена системы охлаждения двигателя (вентилятора или радиатора) – 3000 65. Замена реле давления – 3000 66. Замена манометра – 3000 67. Замена колёсных опор – 3000 68. Замена регулируемых ножек – 3000 69. Замена корпусных панелей – 3000 70. Замена защитных кожухов – 3000 71. Замена звукового сигнала – 3000 72. Замена индикаторных ламп – 3000 73. Замена крепёжных элементов – 3000 74. Замена уплотнительной прокладки – 3000 75. Замена масла в редукторе (при наличии) – 3000 76. Замена гидравлических шлангов или насоса (при наличии гидроподачи) – 3000 77. Ремонт коммутации – 4 500 78. Ремонт цепи питания – 4 500 79. Сборка корпуса – 1500 80. Разборка корпуса – 1500 81. Разборка одного узла – 1500 82. Сборка одного узла – 1500
Мультиварка		
Бытовая	750	1. Чистка нагревательного элемента – 1800 2. Чистка термодатчика – 1800 3. Чистка контактов нагревательного элемента – 1800 4. Чистка пароклапана – 1800 5. Чистка клапана сброса давления – 1800 6. Чистка крышки – 1800 7. Чистка уплотнительной прокладки крышки – 1500 8. Чистка контактов разъёма чаши (при наличии) – 1800 9. Чистка платы управления – 2500 10. Чистка контактов кнопок или сенсорной панели – 2500 11. Чистка дисплея – 2500 12. Чистка вентиляционных отверстий - 1300 13. Чистка датчика давления – 1800 14. Чистка датчика температуры – 1800 15. Смазка уплотнительного кольца крышки – 1800 16. Смазка шарниров крышки – 1800 17. Смазка направляющих фиксатора чаши – 1800 18. Регулировка пароклапана – 1800 19. Регулировка герметичности крышки – 1800 20. Регулировка концевиков блокировки крышки – 1800 21. Ремонт платы управления – 3500 22. Ремонт дисплея или индикаторов – 3500 23. Ремонт сенсорной панели – 3500 24. Ремонт кнопки включения или переключателя режимов – 2300 25. Восстановление изоляции сетевого шнура – 2000 26. Замена разъёма питания – 2000

		27. Замена нагревательного элемента – 2600 28. Замена термодатчика – 2600 29. Замена датчика температуры – 2600 30. Замена датчика давления – 2600 31. Замена термopредохранителя – 2600 32. Замена платы управления – 3000 33. Замена дисплея – 3000 34. Замена панели управления – 3000 35. Замена переключателя режимов – 3000 36. Замена кнопки включения – 2300 37. Замена предохранителя на плате – 2300 38. Замена трансформатора питания – 2300 39. Замена конденсатора или резистора на плате – 2300 40. Замена крышки – 2000 41. Замена уплотнительной прокладки крышки – 2000 42. Замена пароклапана – 2300 43. Замена клапана сброса давления – 2300 44. Замена фиксатора чаши – 2000 45. Замена шарниров крышки – 2000 46. Замена концевика блокировки – 2000 47. Замена звукового излучателя – 2000 48. Замена индикаторной лампы – 2000 49. Замена корпусных деталей – 2000 50. Замена ножек или присоски – 2000 51. Замена крепёжных элементов – 2000 52. Замена уплотнительных колец камеры – 2000 53. Ремонт коммутации – 2 500 54. Ремонт цепи питания – 2 500 55. Сборка корпуса – 750 56. Разборка корпуса – 750 57. Разборка одного узла – 750 58. Сборка одного узла – 750
Мясорубка !Не принимаем ножи для заточки!		
Бытовая	750	1. Чистка подшипника двигателя – 1000 2. Смазка подшипников двигателя – 1000 3. Чистка редуктора – 1 500 4. Смазка редуктора – 1 500 5. Чистка контактов переключателя режимов – 1 500 6. Чистка контактов кнопки включения – 1 500 7. Чистка контактов кнопки реверса – 1 500 8. Чистка контактов датчика блокировки (при наличии) – 1 500 9. Чистка платы управления (при наличии) – 2500 10. Чистка двигателя - 2500 11. Замена щёток двигателя - 2000 12. Регулировка концевика блокировки (при наличии) 13. Восстановление изоляции сетевого шнура – 1500 14. Восстановление места входа шнура в корпус – 1500 15. Ремонт переключателя режимов – 2300 16. Ремонт кнопки включения – 2300 17. Ремонт кнопки реверса – 2300

		18. Ремонт электронной платы управления – 3000 19. Замена двигателя – 3000 20. Замена подшипников двигателя – 2500 21. Замена редуктора – 3000 22. Замена шестерни – 2000 23. Замена переключателя режимов – 2000 24. Замена кнопки включения – 2000 25. Замена кнопки реверса – 2000 26. Замена датчика блокировки – 2000 27. Замена платы управления – 3000 28. Замена конденсатора или резистора на плате – 2000 29. Замена предохранителя – 2000 30. Замена сетевого шнура – 1500 31. Замена вилки – 1000 32. Замена крепёжных элементов – 2000 33. Замена корпусных деталей – 2000 34. Замена индикаторных ламп – 2000 35. Замена уплотнительной прокладки или сальника – 2000 36. Замена втулки вала – 2000 37. Замена втулки шнека – 1000 38. Ремонт коммутации – 2 500 39. Ремонт цепи питания – 2 500 40. Сборка корпуса – 750 41. Разборка корпуса – 750 42. Разборка одного узла – 750 43. Сборка одного узла – 750
Профессиональная	1500	1. Сборка корпуса – 1500 2. Разборка корпуса – 1500 3. Разборка одного узла – 1500 4. Сборка одного узла – 1500 5. Ремонт коммутации - 4800 6. Ремонт цепи питания - 4800 7. Чистка вала привода шнека - 2800 8. Смазка вала привода шнека - 2500 9. Чистка подшипников двигателя - 2800 10. Смазка подшипника двигателя - 2500 11. Чистка подшипника редуктора - 2500 12. Смазка подшипников редуктора - 2500 13. Чистка редуктора - 3200 14. Смазка редуктора - 2500 15. Чистка ремня привода - 2800 16. Чистка шкива или муфты - 2800 17. Смазка подшипника натяжного ролика - 2500 18. Чистка вентиляционных решёток двигателя - 2800 19. Чистка системы охлаждения - 2800 20. Чистка контактов переключателя режимов - 2800 21. Чистка контактов кнопки пуска - 2800 22. Чистка контактов кнопки аварийного останова - 2800 23. Чистка контактов кнопки реверса - 2800 24. Чистка контактов датчика блокировки загрузочного бункера - 2800 25. Чистка платы управления – 3200

		26. Чистка двигателя – 3200 27. Замена щёток двигателя – 3000 28. Регулировка зазора между ножом и решёткой - 2500 29. Регулировка прижимной гайки - 2500 30. Регулировка фиксации решётки - 2500 31. Регулировка натяжения ремня - 2500 32. Регулировка концевиков блокировки - 2500 33. Регулировка системы реверса - 2500 34. Регулировка скорости подачи продукта - 2500 35. Ремонт переключателя режимов - 3200 36. Ремонт кнопки пуска - 3200 37. Ремонт кнопки аварийной - 3200 38. Ремонт кнопки реверса - 3200 39. Ремонт механизма реверса - 3200 40. Ремонт фиксатора загрузочного бункера - 3200 41. Ремонт системы подачи продукта - 3200 42. Ремонт электронной платы управления – 6500 43. Ремонт дисплея или индикаторов – 6500 44. Восстановление изоляции силового кабеля – 3500 45. Восстановление места входа кабеля в корпус – 2500 46. Замена двигателя – 6500 47. Замена подшипника двигателя – 3200 48. Замена подшипника редуктора – 3200 49. Замена редуктора – 6500 50. Замена шестерни редуктора – 3200 51. Замена вала привода шнека – 3200 52. Замена упорной втулки – 3200 53. Замена сальника или уплотнения вала – 3200 54. Замена втулки вала – 3200 55. Замена ремня привода – 3200 56. Замена шкива – 3200 57. Замена муфты – 3200 58. Замена натяжного ролика – 3200 59. Замена подшипника натяжного ролика – 3200 60. Замена переключателя режимов – 3200 61. Замена кнопки пуска – 3200 62. Замена кнопки аварийного останова – 3200 63. Замена кнопки реверса – 3200 64. Замена контактора или магнитного пускателя – 3200 65. Замена таймера или реле времени – 3200 66. Замена платы управления – 5800 67. Замена дисплея – 5800 68. Замена панели управления – 5800 69. Замена трансформатора питания – 5800 70. Замена конденсатора или резистора на плате - 3200 71. Замена предохранителя - 3200 72. Замена силового кабеля - 3200 73. Замена вилки или клеммной колодки - 3200 74. Замена концевиков блокировки - 3200 75. Замена датчика перегрузки - 3200 76. Замена датчика температуры - 3200 77. Замена системы охлаждения- 3200 78. Замена насоса охлаждения - 3200 79. Замена шлангов охлаждения - 3200
--	--	--

		80. Замена реле давления – 3200 81. Замена масла в редукторе- 2800 82. Замена смазки в подшипнике - 2800 83. Замена колёсных опор или регулируемых ножек - 2800 84. Замена корпусных панелей - 2800 85. Замена защитных кожухов - 2800 86. Замена звукового сигнала - 2800 87. Замена индикаторных ламп – 3200 88. Замена крепёжных элементов – 3200 89. Замена иной уплотнительной прокладки – 3200
Отпариватель		
Ручной	750	1. Сборка корпуса – 1000 2. Разборка корпуса – 1000 3. Разборка одного узла – 1000 4. Сборка одного узла – 1000 5. Ремонт коммутации – 3200 6. Ремонт цепи питания – 3200 7. Чистка резервуара для воды – 2000 8. Чистка бойлера – 2800 9. Чистка нагревательного элемента – 2800 10. Чистка паровых каналов – 2800 11. Чистка клапана сброса давления – 2800 12. Чистка предохранительного клапана – 2800 13. Чистка контактов термостата – 2800 14. Чистка контактов кнопки включения – 2800 15. Чистка контактов переключателя режимов – 2800 16. Чистка контактов датчика уровня воды – 2800 17. Чистка контактов платы управления – 2800 18. Удаление накипи из бойлера – 2800 19. Удаление накипи из паровых трубок – 2800 20. Смазка механизма намотки шнура (для напольных моделей) – 2800
Напольный	900	21. Регулировка термостата – 2800 22. Регулировка давления пара – 2800 23. Регулировка клапана сброса давления – 2800 24. Ремонт нагревательного элемента – 3200 25. Ремонт термостата – 3000 26. Ремонт насоса подачи воды – 3000 27. Ремонт платы управления – 3500 28. Ремонт дисплея или индикаторов – 3500 29. Ремонт кнопки включения – 2300 30. Ремонт переключателя режимов – 2300 31. Восстановление изоляции сетевого шнура – 2000 32. Восстановление герметичности резьбовых соединений – 2000 33. Замена нагревательного элемента – 3500 34. Замена бойлера или парогенератора – 3500 35. Замена термостата – 2800 36. Замена термopредохранителя – 2800 37. Замена датчика температуры – 3000 38. Замена датчика уровня воды – 3000 39. Замена насоса подачи воды – 3000 40. Замена предохранительного клапана – 3000

		41. Замена обратного клапана– 3000 42. Замена парового шланга – 3000 43. Замена фильтра для воды – 2000 44. Замена уплотнительного кольца или прокладки – 2000 45. Замена колеса (для напольных) – 2000 46. Замена сетевого шнура – 2000 47. Замена вилки – 1500 48. Замена платы управления – 3000 49. Замена дисплея – 3000 50. Замена панели управления – 3000 51. Замена переключателя режимов – 2000 52. Замена кнопки включения – 2000 53. Замена реле или контактора на плате – 2000 54. Замена трансформатора питания – 2000 55. Замена конденсаторов или резисторов на плате – 2000 56. Замена предохранителя – 2000 57. Замена звукового излучателя – 2000 58. Замена индикаторных ламп – 2000 59. Замена крепёжных элементов – 2000 60. Замена корпусных деталей – 2000 61. Замена концевика – 2000 62. Замена клапана сброса давления -3000 63. Замена сальников или втулок насоса – 2000
Парогенератор		
Бытовой	1100	1. Сборка корпуса – 1500 2. Разборка корпуса – 1500 3. Разборка одного узла – 1500 4. Сборка одного узла – 1500 5. Ремонт коммутации – 4300 6. Ремонт цепи питания – 4300 7. Чистка резервуара для воды – 3000 8. Чистка бойлера – 3000 9. Чистка нагревательного элемента – 3000 10. Чистка парового канала – 3000 11. Чистка утюжка – 3200 12. Чистка фильтра для воды - 2000 13. Чистка обратного клапана - 2000 14. Чистка предохранительного клапана - 2000 15. Чистка клапана сброса давления - 2000 16. Чистка датчика уровня воды - 2000 17. Чистка датчика температуры - 2000 18. Чистка контакта термостата - 2000 19. Чистка контакта кнопки включения - 2000 20. Чистка контакта переключателя режимов - 2000 21. Чистка контакта платы управления - 2800 22. Удаление накипи из бойлера - 3200 23. Удаление накипи из паровой трубки - 2800 24. Смазка уплотнительного кольца - 2000 25. Смазка шарнира ручки - 2000 26. Смазка механизма намотки шнура - 2000 27. Регулировка термостата - 2000 28. Регулировка давления пара - 2000

		29. Регулировка клапана сброса давления - 2000 30. Регулировка концевика блокировки - 2000 31. Ремонт нагревательного элемента – 4300 32. Ремонт термостата – 3500 33. Ремонт насоса подачи воды – 3500 34. Ремонт платы управления – 5500 35. Ремонт дисплея – 5500 36. Ремонт индикатора – 3500 37. Ремонт кнопки включения – 3500 38. Ремонт переключателя режимов – 3500 39. Восстановление изоляции сетевого шнура – 3500 40. Восстановление изоляции парового провода – 4 300 41. Восстановление герметичности резьбового соединения 42. Замена нагревательного элемента – 3500 43. Замена бойлера– 3500 44. Замена парового провода – 3500 45. Замена термостата – 3500 46. Замена термopредохранителя – 3500 47. Замена датчика температуры – 3500 48. Замена датчика уровня воды – 3500 49. Замена насоса подачи воды – 3500 50. Замена предохранительного клапана – 3500 51. Замена обратного клапана – 3500 52. Замена клапана сброса давления – 3500 53. Замена уплотнительного кольца – 2800 54. Замена прокладки – 2800 55. Замена сальника насоса – 2800 56. Замена сетевого шнура – 3500 57. Замена вилки – 1500 58. Замена платы управления – 3500 59. Замена дисплея – 3500 60. Замена панели управления – 3500 61. Замена переключателя режимов – 3500 62. Замена кнопки включения – 3500 63. Замена реле на плате – 3500 64. Замена контактора – 3500 65. Замена трансформатора питания – 3500 66. Замена конденсатора на плате – 3500 67. Замена резистора на плате – 3500 68. Замена предохранителя – 3500 69. Замена звукового излучателя – 3500 70. Замена индикаторной лампы – 3500 71. Замена крепёжного элемента – 3500 72. Замена концевика блокировки – 3500 73. Замена втулки насоса – 2800
Профессиональный	2000	1. Сборка корпуса – 2000 2. Разборка корпуса – 2000 3. Разборка одного узла – 2000 4. Сборка одного узла – 2000 5. Ремонт коммутации – 7000 6. Ремонт цепи питания – 7000 7. Чистка бойлера – 4500 8. Чистка теплообменника – 4500 9. Чистка нагревательного элемента – 4500

		10. Чистка вентилятора охлаждения – 4500 11. Чистка воздушного фильтра – 4500 12. Чистка водяного фильтра – 4500 13. Чистка фильтра умягчения – 4500 14. Чистка обратного клапана – 4500 15. Чистка предохранительного клапана – 4500 16. Чистка клапана сброса давления – 4500 17. Чистка насоса подачи воды – 4500 18. Чистка циркуляционного насоса – 4500 19. Чистка датчика уровня воды – 4500 20. Чистка датчика температуры – 4500 21. Чистка датчика давления – 4500 22. Чистка датчика потока – 4500 23. Чистка контакта термостата – 4500 24. Чистка контакта кнопки включения – 4500 25. Чистка контакта переключателя режимов – 4500 26. Чистка контакта платы управления – 4500 27. Удаление накипи из бойлера – 4500 28. Удаление накипи из теплообменника – 4500 29. Удаление накипи из трубопровода – 4500 30. Смазка подшипника вентилятора – 3000 31. Смазка подшипника насоса – 3000 32. Смазка уплотнительного кольца – 3000 33. Смазка шарнира ручки – 3000 34. Смазка механизма намотки шнура – 3000 35. Регулировка термостата – 3000 36. Регулировка давления пара – 3000 37. Регулировка клапана сброса давления – 3000 38. Регулировка предохранительного клапана – 3000 39. Регулировка датчика уровня воды – 3000 40. Регулировка концевика блокировки – 3000 41. Регулировка системы автоматики – 3000 42. Калибровка манометра – 4500 43. Калибровка датчика температуры – 4500 44. Калибровка датчика давления – 4500 45. Ремонт бойлера – 8900 46. Ремонт теплообменника – 8900 47. Ремонт нагревательного элемента – 8900 48. Ремонт насоса подачи воды – 8900 49. Ремонт циркуляционного насоса – 8900 50. Ремонт обратного клапана – 8900 51. Ремонт предохранительного клапана – 8900 52. Ремонт клапана сброса давления – 8900 53. Ремонт редуктора давления – 8900 54. Ремонт электромагнитного клапана – 8900 55. Ремонт платы управления – 8900 56. Ремонт дисплея – 8900 57. Ремонт индикатора – 5500 58. Ремонт кнопки включения – 5500 59. Ремонт переключателя режимов – 5500 60. Ремонт термостата – 5500 61. Ремонт датчика уровня воды – 5500 62. Ремонт датчика температуры – 5500 63. Ремонт датчика давления – 5500
--	--	--

		64. Ремонт манометра– 5500 65. Восстановление изоляции силового кабеля – 5500 66. Восстановление герметичности резьбового соединения – 5500 67. Восстановление герметичности фланцевого соединения – 5500 68. Замена бойлера – 6 800 69. Замена теплообменника – 6 800 70. Замена нагревательного элемента – 6 800 71. Замена вентилятора охлаждения – 6 800 72. Замена воздушного фильтра – 2 300 73. Замена насоса подачи воды – 6 800 74. Замена циркуляционного насоса – 6 800 75. Замена подшипника насоса – 4 500 76. Замена подшипника вентилятора – 4 500 77. Замена обратного клапана – 4 500 78. Замена предохранительного клапана – 4 500 79. Замена клапана сброса давления – 4 500 80. Замена редуктора давления – 4 500 81. Замена электромагнитного клапана – 4 500 82. Замена термостата – 4 500 83. Замена термopредохранителя – 4 500 84. Замена датчика температуры – 4 500 85. Замена датчика давления – 4 500 86. Замена датчика уровня воды – 4 500 87. Замена датчика потока – 4 500 88. Замена манометра– 4 500 89. Замена фильтра для воды – 4 500 90. Замена фильтра умягчения – 4 500 91. Замена уплотнительного кольца – 4 500 92. Замена прокладки – 4 500 93. Замена сальника насоса – 4 500 94. Замена шланга – 4 500 95. Замена трубопровода – 7500 96. Замена парового шланга – 7500 97. Замена сетевого шнура – 3200 98. Замена вилки- 2000 99. Замена клеммной колодки – 4 500 100. Замена платы управления – 7500 101. Замена дисплея – 7500 102. Замена панели управления – 7500 103. Замена переключателя режимов – 7500 104. Замена кнопки включения – 2500 105. Замена реле на плате – 4 500 106. Замена контактора – 4 500 107. Замена магнитного пускателя – 4 500 108. Замена трансформатора питания – 4 500 109. Замена конденсатора на плате – 4 500 110. Замена резистора на плате – 4 500 111. Замена предохранителя – 4 500 112. Замена звукового излучателя – 4 500 113. Замена индикаторной лампы – 4 500 114. Замена крепёжного элемента – 4 500 115. Замена корпусной детали – 4 500
--	--	---

		116.Замена втулки насоса – 4 500 117.Замена масла в смазываемой части – 4 500 118.Замена смазки в подшипнике – 4 500 119.Замена радиатора охлаждения – 4 500 120.Замена насоса охлаждения – 4 500 121.Замена шланга охлаждения – 4 500 122.Замена реле давления – 4 500 123.Замена блока питания – 7500
Плита		
Электрическая	1500	1. Сборка корпуса – 1500 2. Разборка корпуса – 1500 3. Разборка одного узла – 1500 4. Сборка одного узла – 1500 5. Ремонт коммутации – 5500 6. Ремонт цепи питания – 5500 7. Чистка нагревательного элемента конфорки – 2000 8. Чистка нагревательного элемента духовки – 2000 9. Чистка вентилятора конвекции – 2500 10. Чистка переключателя режимов – 2500 11. Чистка контакта термостата – 2500 12. Чистка контакта кнопки включения – 2500 13. Чистка контакта дисплея – 2500 14. Чистка платы управления – 2500 15. Смазка петель дверцы – 1500 16. Смазка шарнира дверцы – 1500 17. Регулировка термостата – 2500 18. Регулировка положения дверцы – 2500 19. Регулировка петель дверцы – 2500 20. Регулировка концевика блокировки – 2500 21. Регулировка таймера – 2500 22. Калибровка датчика температуры – 4500 23. Ремонт вентилятора конвекции – 4500 24. Ремонт термостата – 4500 25. Ремонт переключателя режимов – 4500 26. Ремонт кнопки включения – 3 000 27. Ремонт платы управления – 5500 28. Ремонт дисплея – 5500 29. Ремонт индикатора – 5500 30. Ремонт таймера – 5500 31. Ремонт петель дверцы – 4500 32. Ремонт замка дверцы – 4500 33. Восстановление изоляции сетевого шнура – 3000 34. Замена конфорки – 4500 35. Замена нагревательного элемента конфорки – 4500 36. Замена стеклокерамической панели – 4500 37. Замена нагревательного элемента духовки (верхнего, нижнего, гриля) – 4500 38. Замена кольцевого нагревательного элемента (для конвекции) – 4500 39. Замена вентилятора конвекции – 4500 40. Замена двигателя вентилятора конвекции – 4500 41. Замена термостата духовки – 4500 42. Замена термостата варочной панели – 4500

		43. Замена датчика температуры духовки – 4500 44. Замена термopредохранителя – 4500 45. Замена переключателя режимов – 4500 46. Замена переключателя мощности конфорки – 4500 47. Замена кнопки включения – 2500 48. Замена сенсорной панели управления – 4500 49. Замена дисплея– 4500 50. Замена таймера – 4500 51. Замена уплотнителя дверцы – 4500 52. Замена петли дверцы – 3500 53. Замена пружины петли – 2000 54. Замена ручки дверцы – 3500 55. Замена ручки переключателя – 2000 56. Замена лампы освещения духовки – 2000 57. Замена патрона лампы – 3500 58. Замена защитного стекла лампы – 2000 59. Замена сетевого шнура – 2000 60. Замена вилки– 2000 61. Замена клеммной колодки – 3500 62. Замена платы управления – 4500 63. Замена реле на плате – 3500 64. Замена контактора – 3500 65. Замена трансформатора питания – 3500 66. Замена конденсатора на плате– 3500 67. Замена резистора на плате – 3500 68. Замена предохранителя – 3500 69. Замена звукового излучателя – 3500 70. Замена индикаторной лампы – 3500 71. Замена крепёжного элемента – 3500 72. Замена замка дверцы – 3500
Промышленная	3000	1. Сборка корпуса – 3000 2. Разборка корпуса – 3000 3. Разборка одного узла – 3000 4. Сборка одного узла – 3000 5. Ремонт коммутации – 8900 6. Ремонт цепи питания – 8900 7. Чистка нагревательного элемента – 3200 8. Чистка вентилятора конвекции – 3200 9. Чистка контакта термостата – 3200 10. Чистка контакта переключателя режимов – 3200 11. Чистка контакта кнопки включения – 3200 12. Чистка контакта дисплея – 6500 13. Чистка платы управления – 6500 14. Чистка датчика температуры– 3500 15. Чистка датчика перегрева – 3500 16. Чистка силового реле – 3500 17. Чистка контактора – 3500 18. Чистка магнитного пускателя – 3500 19. Чистка клеммной колодки – 3500 20. Смазка подшипника вентилятора конвекции – 3200 21. Регулировка термостата – 4500 22. Регулировка таймера – 4500 23. Калибровка датчика температуры – 4500 24. Калибровка термостата– 4500

		25. Ремонт вентилятора конвекции – 8900 26. Ремонт двигателя вентилятора конвекции — 8900 27. Ремонт термостата – 8900 28. Ремонт переключателя режимов — 8900 29. Ремонт переключателя мощности конфорки — 8900 30. Ремонт кнопки включения – 3000 31. Ремонт платы управления – 10500 32. Ремонт дисплея– 10500 33. Ремонт индикатора – 10500 34. Ремонт таймера – 10500 35. Ремонт силового реле – 10500 36. Ремонт контактора – 10500 37. Ремонт магнитного пускателя – 10500 38. Замена нагревательного элемента – 8900 39. Замена вентилятора конвекции – 8900 40. Замена двигателя вентилятора конвекции – 8900 41. Замена подшипника вентилятора – 8900 42. Замена термостата – 8900 43. Замена датчика температуры – 8900 44. Замена датчика перегрева – 8900 45. Замена термopредохранителя – 8900 46. Замена переключателя режимов – 8900 47. Замена переключателя мощности конфорки– 8900 48. Замена кнопки включения – 8900 49. Замена сенсорной панели управления – 8900 50. Замена дисплея – 8900 51. Замена таймера – 8900 52. Замена платы управления – 8900 53. Замена силового реле – 8900 54. Замена контактора– 8900 55. Замена магнитного пускателя – 8900 56. Замена трансформатора питания – 8900 57. Замена конденсатора на плате – 8900 58. Замена резистора на плате– 8900 59. Замена предохранителя– 8900 60. Замена клеммной колодки – 8900 61. Замена звукового излучателя – 8900 62. Замена индикаторной лампы– 8900 63. Замена ручки переключателя – 8900 64. Замена крепёжного элемента – 8900 65. Замена блока питания – 8900 66. Замена реле времени – 8900 67. Замена контроллера управления – 8900
Посудомоечная машина		
Бытовая	1500	1. Сборка корпуса – 1500 2. Разборка корпуса – 1500 3. Разборка одного узла – 1500 4. Сборка одного узла – 1500 5. Ремонт коммутации – 5500 6. Ремонт цепи питания – 5500 7. Чистка внутренней камеры – 3000 8. Чистка распылителя – 2500 9. Чистка сопла распылителя – 1500

		10. Чистка нагревательного элемента – 3000 11. Чистка нагревателя проточного типа – 3000 12. Чистка датчика мутности воды – 3000 13. Чистка датчика уровня воды – 3000 14. Чистка датчика температуры – 3000 15. Чистка впускного клапана – 3000 16. Чистка сливного насоса – 3000 17. Чистка циркуляционного насоса – 3000 18. Чистка обратного клапана – 3000 19. Чистка платы управления – 5500 20. Чистка контакта кнопки включения – 3000 21. Чистка контакта переключателя программ – 3000 22. Чистка контакта дисплея – 5500 23. Смазка подшипника циркуляционного насоса – 1500 24. Смазка уплотнительного кольца дверцы – 1500 25. Смазка шарнира дверцы – 1500 26. Смазка механизма замка дверцы – 1500 27. Регулировка положения дверцы – 3000 28. Регулировка натяжения пружины дверцы – 3000 29. Регулировка концевика блокировки дверцы – 3000 30. Регулировка уровня воды – 3000 31. Регулировка дозатора ополаскивателя – 3000 32. Регулировка дозатора моющего средства – 3000 33. Калибровка датчика температуры – 4500 34. Калибровка датчика уровня воды – 4500 35. Ремонт циркуляционного насоса – 6500 36. Ремонт сливного насоса – 6500 37. Ремонт нагревательного элемента – 6500 38. Ремонт впускного клапана – 6500 39. Ремонт платы управления – 8500 40. Ремонт дисплея – 8500 41. Ремонт индикатора – 8500 42. Ремонт кнопки включения – 4500 43. Ремонт переключателя программ – 4500 44. Ремонт дозатора моющего средства – 6500 45. Ремонт механизма блокировки дверцы – 6500 46. Восстановление герметичности уплотнителя дверцы – 4500 47. Замена циркуляционного насоса – 6500 48. Замена сливного насоса – 6500 49. Замена подшипника насоса – 4500 50. Замена нагревательного элемента – 6500 51. Замена термopредохранителя – 4500 52. Замена впускного клапана – 4500 53. Замена выпускного клапана – 4500 54. Замена обратного клапана – 4500 55. Замена датчика уровня воды – 4500 56. Замена датчика температуры – 4500 57. Замена датчика мутности – 4500 58. Замена датчика протока – 4500 59. Замена распылителя – 4500 60. Замена замка дверцы – 4500 61. Замена петель дверцы – 4500 62. Замена пружины дверцы – 4500
--	--	--

		63. Замена ручки дверцы – 4500 64. Замена дозатора моющего средства – 6500 65. Замена дозатора ополаскивателя – 6500 66. Замена переключателя программ – 4500 67. Замена кнопки включения – 4500 68. Замена сенсорной панели управления – 6500 69. Замена дисплея – 6500 70. Замена платы управления – 6500 71. Замена силового реле – 4500 72. Замена контактора – 4500 73. Замена трансформатора питания – 4500 74. Замена конденсатора на плате – 4500 75. Замена резистора на плате – 4500 76. Замена предохранителя – 4500 77. Замена клеммной колодки – 4500 78. Замена крепёжного элемента – 4500 79. Замена корпусной детали – 4500 80. Замена реле давления – 4500 81. Замена блока питания – 6500 82. Замена контроллера управления – 6500
Промышленная	5500	1. Сборка корпуса – 3000 2. Разборка корпуса – 3000 3. Разборка одного узла – 3000 4. Сборка одного узла – 3000 5. Ремонт коммутации – 7500 6. Ремонт цепи питания – 7500 7. Чистка внутренней камеры – 4500 8. Чистка загрузочного бункера – 4500 9. Чистка выгрузного лотка – 4500 10. Чистка фильтра грубой очистки – 3500 11. Чистка фильтра тонкой очистки – 3500 12. Чистка распылителя – 4500 13. Чистка сопла распылителя – 4500 14. Чистка нагревательного элемента – 4500 15. Чистка проточного нагревателя – 4500 16. Чистка теплообменника – 4500 17. Чистка датчика мутности воды – 4500 18. Чистка датчика уровня воды – 4500 19. Чистка датчика температуры – 4500 20. Чистка датчика давления – 4500 21. Чистка датчика протока – 4500 22. Чистка впускного клапана – 4500 23. Чистка сливного насоса – 4500 24. Чистка циркуляционного насоса – 4500 25. Чистка насоса подачи моющего средства – 4500 26. Чистка насоса подачи ополаскивателя – 4500 27. Чистка дозатора моющего средства – 4500 28. Чистка дозатора ополаскивателя – 4500 29. Чистка конвейерной ленты – 10500 30. Чистка направляющих конвейера – 7500 31. Чистка парогенератора – 10500 32. Чистка обратного клапана – 4500 33. Чистка платы управления – 10500

		34. Чистка контакта кнопки включения – 4500 35. Чистка контакта переключателя программ – 4500 36. Чистка контакта дисплея – 4500 37. Чистка силового реле – 4500 38. Чистка контактора – 4500 39. Чистка магнитного пускателя – 4500 40. Удаление накипи с нагревательного элемента – 5500 41. Удаление накипи с теплообменника – 5500 42. Смазка подшипника циркуляционного насоса – 2500 43. Смазка подшипника сливного насоса -2500 44. Смазка подшипника двигателя конвейера -2500 45. Смазка уплотнительного кольца дверцы -2500 46. Смазка шарнира дверцы -2500 47. Смазка механизма замка дверцы -2500 48. Регулировка положения дверцы – 3500 49. Регулировка натяжения пружины дверцы – 3500 50. Регулировка концевика блокировки дверцы – 3500 51. Регулировка уровня воды – 3500 52. Регулировка дозатора моющего средства – 3500 53. Регулировка дозатора ополаскивателя – 3500 54. Регулировка давления воды – 3500 55. Регулировка температуры мойки – 5500 56. Регулировка скорости конвейера – 7500 57. Калибровка датчика температуры – 5500 58. Калибровка датчика уровня воды- 5500 59. Калибровка датчика давления – 5500 60. Ремонт циркуляционного насоса – 10500 61. Ремонт сливного насоса – 10500 62. Ремонт насоса подачи химии – 10500 63. Ремонт нагревательного элемента – 10500 64. Ремонт теплообменника – 10500 65. Ремонт впускного клапана – 10500 66. Ремонт выпускного клапана – 10500 67. Ремонт парогенератора – 10500 68. Ремонт платы управления – 10500 69. Ремонт дисплея – 10500 70. Ремонт индикатора – 10500 71. Ремонт кнопки включения – 7500 72. Ремонт переключателя программ – 10500 73. Ремонт дозатора моющего средства – 10500 74. Ремонт дозатора ополаскивателя – 10500 75. Ремонт конвейерного привода – 10500 76. Ремонт редуктора конвейера – 10500 77. Ремонт механизма блокировки дверцы – 10500 78. Ремонт системы дозирования химии – 10500 79. Восстановление изоляции силового кабеля – 4500 80. Восстановление места входа кабеля в корпус – 6500 81. Восстановление герметичности уплотнителя дверцы – 10500 82. Замена циркуляционного насоса – 10500 83. Замена сливного насоса – 10500 84. Замена насоса подачи моющего средства – 10500 85. Замена насоса подачи ополаскивателя – 10500 86. Замена подшипника насоса – 9500
--	--	---

		87. Замена нагревательного элемента – 10500 88. Замена термopедохранителя – 10500 89. Замена теплообменника – 10500 90. Замена впускного клапана – 10500 91. Замена выпускного клапана – 10500 92. Замена обратного клапана – 10500 93. Замена парогенератора – 10500 94. Замена датчика уровня воды – 10500 95. Замена датчика температуры – 10500 96. Замена датчика мутности – 10500 97. Замена датчика протока – 10500 98. Замена датчика давления – 10500 99. Замена фильтра грубой очистки – 6500 100. Замена фильтра тонкой очистки – 6500 101. Замена распылителя – 6500 102. Замена уплотнителядверцы – 10500 103. Замена замка дверцы – 6500 104. Замена петли дверцы -6500 105. Замена пружины дверцы -6500 106. Замена ручки дверцы -6500 107. Замена дозатора моющего средства – 10500 108. Замена дозатора ополаскивателя – 10500 109. Замена переключателя программ – 10500 110. Замена кнопки включения – 10500 111. Замена сенсорной панели управления – 10500 112. Замена дисплея – 10500 113. Замена платы управления – 10500 114. Замена силового реле – 10500 115. Замена контактора – 10500 116. Замена магнитного пускателя – 10500 117. Замена трансформатора питания – 10500 118. Замена конденсатора на плате – 6500 119. Замена резистора на плате – 6500 120. Замена предохранителя – 4500 121. Замена клеммной колодки – 10500 122. Замена звукового излучателя – 3500 123. Замена индикаторной лампы – 3500 124. Замена крепёжного элемента – 10500 125. Замена корпусной детали – 3500 126. Замена ножки – 3500 127. Замена колесной опоры – 3500 128. Замена системы защиты от протечек – 15500 129. Замена реле давления – 8500 130. Замена конвейерной ленты – 16500 131. Замена направляющей конвейера – 14500 132. Замена двигателя конвейера – 16500 133. Замена редуктора конвейера – 16500 134. Замена привода конвейера – 16500 135. Замена блока питания – 16500 136. Замена контроллера управления – 16500 137. Замена системы дозирования химии – 20500
Пылесос		
Проводной	800	1. Сборка корпуса – 800

		2. Разборка корпуса – 800 3. Разборка одного узла – 800 4. Сборка одного узла – 800 5. Ремонт коммутации – 30008 6. Ремонт цепи питания – 45008 7. Чистка внутренней камеры – 1500 8. Чистка воздушного фильтра (поролонового) – 1000 9. Чистка HEPA-фильтра – 1500 10. Чистка циклонного фильтра – 2300 11. Чистка всасывающего шланга – 1500 12. Чистка телескопической трубы – 1500 13. Чистка щётки (насадки) – 1500 14. Чистка турбощётки – 1800 15. Чистка датчика перегрева – 2300 16. Чистка контактов переключателя режимов – 1500 17. Чистка контактов кнопки включения – 1500 18. Чистка контактов дисплея – 1500 19. Чистка платы управления – 2300 20. Удаление засора из шланга или патрубка – 1500 21. Смазка подшипника двигателя – 2000 22. Смазка подшипника вентилятора – 2000 23. Замена пылесборника (мешка) – 800 24. Замена фильтра тонкой очистки (HEPA) – 1500 25. Замена поролонового фильтра – 1500 26. Замена сетевого шнура – 2500 27. Замена вилки – 1500 28. Замена переключателя скоростей – 2300 29. Замена кнопки включения – 2300 30. Замена регулятора мощности (электронного) – 3000 31. Замена датчика перегрева – 2300 32. Замена термopредохранителя – 2300 33. Замена двигателя в сборе – 4500 34. Замена щёток двигателя (графитовых) – 2500 35. Замена подшипников двигателя – 3000 36. Замена крыльчатки (вентилятора) – 3000 37. Замена платы управления – 4500 38. Замена дисплея – 4500 39. Замена панели управления – 4500 40. Замена силового реле – 4500 41. Замена конденсатора на плате – 3000 42. Замена предохранителя – 1500 43. Замена звукового излучателя – 1500 44. Замена индикаторной лампы – 1500 45. Ремонт всасывающего патрубка – 3000 46. Ремонт механизма намотки шнура – 3000 47. Регулировка силы всасывания (настройка электроники) – 2300 48. Калибровка датчика засорения фильтра – 2300
Вертикальный	1000	1. Сборка корпуса – 1000 2. Разборка корпуса – 1000 3. Разборка одного узла – 4500 4. Сборка одного узла – 4500 5. Ремонт коммутации – 5500

		6. Ремонт цепи питания – 6800 7. Чистка внутренней камеры – 2500 8. Чистка воздушного фильтра (поролонового) – 2500 9. Чистка HEPA-фильтра – 2500 10. Чистка циклонного фильтра – 2800 11. Чистка аквафильтра (контейнера с водой) – 2800 12. Чистка всасывающего шланга – 2500 13. Чистка телескопической трубы – 2500 14. Чистка щётки (насадки) – 2500 15. Чистка турбощётки – 2800 16. Чистка датчика перегрева – 2500 17. Чистка контактов переключателя режимов – 2500 18. Чистка контактов кнопки включения – 2500 19. Чистка контактов дисплея – 2500 20. Чистка платы управления – 2800 21. Удаление засора из шланга или патрубка – 2500 22. Смазка подшипника двигателя – 4800 23. Смазка подшипника вентилятора – 4800 24. Смазка редуктора турбощётки – 2500 25. Смазка шарнира телескопической трубы – 2500 26. Замена пылесборника (мешка) – 2500 27. Замена фильтра тонкой очистки (HEPA) – 2500 28. Замена поролонового фильтра – 2500 29. Замена сетевого шнура – 2800 30. Замена вилки – 2500 31. Замена переключателя скоростей – 2800 32. Замена кнопки включения – 2500 33. Замена регулятора мощности (электронного) – 4800 34. Замена датчика перегрева – 2500 35. Замена термopредохранителя – 2500 36. Замена двигателя в сборе – 5500 37. Замена щёток двигателя (графитовых) – 3800 38. Замена подшипников двигателя – 3000 39. Замена крыльчатки (вентилятора) – 3000 40. Замена ремня привода турбощётки – 2800 41. Замена ролика турбощётки – 2800 42. Замена щётки (насадки) в сборе – 2800 43. Замена телескопической трубы – 2800 44. Замена всасывающего шланга – 2800 45. Замена патрубка соединения – 2800 46. Замена платы управления – 6000 47. Замена дисплея – 4800 48. Замена панели управления – 4800 49. Замена силового реле – 7800 50. Замена конденсатора на плате – 4800 51. Замена предохранителя – 2500 52. Замена звукового излучателя – 2500 53. Замена индикаторной лампы – 2500 54. Замена крепёжного элемента – 2500 55. Замена корпусной детали – 2800 56. Замена колесика – 2500 57. Замена защёлки фиксатора насадки – 2500 58. Ремонт турбощётки (восстановление редуктора) – 7800 59. Ремонт всасывающего патрубка – 4800
--	--	--

		60. Ремонт механизма намотки шнура – 4800 61. Восстановление изоляции шнура в месте входа в корпус – 2500 62. Регулировка силы всасывания (настройка электроники) – 2800 63. Калибровка датчика засорения фильтра – 2500
Моющий	1100	1. Сборка корпуса – 1100 2. Разборка корпуса – 1100 3. Разборка одного узла – 1100 4. Сборка одного узла – 1100 5. Ремонт коммутации – 6500 6. Ремонт цепи питания – 8900 7. Чистка внутренней камеры – 3500 8. Чистка аквафильтра – 3500 9. Чистка НЕРА-фильтра – 3500 10. Чистка всасывающего шланга – 3500 11. Чистка насадок – 3500 12. Чистка турбощетки – 3800 13. Чистка датчика перегрева – 3500 14. Чистка контактов переключателя режимов – 3500 15. Чистка контактов кнопки включения – 3500 16. Чистка контактов дисплея – 3500 17. Чистка платы управления – 3800 18. Чистка поплавкового клапана – 3500 19. Чистка форсунок распылителя – 3800 20. Удаление засора из шланга или патрубка – 3500 21. Смазка подшипника двигателя – 5800 22. Смазка подшипника вентилятора – 5800 23. Смазка редуктора турбощетки – 3500 24. Смазка шарнира трубы – 3500 25. Замена пылесборника (мешка) – 3500 26. Замена фильтра тонкой очистки (НЕРА) – 1500 27. Замена поролонового фильтра – 1500 28. Замена сетевого шнура – 3800 29. Замена вилки – 1500 30. Замена переключателя скоростей – 3800 31. Замена кнопки включения – 3500 32. Замена регулятора мощности – 5800 33. Замена датчика перегрева – 3500 34. Замена термopредохранителя – 3500 35. Замена двигателя в сборе – 10500 36. Замена щеток двигателя – 5800 37. Замена подшипников двигателя – 6500 38. Замена крыльчатки (турбины) – 6500 39. Замена насоса подачи воды – 7800 40. Замена электромагнитного клапана подачи воды – 6500 41. Замена ремня привода турбощетки – 3800 42. Замена ролика турбощетki – 3800 43. Замена щетки (насадки) в сборе – 3800 44. Замена телескопической трубы – 3800 45. Замена всасывающего шланга – 3800 46. Замена патрубка соединения – 3800

		47. Замена платы управления – 7000 48. Замена дисплея – 5800 49. Замена панели управления – 5800 50. Замена силового реле – 8900 51. Замена конденсатора на плате – 5800 52. Замена предохранителя – 3500 53. Замена звукового излучателя – 3500 54. Замена индикаторной лампы – 3500 55. Замена крепёжного элемента – 3500 56. Замена корпусной детали – 3800 57. Замена колесика – 3500 58. Замена защёлки фиксатора насадки – 3500 59. Замена уплотнительных прокладок – 4500 60. Ремонт турбошестки (восстановление редуктора) – 8900 61. Ремонт всасывающего патрубка – 5800 62. Ремонт механизма намотки шнура – 5800 63. Ремонт поплавкового клапана – 4500 64. Восстановление изоляции шнура – 3500 65. Регулировка силы всасывания – 3800 66. Калибровка датчика засорения – 3500 67. Замена двигателя всасывания – 10500 68. Замена мотора в сборе – 10500
Ручной моющий	1200	1. Сборка корпуса – 1200 2. Разборка корпуса – 1200 3. Разборка одного узла – 5500 4. Сборка одного узла – 5500 5. Ремонт коммутации – 6500 6. Ремонт цепи питания – 8900 7. Чистка внутренней камеры – 3500 8. Чистка резервуара для чистой воды – 3500 9. Чистка резервуара для грязной воды – 3500 10. Чистка аквафильтра – 3500 11. Чистка НЕРА-фильтра – 3500 12. Чистка всасывающего канала – 3500 13. Чистка насадок – 3500 14. Чистка валика (щетки) – 3500 15. Чистка датчика перегрева – 3500 16. Чистка контактов кнопки включения – 3500 17. Чистка контактов дисплея – 3500 18. Чистка платы управления – 3800 19. Чистка поплавкового клапана – 3500 20. Чистка форсунок распылителя – 3800 21. Удаление засора из канала – 3500 22. Смазка подшипника двигателя – 5800 23. Смазка подшипника вентилятора – 5800 24. Смазка редуктора вращающейся насадки – 3500 25. Замена кнопки включения – 3500 26. Замена регулятора мощности – 5800 27. Замена датчика перегрева – 3500 28. Замена термopредохранителя – 3500 29. Замена двигателя в сборе – 10500 30. Замена щеток двигателя – 5800 31. Замена подшипников двигателя – 6500 32. Замена крыльчатки (турбины) – 6500

		33. Замена насоса подачи воды (помпы) – 7800 34. Замена электромагнитного клапана – 6500 35. Замена резервуара для чистой воды – 3800 36. Замена резервуара для грязной воды – 3800 37. Замена насадки (щетки) в сборе – 3800 38. Замена валика щетки – 3500 39. Замена платы управления – 7000 40. Замена дисплея – 5800 41. Замена панели управления – 5800 42. Замена силового реле – 8900 43. Замена конденсатора на плате – 5800 44. Замена предохранителя – 3500 45. Замена звукового излучателя – 3500 46. Замена индикаторной лампы – 3500 47. Замена крепёжного элемента – 3500 48. Замена корпусной детали – 3800 49. Замена колесика – 3500 50. Замена защёлки фиксатора насадки – 3500 51. Замена уплотнительных прокладок – 4500 52. Ремонт платы зарядки – 6500 53. Ремонт механизма фиксации резервуаров – 4500 54. Восстановление изоляции шнура – 3500 55. Регулировка силы всасывания – 3800 56. Калибровка датчика засорения – 3500 57. Замена двигателя всасывания – 10500 58. Замена мотора в сборе – 10500
Аккумуляторный	1100	1. Сборка корпуса – 1100 2. Разборка корпуса – 1100 3. Разборка одного узла – 1100 4. Сборка одного узла – 1100 5. Ремонт коммутации – 6500 6. Ремонт цепи питания – 8900 7. Чистка внутренней камеры – 3500 8. Чистка воздушного фильтра (поролонового) – 3500 9. Чистка НЕРА-фильтра – 3500 10. Чистка циклонного фильтра – 3500 11. Чистка всасывающего канала – 3500 12. Чистка насадок – 3500 13. Чистка турбощеток – 3800 14. Чистка датчика перегрева – 3500 15. Чистка контактов кнопки включения – 3500 16. Чистка контактов дисплея – 3500 17. Чистка платы управления – 3800 18. Удаление засора из канала – 3500 19. Смазка подшипника двигателя – 2000 20. Смазка подшипника вентилятора – 2000 21. Смазка редуктора турбощеток – 3500 22. Смазка шарнира трубы – 3500 23. Замена пылесборника (мешка) – 3500 24. Замена фильтра тонкой очистки (НЕРА) – 3500 25. Замена поролонового фильтра – 3500 26. Замена сетевого шнура зарядного устройства – 3800 27. Замена вилки – 3500 28. Замена кнопки включения – 3500

		29. Замена регулятора мощности – 5800 30. Замена датчика перегрева – 3500 31. Замена термopредохранителя – 3500 32. Замена двигателя в сборе – 10500 33. Замена щеток двигателя – 5800 34. Замена подшипников двигателя – 6500 35. Замена крыльчатки (турбины) – 6500 36. Замена аккумуляторной батареи – 8900 37. Замена платы управления зарядкой – 7800 38. Замена разъема зарядки – 3800 39. Замена ремня привода турбошeткe – 3800 40. Замена ролика турбошeткe – 3800 41. Замена насадки в сборе – 3800 42. Замена телескопической трубы – 3800 43. Замена всасывающего патрубка – 3800 44. Замена платы управления – 7000 45. Замена дисплея – 5800 46. Замена панели управления – 5800 47. Замена силового реле – 5800 48. Замена конденсатора на плате – 5800 49. Замена предохранителя – 3500 50. Замена звукового излучателя – 3500 51. Замена индикаторной лампы – 3500 52. Замена крепёжного элемента – 3500 53. Замена корпусной детали – 3800 54. Замена колесика – 3500 55. Замена защёлки фиксатора насадки – 3500 56. Замена уплотнительных прокладок – 4500 57. Ремонт платы зарядки – 6500 58. Ремонт механизма фиксации насадок – 4500 59. Восстановление изоляции шнура зарядки – 3500 60. Регулировка силы всасывания – 3800 61. Калибровка датчика засорения – 3500 62. Замена двигателя всасывания – 10500 63. Замена мотора в сборе – 10500 64. Замена контакта зарядного гнезда – 3800 65. Замена индикатора зарядки – 3500 66. Ремонт системы автоматического отключения – 7800
Робот-пылесос	900	1. Сборка корпуса – 900 2. Разборка корпуса – 900 3. Разборка одного узла – 900 4. Сборка одного узла – 900 5. Ремонт коммутации – 5500 6. Ремонт цепи питания – 7800 7. Чистка внутренней камеры – 2500 8. Чистка контейнера для пыли – 2500 9. Чистка резервуара для воды (для моющих) – 2500 10. Чистка фильтра (HEPA или поролонового) – 2500 11. Чистка боковых щёток – 2500 12. Чистка центральной щётки – 2500 13. Чистка насадок (для моющих) – 2500 14. Чистка датчиков препятствий – 2500 15. Чистка лазерного дальномера (LDS) – 3500

		16. Чистка инфракрасных датчиков – 2500 17. Чистка контактов зарядной базы – 2500 18. Чистка колёс и поворотного ролика – 2500 19. Чистка платы управления – 3500 20. Чистка помпы и форсунок (для моющих) – 3500 21. Удаление засора из всасывающего канала – 2500 22. Смазка подшипника двигателя вентилятора – 4800 23. Смазка подшипника боковой щётки – 3500 24. Смазка редуктора колёс – 4800 25. Замена контейнера для пыли – 3500 26. Замена резервуара для воды – 3800 27. Замена фильтра – 2500 28. Замена боковых щёток – 2500 29. Замена центральной щётки (щетки-турбо) – 3500 30. Замена салфетки (для моющих) – 2500 31. Замена двигателя вентилятора (всасывания) – 7800 32. Замена щёток двигателя вентилятора – 4800 33. Замена подшипников двигателя – 5800 34. Замена двигателя боковой щётки – 4800 35. Замена двигателя центральной щётки – 4800 36. Замена двигателя колёс (тягового мотора) – 5800 37. Замена колёсного привода в сборе – 6500 38. Замена поворотного ролика – 3500 39. Замена аккумуляторной батареи – 2500 40. Замена платы управления – 6500 41. Замена платы зарядки – 6500 42. Замена лазерного дальномера (LDS) – 8500 43. Замена инфракрасного датчика – 4800 44. Замена датчика перепада давления – 4800 45. Замена датчика уровня воды (для моющих) – 4800 46. Замена помпы подачи воды – 7800 47. Замена электромагнитного клапана – 6500 48. Замена контактов зарядной базы (на работе) – 3500 49. Замена зарядной базы в сборе – 4800 50. Замена блока питания (адаптера) – 4500 51. Замена реле на плате – 5800 52. Замена конденсатора на плате – 4800 53. Замена предохранителя – 3500 54. Замена звукового излучателя – 3500 55. Замена индикаторной лампы – 3500 56. Замена крепёжного элемента – 2500 57. Замена корпусной детали – 3500 58. Замена колёсной опоры – 3500 59. Замена защёлки фиксатора контейнера – 2500 60. Замена уплотнительных прокладок – 3500 61. Ремонт лазерного дальномера (восстановление привода) – 7800 62. Ремонт системы навигации – 7500 63. Ремонт механизма подъёма щёток – 4800 64. Ремонт механизма фиксации резервуара – 4500 65. Ремонт всасывающего патрубка – 4500 66. Восстановление изоляции проводов – 3500 67. Регулировка датчиков препятствий – 3500 68. Калибровка датчиков – 4800
--	--	--

		69. Замена двигателя всасывания – 5800 70. Замена мотора в сборе – 5800
Строительный	1000	1. Сборка корпуса – 1500 2. Разборка корпуса – 1500 3. Разборка одного узла – 2500 4. Сборка одного узла – 2500 5. Ремонт коммутации – 3500 6. Ремонт цепи питания – 5500 7. Чистка внутренней камеры – 1000 8. Чистка контейнера для пыли – 1000 9. Чистка фильтра (картриджного, тканевого) – 1200 10. Чистка НЕРА-фильтра – 1200 11. Чистка всасывающего шланга – 1000 12. Чистка насадок – 1000 13. Чистка автоочистки фильтра – 2000 14. Чистка датчика перегрева – 1000 15. Чистка контактов выключателя – 1000 16. Чистка контактов переключателя режимов – 1000 17. Чистка платы управления (если есть) – 3500 18. Удаление засора из шланга или патрубка – 1000 19. Смазка подшипника двигателя – 3500 20. Смазка подшипника вентилятора – 3500 21. Смазка редуктора – 2000 22. Смазка шарниров телескопической трубы – 1000 23. Замена пылесборника (мешка) – 1200 24. Замена фильтра тонкой очистки – 1500 25. Замена фильтра грубой очистки – 1000 26. Замена сетевого кабеля – 2000 27. Замена вилки – 1000 28. Замена выключателя – 1500 29. Замена переключателя режимов – 1800 30. Замена регулятора мощности (электронного) – 3500 31. Замена датчика перегрева – 1500 32. Замена термopедохранителя – 1500 33. Замена двигателя в сборе – 7800 34. Замена щеток двигателя (графитовых) – 3500 35. Замена подшипников двигателя – 4500 36. Замена крыльчатки (вентилятора) – 4500 37. Замена ремня привода (если есть) – 2000 38. Замена колесика – 1500 39. Замена ручки – 1500 40. Замена защёлки фиксатора шланга – 1000 41. Замена платы управления – 5500 42. Замена дисплея (при наличии) – 3500 43. Замена панели управления – 3500 44. Замена силового реле – 6500 45. Замена конденсатора на плате – 3500 46. Замена предохранителя – 1000 47. Замена звукового излучателя – 1200 48. Замена индикаторной лампы – 1000 49. Замена крепёжного элемента – 1000 50. Замена корпусной детали – 1500 51. Замена ножки – 1000 52. Замена уплотнительной прокладки – 1200

		53. Замена системы автоочистки фильтра (клапана, мембраны) – 5500 54. Ремонт системы автоочистки – 4800 55. Ремонт всасывающего патрубка – 2500 56. Ремонт механизма намотки кабеля (если есть) – 3500 57. Восстановление изоляции кабеля – 1500 58. Регулировка силы всасывания – 1500 59. Калибровка датчика засорения – 1200 60. Замена двигателя всасывания – 7800 61. Замена мотора в сборе – 7800 62. Замена контактора – 5500 63. Замена пускового конденсатора – 3500
Промышленный	1500	1. Сборка корпуса – 1500 2. Разборка корпуса – 1500 3. Разборка одного узла – 1500 4. Сборка одного узла – 1500 5. Ремонт коммутации – 6500 6. Ремонт цепи питания – 8500 7. Чистка внутренней камеры – 3500 8. Чистка контейнера для пыли – 3500 9. Чистка фильтра картриджного – 3800 10. Чистка HEPA-фильтра – 3800 11. Чистка фильтра тонкой очистки – 3800 12. Чистка системы автоматической очистки фильтра – 4800 13. Чистка всасывающего шланга – 3500 14. Чистка насадок – 3500 15. Чистка датчика перегрева – 3500 16. Чистка контактов выключателя – 3500 17. Чистка контактов переключателя режимов – 3500 18. Чистка платы управления – 3800 19. Удаление засора из шланга или патрубка – 3500 20. Смазка подшипника двигателя – 4800 21. Смазка подшипника вентилятора – 4800 22. Смазка редуктора – 3800 23. Замена пылесборника (мешка) – 3800 24. Замена фильтра картриджного – 4500 25. Замена HEPA-фильтра – 4500 26. Замена фильтра тонкой очистки – 4500 27. Замена сетевого кабеля – 4500 28. Замена вилки – 3500 29. Замена выключателя – 3800 30. Замена переключателя режимов – 4200 31. Замена регулятора мощности – 5500 32. Замена датчика перегрева – 3800 33. Замена термopедохранителя – 3800 34. Замена двигателя в сборе – 12500 35. Замена щеток двигателя – 5500 36. Замена подшипников двигателя – 6500 37. Замена крыльчатки (вентилятора) – 6500 38. Замена ремня привода – 4500 39. Замена колесика – 3800 40. Замена ручки – 3800 41. Замена платы управления – 8500

		42. Замена дисплея – 5500 43. Замена панели управления – 5500 44. Замена силового реле – 9500 45. Замена контактора – 9500 46. Замена конденсатора на плате – 5500 47. Замена предохранителя – 3500 48. Замена звукового излучателя – 3800 49. Замена индикаторной лампы – 3500 50. Замена крепёжного элемента – 3500 51. Замена корпусной детали – 4500 52. Замена ножки – 3500 53. Замена уплотнительной прокладки – 3800 54. Замена системы автоматической очистки фильтра (клапана, мембраны) – 10500 55. Замена насоса (для влажной уборки) – 9500 56. Замена электромагнитного клапана – 8500 57. Замена обратного клапана – 5500 58. Ремонт системы автоматической очистки – 9500 59. Ремонт всасывающего патрубка – 4800 60. Ремонт механизма намотки кабеля – 5500 61. Восстановление изоляции кабеля – 3800 62. Регулировка силы всасывания – 3800 63. Калибровка датчика засорения – 3800 64. Замена двигателя всасывания – 12500 65. Замена мотора в сборе – 12500 66. Замена пускового конденсатора – 4500 67. Замена блока питания – 6500 68. Замена преобразователя частоты – 12500 69. Замена системы фильтрации в сборе – 10500 70. Замена контейнера для пыли – 5500 71. Замена всасывающего шланга – 4500 72. Замена насадок – 3800 73. Замена датчика уровня жидкости (для влажной уборки) – 5500 74. Замена поплавкового клапана – 4800 75. Замена турбины – 8500 76. Ремонт редуктора – 6500
Ручной пылесос (Dyson, Mie, Bosch, Electrolux, tefal, polaris)	1400	1. Сборка корпуса – 1400 2. Разборка корпуса – 1400 3. Разборка одного узла – 1400 4. Сборка одного узла – 1400 5. Ремонт коммутации – 5500 6. Ремонт цепи питания – 7500 7. Чистка внутренней камеры – 3500 8. Чистка контейнера для пыли – 3500 9. Чистка циклонного блока – 3500 10. Чистка фильтра – 3500 11. Чистка поролонового фильтра – 3500 12. Чистка всасывающего канала – 3500 13. Чистка насадок – 3500 14. Чистка турбощетки – 3800 15. Чистка датчика перегрева – 3500 16. Чистка контактов кнопки включения – 3500 17. Чистка контактов дисплея – 3500

		18. Чистка платы управления – 4000 19. Чистка разъёма зарядки – 3500 20. Удаление засора из канала – 3500 21. Смазка подшипника двигателя – 4800 22. Смазка подшипника вентилятора – 4800 23. Смазка редуктора турбощетки – 3800 24. Замена контейнера для пыли – 3800 25. Замена фильтра тонкой очистки (HEPA) – 1500 26. Замена поролонового фильтра – 3500 27. Замена кнопки включения – 3500 28. Замена регулятора мощности – 5500 29. Замена датчика перегрева – 3800 30. Замена термopредохранителя – 3800 31. Замена двигателя – 10500 32. Замена щеток двигателя – 5500 33. Замена подшипников двигателя – 6500 34. Замена крыльчатки (турбины) – 6500 35. Замена одной высоковольтной ячейки (элемента) в аккумуляторной батарее – 5500 36. Замена платы зарядки – 7800 37. Замена разъёма зарядки – 3800 38. Замена ремня привода турбощетки – 3800 39. Замена ролика турбощетки – 3800 40. Замена насадки в сборе – 3800 41. Замена переходника (адаптера) – 3500 42. Замена платы управления – 8500 43. Замена дисплея – 5500 44. Замена панели управления – 5500 45. Замена силового реле – 8900 46. Замена конденсатора на плате – 5500 47. Замена предохранителя – 3500 48. Замена звукового излучателя – 3500 49. Замена индикаторной лампы – 3500 50. Замена крепёжного элемента – 3500 51. Замена корпусной детали – 3800 52. Замена колесика (ролика) – 3500 53. Замена защёлки фиксатора контейнера – 3500 54. Замена уплотнительных прокладок – 3800 55. Замена зарядного устройства (адаптера) – 4500 56. Ремонт платы зарядки – 7800 57. Ремонт механизма фиксации насадок – 4500 58. Восстановление изоляции проводов – 3500 59. Регулировка силы всасывания – 3800 60. Калибровка датчика засорения – 3800 61. Замена двигателя всасывания – 10500
Швейная машина !Не принимаем вязальные машины!		
Бытовая	1000	1. Сборка корпуса – 1000 2. Разборка корпуса – 1000 3. Сборка одного узла – 1000 4. Разборка одного узла – 1000 5. Ремонт коммутации – 4500

		6. Ремонт цепи питания – 5500 7. Замена электродвигателя – 7800 8. Ремонт электродвигателя (замена щёток, подшипников) – 5500 9. Замена регулятора скорости – 3500 10. Ремонт педали – 3800 11. Замена платы управления– 8500 12. Ремонт платы управления– 6500 13. Замена переключателя скорости – 4200 14. Замена переключателя режимов – 4500 15. Ремонт механизма выбора строчек – 4800 16. Замена челночного устройства (челнока) – 5800 17. Ремонт челночного устройства – 5500 18. Замена шпульного колпачка– 3500 19. Замена петлителя – 6500 20. Регулировка взаимодействия иглы и челнока – 3800 21. Замена зубчатой рейки – 4200 22. Регулировка рейки – 2800 23. Замена прижимной лапки (при поломке крепления) – 2500 24. Ремонт механизма нитепритягивателя – 4500 25. Замена нитепритягивателя – 4800 26. Замена натяжителя верхней нити – 3800 27. Замена оси маховика – 5200 28. Ремонт маховика и ручного привода – 4800 29. Замена ремня привода (при наличии) – 3500 30. Замена мотора в сборе – 7800 31. Ремонт механизма подъёма лапки (рычага) – 3800 32. Замена пружины подъёма лапки – 3500 33. Замена шестерён (пластиковых или металлических) – 5500 34. Ремонт механизма зигзага – 6500 35. Замена кулисного механизма – 5800 36. Замена оси челнока – 5200 37. Замена датчиков (для электронных моделей) – 6500 38. Замена дисплея – 5800 39. Замена сенсорной или кнопочной панели – 4800 40. Замена внутреннего предохранителя – 2500 41. Замена сетевого шнура и вилки – 3500 42. Ремонт переключателя подсветки – 3500 43. Замена лампы освещения – 2500 44. Ремонт механизма обратного хода – 4500 45. Замена рычага обратного хода – 4200 46. Ремонт механизма намотки шпульки – 4200 47. Замена моталки (намотчика) – 3800 48. Полная разборка, чистка и смазка внутреннего механизма – 5500 49. Замена катушечного стержня – 2500 50. Замена ручного маховика (балансира) – 4800 51. Ремонт механизма регулировки длины стежка – 5200 52. Замена кулачкового вала – 6500 53. Замена соединительной муфты (между мотором и валом) – 4800 54. Замена вала главного привода – 6500
--	--	--

		55. Ремонт узла игловодителя – 5500 56. Замена игловодителя – 4800 57. Замена пружины натяжителя – 3500 58. Замена тормозной ленты (для механических машин) – 3800 59. Замена конденсатора (для помехоподавления) – 3500 60. Замена трансформатора (внутреннего блока питания) – 6500 61. Смазка одного узла – 2500
Профессиональный	1400	1. Сборка корпуса – 1400 2. Разборка корпуса – 1400 3. Сборка одного узла – 1400 4. Разборка одного узла – 1400 5. Ремонт коммутации – 5500 6. Ремонт цепи питания – 6800 7. Замена электродвигателя – 10500 8. Ремонт электродвигателя – 7200 9. Замена педали – 4800 10. Ремонт педали – 5200 11. Замена платы управления – 11800 12. Ремонт платы управления – 8500 13. Замена переключателя скорости – 5500 14. Замена переключателя режимов строчек – 5800 15. Ремонт механизма выбора строчек – 6200 16. Замена челночного устройства – 7800 17. Ремонт челночного устройства – 7200 18. Замена шпульного колпачка – 3800 19. Регулировка взаимодействия иглы и челнока – 6500 20. Замена зубчатой рейки – 5500 21. Регулировка рейки – 4800 22. Замена прижимной лапки – 3500 23. Ремонт механизма нитепритягивателя – 5800 24. Замена нитепритягивателя – 6200 25. Замена натяжителя верхней нити – 4800 26. Замена оси маховика – 6500 27. Ремонт маховика и ручного привода – 5800 28. Замена ремня привода – 4500 29. Замена мотора в сборе – 10500 30. Ремонт механизма подъёма лапки – 5200 31. Замена пружины подъёма лапки – 3800 32. Замена шестерён – 7200 33. Ремонт механизма зигзага – 7800 34. Замена кулисного механизма – 7500 35. Замена оси челнока – 6500 36. Замена датчиков положения – 7500 37. Замена дисплея – 7500 38. Замена сенсорной или кнопочной панели – 6200 39. Замена внутреннего предохранителя – 3500 40. Замена сетевого шнура и вилки – 4200 41. Ремонт переключателя подсветки – 4200 42. Замена лампы освещения – 3500 43. Ремонт механизма обратного хода – 5800 44. Замена рычага обратного хода – 5500 45. Ремонт механизма намотки шпульки – 5500

		46. Замена моталки – 4800 47. Полная разборка, чистка и смазка внутреннего механизма – 7200 48. Замена катушечного стержня – 3500 49. Замена ручного маховика – 6200 50. Ремонт механизма регулировки длины стежка – 6500 51. Замена кулачкового вала – 8200 52. Замена соединительной муфты – 6200 53. Замена вала главного привода – 8200 54. Ремонт узла игловодителя – 7200 55. Замена игловодителя – 6200 56. Замена пружины натяжителя – 4200 57. Замена тормозной ленты – 4800 58. Замена конденсатора – 4500 59. Замена трансформатора – 7800 60. Замена устройства автоматической обрезки нити – 10500 61. Ремонт механизма обрезки нити – 8500 62. Замена датчика иглы – 6500 63. Замена сервомотора – 11800 64. Ремонт сервомотора – 9500 65. Замена блока управления двигателем – 10500 66. Ремонт блока управления – 8500 67. Замена механизма регулировки усилия прокола – 7200
Оверлок !Не принимаем вязальные машины!		
Бытовой	1300	1. Сборка корпуса – 1300 2. Разборка корпуса – 1300 3. Сборка одного узла – 1300 4. Разборка одного узла – 1300 5. Ремонт коммутации – 4800 6. Ремонт цепи питания – 5800 7. Замена электродвигателя – 8200 8. Ремонт электродвигателя – 6500 9. Замена педали – 4200 10. Ремонт педали – 4800 11. Замена платы управления – 8500 12. Ремонт платы управления – 7200 13. Замена переключателя скоростей – 4800 14. Замена переключателя строчек – 5200 15. Ремонт механизма выбора строчек – 5800 16. Замена петлителя – 7500 17. Ремонт петлителя – 6800 18. Замена верхнего ножа – 4500 19. Замена нижнего ножа – 4500 20. Регулировка ножей – 5200 21. Замена рейки дифференциальной подачи – 5500 22. Регулировка дифференциала – 4800 23. Замена прижимной лапки – 3500 24. Ремонт механизма регулировки давления лапки – 5200 25. Замена натяжителя нити – 4200 26. Замена нитепритягивателя – 5800

		27. Ремонт нитепритягивателя – 5500 28. Замена оси маховика – 6200 29. Ремонт маховика – 5800 30. Замена ремня привода – 4500 31. Замена мотора в сборе – 8200 32. Ремонт механизма подъёма лапки – 4800 33. Замена пружины подъёма лапки – 3800 34. Замена шестерён – 6800 35. Замена кулачкового вала – 7500 36. Замена вала главного привода – 7800 37. Замена датчиков положения – 6800 38. Замена дисплея – 7200 39. Замена панели управления – 6200 40. Замена внутреннего предохранителя – 3500 41. Замена сетевого шнура и вилки – 4200 42. Замена лампы освещения – 3500 43. Ремонт механизма обрезки нити – 6500 44. Замена устройства обрезки нити – 8200 45. Замена рычага дифференциала – 4800 46. Ремонт механизма намотки шпульки – 5200 47. Полная чистка и смазка внутреннего механизма – 6500 48. Замена игловодителя – 5800 49. Ремонт узла игловодителя – 6200 50. Замена пружины натяжителя – 4200 51. Замена конденсатора – 4500 52. Замена трансформатора – 7200 53. Регулировка взаимодействия иглы и петлителя – 6500 54. Калибровка датчиков – 5800
Профессиональный	1800	1. Сборка корпуса – 1800 2. Разборка корпуса – 1800 3. Сборка одного узла – 1800 4. Разборка одного узла – 1800 5. Ремонт коммутации – 5500 6. Ремонт цепи питания – 6800 7. Замена электродвигателя – 11500 8. Ремонт электродвигателя – 8500 9. Замена педали – 4800 10. Ремонт педали – 5500 11. Замена платы управления – 12800 12. Ремонт платы управления – 9500 13. Замена переключателя скоростей – 5800 14. Замена переключателя строчек – 6200 15. Ремонт механизма выбора строчек – 6800 16. Замена верхнего петлителя – 7800 17. Ремонт верхнего петлителя – 7200 18. Замена нижнего петлителя – 7800 19. Ремонт нижнего петлителя – 7200 20. Замена верхнего ножа – 5200 21. Замена нижнего ножа – 5200 22. Регулировка ножей – 5800 23. Замена рейки дифференциальной подачи – 6200 24. Регулировка дифференциальной подачи – 5500 25. Замена прижимной лапки – 3800 26. Ремонт механизма регулировки давления лапки – 5800

		27. Замена натяжителя нити – 4800 28. Замена нитепритягивателя – 6200 29. Ремонт нитепритягивателя – 5800 30. Замена оси маховика – 6800 31. Ремонт маховика – 6200 32. Замена ремня привода – 5200 33. Замена мотора в сборе – 11500 34. Ремонт механизма подъёма лапки – 5500 35. Замена пружины подъёма лапки – 4200 36. Замена шестерён – 7500 37. Замена кулачкового вала – 8500 38. Замена вала главного привода – 8900 39. Замена датчиков положения – 7800 40. Замена дисплея – 8500 41. Замена панели управления – 7200 42. Замена внутреннего предохранителя – 3800 43. Замена сетевого шнура и вилки – 4800 44. Замена лампы освещения – 3800 45. Ремонт механизма обрезки нити – 7500 46. Замена устройства обрезки нити – 9800 47. Замена рычага дифференциала – 5200 48. Ремонт механизма намотки шпульки – 5800 49. Полная чистка и смазка внутреннего механизма – 7200 50. Замена игловодителя – 6200 51. Ремонт узла игловодителя – 6800 52. Замена пружины натяжителя – 4800 53. Замена конденсатора – 5200 54. Замена трансформатора – 7800 55. Регулировка взаимодействия иглы и петлителя – 7200 56. Калибровка датчиков – 6500 57. Замена сервомотора – 12800 58. Ремонт сервомотора – 10200 59. Замена блока управления двигателем – 11500 60. Ремонт блока управления – 9500 61. Замена механизма регулировки усилия прокола – 7800 62. Замена соединительной муфты – 6800 63. Замена рукава оверлока – 8900
Рисоварка		
Бытовая	700	1. Сборка корпуса – 700 2. Разборка корпуса – 700 3. Сборка одного узла – 700 4. Разборка одного узла – 700 5. Ремонт коммутации – 3500 6. Ремонт цепи питания – 4200 7. Замена нагревательного элемента – 5500 8. Замена термостата – 4800 9. Замена термопредохранителя – 3000 10. Замена датчика температуры – 4500 11. Замена платы управления – 5800 12. Ремонт платы управления – 5200 13. Замена дисплея – 4800 14. Замена панели управления – 4200 15. Замена переключателя режимов – 3800

		16. Замена кнопки включения – 2800 17. Замена сетевого шнура и вилки – 3000 18. Замена внутреннего предохранителя – 2500 19. Замена конденсатора на плате – 3800 20. Замена резистора на плате – 3500 21. Замена трансформатора питания – 4800 22. Замена реле на плате – 4500 23. Замена звукового излучателя – 2800 24. Замена индикаторной лампы – 2500 25. Замена клапана сброса пара – 3000 26. Замена уплотнительного кольца крышки – 2800 27. Замена защёлки фиксатора крышки – 2800 28. Ремонт механизма открывания крышки – 3800 29. Замена пружины крышки – 3500 30. Ремонт датчика давления – 5200 31. Замена контактора – 4800 32. Замена разъёма питания – 3000 33. Восстановление изоляции проводов – 2800
Сковарка		
Бытовая	700	1. Сборка корпуса – 700 2. Разборка корпуса – 700 3. Сборка одного узла – 700 4. Разборка одного узла – 700 5. Ремонт коммутации – 3200 6. Ремонт цепи питания – 3800 7. Замена нагревательного элемента – 4400 8. Замена термостата – 3600 9. Замена термopредохранителя – 2800 10. Замена датчика температуры – 3500 11. Замена датчика давления – 4200 12. Замена платы управления – 4600 13. Ремонт платы управления – 4100 14. Замена дисплея – 3800 15. Замена панели управления – 3500 16. Замена переключателя режимов – 3200 17. Замена кнопки включения – 2500 18. Замена сетевого шнура и вилки – 2700 19. Замена внутреннего предохранителя – 2300 20. Замена конденсатора на плате – 3200 21. Замена резистора на плате – 3000 22. Замена трансформатора питания – 3800 23. Замена реле на плате – 3600 24. Замена звукового излучателя – 2500 25. Замена индикаторной лампы – 2300 26. Замена клапана сброса давления – 3000 27. Замена уплотнительного кольца крышки – 2600 28. Замена внешнего корпуса – 3800 29. Замена ножек – 2300 30. Замена защёлки фиксатора крышки – 2500 31. Ремонт механизма открывания крышки – 3200 32. Замена пружины крышки – 2900 33. Ремонт клапана сброса давления – 4000 34. Замена контактора – 3800

		35. Замена разъёма питания – 2700 36. Восстановление изоляции проводов – 2500 37. Полная разборка, чистка и смазка механизмов – 4300 38. Замена предохранительного клапана – 3500 39. Ремонт системы блокировки крышки – 4000 40. Замена датчика уровня жидкости – 3600 41. Замена силового реле – 4200
Стиральная машина		
Бытовая	1500	1. Сборка корпуса – 1500 2. Разборка корпуса – 1500 3. Сборка одного узла – 1500 4. Разборка одного узла – 1500 5. Ремонт коммутации – 5500 6. Ремонт цепи питания – 6500 7. Замена нагревательного элемента – 7000 8. Замена термодатчика – 6500 9. Замена термopредохранителя – 5500 10. Замена датчика уровня воды – 6000 11. Замена датчика температуры – 6500 12. Замена платы управления – 14000 13. Ремонт платы управления – 10500 14. Замена дисплея – 9000 15. Замена панели управления – 7500 16. Замена переключателя режимов – 6000 17. Замена кнопки включения – 4500 18. Замена сетевого шнура и вилки – 5000 19. Замена внутреннего предохранителя – 4000 20. Замена конденсатора на плате – 6500 21. Замена резистора на плате – 6000 22. Замена трансформатора питания – 7500 23. Замена реле на плате – 7000 24. Замена звукового излучателя – 4500 25. Замена индикаторной лампы – 4000 26. Замена двигателя в сборе – 13500 27. Ремонт двигателя – 9500 28. Замена щёток двигателя – 6500 29. Замена подшипников двигателя – 8000 30. Замена ремня привода – 6000 31. Замена шкива двигателя – 6500 32. Замена помпы сливного насоса – 8000 33. Замена циркуляционного насоса – 8500 34. Замена впускного клапана – 6500 35. Замена выпускного клапана – 6000 36. Замена обратного клапана – 5500 37. Замена датчика дисбаланса – 7000 38. Замена датчика оборотов – 7500 39. Замена амортизатора – 7000 40. Замена пружины подвески – 6500 41. Замена противовеса – 3500 42. Замена подшипников барабана – 12000 43. Замена крестовины барабана – 11000 44. Замена барабана в сборе – 14500 45. Замена уплотнительной манжеты люка – 7500

		46. Замена замка дверцы – 7000 47. Замена петли дверцы – 5500 48. Замена ручки дверцы – 5000 49. Замена стекла дверцы – 8500 50. Замена панели фильтра – 5000 51. Замена шланга заливного – 5500 52. Замена шланга сливного – 5500 53. Замена патрубка соединения – 6000 54. Замена уплотнительного кольца – 5000 55. Замена прокладки – 4500 56. Замена сальника барабана – 8000 57. Замена ремня привода в сборе – 6500 58. Замена таходатчика – 7000 59. Замена прессостата – 6000 60. Замена термозащиты двигателя – 7000 61. Замена контактора – 8500 62. Замена пускового конденсатора – 6500 63. Замена блока питания – 7500 64. Замена инверторного модуля – 13000 65. Ремонт инверторного модуля – 10500 66. Замена датчика протока – 6500 67. Замена фильтра грубой очистки – 5500 68. Восстановление изоляции проводов – 5000 69. Полная разборка, чистка и смазка механизмов – 11000 70. Ремонт системы блокировки дверцы – 7000 71. Калибровка датчика – 6500
Профессиональная	2200	1. Сборка корпуса – 2200 2. Разборка корпуса – 2200 3. Сборка одного узла – 2200 4. Разборка одного узла – 2200 5. Ремонт коммутации – 11000 6. Ремонт цепи питания – 13000 7. Замена нагревательного элемента – 15000 8. Замена термодатчика – 12000 9. Замена термopредохранителя – 10000 10. Замена датчика уровня воды – 11500 11. Замена датчика температуры – 12000 12. Замена платы управления – 22000 13. Ремонт платы управления – 18000 14. Замена дисплея – 17000 15. Замена панели управления – 14500 16. Замена переключателя режимов – 12000 17. Замена кнопки включения – 9000 18. Замена сетевого шнура и вилки – 9500 19. Замена внутреннего предохранителя – 8000 20. Замена конденсатора на плате – 12000 21. Замена резистора на плате – 11000 22. Замена трансформатора питания – 14500 23. Замена реле на плате – 13500 24. Замена звукового излучателя – 9000 25. Замена индикаторной лампы – 8000 26. Замена двигателя в сборе – 21000 27. Ремонт двигателя – 16500 28. Замена щёток двигателя – 12000

		29. Замена подшипников двигателя – 15000 30. Замена ремня привода – 11500 31. Замена шкива двигателя – 12500 32. Замена помпы сливного насоса – 15000 33. Замена сливного насоса в сборе – 17500 34. Замена циркуляционного насоса – 16000 35. Замена впускного клапана – 12000 36. Замена выпускного клапана – 11500 37. Замена обратного клапана – 10500 38. Замена датчика дисбаланса – 13500 39. Замена датчика оборотов – 14000 40. Замена амортизатора – 13500 41. Замена пружины подвески – 12500 42. Замена противовеса – 16000 43. Замена подшипников барабана – 20000 44. Замена крестовины барабана – 19500 45. Замена барабана в сборе – 22500 46. Замена уплотнительной манжеты люка – 14000 47. Замена замка дверцы – 13500 48. Замена петли дверцы – 10500 49. Замена ручки дверцы – 9500 50. Замена стекла дверцы – 16000 51. Замена дверцы в сборе – 20000 52. Замена корпуса – 17000 53. Замена ножек – 8500 54. Замена панели фильтра – 9500 55. Замена шланга заливного – 10500 56. Замена шланга сливного – 10500 57. Замена патрубка соединения – 11500 58. Замена уплотнительного кольца – 9500 59. Замена прокладки – 9000 60. Замена сальника барабана – 15000 61. Замена ремня привода в сборе – 12500 62. Замена таходатчика – 13500 63. Замена прессостата – 11500 64. Замена термозащиты двигателя – 13000 65. Замена контактора – 16000 66. Замена пускового конденсатора – 12000 67. Замена блока питания – 14500 68. Замена инверторного модуля – 22000 69. Ремонт инверторного модуля – 18500 70. Замена датчика протока – 12000 71. Замена фильтра грубой очистки – 10500 72. Восстановление изоляции проводов – 9500 73. Полная разборка, чистка и смазка механизмов – 19500 74. Балансировка барабана – 17000 75. Ремонт системы блокировки дверцы – 13500 76. Калибровка датчиков – 12000 77. Замена преобразователя частоты – 21500 78. Замена сервомотора – 20500 79. Замена редуктора – 19000 80. Замена термостата – 12500 81. Замена платы управления в сборе – 23000 82. Замена электронного модуля управления – 22500
--	--	--

		83. Замена системы дозирования моющего средства – 17000 84. Ремонт дозатора – 14000 85. Замена насоса рециркуляции – 15500 86. Замена клапана подачи пара – 15000 87. Замена парогенератора – 21000 88. Замена системы охлаждения – 16500
Сушильная машина		
Бытовая	1500	1. Сборка корпуса – 1500 2. Разборка корпуса – 1500 3. Сборка одного узла – 1500 4. Разборка одного узла – 1500 5. Ремонт коммутации – 9900 6. Ремонт цепи питания – 11500 7. Чистка внутренней камеры – 7900 8. Чистка фильтра ворса – 1500 9. Чистка конденсатора – 8500 10. Чистка испарителя – 8500 11. Чистка вентилятора – 8200 12. Чистка воздуховодов – 8200 13. Чистка датчика влажности – 7900 14. Чистка контактов платы управления – 7900 15. Чистка контактов кнопок – 7900 16. Чистка сливного насоса – 8200 17. Чистка шлангов – 7900 18. Чистка ремня привода – 7900 19. Чистка подшипников барабана – 8900 20. Замена нагревательного элемента – 16500 21. Замена термостата – 13500 22. Замена термopредохранителя – 9900 23. Замена датчика влажности – 12500 24. Замена датчика температуры – 12000 25. Замена платы управления – 18500 26. Ремонт платы управления – 16000 27. Замена дисплея – 15000 28. Замена панели управления – 14000 29. Замена переключателя режимов – 12000 30. Замена кнопки включения – 8900 31. Замена сетевого шнура и вилки – 9500 32. Замена внутреннего предохранителя – 7900 33. Замена конденсатора на плате – 11500 34. Замена резистора на плате – 10500 35. Замена трансформатора питания – 13500 36. Замена реле на плате – 12500 37. Замена звукового излучателя – 8900 38. Замена индикаторной лампы – 7900 39. Замена двигателя в сборе – 18500 40. Ремонт двигателя – 15500 41. Замена щёток двигателя – 12000 42. Замена подшипников двигателя – 14500 43. Замена ремня привода – 10500 44. Замена шкива двигателя – 12000 45. Замена сливного насоса – 14500

		46. Замена вентилятора – 13500 47. Замена конденсатора в сборе – 16500 48. Замена испарителя – 17500 49. Замена барабана в сборе – 18500 50. Замена уплотнительной манжеты люка – 13500 51. Замена замка дверцы – 12000 52. Замена петли дверцы – 10500 53. Замена ручки дверцы – 8900 54. Замена стекла дверцы – 14500 55. Замена дверцы в сборе – 16500 56. Замена корпусной детали – 11500 57. Замена ножек – 7900 58. Замена шланга заливного – 9500 59. Замена шланга сливного – 9500 60. Замена патрубка соединения – 10500 61. Замена уплотнительного кольца – 9500 62. Замена прокладки – 8500 63. Замена сальника барабана – 13500 64. Замена термозащиты двигателя – 12000 65. Замена контактора – 15500 66. Замена пускового конденсатора – 11500 67. Замена блока питания – 13500 68. Замена фильтра ворса – 8900 69. Восстановление изоляции проводов – 8500 70. Полная разборка, чистка и смазка механизмов – 17000 71. Балансировка барабана – 15500 72. Ремонт системы блокировки дверцы – 12000 73. Калибровка датчиков – 11500 74. Замена конденсатора электрического – 12000 75. Замена термостата влажности – 13500 76. Замена блока управления – 18500 77. Замена датчика перегрева – 12500
Профессиональный	2300	1. Сборка корпуса – 2300 2. Разборка корпуса – 2300 3. Сборка одного узла – 2300 4. Разборка одного узла – 2300 5. Чистка внутренней камеры – 9200 6. Чистка фильтра ворса – 9000 7. Чистка конденсатора – 9800 8. Чистка испарителя – 9800 9. Чистка вентилятора – 9500 10. Чистка воздухопроводов – 9500 11. Чистка датчика влажности – 9000 12. Чистка контактов платы управления – 9000 13. Чистка контактов кнопок – 9000 14. Чистка сливного насоса – 9300 15. Чистка шлангов – 9000 16. Чистка ремня привода – 9000 17. Чистка подшипников барабана – 10500 18. Ремонт коммутации – 22000 19. Ремонт цепи питания – 25000 20. Замена нагревательного элемента – 30000 21. Замена термостата – 24000 22. Замена термopредохранителя – 21000

		23. Замена датчика влажности – 23000 24. Замена датчика температуры – 23000 25. Замена платы управления – 40000 26. Ремонт платы управления – 35000 27. Замена дисплея – 32000 28. Замена панели управления – 29000 29. Замена переключателя режимов – 23000 30. Замена кнопки включения – 20000 31. Замена сетевого шнура и вилки – 21000 32. Замена внутреннего предохранителя – 20000 33. Замена конденсатора на плате – 25000 34. Замена резистора на плате – 23000 35. Замена трансформатора питания – 27000 36. Замена реле на плате – 26000 37. Замена звукового излучателя – 20000 38. Замена индикаторной лампы – 20000 39. Замена двигателя в сборе – 38000 40. Ремонт двигателя – 34000 41. Замена щёток двигателя – 24000 42. Замена подшипников двигателя – 28000 43. Замена ремня привода – 22000 44. Замена шкива двигателя – 24000 45. Замена сливного насоса – 27000 46. Замена вентилятора – 26000 47. Замена конденсатора в сборе – 32000 48. Замена испарителя – 36000 49. Замена барабана в сборе – 39000 50. Замена уплотнительной манжеты люка – 25000 51. Замена замка дверцы – 23000 52. Замена петли дверцы – 21000 53. Замена ручки дверцы – 20000 54. Замена стекла дверцы – 27000 55. Замена дверцы в сборе – 32000 56. Замена корпусной детали – 24000 57. Замена ножек – 20000 58. Замена шланга заливного – 21000 59. Замена шланга сливного – 21000 60. Замена патрубка соединения – 22000 61. Замена уплотнительного кольца – 21000 62. Замена прокладки – 20000 63. Замена сальника барабана – 26000 64. Замена термозащиты двигателя – 24000 65. Замена контактора – 28000 66. Замена пускового конденсатора – 23000 67. Замена блока питания – 27000 68. Замена фильтра ворса – 20000 69. Восстановление изоляции проводов – 20000 70. Полная разборка, чистка и смазка механизмов – 37000 71. Балансировка барабана – 31000 72. Ремонт системы блокировки дверцы – 24000 73. Калибровка датчиков – 23000 74. Замена конденсатора электрического – 24000 75. Замена термостата влажности – 25000 76. Замена блока управления – 40000
--	--	--

		77. Замена датчика перегрева – 24000 78. Замена преобразователя частоты – 38000 79. Замена сервомотора – 36000 80. Замена редуктора – 34000 81. Замена платы управления в сборе – 41000 82. Замена электронного модуля управления – 40000 83. Замена системы охлаждения – 33000 84. Замена насоса конденсата – 27000 85. Замена клапана подачи пара – 28000 86. Замена парогенератора – 39000 87. Замена системы автоматической очистки – 35000
Утюг		
Бытовой	750	1. Разборка корпуса – 750 2. Сборка корпуса – 750 3. Разборка одного узла – 750 4. Сборка одного узла – 750 5. Чистка подошвы от нагара – 1500 6. Чистка пароканалов и отверстий – 1800 7. Чистка резервуара для воды – 1500 8. Чистка фильтра от накипи – 1600 9. Чистка контактов термостата – 1700 10. Чистка контактов кнопки подачи пара – 1700 11. Чистка насоса (для моделей с помпой) – 2000 12. Чистка парогенератора (встроенного) – 2300 13. Замена сетевого шнура и вилки – 2300 14. Замена нагревательного элемента (ТЭНа) – 3800 15. Замена термостата – 3000 16. Замена термopедохранителя – 2500 17. Замена датчика температуры – 2800 18. Замена платы управления – 3500 19. Ремонт платы управления – 3200 20. Замена кнопки подачи пара – 2300 21. Замена регулятора температуры – 2600 22. Замена парового клапана – 2500 23. Замена резервуара для воды – 2400 24. Замена подошвы в сборе – 3800 25. Замена антиизвесткового стержня – 2300 26. Замена системы автоматического отключения – 3500 27. Ремонт механизма подачи пара (насоса) – 3200 28. Ремонт коммутации – 2500 29. Ремонт цепи питания – 3000 30. Ремонт терморегулятора – 2800 31. Замена сетевого провода – 2000 32. Восстановление изоляции проводов – 2300 33. Замена предохранителя – 2300 34. Замена конденсатора (для помехоподавления) – 2400 35. Замена звукового излучателя – 2300 36. Замена индикаторной лампы – 2300 37. Ремонт системы защиты от перегрева – 3000
Электрическая швабра (электрошвабра)		
Бытовая	750	1. Сборка корпуса – 750 2. Разборка корпуса – 750 3. Сборка одного узла – 750

		4. Разборка одного узла – 750 5. Чистка резервуара для чистой воды – 2500 6. Чистка резервуара для грязной воды – 2500 7. Чистка фильтра – 2300 8. Чистка форсунок распылителя – 2600 9. Чистка всасывающего канала – 2400 10. Чистка насадок и щёток – 2300 11. Чистка контактов кнопки включения – 2300 12. Чистка контактов платы управления – 2300 13. Чистка контактов переключателя режимов – 2300 14. Чистка датчика уровня воды – 2400 15. Чистка двигателя от пыли – 2800 16. Чистка насоса подачи воды – 2900 17. Чистка подшипников двигателя – 3000 18. Замена сетевого шнура и вилки – 3500 19. Замена кнопки включения – 3000 20. Замена переключателя режимов – 3200 21. Замена регулятора мощности – 3500 22. Замена датчика перегрева – 3000 23. Замена термopедохранителя – 3000 24. Замена двигателя в сборе – 5800 25. Замена щёток двигателя – 3800 26. Замена подшипников двигателя – 4200 27. Замена крыльчатки (вентилятора) – 4000 28. Замена насоса подачи воды – 4800 29. Замена электромагнитного клапана – 4500 30. Замена аккумуляторной батареи – 5200 31. Замена платы управления – 5800 32. Замена дисплея – 4500 33. Замена панели управления – 4200 34. Замена силового реле – 5500 35. Замена конденсатора на плате – 3800 36. Замена предохранителя – 3000 37. Замена уплотнительных прокладок – 3200 38. Замена колесика – 3000 39. Замена крепёжного элемента – 3000 40. Замена защёлки фиксатора – 3000 41. Замена шланга подачи воды – 3200 42. Замена патрубка соединения – 3200 43. Замена корпусной детали – 3500 44. Ремонт насоса подачи воды – 4800 45. Ремонт платы управления – 5200 46. Ремонт механизма вращения щёток – 4500 47. Ремонт коммутации – 4500 48. Ремонт цепи питания – 4500 49. Ремонт системы подачи воды – 4600 50. Ремонт системы автоматической подачи моющего средства – 4800 51. Восстановление изоляции проводов – 3000 52. Калибровка датчиков – 3500
Соковыжималка		
Бытовая	1000	1. Сборка корпуса – 1000 2. Разборка корпуса – 1000

		3. Сборка одного узла – 1000 4. Разборка одного узла – 1000 5. Ремонт коммутации – 3500 6. Ремонт цепи питания – 4200 7. Ремонт платы управления – 5200 8. Ремонт двигателя – 5500 9. Ремонт ротора – 4800 10. Ремонт статора – 5200 11. Ремонт щеточного узла – 3800 12. Ремонт подшипников – 4200 13. Ремонт вала – 4500 14. Ремонт шестерен – 4800 15. Ремонт муфты сцепления – 4000 16. Ремонт сальников и уплотнений – 3400 17. Ремонт редуктора – 5500 18. Ремонт механизма вращения – 4800 19. Ремонт системы защиты от перегрузки – 5000 20. Ремонт системы блокировки крышки – 4600 21. Ремонт датчика блокировки – 3500 22. Ремонт датчика температуры – 4200 23. Ремонт датчика скорости – 4500 24. Ремонт датчика перегрузки – 4300 25. Ремонт датчика Холла – 4800 26. Ремонт тахогенератора – 4600 27. Ремонт энкодера – 5000 28. Ремонт потенциометра – 3400 29. Ремонт концевика блокировки – 3200 30. Ремонт микровыключателя – 3000 31. Ремонт кнопки реверса – 3200 32. Ремонт аварийного выключателя – 3800 33. Ремонт кнопки включения – 3200 34. Ремонт переключателя скоростей – 3800 35. Ремонт регулятора скорости – 4000 36. Ремонт реостата – 3800 37. Ремонт вариатора – 4500 38. Ремонт контактной группы – 3500 39. Ремонт разъема – 3000 40. Ремонт клеммной колодки – 3000 41. Ремонт соединительных проводов – 2800 42. Ремонт конденсаторов на плате – 3800 43. Ремонт резисторов – 3500 44. Ремонт диодного моста – 4200 45. Ремонт трансформатора питания – 5000 46. Ремонт пускового конденсатора – 3800 47. Ремонт фильтра помех – 3800 48. Ремонт стабилизатора напряжения – 4500 49. Ремонт микроконтроллера – 5800 50. Ремонт кварцевого резонатора – 3800 51. Ремонт платы индикации – 4800 52. Ремонт сенсорной панели – 5000 53. Ремонт электронного модуля – 5800 54. Ремонт блока питания – 5200 55. Ремонт инвертора – 6000 56. Ремонт драйвера двигателя – 5600
--	--	--

		57. Ремонт звукового излучателя – 3000 58. Ремонт индикаторной лампы – 2800 59. Ремонт светодиода – 2800 60. Ремонт панели управления – 4800 61. Ремонт дисплея – 4800 62. Чистка уплотнительных колец – 2300 63. Чистка контактов кнопки включения – 2300 64. Чистка контактов переключателя скоростей – 2300 65. Чистка контактов платы управления – 2300 66. Чистка датчика блокировки – 2300 67. Чистка двигателя от пыли – 2300 68. Чистка подшипников – 2300 69. Замена сетевого шнура или вилки – 2500 70. Замена кнопки включения – 2500 71. Замена переключателя скоростей – 2800 72. Замена регулятора скорости – 3000 73. Замена датчика блокировки – 2700 74. Замена термopредохранителя – 2600 75. Замена предохранителя на плате – 2500 76. Замена двигателя в сборе – 6000 77. Замена щёток двигателя – 3500 78. Замена подшипников двигателя – 4000 79. Замена подшипников вала – 4200 80. Замена редуктора – 5200 81. Замена шестерён – 4800 82. Замена муфты сцепления – 3800 83. Замена вала шнека – 4500 84. Замена шнека – 4200 85. Замена уплотнительных колец – 2800 86. Замена сальников и манжет – 3200 87. Замена резиновых ножек – 2500 88. Замена платы управления – 5800 89. Замена дисплея – 4500 90. Замена панели управления – 4000 91. Замена силового реле – 5500 92. Замена конденсатора на плате – 3800 93. Замена резистора – 3200 94. Замена диодного моста – 4000 95. Замена трансформатора питания – 4800 96. Замена пускового конденсатора – 3600 97. Замена фильтра помех – 3500 98. Замена стабилизатора напряжения – 4200 99. Замена микроконтроллера – 5800 100. Замена кварцевого резонатора – 3500 101. Замена датчика температуры – 4200 102. Замена датчика скорости – 4500 103. Замена датчика перегрузки – 4300 104. Замена датчика Холла – 4800 105. Замена тахогенератора – 4600 106. Замена энкодера – 5000 107. Замена потенциометра – 3200 108. Замена концевика блокировки – 3000 109. Замена микровыключателя – 2800 110. Замена кнопки реверса – 3000
--	--	---

		111.Замена аварийного выключателя – 3500 112.Замена звукового излучателя – 2800 113.Замена индикаторной лампы – 2500 114.Замена светодиода – 2500 115.Замена платы индикации – 4000 116.Замена сенсорной панели – 4800 117.Замена электронного модуля – 5800 118.Замена блока питания – 5000 119.Замена инвертора – 6000 120.Замена драйвера двигателя – 5600 121.Замена реостата – 3500 122.Замена вариатора – 4200 123.Замена контактной группы – 3200 124.Замена разъёма – 2800 125.Замена клеммной колодки – 2800 126.Замена соединительных проводов – 2500 127.Восстановление изоляции проводов – 2500 128.Калибровка датчиков – 3500
Профессиональный	1600	1. Сборка корпуса – 1600 2. Разборка корпуса – 1600 3. Сборка одного узла – 1600 4. Разборка одного узла – 1600 5. Ремонт коммутации – 8500 6. Ремонт цепи питания – 9200 7. Ремонт платы управления – 12500 8. Ремонт двигателя – 14000 9. Ремонт ротора – 13000 10. Ремонт статора – 13500 11. Ремонт щеточного узла – 10500 12. Ремонт подшипников – 11000 13. Ремонт вала – 11500 14. Ремонт шестерен – 12000 15. Ремонт муфты сцепления – 10800 16. Ремонт сальников и уплотнений – 9500 17. Ремонт редуктора – 14500 18. Ремонт механизма вращения – 12800 19. Ремонт системы защиты от перегрузки – 13200 20. Ремонт системы блокировки крышки – 12200 21. Ремонт датчика блокировки – 9800 22. Ремонт датчика температуры – 10500 23. Ремонт датчика скорости – 11200 24. Ремонт датчика перегрузки – 11000 25. Ремонт датчика Холла – 12000 26. Ремонт тахогенератора – 11800 27. Ремонт энкодера – 12500 28. Ремонт потенциометра – 9800 29. Ремонт концевика блокировки – 9500 30. Ремонт микровыключателя – 9200 31. Ремонт кнопки реверса – 9500 32. Ремонт аварийного выключателя – 10200 33. Ремонт кнопки включения – 9200 34. Ремонт переключателя скоростей – 10000 35. Ремонт регулятора скорости – 10500 36. Ремонт реостата – 10200

		37. Ремонт вариатора – 11500 38. Ремонт контактной группы – 9800 39. Ремонт разъема – 9200 40. Ремонт клеммной колодки – 9200 41. Ремонт соединительных проводов – 8800 42. Ремонт конденсаторов на плате – 10500 43. Ремонт резисторов – 9800 44. Ремонт диодного моста – 11200 45. Ремонт трансформатора питания – 13000 46. Ремонт пускового конденсатора – 10500 47. Ремонт фильтра помех – 10500 48. Ремонт стабилизатора напряжения – 11500 49. Ремонт микроконтроллера – 14500 50. Ремонт кварцевого резонатора – 10800 51. Ремонт платы индикации – 12500 52. Ремонт сенсорной панели – 13000 53. Ремонт электронного модуля – 14800 54. Ремонт блока питания – 13500 55. Ремонт инвертора – 15500 56. Ремонт драйвера двигателя – 14500 57. Ремонт звукового излучателя – 9500 58. Ремонт индикаторной лампы – 8800 59. Ремонт светодиода – 8800 60. Ремонт панели управления – 12500 61. Ремонт дисплея – 12500 62. Чистка фильтра – 7500 63. Чистка шнека – 7500 64. Чистка ножа – 7500 65. Чистка контейнера для мякоти – 7500 66. Чистка контейнера для сока – 7500 67. Чистка загрузочного лотка – 7500 68. Чистка крышки – 7500 69. Чистка уплотнительных колец – 7500 70. Чистка контактов кнопки включения – 7500 71. Чистка контактов переключателя скоростей – 7500 72. Чистка контактов платы управления – 7500 73. Чистка датчика блокировки – 7500 74. Чистка двигателя от пыли – 7500 75. Чистка подшипников – 7500 76. Замена сетевого шнура и вилки – 7800 77. Замена кнопки включения – 7800 78. Замена переключателя скоростей – 8500 79. Замена регулятора скорости – 8800 80. Замена датчика блокировки – 8200 81. Замена термopедохранителя – 8000 82. Замена предохранителя на плате – 7800 83. Замена двигателя в сборе – 15500 84. Замена щёток двигателя – 10500 85. Замена подшипников двигателя – 11500 86. Замена подшипников вала – 11800 87. Замена редуктора – 14200 88. Замена шестерён – 12800 89. Замена муфты сцепления – 11200 90. Замена вала шнека – 12500
--	--	--

		91. Замена шнека – 12000 92. Замена уплотнительных колец – 8800 93. Замена сальников и манжет – 9500 94. Замена резиновых ножек – 7800 95. Замена платы управления – 14800 96. Замена дисплея – 12500 97. Замена панели управления – 11800 98. Замена силового реле – 13800 99. Замена конденсатора на плате – 10500 100. Замена резистора – 9800 101. Замена диодного моста – 11200 102. Замена трансформатора питания – 13200 103. Замена пускового конденсатора – 10800 104. Замена фильтра помех – 10500 105. Замена стабилизатора напряжения – 11800 106. Замена микроконтроллера – 14800 107. Замена кварцевого резонатора – 10500 108. Замена датчика температуры – 11500 109. Замена датчика скорости – 12000 110. Замена датчика перегрузки – 11800 111. Замена датчика Холла – 12500 112. Замена тахогенератора – 12200 113. Замена энкодера – 13000 114. Замена потенциометра – 9800 115. Замена концевика блокировки – 9500 116. Замена микровыключателя – 9200 117. Замена кнопки реверса – 9200 118. Замена аварийного выключателя – 10200 119. Замена звукового излучателя – 8800 120. Замена индикаторной лампы – 7800 121. Замена светодиода – 7800 122. Замена платы индикации – 11500 123. Замена сенсорной панели – 12800 124. Замена электронного модуля – 15000 125. Замена блока питания – 13500 126. Замена инвертора – 15800 127. Замена драйвера двигателя – 14500 128. Замена реостата – 10500 129. Замена вариатора – 11800 130. Замена контактной группы – 9800 131. Замена разъёма – 8800 132. Замена клеммной колодки – 8800 133. Замена соединительных проводов – 7800 134. Восстановление изоляции проводов – 7800 135. Калибровка датчиков – 9800
Электрокамин		
Бытовой	1500	1. Сборка корпуса – 1500 2. Разборка корпуса – 1500 3. Сборка одного узла – 1500 4. Разборка одного узла – 1500 5. Ремонт коммутации – 5800

		6. Ремонт цепи питания – 6500 7. Чистка вентилятора – 3000 8. Чистка нагревательного элемента – 3500 9. Чистка светодиодной оптики – 4000 10. Чистка светофильтров – 3500 11. Чистка линз – 3500 12. Чистка датчика температуры – 2800 13. Чистка датчика перегрева – 2800 14. Чистка контактов платы управления – 2500 15. Чистка контактов кнопок и переключателей – 2500 16. Чистка пульта дистанционного управления – 2500 17. Чистка приёмника ИК-сигнала – 2500 18. Чистка вентиляционных решёток – 2500 19. Чистка двигателя от пыли – 3200 20. Чистка подшипников вентилятора – 3500 21. Удаление накипи с нагревателя (для моделей с паром) – 3800 22. Замена сетевого шнура и вилки – 4800 23. Замена кнопки включения – 4800 24. Замена переключателя режимов – 5200 25. Замена регулятора мощности – 5500 26. Замена регулятора температуры – 5500 27. Замена термостата – 6200 28. Замена термopредохранителя – 5000 29. Замена датчика температуры – 5800 30. Замена датчика перегрева – 5800 31. Замена нагревательного элемента – 8500 32. Замена вентилятора – 7500 33. Замена двигателя вентилятора – 8200 34. Замена подшипников двигателя – 6500 35. Замена крыльчатки – 6000 36. Замена светодиодного модуля – 7800 37. Замена светодиодной ленты – 7000 38. Замена светофильтра – 5500 39. Замена линзы – 5500 40. Замена зеркала (для оптических эффектов) – 6500 41. Замена платы управления – 11800 42. Ремонт платы управления – 10500 43. Замена дисплея – 7500 44. Замена панели управления – 6800 45. Замена силового реле – 9000 46. Замена конденсатора на плате – 5800 47. Замена резистора – 5200 48. Замена диодного моста – 6500 49. Замена трансформатора питания – 7800 50. Замена пускового конденсатора – 5800 51. Замена фильтра помех – 5800 52. Замена стабилизатора напряжения – 7200 53. Замена микроконтроллера – 11500 54. Замена кварцевого резонатора – 5500 55. Замена приёмника ИК-сигнала – 4800 56. Замена пульта дистанционного управления – 4800 57. Замена звукового излучателя – 4800 58. Замена индикаторной лампы – 4800
--	--	--

		59. Замена светодиода – 4800 60. Замена предохранителя на плате – 4800 61. Замена разъёма – 4800 62. Замена клеммной колодки – 4800 63. Замена соединительных проводов – 4800 64. Замена концевика блокировки – 5200 65. Замена микровыключателя – 5200 66. Замена аварийного выключателя – 5800 67. Замена реостата – 6200 68. Замена вариатора – 7200 69. Замена контактной группы – 5800 70. Замена термоэлемента (для защиты от перегрева) – 6800 71. Замена модуля эффекта пламени – 9500 72. Замена вращающегося барабана (для механических эффектов) – 8200 73. Замена электродвигателя барабана – 8500 74. Замена ремня привода барабана – 5500 75. Замена шкива – 5800 76. Замена подшипников барабана – 6500 77. Ремонт вентилятора – 7800 78. Ремонт нагревательного блока – 9500 79. Ремонт оптического блока – 10500 80. Ремонт механизма вращения – 7500 81. Ремонт системы имитации пламени – 11500 82. Ремонт системы ионизации – 8500 83. Ремонт генератора пара (для моделей с увлажнением) – 12500 84. Ремонт ультразвукового испарителя – 9500 85. Восстановление изоляции проводов – 4800 86. Калибровка датчиков – 5800
Измельчитель отходов		
Бытовой	1100	1. Сборка корпуса – 1100 2. Разборка корпуса – 1100 3. Сборка одного узла – 1100 4. Разборка одного узла – 1100 5. Ремонт коммутации – 3500 6. Ремонт цепи питания – 4200 7. Ремонт платы управления – 8500 8. Ремонт двигателя – 7800 9. Ремонт щеточного узла – 4800 10. Ремонт вала – 5800 11. Ремонт шестерен – 6200 12. Ремонт редуктора – 8200 13. Ремонт муфты сцепления – 5500 14. Ремонт механизма вращения – 6500 15. Ремонт системы защиты от перегрузки – 7200 16. Ремонт системы блокировки – 6800 17. Ремонт датчика блокировки – 4800 18. Ремонт датчика температуры – 5200 19. Ремонт датчика перегрузки – 5500 20. Ремонт контактов кнопки включения – 3200

		21. Ремонт контактов платы управления – 3200 22. Ремонт контактной группы – 4200 23. Ремонт разъема – 3500 24. Ремонт клеммной колодки – 3500 25. Ремонт соединительных проводов – 3000 26. Ремонт конденсаторов на плате – 4800 27. Ремонт резисторов – 4200 28. Ремонт диодного моста – 5200 29. Ремонт трансформатора питания – 6500 30. Ремонт пускового конденсатора – 4800 31. Ремонт фильтра помех – 4500 32. Ремонт стабилизатора напряжения – 5800 33. Ремонт кварцевого резонатора – 4800 34. Ремонт потенциометра – 4200 35. Ремонт концевика блокировки – 3800 36. Ремонт микровыключателя – 3800 37. Ремонт кнопки реверса – 4000 38. Ремонт аварийного выключателя – 4500 39. Ремонт переключателя скоростей – 4500 40. Ремонт регулятора скорости – 5000 41. Ремонт реостата – 4800 42. Ремонт вариатора – 5800 43. Ремонт звукового излучателя – 3500 44. Ремонт индикаторной лампы – 3000 45. Ремонт светодиода – 3000 46. Ремонт панели управления – 6200 47. Ремонт дисплея – 6500 48. Чистка рабочей камеры – 2800 49. Чистка дробильных элементов – 2800 50. Чистка сливного патрубка – 2600 51. Чистка уплотнительных колец – 2300 52. Чистка контактов кнопки – 2300 53. Чистка контактов платы – 2300 54. Чистка двигателя от пыли – 3000 55. Чистка подшипников – 3200 56. Удаление засора – 3500 57. Устранение заклинивания – 3800 58. Замена сетевого шнура или вилки – 2800 59. Замена кнопки включения – 2800 60. Замена пневмокнопки – 3200 61. Замена переключателя режимов – 3200 62. Замена термopредохранителя – 3000 63. Замена предохранителя на плате – 2800 64. Замена пускового конденсатора – 3800 65. Замена рабочего конденсатора – 4200 66. Замена двигателя в сборе – 9200 67. Замена щёток двигателя – 4500 68. Замена подшипников двигателя – 5200 69. Замена ремня привода – 4500 70. Замена шкива – 4000 71. Замена вала с подшипником – 6500 72. Замена редуктора – 7800 73. Замена шестерён – 5500 74. Замена сальника – 4200
--	--	---

		75. Замена уплотнительных колец – 3800 76. Замена прокладок – 3500 77. Замена фланца – 4800 78. Замена монтажного кольца – 4000 79. Замена платы управления – 8800 80. Замена дисплея – 6500 81. Замена панели управления – 5800 82. Замена силового реле – 7000 83. Замена конденсатора на плате – 4800 84. Замена резистора – 4200 85. Замена диодного моста – 5200 86. Замена трансформатора питания – 6500 87. Замена фильтра помех – 4800 88. Замена стабилизатора напряжения – 5800 89. Замена микроконтроллера – 9200 90. Замена кварцевого резонатора – 4800 91. Замена датчика температуры – 5200 92. Замена датчика перегрузки – 5500 93. Замена датчика блокировки – 4800 94. Замена концевого блокировки – 3800 95. Замена микровыключателя – 3800 96. Замена кнопки реверса – 4000 97. Замена аварийного выключателя – 4500 98. Замена звукового излучателя – 3500 99. Замена индикаторной лампы – 3000 100. Замена светодиода – 3000 101. Замена реостата – 4800 102. Замена вариатора – 5800 103. Замена контактной группы – 4200 104. Замена разъёма – 3500 105. Замена клеммной колодки – 3500 106. Замена соединительных проводов – 3000 107. Восстановление изоляции проводов – 2800 108. Калибровка датчиков – 4500
Профессиональный	2500	1. Сборка корпуса – 2500 2. Разборка корпуса – 2500 3. Сборка одного узла – 2500 4. Разборка одного узла – 2500 5. Ремонт коммутации – 12000 6. Ремонт цепи питания – 14000 7. Ремонт платы управления – 18500 8. Ремонт двигателя – 17500 9. Ремонт щеточного узла – 11000 10. Ремонт подшипников – 12000 11. Ремонт вала – 13000 12. Ремонт шестерен – 13500 13. Ремонт редуктора – 18000 14. Ремонт муфты сцепления – 13000 15. Ремонт сальников и уплотнений – 9500 16. Ремонт механизма вращения – 15000 17. Ремонт системы защиты от перегрузки – 16000 18. Ремонт системы блокировки – 15000

		19. Ремонт датчика блокировки – 11000 20. Ремонт датчика температуры – 12000 21. Ремонт датчика перегрузки – 13000 22. Ремонт контактов кнопки включения – 8000 23. Ремонт контактов платы управления – 8000 24. Ремонт контактной группы – 11000 25. Ремонт разъема – 9500 26. Ремонт клеммной колодки – 9500 27. Ремонт соединительных проводов – 8000 28. Ремонт конденсаторов на плате – 12000 29. Ремонт резисторов – 11000 30. Ремонт диодного моста – 13000 31. Ремонт трансформатора питания – 15000 32. Ремонт пускового конденсатора – 12000 33. Ремонт фильтра помех – 12000 34. Ремонт стабилизатора напряжения – 14000 35. Ремонт микроконтроллера – 19000 36. Ремонт кварцевого резонатора – 12000 37. Ремонт потенциометра – 11000 38. Ремонт концевики блокировки – 10000 39. Ремонт микровыключателя – 10000 40. Ремонт кнопки реверса – 11000 41. Ремонт аварийного выключателя – 12000 42. Ремонт переключателя скоростей – 12000 43. Ремонт регулятора скорости – 13000 44. Ремонт реостата – 12000 45. Ремонт вариатора – 14000 46. Ремонт звукового излучателя – 9500 47. Ремонт индикаторной лампы – 8000 48. Ремонт светодиода – 8000 49. Ремонт панели управления – 15000 50. Ремонт дисплея – 15000 51. Чистка корпуса – 5000 52. Чистка рабочей камеры – 6000 53. Чистка дробильных элементов – 6000 54. Чистка сливного патрубка – 5500 55. Чистка уплотнительных колец – 5000 56. Чистка контактов кнопки – 5000 57. Чистка контактов платы – 5000 58. Чистка двигателя от пыли – 7000 59. Чистка подшипников – 7500 60. Удаление засора – 7000 61. Устранение заклинивания – 8000 62. Замена сетевого шнура и вилки – 8000 63. Замена кнопки включения – 8000 64. Замена пневмокнопки – 9000 65. Замена переключателя режимов – 9000 66. Замена термopредохранителя – 8000 67. Замена предохранителя на плате – 8000 68. Замена пускового конденсатора – 11000 69. Замена рабочего конденсатора – 12000 70. Замена двигателя в сборе – 19500 71. Замена щёток двигателя – 11000 72. Замена подшипников двигателя – 12000
--	--	---

		73. Замена ремня привода – 11000 74. Замена шкива – 9500 75. Замена вала с подшипником – 15000 76. Замена редуктора – 18000 77. Замена шестерён – 13000 78. Замена сальника – 11000 79. Замена уплотнительных колец – 9000 80. Замена прокладок – 8000 81. Замена фланца – 12000 82. Замена монтажного кольца – 9000 83. Замена платы управления – 19000 84. Замена дисплея – 15000 85. Замена панели управления – 14000 86. Замена силового реле – 16000 87. Замена конденсатора на плате – 12000 88. Замена резистора – 11000 89. Замена диодного моста – 13000 90. Замена трансформатора питания – 15000 91. Замена фильтра помех – 12000 92. Замена стабилизатора напряжения – 14000 93. Замена микроконтроллера – 19500 94. Замена кварцевого резонатора – 12000 95. Замена датчика температуры – 12000 96. Замена датчика перегрузки – 13000 97. Замена датчика блокировки – 11000 98. Замена концевика блокировки – 10000 99. Замена микровыключателя – 10000 100. Замена кнопки реверса – 11000 101. Замена аварийного выключателя – 12000 102. Замена звукового излучателя – 9500 103. Замена индикаторной лампы – 8000 104. Замена светодиода – 8000 105. Замена реостата – 12000 106. Замена вариатора – 14000 107. Замена контактной группы – 11000 108. Замена разъёма – 9500 109. Замена клеммной колодки – 9500 110. Замена соединительных проводов – 8000 111. Восстановление изоляции проводов – 8000 112. Калибровка датчиков – 11000
Другая бытовая техника		
Термопот, чайник электрический	750	1. Сборка корпуса – 750 2. Разборка корпуса – 750 3. Сборка одного узла – 750 4. Разборка одного узла – 750 5. Ремонт коммутации – 2800 6. Ремонт цепи питания – 3000 7. Ремонт платы управления – 3500 8. Замена нагревательного элемента – 3200 9. Ремонт термостата – 3100 10. Ремонт термopедохранителя – 2800 11. Ремонт датчика температуры – 3000

		12. Ремонт датчика уровня воды – 3000 13. Ремонт помпы (для термопота) – 3300 14. Ремонт насоса – 3300 15. Ремонт клапана подачи воды – 3100 16. Ремонт кнопки включения – 2500 17. Ремонт переключателя режимов – 2600 18. Ремонт регулятора температуры – 2900 19. Ремонт контактов нагревателя – 2600 20. Ремонт соединительных проводов – 2500 21. Чистка корпуса – 2000 22. Чистка внутренней камеры – 2200 23. Чистка нагревательного элемента от накипи – 2400 24. Чистка фильтра от накипи – 2200 25. Чистка паровых каналов – 2300 26. Чистка контактов – 2000 27. Удаление накипи с ТЭНа – 2500 28. Замена сетевого шнура или вилки – 2000 29. Замена нагревательного элемента – 3500 30. Замена термостата – 3200 31. Замена термopредохранителя – 2800 32. Замена датчика температуры – 3000 33. Замена датчика уровня воды – 3000 34. Замена помпы (насоса) – 3400 35. Замена клапана подачи воды – 3100 36. Замена кнопки включения – 2500 37. Замена переключателя режимов – 2600 38. Замена регулятора температуры – 2900 39. Замена платы управления – 3600 40. Замена дисплея – 3300 41. Замена панели управления – 3200 42. Замена силового реле – 3400 43. Замена конденсатора на плате – 2800 44. Замена резистора – 2600 45. Замена диодного моста – 3000 46. Замена трансформатора питания – 3200 47. Замена пускового конденсатора – 2800 48. Замена фильтра помех – 2800 49. Замена стабилизатора напряжения – 3100 50. Замена микроконтроллера – 3500 51. Замена кварцевого резонатора – 2800 52. Замена звукового излучателя – 2500 53. Замена индикаторной лампы – 2500 54. Замена светодиода – 2500 55. Замена предохранителя на плате – 2500 56. Замена разъёма – 2500 57. Замена клеммной колодки – 2500 58. Замена соединительных проводов – 2500 59. Восстановление изоляции проводов – 2500
Кулер	1000	1. Сборка корпуса – 1000 2. Разборка корпуса – 1000 3. Сборка одного узла – 1000 4. Разборка одного узла – 1000 5. Ремонт коммутации – 4800 6. Ремонт цепи питания – 5200

		7. Ремонт платы управления – 7200 8. Ремонт нагревательного элемента – 6800 9. Ремонт термостата – 6500 10. Ремонт термopредохранителя – 5500 11. Ремонт датчика температуры – 6000 12. Ремонт датчика уровня воды – 6000 13. Ремонт помпы подачи воды – 6800 14. Ремонт компрессора – 7500 15. Ремонт вентилятора охлаждения – 6200 16. Ремонт радиатора охлаждения – 6500 17. Ремонт клапана подачи воды – 6200 18. Ремонт крана подачи горячей воды – 5500 19. Ремонт крана подачи холодной воды – 5500 20. Ремонт кнопки включения – 4500 21. Ремонт переключателя режимов – 4800 22. Ремонт регулятора температуры – 5800 23. Ремонт контактов нагревателя – 5200 24. Ремонт соединительных проводов – 4500 25. Чистка корпуса – 3500 26. Чистка внутренней камеры – 3800 27. Чистка нагревательного элемента от накипи – 4200 28. Чистка бака для воды – 4000 29. Чистка системы охлаждения – 4200 30. Чистка вентилятора – 3800 31. Чистка радиатора – 4000 32. Чистка контактов – 3500 33. Чистка трубок подачи воды – 3800 34. Удаление накипи с ТЭНа – 4500 35. Замена сетевого шнура и вилки – 4500 36. Замена нагревательного элемента – 6800 37. Замена термостата – 6500 38. Замена термopредохранителя – 5500 39. Замена датчика температуры – 6000 40. Замена датчика уровня воды – 6000 41. Замена помпы – 6800 42. Замена компрессора – 7500 43. Замена вентилятора охлаждения – 6200 44. Замена радиатора охлаждения – 6500 45. Замена клапана подачи воды – 6200 46. Замена крана горячей воды – 5500 47. Замена крана холодной воды – 5500 48. Замена кнопки включения – 4500 49. Замена переключателя режимов – 4800 50. Замена регулятора температуры – 5800 51. Замена платы управления – 7200 52. Замена дисплея – 6800 53. Замена панели управления – 6500 54. Замена силового реле – 7000 55. Замена конденсатора на плате – 5800 56. Замена резистора – 5200 57. Замена диодного моста – 6000 58. Замена трансформатора питания – 6500 59. Замена пускового конденсатора – 5800 60. Замена фильтра помех – 5800
--	--	--

		61. Замена стабилизатора напряжения – 6200 62. Замена микроконтроллера – 7200 63. Замена кварцевого резонатора – 5800 64. Замена звукового излучателя – 4500 65. Замена индикаторной лампы – 4500 66. Замена светодиода – 4500 67. Замена предохранителя на плате – 4500 68. Замена разъёма – 4500 69. Замена клеммной колодки – 4500 70. Замена соединительных проводов – 4500 71. Замена уплотнительных колец – 4800 72. Замена прокладок – 4500 73. Восстановление изоляции проводов – 4500 74. Калибровка датчиков – 6000 75. Настройка электроники – 5800 76. Заправка хладагентом (фреоном) – 7600
Люстра, настольная лампа, светильник	900	1. Сборка корпуса – 900 2. Разборка корпуса – 900 3. Сборка одного узла – 900 4. Разборка одного узла – 900 5. Ремонт коммутации – 3000 6. Ремонт цепи питания – 3200 7. Ремонт платы управления – 3800 8. Ремонт драйвера (блока питания) – 3500 9. Ремонт диммера – 3600 10. Ремонт трансформатора – 3400 11. Ремонт конденсатора – 2800 12. Ремонт резистора – 2500 13. Ремонт стабилизатора напряжения – 3200 14. Ремонт микроконтроллера – 3800 15. Ремонт датчика движения – 3600 16. Ремонт фотореле – 3200 17. Ремонт выключателя – 2800 18. Ремонт переключателя режимов – 3000 19. Ремонт дистанционного пульта – 2800 20. Ремонт приёмника ИК-сигнала – 3000 21. Ремонт соединительных проводов – 2500 22. Ремонт патрона – 2800 23. Ремонт цоколя – 2600 24. Ремонт клеммной колодки – 2500 25. Ремонт разъёма – 2500 26. Чистка плафона – 1700 27. Чистка абажура – 1700 28. Чистка стекла – 1700 29. Чистка корпуса – 1700 30. Чистка контактов – 1800 31. Чистка патрона – 1900 32. Чистка выключателя – 1800 33. Чистка диммера – 2000 34. Чистка датчика движения – 2000 35. Чистка платы управления – 2800 36. Чистка радиатора (для светодиодов) – 2200 37. Удаление окислов с контактов – 1900 38. Замена сетевого шнура и вилки – 2500

		39. Замена патрона – 2800 40. Замена цоколя – 2600 41. Замена выключателя – 2800 42. Замена переключателя режимов – 3000 43. Замена диммера – 3600 44. Замена драйвера (блока питания) – 3800 45. Замена трансформатора – 3400 46. Замена конденсатора – 2800 47. Замена резистора – 2500 48. Замена стабилизатора напряжения – 3200 49. Замена микроконтроллера – 3800 50. Замена датчика движения – 3600 51. Замена фотореле – 3200 52. Замена светодиодного модуля – 3800 53. Замена светодиодной ленты – 3500 54. Замена лампы (встроенной) – 2500 55. Замена пульта ДУ – 2800 56. Замена приёмника ИК-сигнала – 3000 57. Замена платы управления – 4000 58. Замена соединительных проводов – 2500 59. Замена разъёма – 2500 60. Замена клеммной колодки – 2500 61. Замена предохранителя на плате – 2500 62. Замена звукового излучателя (если есть) – 2500 63. Замена индикаторной лампы – 2500 64. Восстановление изоляции проводов – 2500
Кофеварка	1000	1. Сборка корпуса – 1000 2. Разборка корпуса – 1000 3. Сборка одного узла – 1000 4. Разборка одного узла – 1000 5. Ремонт коммутации – 3800 6. Ремонт цепи питания – 4200 7. Ремонт платы управления – 6000 8. Ремонт насоса или помпы – 5200 9. Ремонт нагревательного элемента – 5500 10. Ремонт термостата – 4800 11. Ремонт термopредохранителя – 4000 12. Ремонт датчика температуры – 4800 13. Ремонт датчика уровня воды – 4500 14. Ремонт датчика протока – 4800 15. Ремонт электромагнитного клапана – 5000 16. Ремонт парового клапана – 4800 17. Ремонт клапана сброса давления – 4800 18. Ремонт обратного клапана – 4200 19. Ремонт помпы подачи воды – 5200 20. Ремонт регулятора давления – 5200 21. Ремонт редуктора давления – 5000 22. Ремонт манометра – 4500 23. Ремонт выключателя – 3800 24. Ремонт переключателя режимов – 4000 25. Ремонт кнопки включения – 3500 26. Ремонт регулятора температуры – 4500 27. Ремонт регулятора пара – 4500 28. Ремонт дозатора – 5500

		29. Ремонт заварочного блока (группы) – 5800 30. Ремонт контактов нагревателя – 3800 31. Ремонт соединительных проводов – 3000 32. Ремонт конденсаторов на плате – 4800 33. Ремонт резисторов – 4000 34. Ремонт диодного моста – 4800 35. Ремонт трансформатора питания – 5200 36. Ремонт фильтра помех – 4500 37. Ремонт стабилизатора напряжения – 5200 38. Ремонт микроконтроллера – 6000 39. Ремонт кварцевого резонатора – 4500 40. Ремонт дисплея – 5500 41. Ремонт панели управления – 5000 42. Ремонт сенсорной панели – 5800 43. Ремонт звукового излучателя – 3500 44. Ремонт индикаторной лампы – 3000 45. Ремонт светодиода – 3000 46. Ремонт реостата – 4800 47. Ремонт вариатора – 5200 48. Ремонт контактной группы – 4200 49. Ремонт разъёма – 3500 50. Ремонт клеммной колодки – 3500 51. Ремонт концевика блокировки – 3800 52. Ремонт микровыключателя – 3800 53. Ремонт аварийного выключателя – 4200 54. Чистка корпуса – 2300 55. Чистка заварочного блока – 2500 56. Чистка сетки фильтра – 2300 57. Чистка держателя фильтра – 2300 58. Чистка форсунок – 2500 59. Чистка паровых каналов – 2600 60. Чистка водяных трубок – 2500 61. Чистка резервуара для воды – 2300 62. Чистка капсульного отсека – 2300 63. Чистка контактов – 2300 64. Чистка платы управления – 3500 65. Чистка датчиков – 2400 66. Удаление накипи с ТЭНа – 2800 67. Удаление накипи с трубок – 2600 68. Замена сетевого шнура и вилки – 3000 69. Замена нагревательного элемента – 5500 70. Замена термостата – 4800 71. Замена термopредохранителя – 4000 72. Замена датчика температуры – 4800 73. Замена датчика уровня воды – 4500 74. Замена датчика протока – 4800 75. Замена электромагнитного клапана – 5000 76. Замена парового клапана – 4800 77. Замена клапана сброса давления – 4800 78. Замена обратного клапана – 4200 79. Замена помпы подачи воды – 5200 80. Замена насоса (помпы) – 5200 81. Замена регулятора давления – 5200 82. Замена редуктора давления – 5000
--	--	--

		83. Замена манометра – 4500 84. Замена выключателя – 3800 85. Замена переключателя режимов – 4000 86. Замена кнопки включения – 3500 87. Замена регулятора температуры – 4500 88. Замена регулятора пара – 4500 89. Замена дозатора – 5500 90. Замена заварочного блока – 6000 91. Замена платы управления – 6300 92. Замена дисплея – 5500 93. Замена панели управления – 5000 94. Замена сенсорной панели – 5800 95. Замена силового реле – 5800 96. Замена конденсатора на плате – 4800 97. Замена резистора – 4000 98. Замена диодного моста – 4800 99. Замена трансформатора питания – 5200 100. Замена пускового конденсатора – 4500 101. Замена фильтра помех – 4500 102. Замена стабилизатора напряжения – 5200 103. Замена микроконтроллера – 6000 104. Замена кварцевого резонатора – 4500 105. Замена звукового излучателя – 3500 106. Замена индикаторной лампы – 3000 107. Замена светодиода – 3000 108. Замена предохранителя на плате – 3000 109. Замена разъёма – 3500 110. Замена клеммной колодки – 3500 111. Замена соединительных проводов – 3000 112. Замена концевика блокировки – 3800 113. Замена микровыключателя – 3800 114. Замена аварийного выключателя – 4200 115. Замена уплотнительных колец – 3500 116. Замена прокладок – 3000 117. Восстановление изоляции проводов – 3000 118. Калибровка датчиков – 4800 119.
Кофемолка	650	1. Сборка корпуса – 650 2. Разборка корпуса – 650 3. Сборка одного узла – 650 4. Разборка одного узла – 650 5. Ремонт коммутации – 2600 6. Ремонт цепи питания – 2800 7. Ремонт платы управления – 3600 8. Ремонт двигателя – 3500 9. Ремонт щеточного узла – 2600 10. Ремонт подшипников – 2800 11. Ремонт вала – 3000 12. Ремонт редуктора – 3400 13. Ремонт шестерни – 3000 14. Ремонт муфты сцепления – 2800 15. Ремонт датчика блокировки – 2600 16. Ремонт датчика температуры – 2800 17. Ремонт датчика оборотов – 3000

		18. Ремонт таймера – 2800 19. Ремонт дозатора – 3200 20. Ремонт контактов кнопки включения – 2400 21. Ремонт контактов переключателя режимов – 2500 22. Ремонт регулятора помола – 2800 23. Ремонт регулятора скорости – 2800 24. Ремонт контактной группы – 2600 25. Ремонт разъёма питания – 2400 26. Ремонт клеммной колодки – 2400 27. Ремонт соединительных проводов – 2200 28. Ремонт конденсаторов на плате – 2600 29. Ремонт резисторов – 2400 30. Ремонт диодного моста – 2800 31. Ремонт трансформатора питания – 3000 32. Ремонт пускового конденсатора – 2600 33. Ремонт фильтра помех – 2600 34. Ремонт стабилизатора напряжения – 3000 35. Ремонт микроконтроллера – 3600 36. Ремонт кварцевого резонатора – 2600 37. Ремонт реостата – 2800 38. Ремонт вариатора – 3000 39. Ремонт концевика блокировки – 2500 40. Ремонт микровыключателя – 2500 41. Ремонт аварийного выключателя – 2800 42. Ремонт дисплея – 3400 43. Ремонт панели управления – 3200 44. Ремонт сенсорной панели – 3500 45. Ремонт звукового излучателя – 2400 46. Ремонт индикаторной лампы – 2200 47. Ремонт светодиода – 2200 48. Ремонт механизма вращения – 3200 49. Ремонт системы блокировки – 3000 50. Чистка бункера для зерен – 1800 51. Чистка контейнера для молотого кофе – 1800 52. Чистка жерновов – 1900 53. Чистка ножей – 1800 54. Чистка сетки фильтра – 1700 55. Чистка канала подачи – 1900 56. Чистка двигателя от пыли – 2000 57. Чистка подшипников – 2000 58. Чистка платы управления – 2000 59. Чистка контактов – 1700 60. Чистка разъёмов – 1700 61. Чистка датчиков – 1900 62. Чистка регулятора помола – 1800 63. Удаление засоров – 1900 64. Замена сетевого шнура или вилки – 2200 65. Замена кнопки включения – 2200 66. Замена переключателя режимов – 2400 67. Замена регулятора помола – 2500 68. Замена регулятора скорости – 2600 69. Замена датчика блокировки – 2500 70. Замена датчика температуры – 2700 71. Замена датчика оборотов – 2800
--	--	---

		72. Замена таймера – 2800 73. Замена дозатора – 3200 74. Замена двигателя – 3800 75. Замена подшипников двигателя – 2800 76. Замена редуктора – 3400 77. Замена шестерён – 3000 78. Замена муфты сцепления – 2800 79. Замена сальника – 2500 80. Замена жерновов – 3600 81. Замена ножей – 3200 82. Замена платы управления – 3800 83. Замена дисплея – 3400 84. Замена панели управления – 3200 85. Замена сенсорной панели – 3500 86. Замена силового реле – 3400 87. Замена конденсатора на плате – 2600 88. Замена резистора – 2400 89. Замена диодного моста – 2800 90. Замена трансформатора питания – 3000 91. Замена пускового конденсатора – 2600 92. Замена фильтра помех – 2600 93. Замена стабилизатора напряжения – 3000 94. Замена микроконтроллера – 3600 95. Замена кварцевого резонатора – 2600 96. Замена звукового излучателя – 2400 97. Замена индикаторной лампы – 2200 98. Замена светодиода – 2200 99. Замена предохранителя на плате – 2200 100. Замена разъёма – 2400 101. Замена клеммной колодки – 2400 102. Замена соединительных проводов – 2200 103. Замена концевика блокировки – 2500 104. Замена микровыключателя – 2500 105. Замена аварийного выключателя – 2800 106. Замена контактной группы – 2600 107. Замена уплотнительных колец – 2400 108. Замена прокладок – 2200 109. Восстановление изоляции проводов – 2200
Кухонный комбайн	1000	1. Сборка корпуса – 1000 2. Разборка корпуса – 1000 3. Сборка одного узла – 1000 4. Разборка одного узла – 1000 5. Ремонт коммутации – 3800 6. Ремонт цепи питания – 4200 7. Ремонт платы управления – 5800 8. Ремонт двигателя – 5500 9. Ремонт ротора – 4800 10. Ремонт статора – 5000 11. Ремонт щеточного узла – 3500 12. Ремонт подшипников – 4000 13. Ремонт вала – 4500 14. Ремонт редуктора – 5200 15. Ремонт шестерён – 4800 16. Ремонт муфты сцепления – 4200

		17. Ремонт сальников и уплотнений – 3200 18. Ремонт датчика блокировки – 3500 19. Ремонт датчика температуры – 4000 20. Ремонт датчика оборотов – 4200 21. Ремонт таймера – 3800 22. Ремонт дозатора – 4800 23. Ремонт механизма вращения – 4800 24. Ремонт системы защиты от перегрузки – 5000 25. Ремонт системы блокировки крышки – 4600 26. Ремонт контактов кнопки включения – 3000 27. Ремонт контактов переключателя скоростей – 3200 28. Ремонт регулятора скорости – 3800 29. Ремонт регулятора мощности – 3800 30. Ремонт контактной группы – 3500 31. Ремонт разъёма питания – 3000 32. Ремонт клеммной колодки – 3000 33. Ремонт соединительных проводов – 2800 34. Ремонт конденсаторов на плате – 4000 35. Ремонт резисторов – 3500 36. Ремонт диодного моста – 4200 37. Ремонт трансформатора питания – 4800 38. Ремонт пускового конденсатора – 4000 39. Ремонт фильтра помех – 4000 40. Ремонт стабилизатора напряжения – 4600 41. Ремонт микроконтроллера – 5800 42. Ремонт кварцевого резонатора – 3800 43. Ремонт реостата – 4000 44. Ремонт вариатора – 4500 45. Ремонт концевика блокировки – 3400 46. Ремонт микровыключателя – 3400 47. Ремонт аварийного выключателя – 3800 48. Ремонт дисплея – 5200 49. Ремонт панели управления – 4800 50. Ремонт сенсорной панели – 5500 51. Ремонт звукового излучателя – 3000 52. Ремонт индикаторной лампы – 2800 53. Ремонт светодиода – 2800 54. Чистка загрузочного лотка – 2300 55. Чистка двигателя от пыли – 2600 56. Чистка подшипников – 2700 57. Чистка контактов – 2300 58. Чистка платы управления – 2400 59. Чистка датчиков – 2500 60. Чистка редуктора – 2600 61. Удаление засоров – 2500 62. Замена сетевого шнура – 1800 63. Замена кнопки включения – 2800 64. Замена переключателя скоростей – 3200 65. Замена регулятора скорости – 3500 66. Замена регулятора мощности – 3500 67. Замена датчика блокировки – 3200 68. Замена датчика температуры – 3800 69. Замена датчика оборотов – 4000 70. Замена таймера – 3800
--	--	--

		71. Замена дозатора – 4800 72. Замена двигателя в сборе – 6000 73. Замена щёток двигателя – 3500 74. Замена подшипников двигателя – 4000 75. Замена редуктора – 5500 76. Замена шестерён – 4800 77. Замена муфты сцепления – 4200 78. Замена вала – 4500 79. Замена сальников и уплотнений – 3200 80. Замена платы управления – 6200 81. Замена дисплея – 5200 82. Замена панели управления – 4800 83. Замена сенсорной панели – 5500 84. Замена силового реле – 5200 85. Замена конденсатора на плате – 4000 86. Замена резистора – 3500 87. Замена диодного моста – 4200 88. Замена трансформатора питания – 4800 89. Замена пускового конденсатора – 4000 90. Замена фильтра помех – 4000 91. Замена стабилизатора напряжения – 4600 92. Замена микроконтроллера – 5800 93. Замена кварцевого резонатора – 3800 94. Замена звукового излучателя – 3000 95. Замена индикаторной лампы – 2800 96. Замена светодиода – 2800 97. Замена предохранителя на плате – 2800 98. Замена разъёма – 3000 99. Замена клеммной колодки – 3000 100. Замена соединительных проводов – 2800 101. Замена концевика блокировки – 3400 102. Замена микровыключателя – 3400 103. Замена аварийного выключателя – 3800 104. Замена реостата – 4000 105. Замена вариатора – 4500 106. Замена контактной группы – 3500 107. Замена уплотнительных колец – 2800 108. Замена прокладок – 2800 109. Восстановление изоляции проводов – 2800
Кухонный процессор (комбайн промышленный)	2000	1. Сборка корпуса – 2000 2. Разборка корпуса – 2000 3. Сборка одного узла – 2000 4. Разборка одного узла – 2000 5. Ремонт коммутации – 8500 6. Ремонт цепи питания – 9500 7. Ремонт платы управления – 17500 8. Ремонт двигателя – 16500 9. Ремонт ротора – 14000 10. Ремонт статора – 14500 11. Ремонт щеточного узла – 8500 12. Ремонт подшипников – 9500 13. Ремонт вала – 10500 14. Ремонт редуктора – 15500

		15. Ремонт шестерён – 13500 16. Ремонт муфты сцепления – 11500 17. Ремонт сальников и уплотнений – 7800 18. Ремонт датчика блокировки – 8200 19. Ремонт датчика температуры – 9200 20. Ремонт датчика оборотов – 9800 21. Ремонт таймера – 8800 22. Ремонт дозатора – 12500 23. Ремонт механизма вращения – 13000 24. Ремонт системы защиты от перегрузки – 14500 25. Ремонт системы блокировки крышки – 12000 26. Ремонт контактов кнопки включения – 6800 27. Ремонт контактов переключателя скоростей – 7200 28. Ремонт регулятора скорости – 9500 29. Ремонт регулятора мощности – 9500 30. Ремонт контактной группы – 8500 31. Ремонт разъёма питания – 7000 32. Ремонт клеммной колодки – 7000 33. Ремонт соединительных проводов – 6500 34. Ремонт конденсаторов на плате – 9200 35. Ремонт резисторов – 8200 36. Ремонт диодного моста – 9800 37. Ремонт трансформатора питания – 12000 38. Ремонт пускового конденсатора – 9500 39. Ремонт фильтра помех – 9200 40. Ремонт стабилизатора напряжения – 11500 41. Ремонт микроконтроллера – 17500 42. Ремонт кварцевого резонатора – 8800 43. Ремонт реостата – 9500 44. Ремонт вариатора – 11500 45. Ремонт концевика блокировки – 7800 46. Ремонт микровыключателя – 7800 47. Ремонт аварийного выключателя – 9200 48. Ремонт дисплея – 14500 49. Ремонт панели управления – 13000 50. Ремонт сенсорной панели – 15500 51. Ремонт звукового излучателя – 7000 52. Ремонт индикаторной лампы – 6500 53. Ремонт светодиода – 6500 54. Чистка корпуса – 5600 55. Чистка чаши – 5800 56. Чистка крышки – 5800 57. Чистка насадок – 5800 58. Чистка ножей – 5800 59. Чистка дисков – 5800 60. Чистка загрузочного лотка – 5800 61. Чистка толкателя – 5800 62. Чистка уплотнительных колец – 5600 63. Чистка двигателя от пыли – 6500 64. Чистка подшипников – 6800 65. Чистка контактов – 5600 66. Чистка платы управления – 6000 67. Чистка датчиков – 6200 68. Чистка редуктора – 6800
--	--	--

		69. Удаление засоров – 6200 70. Замена сетевого шнура и вилки – 6800 71. Замена кнопки включения – 6800 72. Замена переключателя скоростей – 7800 73. Замена регулятора скорости – 8500 74. Замена регулятора мощности – 8500 75. Замена датчика блокировки – 7800 76. Замена датчика температуры – 9200 77. Замена датчика оборотов – 9800 78. Замена таймера – 9500 79. Замена дозатора – 12500 80. Замена двигателя в сборе – 18500 81. Замена щёток двигателя – 8500 82. Замена подшипников двигателя – 9800 83. Замена редуктора – 16500 84. Замена шестерён – 13500 85. Замена муфты сцепления – 11500 86. Замена вала – 12000 87. Замена сальников и уплотнений – 7800 88. Замена ножей – 9500 89. Замена дисков – 9500 90. Замена насадок – 8500 91. Замена чаши – 11500 92. Замена крышки – 10500 93. Замена платы управления – 18500 94. Замена дисплея – 14500 95. Замена панели управления – 13000 96. Замена сенсорной панели – 15500 97. Замена силового реле – 14500 98. Замена конденсатора на плате – 9500 99. Замена резистора – 8200 100. Замена диодного моста – 9800 101. Замена трансформатора питания – 12000 102. Замена пускового конденсатора – 9500 103. Замена фильтра помех – 9200 104. Замена стабилизатора напряжения – 11500 105. Замена микроконтроллера – 17500 106. Замена кварцевого резонатора – 8800 107. Замена звукового излучателя – 7000 108. Замена индикаторной лампы – 6500 109. Замена светодиода – 6500 110. Замена предохранителя на плате – 6800 111. Замена разъёма – 7000 112. Замена клеммной колодки – 7000 113. Замена соединительных проводов – 6800 114. Замена концевика блокировки – 7800 115. Замена микровыключателя – 7800 116. Замена аварийного выключателя – 9200 117. Замена реостата – 9500 118. Замена вариатора – 11500 119. Замена контактной группы – 8500 120. Замена уплотнительных колец – 7000 121. Замена прокладок – 6800 122. Восстановление изоляции проводов – 6800
--	--	---

		123. Калибровка датчиков – 9500
Конвектор	700	1. Сборка корпуса – 700 2. Разборка корпуса – 700 3. Сборка одного узла – 700 4. Разборка одного узла – 700 5. Ремонт коммутации – 2500 6. Ремонт цепи питания – 2700 7. Ремонт платы управления – 3300 8. Ремонт нагревательного элемента – 3200 9. Ремонт термостата – 2800 10. Ремонт термopредохранителя – 2400 11. Ремонт датчика температуры – 2600 12. Ремонт датчика опрокидывания (для напольных моделей) – 2500 13. Ремонт датчика перегрева – 2600 14. Ремонт вентилятора (для моделей с обдувом) – 2900 15. Ремонт двигателя вентилятора – 3000 16. Ремонт выключателя – 2400 17. Ремонт переключателя режимов – 2500 18. Ремонт регулятора мощности – 2700 19. Ремонт регулятора температуры – 2700 20. Ремонт контактов нагревателя – 2500 21. Ремонт контактов кнопок – 2200 22. Ремонт соединительных проводов – 2000 23. Ремонт конденсаторов на плате – 2500 24. Ремонт резисторов – 2300 25. Ремонт диодного моста – 2700 26. Ремонт трансформатора питания – 2900 27. Ремонт стабилизатора напряжения – 2800 28. Ремонт микроконтроллера – 3400 29. Ремонт кварцевого резонатора – 2500 30. Ремонт дисплея – 3200 31. Ремонт панели управления – 3000 32. Ремонт звукового излучателя – 2300 33. Ремонт индикаторной лампы – 2100 34. Ремонт светодиода – 2100 35. Ремонт реостата – 2700 36. Ремонт концевика блокировки – 2400 37. Ремонт микровыключателя – 2400 38. Ремонт аварийного выключателя – 2600 39. Чистка корпуса – 1500 40. Чистка внутренней камеры – 1600 41. Чистка нагревательного элемента – 1700 42. Чистка вентилятора – 1800 43. Чистка контактов – 1500 44. Чистка платы управления – 1600 45. Чистка датчиков – 1700 46. Удаление пыли с радиатора – 1800 47. Замена сетевого шнура и вилки – 2000 48. Замена нагревательного элемента – 3300 49. Замена термостата – 2800 50. Замена термopредохранителя – 2400

		51. Замена датчика температуры – 2600 52. Замена датчика опрокидывания – 2500 53. Замена датчика перегрева – 2600 54. Замена вентилятора – 3000 55. Замена двигателя вентилятора – 3200 56. Замена выключателя – 2400 57. Замена переключателя режимов – 2500 58. Замена регулятора мощности – 2700 59. Замена регулятора температуры – 2700 60. Замена платы управления – 3500 61. Замена дисплея – 3200 62. Замена панели управления – 3000 63. Замена силового реле – 3000 64. Замена конденсатора на плате – 2500 65. Замена резистора – 2300 66. Замена диодного моста – 2700 67. Замена трансформатора питания – 2900 68. Замена стабилизатора напряжения – 2800 69. Замена микроконтроллера – 3400 70. Замена кварцевого резонатора – 2500 71. Замена звукового излучателя – 2300 72. Замена индикаторной лампы – 2100 73. Замена светодиода – 2100 74. Замена предохранителя на плате – 2000 75. Замена разъёма – 2200 76. Замена клеммной колодки – 2200 77. Замена соединительных проводов – 2000 78. Замена концевика блокировки – 2400 79. Замена микровыключателя – 2400 80. Замена аварийного выключателя – 2600 81. Замена реостата – 2700 82. Замена контактной группы – 2500 83. Замена уплотнительных колец – 2200 84. Замена прокладок – 2000 85. Восстановление изоляции проводов – 2000
Масляный радиатор (обогреватель)	800	1. Сборка корпуса – 800 2. Разборка корпуса – 800 3. Сборка одного узла – 800 4. Разборка одного узла – 800 5. Ремонт коммутации – 2600 6. Ремонт цепи питания – 2800 7. Ремонт платы управления (для моделей с электроникой) – 3600 8. Ремонт нагревательного элемента (ТЭНа) – 3500 9. Ремонт термостата – 3000 10. Ремонт термopредохранителя – 2600 11. Ремонт датчика температуры – 2800 12. Ремонт датчика перегрева – 2800 13. Ремонт датчика опрокидывания – 2700 14. Ремонт выключателя – 2500 15. Ремонт переключателя режимов – 2600 16. Ремонт регулятора мощности – 2800 17. Ремонт регулятора температуры – 2800

		18. Ремонт контактов нагревателя – 2600 19. Ремонт контактов кнопок – 2400 20. Ремонт соединительных проводов – 2200 21. Ремонт конденсаторов на плате – 2700 22. Ремонт резисторов – 2500 23. Ремонт диодного моста – 2800 24. Ремонт трансформатора питания – 3000 25. Ремонт стабилизатора напряжения – 3000 26. Ремонт микроконтроллера – 3700 27. Ремонт кварцевого резонатора – 2600 28. Ремонт дисплея (если есть) – 3400 29. Ремонт панели управления – 3200 30. Ремонт звукового излучателя – 2500 31. Ремонт индикаторной лампы – 2300 32. Ремонт светодиода – 2300 33. Ремонт реостата – 2800 34. Ремонт концевика блокировки – 2600 35. Ремонт микровыключателя – 2600 36. Ремонт аварийного выключателя – 2800 37. Чистка корпуса – 1700 38. Чистка внутренней камеры – 1800 39. Чистка нагревательного элемента – 1900 40. Чистка контактов – 1700 41. Чистка платы управления – 1800 42. Чистка датчиков – 1900 43. Удаление пыли с радиатора – 1800 44. Замена сетевого шнура и вилки – 2200 45. Замена нагревательного элемента – 3600 46. Замена термостата – 3100 47. Замена термopедохранителя – 2600 48. Замена датчика температуры – 2800 49. Замена датчика перегрева – 2800 50. Замена датчика опрокидывания – 2700 51. Замена выключателя – 2500 52. Замена переключателя режимов – 2600 53. Замена регулятора мощности – 2800 54. Замена регулятора температуры – 2800 55. Замена платы управления – 3800 56. Замена дисплея – 3400 57. Замена панели управления – 3200 58. Замена силового реле – 3200 59. Замена конденсатора на плате – 2700 60. Замена резистора – 2500 61. Замена диодного моста – 2800 62. Замена трансформатора питания – 3000 63. Замена стабилизатора напряжения – 3000 64. Замена микроконтроллера – 3700 65. Замена кварцевого резонатора – 2600 66. Замена звукового излучателя – 2500 67. Замена индикаторной лампы – 2300 68. Замена светодиода – 2300 69. Замена предохранителя на плате – 2200 70. Замена разъёма – 2400 71. Замена клеммной колодки – 2400
--	--	--

		72. Замена соединительных проводов – 2200 73. Замена концевика блокировки – 2600 74. Замена микровыключателя – 2600 75. Замена аварийного выключателя – 2800 76. Замена реостата – 2800 77. Замена контактной группы – 2600 78. Замена уплотнительных колец – 2400 79. Замена прокладок – 2200 80. Восстановление изоляции проводов – 2200
Хлебопечь	800	1. Сборка корпуса – 800 2. Разборка корпуса – 800 3. Сборка одного узла – 800 4. Разборка одного узла – 800 5. Ремонт коммутации – 2800 6. Ремонт цепи питания – 3000 7. Ремонт платы управления – 4800 8. Ремонт двигателя – 4500 9. Ремонт ротора – 3800 10. Ремонт статора – 4000 11. Ремонт щеточного узла – 2800 12. Ремонт подшипника – 3200 13. Ремонт вала – 3500 14. Ремонт редуктора – 4200 15. Ремонт шестерни – 3800 16. Ремонт муфты сцепления – 3400 17. Ремонт сальника и уплотнения – 2600 18. Ремонт нагревательного элемента – 4200 19. Ремонт термостата – 3500 20. Ремонт термopедохранителя – 2800 21. Ремонт датчика температуры – 3200 22. Ремонт датчика влажности – 3500 23. Ремонт таймера – 3200 24. Ремонт дозатора – 3800 25. Ремонт механизма вращения лопасти – 3800 26. Ремонт системы защиты от перегрузки – 4000 27. Ремонт системы блокировки крышки – 3600 28. Ремонт контакта кнопки включения – 2600 29. Ремонт контакта переключателя программ – 2800 30. Ремонт регулятора времени – 3000 31. Ремонт регулятора температуры – 3000 32. Ремонт контактной группы – 2800 33. Ремонт разъёма питания – 2600 34. Ремонт клеммной колодки – 2600 35. Ремонт соединительного провода – 2400 36. Ремонт конденсатора на плате – 3200 37. Ремонт резистора – 2800 38. Ремонт диодного моста – 3400 39. Ремонт трансформатора питания – 3800 40. Ремонт пускового конденсатора – 3200 41. Ремонт фильтра помех – 3200 42. Ремонт стабилизатора напряжения – 3500 43. Ремонт микроконтроллера – 4800 44. Ремонт кварцевого резонатора – 3000

		45. Ремонт реостата – 3200 46. Ремонт вариатора – 3600 47. Ремонт концевика блокировки – 2800 48. Ремонт микровыключателя – 2800 49. Ремонт аварийного выключателя – 3200 50. Ремонт дисплея – 4200 51. Ремонт панели управления – 3800 52. Ремонт сенсорной панели – 4600 53. Ремонт звукового излучателя – 2600 54. Ремонт индикаторной лампы – 2400 55. Ремонт светодиода – 2400 56. Чистка внутренней камеры – 1800 57. Чистка нагревательного элемента – 1900 58. Чистка контакта – 1700 59. Чистка платы управления – 3000 60. Чистка датчика – 1900 61. Чистка вентиляционного отверстия – 1700 62. Чистка лопасти – 1800 63. Чистка редуктора – 1900 64. Удаление накипи – 2000 65. Замена сетевого шнура – 2400 66. Замена вилки – 2400 67. Замена кнопки включения – 2400 68. Замена переключателя программ – 2800 69. Замена регулятора времени – 2800 70. Замена регулятора температуры – 2800 71. Замена датчика температуры – 3200 72. Замена датчика влажности – 3500 73. Замена таймера – 3200 74. Замена дозатора – 3800 75. Замена двигателя в сборе – 4800 76. Замена щётки двигателя – 2800 77. Замена подшипника двигателя – 3200 78. Замена редуктора – 4200 79. Замена шестерни – 3800 80. Замена муфты сцепления – 3400 81. Замена вала – 3500 82. Замена сальника и уплотнения – 2600 83. Замена нагревательного элемента – 4500 84. Замена термостата – 3500 85. Замена термopредохранителя – 2800 86. Замена лопасти – 3000 87. Замена ведра – 3800 88. Замена крышки – 3500 89. Замена платы управления – 5000 90. Замена дисплея – 4200 91. Замена панели управления – 3800 92. Замена сенсорной панели – 4600 93. Замена силового реле – 4000 94. Замена конденсатора на плате – 3200 95. Замена резистора – 2800 96. Замена диодного моста – 3400 97. Замена трансформатора питания – 3800 98. Замена пускового конденсатора – 3200
--	--	---

		99. Замена фильтра помех – 3200 100. Замена стабилизатора напряжения – 3500 101. Замена микроконтроллера – 4800 102. Замена кварцевого резонатора – 3000 103. Замена звукового излучателя – 2600 104. Замена индикаторной лампы – 2400 105. Замена светодиода – 2400 106. Замена предохранителя на плате – 2400 107. Замена разъёма – 2600 108. Замена клеммной колодки – 2600 109. Замена соединительного провода – 2400 110. Замена концевика блокировки – 2800 111. Замена микровыключателя – 2800 112. Замена аварийного выключателя – 3200 113. Замена реостата – 3200 114. Замена вариатора – 3600 115. Замена контактной группы – 2800 116. Замена уплотнительного кольца – 2600 117. Замена прокладки – 2400 118. Восстановление изоляции провода – 2400
Робот - Мойщик окон	900	1. Сборка корпуса – 900 2. Разборка корпуса – 900 3. Сборка одного узла – 900 4. Разборка одного узла – 900 5. Ремонт коммутации – 4500 6. Ремонт цепи питания – 4800 7. Ремонт платы управления – 7000 8. Ремонт вакуумного двигателя (турбины) – 6500 9. Ремонт двигателя привода колеса – 5800 10. Ремонт двигателя привода щетки – 5800 11. Ремонт редуктора колеса – 6200 12. Ремонт редуктора щетки – 6200 13. Ремонт подшипника двигателя – 4500 14. Ремонт вала – 4800 15. Ремонт шестерни – 5200 16. Ремонт червячной передачи – 5500 17. Ремонт муфты сцепления – 4800 18. Ремонт сальника и уплотнения – 3800 19. Ремонт датчика края (падения) – 5200 20. Ремонт датчика давления – 5200 21. Ремонт датчика влажности – 5000 22. Ремонт датчика Холла – 5500 23. Ремонт гироскопа – 6000 24. Ремонт ультразвукового датчика – 5500 25. Ремонт Wi-Fi модуля – 5800 26. Ремонт ИК-приёмника – 4500 27. Ремонт кнопки включения – 3800 28. Ремонт регулятора мощности – 4800 29. Ремонт разъёма – 3800 30. Ремонт контактной группы – 4200 31. Ремонт соединительного провода – 3500 32. Ремонт конденсатора на плате – 4800 33. Ремонт резистора – 4200

		34. Ремонт стабилизатора напряжения – 5200 35. Ремонт микроконтроллера – 7200 36. Ремонт кварцевого резонатора – 4500 37. Ремонт трансформатора питания – 5500 38. Ремонт предохранителя – 3500 39. Ремонт разъёма зарядки – 3800 40. Чистка корпуса – 2500 41. Чистка внутренней полости – 2800 42. Чистка вакуумного насоса – 3200 43. Чистка фильтра – 2500 44. Чистка колеса – 2500 45. Чистка щетки – 2500 46. Чистка редуктора – 3000 47. Чистка форсунки распылителя – 3000 48. Чистка бачка для воды – 2800 49. Чистка контакта – 2500 50. Чистка платы управления – 2800 51. Чистка датчика – 3000 52. Удаление засора – 3000 53. Замена сетевого шнура – 3800 54. Замена вилки – 3500 55. Замена аккумулятора – 7200 56. Замена кнопки включения – 3800 57. Замена вакуумного двигателя – 6800 58. Замена двигателя колеса – 6000 59. Замена двигателя щетки – 6000 60. Замена редуктора колеса – 6500 61. Замена редуктора щетки – 6500 62. Замена подшипника – 4500 63. Замена вала – 4800 64. Замена шестерни – 5200 65. Замена червячной передачи – 5500 66. Замена муфты сцепления – 4800 67. Замена сальника и уплотнения – 3800 68. Замена датчика края – 5200 69. Замена датчика давления – 5200 70. Замена датчика влажности – 5000 71. Замена датчика Холла – 5500 72. Замена гироскопа – 6000 73. Замена ультразвукового датчика – 5500 74. Замена Wi-Fi модуля – 6000 75. Замена ИК-приёмника – 4800 76. Замена регулятора мощности – 5000 77. Замена платы управления – 7500 78. Замена разъёма – 3800 79. Замена контактной группы – 4200 80. Замена соединительного провода – 3500 81. Замена конденсатора на плате – 4800 82. Замена резистора – 4200 83. Замена стабилизатора напряжения – 5200 84. Замена микроконтроллера – 7200 85. Замена кварцевого резонатора – 4500 86. Замена трансформатора питания – 5500 87. Замена предохранителя – 3500
--	--	--

		88. Замена разъёма зарядки – 3800 89. Замена колеса в сборе – 5500 90. Замена щетки – 4200 91. Замена салфетки – 3500 92. Замена форсунки распылителя – 4800 93. Замена бачка для воды – 5200 94. Замена страховочного троса – 4000 95. Восстановление изоляции провода – 3500 96. Калибровка датчика – 4800 97. Ремонт пульта дистанционного управления – 4000 98. Замена пульта дистанционного управления – 4200 99. Ремонт системы навигации – 6500 100. Прошивка (перепрограммирование) платы управления – 5500
Электробритва (машинка для бритья, тример)	800	1. Сборка корпуса – 800 2. Разборка корпуса – 800 3. Сборка одного узла – 800 4. Разборка одного узла – 800 5. Ремонт коммутации – 3500 6. Ремонт цепи питания – 3800 7. Ремонт платы управления – 6200 8. Ремонт двигателя – 5800 9. Ремонт ротора – 4800 10. Ремонт статора – 5000 11. Ремонт щеточного узла – 3200 12. Ремонт подшипника – 3800 13. Ремонт вала – 4200 14. Ремонт редуктора – 5200 15. Ремонт шестерни – 4500 16. Ремонт муфты сцепления – 4000 17. Ремонт сальника и уплотнения – 3000 18. Ремонт аккумулятора (восстановление) – 5500 19. Ремонт зарядного устройства – 4200 20. Ремонт разъёма зарядки – 3200 21. Ремонт кнопки включения – 2800 22. Ремонт переключателя скоростей – 3200 23. Ремонт регулятора мощности – 3800 24. Ремонт триммерной головки – 4000 25. Ремонт механизма крепления сетки – 3200 26. Ремонт пружины фиксатора – 2800 27. Ремонт контактной группы – 3200 28. Ремонт соединительного провода – 2500 29. Ремонт конденсатора на плате – 3800 30. Ремонт резистора – 3200 31. Ремонт диодного моста – 4000 32. Ремонт трансформатора питания – 4800 33. Ремонт стабилизатора напряжения – 4500 34. Ремонт микроконтроллера – 6200 35. Ремонт кварцевого резонатора – 3800 36. Ремонт дисплея – 5200 37. Ремонт панели управления – 4800 38. Ремонт сенсорной панели – 5600 39. Ремонт звукового излучателя – 3000

		40. Ремонт индикаторной лампы – 2500 41. Ремонт светодиода – 2500 42. Ремонт предохранителя – 2500 43. Ремонт разъёма – 2800 44. Ремонт клеммной колодки – 2800 45. Ремонт концевика блокировки – 3000 46. Ремонт микровыключателя – 3000 47. Ремонт аварийного выключателя – 3500 48. Ремонт реостата – 3800 49. Ремонт вариатора – 4200 50. Чистка корпуса – 1700 51. Чистка внутренней полости – 1800 52. Чистка сетки – 1700 53. Чистка лезвия – 1700 54. Чистка триммерной головки – 1800 55. Чистка двигателя от пыли – 2000 56. Чистка контакта – 1700 57. Чистка платы управления – 1900 58. Чистка датчика – 1900 59. Чистка зарядного разъёма – 1700 60. Удаление волос и загрязнений – 1800 61. Замена сетевого шнура – 2500 62. Замена вилки – 2500 63. Замена аккумулятора в сборе – 6500 64. Замена зарядного устройства – 4500 65. Замена кнопки включения – 2800 66. Замена переключателя скоростей – 3200 67. Замена регулятора мощности – 3800 68. Замена двигателя – 6000 69. Замена щётки двигателя – 3200 70. Замена подшипника двигателя – 3800 71. Замена редуктора – 5200 72. Замена шестерни – 4500 73. Замена муфты сцепления – 4000 74. Замена сальника и уплотнения – 3000 75. Замена сетки – 3800 76. Замена лезвия – 3500 77. Замена триммерной головки – 4200 78. Замена механизма крепления сетки – 3200 79. Замена пружины фиксатора – 2800 80. Замена платы управления – 6500 81. Замена дисплея – 5200 82. Замена панели управления – 4800 83. Замена сенсорной панели – 5600 84. Замена силового реле – 5200 85. Замена конденсатора на плате – 3800 86. Замена резистора – 3200 87. Замена диодного моста – 4000 88. Замена трансформатора питания – 4800 89. Замена стабилизатора напряжения – 4500 90. Замена микроконтроллера – 6200 91. Замена кварцевого резонатора – 3800 92. Замена звукового излучателя – 3000 93. Замена индикаторной лампы – 2500
--	--	---

		94. Замена светодиода – 2500 95. Замена предохранителя на плате – 2500 96. Замена разъёма – 2800 97. Замена клеммной колодки – 2800 98. Замена соединительного провода – 2500 99. Замена концевика блокировки – 3000 100. Замена микровыключателя – 3000 101. Замена аварийного выключателя – 3500 102. Замена реостата – 3800 103. Замена вариатора – 4200 104. Замена контактной группы – 3200 105. Замена уплотнительного кольца – 2800 106. Замена прокладки – 2500 107. Восстановление изоляции провода – 2500
Тостер	800	1. Сборка корпуса – 800 2. Разборка корпуса – 800 3. Сборка одного узла – 800 4. Разборка одного узла – 800 5. Ремонт коммутации – 2800 6. Ремонт цепи питания – 3000 7. Ремонт платы управления – 4000 8. Ремонт нагревательного элемента (ТЭНа) – 3800 9. Ремонт термостата – 3200 10. Ремонт термopредохранителя – 2800 11. Ремонт датчика температуры – 3000 12. Ремонт таймера – 3200 13. Ремонт регулятора поджаристости – 3000 14. Ремонт механизма опускания – 3500 15. Ремонт пружины механизма – 2800 16. Ремонт защёлки фиксатора – 2600 17. Ремонт кнопки включения – 2500 18. Ремонт переключателя режимов – 2700 19. Ремонт регулятора мощности – 3000 20. Ремонт контакта нагревателя – 2600 21. Ремонт соединительного провода – 2400 22. Ремонт конденсатора на плате – 2800 23. Ремонт резистора – 2600 24. Ремонт диодного моста – 3000 25. Ремонт трансформатора питания – 3400 26. Ремонт стабилизатора напряжения – 3200 27. Ремонт микроконтроллера – 4100 28. Ремонт кварцевого резонатора – 2800 29. Ремонт дисплея (если есть) – 3800 30. Ремонт панели управления – 3500 31. Ремонт сенсорной панели – 4000 32. Ремонт звукового излучателя – 2600 33. Ремонт индикаторной лампы – 2400 34. Ремонт светодиода – 2400 35. Ремонт предохранителя на плате – 2400 36. Ремонт разъёма питания – 2600 37. Ремонт клеммной колодки – 2600 38. Ремонт концевика блокировки – 2800 39. Ремонт микровыключателя – 2800 40. Ремонт аварийного выключателя – 3000

		41. Ремонт реостата – 3000 42. Ремонт контактной группы – 2800 43. Чистка корпуса – 1700 44. Чистка внутренней камеры – 1800 45. Чистка нагревательного элемента – 1900 46. Чистка контакта – 1700 47. Чистка платы управления – 1800 48. Чистка датчика – 1900 49. Чистка решётки – 1700 50. Чистка крошкосборника – 1700 51. Чистка механизма опускания – 1900 52. Удаление нагара – 2000 53. Замена сетевого шнура – 2400 54. Замена вилки – 2400 55. Замена нагревательного элемента – 4000 56. Замена термостата – 3300 57. Замена термopредохранителя – 2800 58. Замена датчика температуры – 3000 59. Замена таймера – 3200 60. Замена регулятора поджаристости – 3000 61. Замена механизма опускания – 3600 62. Замена пружины – 2800 63. Замена защёлки – 2600 64. Замена кнопки включения – 2500 65. Замена переключателя режимов – 2700 66. Замена регулятора мощности – 3000 67. Замена платы управления – 4200 68. Замена дисплея – 3800 69. Замена панели управления – 3500 70. Замена сенсорной панели – 4000 71. Замена силового реле – 3600 72. Замена конденсатора на плате – 2800 73. Замена резистора – 2600 74. Замена диодного моста – 3000 75. Замена трансформатора питания – 3400 76. Замена стабилизатора напряжения – 3200 77. Замена микроконтроллера – 4100 78. Замена кварцевого резонатора – 2800 79. Замена звукового излучателя – 2600 80. Замена индикаторной лампы – 2400 81. Замена светодиода – 2400 82. Замена предохранителя на плате – 2400 83. Замена разъёма – 2600 84. Замена клеммной колодки – 2600 85. Замена соединительного провода – 2400 86. Замена концевика блокировки – 2800 87. Замена микровыключателя – 2800 88. Замена аварийного выключателя – 3000 89. Замена реостата – 3000 90. Замена контактной группы – 2800 91. Замена уплотнительного кольца – 2600 92. Замена прокладки – 2400 93. Восстановление изоляции провода – 2400
--	--	--

Радиоуправляемая машина	900	1. Сборка корпуса – 900 2. Разборка корпуса – 900 3. Сборка одного узла – 900 4. Разборка одного узла – 900 5. Ремонт коммутации – 4500 6. Ремонт цепи питания – 4800 7. Ремонт платы управления – 7200 8. Ремонт приёмника – 6500 9. Ремонт передатчика (пульта) – 6200 10. Ремонт регулятора оборотов – 6800 11. Ремонт драйвера двигателя – 6500 12. Ремонт двигателя – 7500 13. Ремонт коллекторного двигателя – 7200 14. Ремонт бесколлекторного двигателя – 7800 15. Ремонт ротора – 5800 16. Ремонт статора – 6000 17. Ремонт щеточного узла – 4200 18. Ремонт подшипника двигателя – 4500 19. Ремонт сервопривода – 6800 20. Ремонт сервомашинки руля – 6500 21. Ремонт редуктора – 6200 22. Ремонт шестерни – 5200 23. Ремонт главной пары – 5800 24. Ремонт дифференциала – 6500 25. Ремонт карданного вала – 5500 26. Ремонт привода колеса – 5200 27. Ремонт подвески – 5800 28. Ремонт амортизатора – 5500 29. Ремонт пружины подвески – 4200 30. Ремонт рычага подвески – 5200 31. Ремонт поворотного кулака – 5200 32. Ремонт рулевой тяги – 5000 33. Ремонт сайлентблока – 4200 34. Ремонт шаровой опоры – 4500 35. Ремонт колеса – 3800 36. Ремонт шины – 3800 37. Ремонт диска – 3500 38. Ремонт ступицы – 4200 39. Ремонт гайки колеса – 3000 40. Ремонт рамы (шасси) – 4800 41. Ремонт кузова – 4200 42. Ремонт крепления кузова – 3500 43. Ремонт бампера – 3800 44. Ремонт спойлера – 3500 45. Ремонт аккумулятора – 6200 46. Ремонт зарядного устройства – 5200 47. Ремонт разъёма зарядки – 3800 48. Ремонт батарейного отсека – 3500 49. Ремонт кнопки включения – 3200 50. Ремонт переключателя – 3500 51. Ремонт потенциометра (газ/руль) – 4200 52. Ремонт контактной группы – 4200 53. Ремонт разъёма – 3800 54. Ремонт соединительного провода – 3500
-------------------------	-----	--

		55. Ремонт антенны – 3800 56. Ремонт кварцевого резонатора – 4200 57. Ремонт транзистора – 4800 58. Ремонт стабилизатора напряжения – 5200 59. Ремонт микроконтроллера – 7200 60. Ремонт конденсатора – 4800 61. Ремонт резистора – 4200 62. Чистка корпуса – 2000 63. Чистка платы управления – 2500 64. Чистка двигателя – 2800 65. Чистка редуктора – 2800 66. Чистка подшипника – 2500 67. Чистка сервопривода – 2800 68. Чистка подвески – 2500 69. Чистка амортизатора – 2800 70. Чистка шестерни – 2500 71. Чистка дифференциала – 2800 72. Чистка карданного вала – 2500 73. Чистка колеса – 2000 74. Чистка контакта – 2000 75. Смазка подшипника – 2500 76. Смазка редуктора – 2800 77. Смазка шестерни – 2500 78. Смазка дифференциала – 2800 79. Смазка карданного вала – 2500 80. Смазка подвески – 2500 81. Замена сетевого шнура – 3500 82. Замена вилки – 3000 83. Замена двигателя – 8500 84. Замена щётки двигателя – 4200 85. Замена подшипника двигателя – 4800 86. Замена сервопривода – 7500 87. Замена регулятора оборотов – 7200 88. Замена приёмника – 6800 89. Замена передатчика – 6500 90. Замена платы управления – 8500 91. Замена редуктора – 6800 92. Замена шестерни – 5500 93. Замена главной пары – 6200 94. Замена дифференциала – 6800 95. Замена карданного вала – 5800 96. Замена привода колеса – 5500 97. Замена амортизатора – 6200 98. Замена пружины подвески – 4800 99. Замена рычага подвески – 5500 100. Замена поворотного кулака – 5500 101. Замена рулевой тяги – 5200 102. Замена шаровой опоры – 4800 103. Замена сайлентблока – 4500 104. Замена колеса – 4200 105. Замена шины – 4200 106. Замена диска – 3800 107. Замена ступицы – 4500 108. Замена гайки колеса – 3200
--	--	--

		109.Замена рамы (шасси) – 5200 110.Замена кузова – 4800 111.Замена крепления кузова – 3800 112.Замена бампера – 4200 113.Замена спойлера – 3800 114.Замена аккумулятора – 7200 115.Замена зарядного устройства – 5500 116.Замена разъёма зарядки – 4200 117.Замена батарейного отсека – 3800 118.Замена кнопки включения – 3500 119.Замена переключателя – 3800 120.Замена потенциометра – 4500 121.Замена контактной группы – 4500 122.Замена разъёма – 4200 123.Замена соединительного провода – 3800 124.Замена антенны – 4200 125.Замена кварцевого резонатора – 4500 126.Замена транзистора – 5200 127.Замена стабилизатора напряжения – 5500 128.Замена микроконтроллера – 7500 129.Замена конденсатора – 5200 130.Замена резистора – 4500 131.Замена предохранителя – 3500 132.Восстановление изоляции провода – 3500 133.Полная разборка, чистка и смазка механизма – 8500 134.Диагностика и настройка электроники – 5200 135.Настройка передатчика и приёмника – 4800 136.Настройка сервопривода – 4800 137.Регулировка подвески – 4500 138.Балансировка колеса – 4200 139.Прошивка платы управления – 6200
Вытяжка для кухни !Только в сервисе!	1200	1. Сборка корпуса – 1200 2. Разборка корпуса – 1200 3. Сборка одного узла – 1200 4. Разборка одного узла – 1200 5. Ремонт коммутации – 4500 6. Ремонт цепи питания – 5200 7. Ремонт платы управления – 13500 8. Ремонт двигателя – 12500 9. Ремонт ротора – 9500 10. Ремонт статора – 9800 11. Ремонт щеточного узла – 5500 12. Ремонт подшипника – 6500 13. Ремонт вала – 7000 14. Ремонт вентилятора (крыльчатки) – 8500 15. Ремонт редуктора – 10500 16. Ремонт шестерни – 7800 17. Ремонт муфты сцепления – 6500 18. Ремонт сальника и уплотнения – 4500 19. Ремонт термостата – 6000 20. Ремонт термopредохранителя – 4800 21. Ремонт датчика температуры – 6200 22. Ремонт датчика засорения – 6500

		23. Ремонт таймера – 5800 24. Ремонт регулятора скорости – 6500 25. Ремонт переключателя режимов – 5200 26. Ремонт кнопки включения – 3800 27. Ремонт выключателя освещения – 3800 28. Ремонт светодиодного модуля – 5500 29. Ремонт трансформатора питания – 7200 30. Ремонт стабилизатора напряжения – 7800 31. Ремонт микроконтроллера – 13500 32. Ремонт кварцевого резонатора – 5200 33. Ремонт дисплея – 9500 34. Ремонт сенсорной панели – 10500 35. Ремонт звукового излучателя – 4000 36. Ремонт индикаторной лампы – 3500 37. Ремонт светодиода – 3500 38. Ремонт конденсатора на плате – 5200 39. Ремонт резистора – 4500 40. Ремонт диодного моста – 6000 41. Ремонт фильтра помех – 5200 42. Ремонт разъёма питания – 4000 43. Ремонт клеммной колодки – 4000 44. Ремонт соединительного провода – 3500 45. Ремонт предохранителя на плате – 3500 46. Ремонт концевика блокировки – 4500 47. Ремонт микровыключателя – 4500 48. Ремонт аварийного выключателя – 5500 49. Ремонт реостата – 6200 50. Ремонт вариатора – 7200 51. Ремонт контактной группы – 4800 52. Замена сетевого шнура – 3500 53. Замена вилки – 3500 54. Замена двигателя в сборе – 13800 55. Замена щётки двигателя – 4800 56. Замена подшипника двигателя – 6200 57. Замена вентилятора (крыльчатки) – 8500 58. Замена редуктора – 10500 59. Замена шестерни – 7800 60. Замена муфты сцепления – 6500 61. Замена сальника и уплотнения – 4500 62. Замена термостата – 6000 63. Замена термopредохранителя – 4800 64. Замена датчика температуры – 6200 65. Замена датчика засорения – 6500 66. Замена таймера – 5800 67. Замена регулятора скорости – 6500 68. Замена переключателя режимов – 5200 69. Замена кнопки включения – 3800 70. Замена выключателя освещения – 3800 71. Замена светодиодного модуля – 5800 72. Замена трансформатора питания – 7200 73. Замена стабилизатора напряжения – 7800 74. Замена микроконтроллера – 13800 75. Замена кварцевого резонатора – 5200 76. Замена дисплея – 9500
--	--	--

		77. Замена сенсорной панели – 10500 78. Замена звукового излучателя – 4000 79. Замена индикаторной лампы – 3500 80. Замена светодиода – 3500 81. Замена конденсатора на плате – 5200 82. Замена резистора – 4500 83. Замена диодного моста – 6000 84. Замена фильтра помех – 5200 85. Замена разъёма питания – 4000 86. Замена клеммной колодки – 4000 87. Замена соединительного провода – 3500 88. Замена предохранителя на плате – 3500 89. Замена концевика блокировки – 4500 90. Замена микровыключателя – 4500 91. Замена аварийного выключателя – 5500 92. Замена реостата – 6200 93. Замена вариатора – 7200 94. Замена контактной группы – 4800 95. Замена жироулавливающего фильтра – 3800 96. Замена угольного фильтра – 4200 97. Замена воздуховода (гофры) – 4500 98. Замена патрубка соединения – 4000 99. Замена обратного клапана – 4800 100. Ремонт обратного клапана – 4800 101. Восстановление изоляции провода – 3500 102. Калибровка датчика – 5200 103. Прошивка платы управления – 6500
Сушилки для овощей и фруктов (дегидратор)	800	1. Сборка корпуса – 800 2. Разборка корпуса – 800 3. Сборка одного узла – 800 4. Разборка одного узла – 800 5. Ремонт коммутации – 2800 6. Ремонт цепи питания – 3200 7. Ремонт платы управления – 4200 8. Ремонт нагревательного элемента (ТЭНа) – 4000 9. Ремонт термостата – 3500 10. Ремонт термopредохранителя – 2800 11. Ремонт датчика температуры – 3200 12. Ремонт вентилятора – 3800 13. Ремонт двигателя вентилятора – 3900 14. Ремонт ротора двигателя – 3400 15. Ремонт статора двигателя – 3600 16. Ремонт щеточного узла – 2600 17. Ремонт подшипника вентилятора – 3000 18. Ремонт вала – 3200 19. Ремонт редуктора (если есть) – 3800 20. Ремонт шестерни – 3400 21. Ремонт муфты сцепления – 3000 22. Ремонт сальника и уплотнения – 2500 23. Ремонт таймера – 3200 24. Ремонт регулятора температуры – 3200 25. Ремонт регулятора скорости – 3200 26. Ремонт переключателя режимов – 2800

		27. Ремонт кнопки включения – 2300 28. Ремонт выключателя – 2300 29. Ремонт контакта нагревателя – 2600 30. Ремонт соединительного провода – 2000 31. Ремонт конденсатора на плате – 2800 32. Ремонт резистора – 2500 33. Ремонт диодного моста – 3000 34. Ремонт трансформатора питания – 3400 35. Ремонт стабилизатора напряжения – 3200 36. Ремонт микроконтроллера – 4100 37. Ремонт кварцевого резонатора – 2800 38. Ремонт дисплея – 3800 39. Ремонт панели управления – 3500 40. Ремонт сенсорной панели – 4000 41. Ремонт звукового излучателя – 2300 42. Ремонт индикаторной лампы – 2000 43. Ремонт светодиода – 2000 44. Ремонт предохранителя на плате – 2000 45. Ремонт разъёма питания – 2300 46. Ремонт клеммной колодки – 2300 47. Ремонт концевика блокировки – 2500 48. Ремонт микровыключателя – 2500 49. Ремонт аварийного выключателя – 2800 50. Ремонт реостата – 3000 51. Ремонт вариатора – 3400 52. Ремонт контактной группы – 2600 53. Чистка корпуса – 1700 54. Чистка внутренней камеры – 1800 55. Чистка нагревательного элемента – 1900 56. Чистка вентилятора – 1900 57. Чистка поддона – 1700 58. Чистка решётки – 1700 59. Чистка контакта – 1700 60. Чистка платы управления – 1800 61. Чистка датчика – 1900 62. Чистка вентиляционных отверстий – 1700 63. Замена сетевого шнура – 2000 64. Замена вилки – 2000 65. Замена нагревательного элемента – 4200 66. Замена термостата – 3500 67. Замена термopредохранителя – 2800 68. Замена датчика температуры – 3200 69. Замена вентилятора – 4000 70. Замена двигателя вентилятора – 4100 71. Замена щётки двигателя – 2600 72. Замена подшипника двигателя – 3000 73. Замена редуктора – 3800 74. Замена шестерни – 3400 75. Замена муфты сцепления – 3000 76. Замена сальника и уплотнения – 2500 77. Замена таймера – 3200 78. Замена регулятора температуры – 3200 79. Замена регулятора скорости – 3200 80. Замена переключателя режимов – 2800
--	--	---

		81. Замена кнопки включения – 2300 82. Замена выключателя – 2300 83. Замена платы управления – 4300 84. Замена дисплея – 3800 85. Замена панели управления – 3500 86. Замена сенсорной панели – 4000 87. Замена силового реле – 3600 88. Замена конденсатора на плате – 2800 89. Замена резистора – 2500 90. Замена диодного моста – 3000 91. Замена трансформатора питания – 3400 92. Замена стабилизатора напряжения – 3200 93. Замена микроконтроллера – 4100 94. Замена кварцевого резонатора – 2800 95. Замена звукового излучателя – 2300 96. Замена индикаторной лампы – 2000 97. Замена светодиода – 2000 98. Замена предохранителя на плате – 2000 99. Замена разъёма – 2300 100. Замена клеммной колодки – 2300 101. Замена соединительного провода – 2000 102. Замена концевика блокировки – 2500 103. Замена микровыключателя – 2500 104. Замена аварийного выключателя – 2800 105. Замена реостата – 3000 106. Замена вариатора – 3400 107. Замена контактной группы – 2600 108. Замена уплотнительного кольца – 2300 109. Замена прокладки – 2000 110. Восстановление изоляции провода – 2000 111. Калибровка датчика – 3000 112. Диагностика и настройка электроники – 3200 113. Прошивка платы управления – 3500
Вакуумный упаковщик		
Бытовой	800	1. Сборка корпуса – 800 2. Разборка корпуса – 800 3. Сборка одного узла – 800 4. Разборка одного узла – 800 5. Ремонт коммутации – 3200 6. Ремонт цепи питания – 3500 7. Ремонт платы управления – 6200 8. Ремонт вакуумного насоса – 5800 9. Ремонт двигателя насоса – 5500 10. Ремонт ротора – 4800 11. Ремонт статора – 5000 12. Ремонт щеточного узла – 3200 13. Ремонт подшипника – 3800 14. Ремонт вала – 4200 15. Ремонт мембраны или клапана – 4400 16. Ремонт нагревательного элемента – 5200 17. Ремонт термостата – 3800 18. Ремонт термозащиты – 3200

		19. Ремонт датчика температуры – 3800 20. Ремонт датчика давления – 4200 21. Ремонт регулятора времени – 3600 22. Ремонт таймера – 3600 23. Ремонт кнопки включения – 2800 24. Ремонт переключателя режимов – 3000 25. Ремонт соединительного провода – 2500 26. Ремонт конденсатора на плате – 3500 27. Ремонт резистора – 3000 28. Ремонт диодного моста – 3800 29. Ремонт трансформатора питания – 4400 30. Ремонт стабилизатора напряжения – 4000 31. Ремонт микроконтроллера – 6200 32. Ремонт кварцевого резонатора – 3200 33. Ремонт дисплея – 5200 34. Ремонт панели управления – 4800 35. Ремонт сенсорной панели – 5600 36. Ремонт звукового излучателя – 2800 37. Ремонт индикаторной лампы – 2500 38. Ремонт светодиода – 2500 39. Ремонт предохранителя на плате – 2500 40. Ремонт разъёма питания – 2800 41. Ремонт клеммной колодки – 2800 42. Ремонт концевика блокировки – 3000 43. Ремонт микровыключателя – 3000 44. Ремонт аварийного выключателя – 3500 45. Ремонт реостата – 3500 46. Ремонт контактной группы – 3200 47. Чистка корпуса – 1700 48. Чистка внутренней камеры – 1800 49. Чистка нагревательного элемента – 1900 50. Чистка насоса – 2000 51. Чистка клапана – 1900 52. Чистка уплотнительной прокладки – 1700 53. Чистка контакта – 1700 54. Чистка платы управления – 1800 55. Чистка датчика – 1900 56. Удаление нагара – 2000 57. Замена сетевого шнура – 2500 58. Замена вилки – 2500 59. Замена вакуумного насоса в сборе – 6400 60. Замена двигателя насоса – 6000 61. Замена щётки двигателя – 3200 62. Замена подшипника двигателя – 3800 63. Замена мембраны или клапана – 4400 64. Замена нагревательного элемента – 5500 65. Замена термостата – 3800 66. Замена термopредохранителя – 3200 67. Замена датчика температуры – 3800 68. Замена датчика давления – 4200 69. Замена регулятора времени – 3600 70. Замена таймера – 3600 71. Замена кнопки включения – 2800 72. Замена переключателя режимов – 3000
--	--	---

		73. Замена платы управления – 6600 74. Замена дисплея – 5200 75. Замена панели управления – 4800 76. Замена сенсорной панели – 5600 77. Замена силового реле – 4600 78. Замена конденсатора на плате – 3500 79. Замена резистора – 3000 80. Замена диодного моста – 3800 81. Замена трансформатора питания – 4400 82. Замена стабилизатора напряжения – 4000 83. Замена микроконтроллера – 6400 84. Замена кварцевого резонатора – 3200 85. Замена звукового излучателя – 2800 86. Замена индикаторной лампы – 2500 87. Замена светодиода – 2500 88. Замена предохранителя на плате – 2500 89. Замена разъёма – 2800 90. Замена клеммной колодки – 2800 91. Замена соединительного провода – 2500 92. Замена концевика блокировки – 3000 93. Замена микровыключателя – 3000 94. Замена аварийного выключателя – 3500 95. Замена реостата – 3500 96. Замена контактной группы – 3200 97. Замена уплотнительного кольца – 2800 98. Замена прокладки – 2500 99. Замена вакуумного шланга – 3000 100. Замена фильтра – 2300 101. Восстановление изоляции провода – 2500
Профессиональный	1700	1. Сборка корпуса – 1700 2. Разборка корпуса – 1700 3. Сборка одного узла – 1700 4. Разборка одного узла – 1700 5. Ремонт коммутации – 8500 6. Ремонт цепи питания – 9500 7. Ремонт платы управления – 18000 8. Ремонт вакуумного насоса – 16500 9. Ремонт компрессора – 17000 10. Ремонт двигателя насоса – 15500 11. Ремонт ротора – 13500 12. Ремонт статора – 14000 13. Ремонт щеточного узла – 7500 14. Ремонт подшипника – 8500 15. Ремонт вала – 9500 16. Ремонт мембраны – 10500 17. Ремонт клапана – 9500 18. Ремонт электромагнитного клапана – 11500 19. Ремонт газового клапана – 12500 20. Ремонт нагревательного элемента (запайки) – 14500 21. Ремонт термостата – 10500 22. Ремонт термopредохранителя – 8500 23. Ремонт датчика температуры – 10500 24. Ремонт датчика давления – 11500 25. Ремонт вакуумметра – 12000

		26. Ремонт манометра – 11000 27. Ремонт регулятора времени – 9500 28. Ремонт таймера – 9500 29. Ремонт регулятора температуры – 10500 30. Ремонт регулятора вакуума – 11500 31. Ремонт кнопки включения – 6500 32. Ремонт переключателя режимов – 7500 33. Ремонт соединительного провода – 5500 34. Ремонт конденсатора на плате – 9500 35. Ремонт резистора – 8500 36. Ремонт диодного моста – 10500 37. Ремонт трансформатора питания – 12500 38. Ремонт стабилизатора напряжения – 11500 39. Ремонт микроконтроллера – 17500 40. Ремонт кварцевого резонатора – 9500 41. Ремонт дисплея – 14500 42. Ремонт панели управления – 13500 43. Ремонт сенсорной панели – 15500 44. Ремонт звукового излучателя – 6500 45. Ремонт индикаторной лампы – 5500 46. Ремонт светодиода – 5500 47. Ремонт предохранителя на плате – 5500 48. Ремонт разъёма питания – 6500 49. Ремонт клеммной колодки – 6500 50. Ремонт концевика блокировки – 7500 51. Ремонт микровыключателя – 7500 52. Ремонт аварийного выключателя – 8500 53. Ремонт реостата – 9500 54. Ремонт контактной группы – 8500 55. Ремонт датчика герметичности – 10500 56. Ремонт системы газовой среды – 15500 57. Чистка корпуса – 4300 58. Чистка внутренней камеры – 4800 59. Чистка нагревательного элемента – 5200 60. Чистка насоса – 5800 61. Чистка клапана – 5200 62. Чистка уплотнительной прокладки – 4300 63. Чистка контакта – 4300 64. Чистка платы управления – 4800 65. Чистка датчика – 5200 66. Удаление нагара с нагревателя – 5800 67. Замена сетевого шнура – 5500 68. Замена вилки – 5500 69. Замена вакуумного насоса в сборе – 18000 70. Замена компрессора – 18500 71. Замена двигателя насоса – 16500 72. Замена щётки двигателя – 7500 73. Замена подшипника двигателя – 8500 74. Замена мембраны – 10500 75. Замена клапана – 9500 76. Замена электромагнитного клапана – 11500 77. Замена газового клапана – 12500 78. Замена нагревательного элемента – 15500 79. Замена термостата – 10500
--	--	--

		80. Замена термopедoхранителя – 8500 81. Замена датчика температуры – 10500 82. Замена датчика давления – 11500 83. Замена вакуумметра – 12500 84. Замена манометра – 11500 85. Замена регулятора времени – 9500 86. Замена таймера – 9500 87. Замена регулятора температуры – 10500 88. Замена регулятора вакуума – 11500 89. Замена кнопки включения – 6500 90. Замена переключателя режимов – 7500 91. Замена платы управления – 19000 92. Замена дисплея – 14500 93. Замена панели управления – 13500 94. Замена сенсорной панели – 15500 95. Замена силового реле – 13500 96. Замена конденсатора на плате – 9500 97. Замена резистора – 8500 98. Замена диодного моста – 10500 99. Замена трансформатора питания – 12500 100. Замена стабилизатора напряжения – 11500 101. Замена микроконтроллера – 18000 102. Замена кварцевого резонатора – 9500 103. Замена звукового излучателя – 6500 104. Замена индикаторной лампы – 5500 105. Замена светодиода – 5500 106. Замена предохранителя на плате – 5500 107. Замена разъёма – 6500 108. Замена клеммной колодки – 6500 109. Замена соединительного провода – 5500 110. Замена концевика блокировки – 7500 111. Замена микровыключателя – 7500 112. Замена аварийного выключателя – 8500 113. Замена реостата – 9500 114. Замена контактной группы – 8500 115. Замена уплотнительного кольца – 6500 116. Замена прокладки – 5500 117. Замена вакуумного шланга – 7500 118. Замена фильтра – 5500 119. Замена датчика герметичности – 10500 120. Замена системы газовой среды – 17000 121. Восстановление изоляции провода – 5500 122. Калибровка датчика – 9500 123. Прошивка платы управления – 12500
Электро и бензо инструменты		
Шуруповерт		
Аккумуляторный	800	1. Сборка корпуса – 800 2. Разборка корпуса – 800 3. Сборка одного узла – 800 4. Разборка одного узла – 800 5. Ремонт коммутации – 3800

		6. Ремонт цепи питания – 4200 7. Ремонт платы управления – 7200 8. Ремонт двигателя – 6800 9. Ремонт ротора – 5500 10. Ремонт статора – 5800 11. Ремонт щеточного узла – 3200 12. Ремонт подшипника двигателя – 3800 13. Ремонт вала – 4200 14. Ремонт редуктора – 6200 15. Ремонт шестерни – 4800 16. Ремонт планетарной передачи – 5800 17. Ремонт муфты сцепления – 4500 18. Ремонт обгонной муфты – 4800 19. Ремонт патрона (быстрозажимного) – 5200 20. Ремонт кулачкового механизма – 4800 21. Ремонт стопорного кольца – 3200 22. Ремонт пружины – 2800 23. Ремонт регулятора крутящего момента – 4800 24. Ремонт переключателя скоростей – 3800 25. Ремонт реверса – 3800 26. Ремонт кнопки включения – 3000 27. Ремонт светодиодной подсветки – 2800 28. Ремонт датчика температуры – 4000 29. Ремонт датчика оборотов – 4200 30. Ремонт аккумулятора (замена ячеек) – 6800 31. Ремонт зарядного устройства – 5200 32. Ремонт разъёма зарядки – 3200 33. Ремонт балансирного коннектора – 3800 34. Ремонт контакта батарейного отсека – 3000 35. Ремонт соединительного провода (внутреннего) – 2800 36. Ремонт конденсатора на плате – 3800 37. Ремонт резистора – 3200 38. Ремонт диодного моста – 4200 39. Ремонт трансформатора питания – 4800 40. Ремонт стабилизатора напряжения – 4500 41. Ремонт микроконтроллера – 7400 42. Ремонт кварцевого резонатора – 3500 43. Ремонт предохранителя на плате – 2800 44. Чистка корпуса – 2300 45. Чистка внутренней полости – 2500 46. Чистка двигателя – 2800 47. Чистка редуктора – 2800 48. Чистка шестерни – 2500 49. Чистка патрона – 2300 50. Чистка контакта – 2300 51. Чистка платы управления – 2500 52. Чистка датчика – 2600 53. Удаление загрязнений – 2600 54. Смазка подшипника – 2500 55. Смазка редуктора – 2800 56. Смазка шестерни – 2500 57. Смазка муфты – 2600 58. Замена двигателя в сборе – 7400 59. Замена щётки двигателя – 3200
--	--	--

		60. Замена подшипника двигателя – 3800 61. Замена редуктора – 6500 62. Замена шестерни – 4800 63. Замена планетарной передачи – 6000 64. Замена муфты сцепления – 4800 65. Замена обгонной муфты – 5200 66. Замена патрона – 5600 67. Замена кулачкового механизма – 5200 68. Замена стопорного кольца – 3200 69. Замена пружины – 2800 70. Замена регулятора крутящего момента – 5200 71. Замена переключателя скоростей – 3800 72. Замена реверса – 3800 73. Замена кнопки включения – 3000 74. Замена светодиодной подсветки – 3000 75. Замена датчика температуры – 4200 76. Замена датчика оборотов – 4500 77. Замена разъёма зарядки – 3500 78. Замена балансирного коннектора – 4000 79. Замена контакта батарейного отсека – 3200 80. Замена платы управления – 7500 81. Замена силового реле – 5200 82. Замена конденсатора на плате – 3800 83. Замена резистора – 3200 84. Замена диодного моста – 4200 85. Замена трансформатора питания – 4800 86. Замена стабилизатора напряжения – 4500 87. Замена микроконтроллера – 7400 88. Замена кварцевого резонатора – 3500 89. Замена предохранителя на плате – 2800 90. Замена разъёма – 3200 91. Замена клеммной колодки – 3200 92. Замена соединительного провода (внутреннего) – 2800 93. Замена концевика блокировки – 3400 94. Замена микровыключателя – 3400 95. Замена уплотнительного кольца – 3000 96. Замена прокладки – 2800 97. Восстановление изоляции провода – 2800
Воздуходувка		
Электрическая	800	1. Сборка корпуса – 800 2. Разборка корпуса – 800 3. Сборка одного узла – 800 4. Разборка одного узла – 800 5. Ремонт коммутации – 3800 6. Ремонт цепи питания – 4200 7. Ремонт платы управления – 7200 8. Ремонт двигателя – 6800 9. Ремонт ротора – 5500 10. Ремонт статора – 5800 11. Ремонт щеточного узла – 3200 12. Ремонт подшипника двигателя – 3800

		13. Ремонт вала – 4200 14. Ремонт крыльчатки (вентилятора) – 4800 15. Ремонт улитки (корпуса вентилятора) – 4500 16. Ремонт направляющего аппарата – 4800 17. Ремонт диффузора – 4200 18. Ремонт воздушного фильтра – 3200 19. Ремонт патрубка всасывающего – 3800 20. Ремонт патрубка выпускного – 3800 21. Ремонт заслонки – 3500 22. Ремонт пружины заслонки – 2800 23. Ремонт стопорного кольца – 3200 24. Ремонт регулятора оборотов – 4800 25. Ремонт переключателя скоростей – 3800 26. Ремонт кнопки включения – 3000 27. Ремонт светодиодной подсветки – 2800 28. Ремонт датчика температуры – 4000 29. Ремонт датчика оборотов – 4200 30. Ремонт аккумулятора (замена ячеек) – 6800 31. Ремонт зарядного устройства – 5200 32. Ремонт разъёма зарядки – 3200 33. Ремонт балансирного коннектора – 3800 34. Ремонт контакта батарейного отсека – 3000 35. Ремонт соединительного провода (внутреннего) – 2800 36. Ремонт конденсатора на плате – 3800 37. Ремонт резистора – 3200 38. Ремонт диодного моста – 4200 39. Ремонт трансформатора питания – 4800 40. Ремонт стабилизатора напряжения – 4500 41. Ремонт микроконтроллера – 7400 42. Ремонт кварцевого резонатора – 3500 43. Ремонт предохранителя на плате – 2800 44. Чистка внутренней полости – 2500 45. Чистка двигателя – 2800 46. Чистка крыльчатки – 2600 47. Чистка улитки – 2500 48. Чистка воздушного фильтра – 2300 49. Чистка контактов – 2300 50. Чистка платы управления – 2500 51. Чистка датчика – 2600 52. Удаление загрязнений – 2600 53. Смазка подшипника – 2500 54. Смазка редуктора (при наличии) – 2800 55. Смазка вала – 2500 56. Смазка заслонки – 2600 57. Замена двигателя в сборе – 7400 58. Замена щётки двигателя – 3200 59. Замена подшипника двигателя – 3800 60. Замена крыльчатки – 5200 61. Замена улитки – 5600 62. Замена направляющего аппарата – 5200 63. Замена диффузора – 4800
--	--	--

		64. Замена воздушного фильтра – 3500 65. Замена патрубка всасывающего – 4200 66. Замена патрубка выпускного – 4200 67. Замена заслонки – 3800 68. Замена пружины заслонки – 2800 69. Замена стопорного кольца – 3200 70. Замена регулятора оборотов – 5200 71. Замена переключателя скоростей – 3800 72. Замена кнопки включения – 3000 73. Замена светодиодной подсветки – 3000 74. Замена датчика температуры – 4200 75. Замена датчика оборотов – 4500 76. Замена разъёма зарядки – 3500 77. Замена балансирующего коннектора – 4000 78. Замена контакта батарейного отсека – 3200 79. Замена платы управления – 7500 80. Замена силового реле – 5200 81. Замена конденсатора на плате – 3800 82. Замена резистора – 3200 83. Замена диодного моста – 4200 84. Замена трансформатора питания – 4800 85. Замена стабилизатора напряжения – 4500 86. Замена микроконтроллера – 7400 87. Замена кварцевого резонатора – 3500 88. Замена предохранителя на плате – 2800 89. Замена разъёма – 3200 90. Замена клеммной колодки – 3200 91. Замена соединительного провода (внутреннего) – 2800 92. Замена концевика блокировки – 3400 93. Замена микровыключателя – 3400 94. Замена уплотнительного кольца – 3000 95. Замена прокладки – 2800 96. Восстановление изоляции провода – 2800
Аккумуляторная	1000	1. Сборка корпуса – 800 2. Разборка корпуса – 800 3. Сборка одного узла – 800 4. Разборка одного узла – 800 5. Ремонт коммутации – 3800 6. Ремонт цепи питания – 4200 7. Ремонт платы управления – 7200 8. Ремонт двигателя – 6800 9. Ремонт ротора – 5500 10. Ремонт статора – 5800 11. Ремонт щеточного узла – 3200 12. Ремонт подшипника двигателя – 3800 13. Ремонт вала – 4200 14. Ремонт крыльчатки (вентилятора) – 4800 15. Ремонт улитки (корпуса вентилятора) – 4500 16. Ремонт направляющего аппарата – 4800 17. Ремонт диффузора – 4200 18. Ремонт воздушного фильтра – 3200 19. Ремонт патрубка всасывающего – 3800 20. Ремонт патрубка выпускного – 3800

		21. Ремонт заслонки – 3500 22. Ремонт пружины заслонки – 2800 23. Ремонт стопорного кольца – 3200 24. Ремонт регулятора оборотов – 4800 25. Ремонт переключателя скоростей – 3800 26. Ремонт кнопки включения – 3000 27. Ремонт светодиодной подсветки – 2800 28. Ремонт датчика температуры – 4000 29. Ремонт датчика оборотов – 4200 30. Ремонт аккумулятора (замена ячеек) – 6800 31. Ремонт платы BMS (контроллера батареи) – 7200 32. Ремонт балансировочного коннектора (BMS) – 4200 33. Ремонт силового контакта аккумулятора – 3800 34. Ремонт зарядного устройства – 5200 35. Ремонт разъёма зарядки – 3200 36. Ремонт балансирного коннектора – 3800 37. Ремонт контакта батарейного отсека – 3000 38. Ремонт соединительного провода (внутреннего) – 2800 39. Ремонт конденсатора на плате – 3800 40. Ремонт резистора – 3200 41. Ремонт диодного моста – 4200 42. Ремонт трансформатора питания (в ЗУ) – 4800 43. Ремонт стабилизатора напряжения – 4500 44. Ремонт микроконтроллера – 7400 45. Ремонт кварцевого резонатора – 3500 46. Ремонт предохранителя на плате – 2800 47. Ремонт термодатчика батареи – 4000 48. Ремонт защиты от глубокого разряда – 4500 49. Чистка внутренней полости – 2500 50. Чистка двигателя – 2800 51. Чистка крыльчатки – 2600 52. Чистка улитки – 2500 53. Чистка воздушного фильтра – 2300 54. Чистка контактов – 2300 55. Чистка платы управления – 2500 56. Чистка датчика – 2600 57. Чистка контактов батарейного отсека – 2300 58. Удаление загрязнений – 2600 59. Смазка подшипника – 2500 60. Смазка редуктора (при наличии) – 2800 61. Смазка вала – 2500 62. Смазка заслонки – 2600 63. Замена двигателя в сборе – 7400 64. Замена щётки двигателя – 3200 65. Замена подшипника двигателя – 3800 66. Замена крыльчатки – 5200 67. Замена улитки – 5600 68. Замена направляющего аппарата – 5200 69. Замена диффузора – 4800 70. Замена воздушного фильтра – 3500 71. Замена патрубка всасывающего – 4200
--	--	---

		72. Замена патрубка выпускного – 4200 73. Замена заслонки – 3800 74. Замена пружины заслонки – 2800 75. Замена стопорного кольца – 3200 76. Замена регулятора оборотов – 5200 77. Замена переключателя скоростей – 3800 78. Замена кнопки включения – 3000 79. Замена светодиодной подсветки – 3000 80. Замена датчика температуры – 4200 81. Замена датчика оборотов – 4500 82. Замена аккумуляторных ячеек (комплект) – 7200 83. Замена платы BMS – 7600 84. Замена силового контакта аккумулятора – 4000 85. Замена разъёма зарядки – 3500 86. Замена балансирующего коннектора – 4000 87. Замена контакта батарейного отсека – 3200 88. Замена платы управления – 7500 89. Замена силового реле – 5200 90. Замена конденсатора на плате – 3800 91. Замена резистора – 3200 92. Замена диодного моста – 4200 93. Замена трансформатора питания – 4800 94. Замена стабилизатора напряжения – 4500 95. Замена микроконтроллера – 7400 96. Замена кварцевого резонатора – 3500 97. Замена предохранителя на плате – 2800 98. Замена разъёма – 3200 99. Замена клеммной колодки – 3200 100. Замена соединительного провода (внутреннего) – 2800 101. Замена концевика блокировки – 3400 102. Замена микровыключателя – 3400 103. Замена уплотнительного кольца – 3000 104. Замена прокладки – 2800 105. Восстановление изоляции провода – 2800
Бензиновая	1300	1. Сборка корпуса – 2000 2. Разборка корпуса – 2000 3. Сборка одного узла – 2000 4. Разборка одного узла – 2000 5. Ремонт коммутации – 5500 6. Ремонт цепи питания (проводка) – 6000 7. Ремонт двигателя (ДВС) – 18000 8. Ремонт поршневой группы – 16000 9. Ремонт цилиндра – 15000 10. Ремонт поршня – 13000 11. Ремонт поршневого кольца – 10000 12. Ремонт коленчатого вала – 15000 13. Ремонт шатуна – 12500 14. Ремонт подшипника коленвала – 11000 15. Ремонт сальников коленвала – 9000 16. Ремонт крыльчатки (вентилятора охлаждения) – 11500 17. Ремонт улитки (корпуса вентилятора) – 11000

		18. Ремонт направляющего аппарата – 11500 19. Ремонт диффузора – 10000 20. Ремонт карбюратора – 12500 21. Ремонт топливного насоса (мембраны) – 10000 22. Ремонт топливного бака – 9000 23. Ремонт топливного шланга – 7500 24. Ремонт топливного фильтра – 7000 25. Ремонт воздушного фильтра – 7500 26. Ремонт глушителя – 11000 27. Ремонт искрогасителя – 9000 28. Ремонт системы зажигания (катушка) – 12500 29. Ремонт свечи зажигания – 6500 30. Ремонт высоковольтного провода – 7500 31. Ремонт маховика – 11500 32. Ремонт системы запуска (стартер) – 12500 33. Ремонт ручного стартера – 10000 34. Ремонт стартерного шнура – 6500 35. Ремонт пружины стартера – 7500 36. Ремонт сцепления – 11500 37. Ремонт центробежной муфты – 11000 38. Ремонт ремня привода – 9000 39. Ремонт вала – 10000 40. Ремонт заслонки дроссельной – 8500 41. Ремонт заслонки воздушной – 8500 42. Ремонт пружины заслонки – 6500 43. Ремонт стопорного кольца – 7500 44. Ремонт регулятора оборотов – 11500 45. Ремонт рычага газа – 8500 46. Ремонт кнопки/рычага останова – 7500 47. Ремонт датчика температуры – 9500 48. Ремонт датчика оборотов – 10000 49. Ремонт конденсатора на плате – 9000 50. Ремонт резистора – 7500 51. Ремонт диодного моста – 10000 52. Ремонт стабилизатора напряжения – 11000 53. Ремонт микроконтроллера (электронный блок) – 18000 54. Ремонт предохранителя – 6500 55. Ремонт топливного крана – 8500 56. Ремонт декомпрессионного клапана – 9500 57. Ремонт системы охлаждения – 12000 58. Чистка внутренней полости – 6000 59. Чистка двигателя – 6500 60. Чистка крыльчатки – 6200 61. Чистка улитки – 6000 62. Чистка воздушного фильтра – 5500 63. Чистка топливного фильтра – 5500 64. Чистка карбюратора – 6500 65. Чистка глушителя – 6200 66. Чистка свечи зажигания – 5500 67. Чистка контактов – 5500 68. Чистка платы управления – 6000 69. Чистка датчика – 6200 70. Удаление загрязнений – 6200
--	--	--

		71. Смазка подшипника коленвала – 6000 72. Смазка редуктора (при наличии) – 6500 73. Смазка вала – 6000 74. Смазка заслонок – 6200 75. Смазка центробежной муфты – 6200 76. Замена двигателя в сборе – 20000 77. Замена поршневой группы – 18000 78. Замена цилиндра – 17000 79. Замена поршня – 14000 80. Замена поршневого кольца – 11000 81. Замена коленчатого вала – 16000 82. Замена шатуна – 13500 83. Замена подшипника коленвала – 11500 84. Замена сальников коленвала – 9500 85. Замена крыльчатки – 12500 86. Замена улитки – 13500 87. Замена направляющего аппарата – 12500 88. Замена диффузора – 11500 89. Замена карбюратора – 14000 90. Замена топливного насоса – 11500 91. Замена топливного бака – 10000 92. Замена топливного шланга – 8500 93. Замена топливного фильтра – 7500 94. Замена воздушного фильтра – 8500 95. Замена глушителя – 12500 96. Замена искрогасителя – 10000 97. Замена катушки зажигания – 13500 98. Замена свечи зажигания – 7000 99. Замена высоковольтного провода – 8500 100. Замена маховика – 12500 101. Замена стартера в сборе – 13500 102. Замена ручного стартера – 11500 103. Замена стартерного шнура – 7000 104. Замена пружины стартера – 8500 105. Замена сцепления – 12500 106. Замена центробежной муфты – 11500 107. Замена ремня привода – 9500 108. Замена вала – 11000 109. Замена заслонки дроссельной – 9000 110. Замена заслонки воздушной – 9000 111. Замена пружины заслонки – 7000 112. Замена стопорного кольца – 7500 113. Замена регулятора оборотов – 12500 114. Замена рычага газа – 9000 115. Замена кнопки/рычага останова – 8500 116. Замена датчика температуры – 10000 117. Замена датчика оборотов – 11000 118. Замена конденсатора – 9000 119. Замена резистора – 7500 120. Замена диодного моста – 10000 121. Замена стабилизатора напряжения – 11000 122. Замена микроконтроллера – 18000
--	--	--

		123. Замена предохранителя – 7000 124. Замена топливного крана – 9000 125. Замена декомпрессионного клапана – 10000 126. Замена разъёма – 7500 127. Замена клеммной колодки – 7500 128. Замена соединительного провода – 6500 129. Замена концевика блокировки – 8000 130. Замена микровыключателя – 8000 131. Замена уплотнительного кольца – 7000 132. Замена прокладки – 6500 133. Восстановление изоляции провода – 6500
Дрель-шурупверт		
Электрический	800	1. Сборка корпуса – 800 2. Разборка корпуса – 800 3. Сборка одного узла – 800 4. Разборка одного узла – 800 5. Ремонт коммутации – 3800 6. Ремонт цепи питания – 4200 7. Ремонт платы управления – 7200 8. Ремонт двигателя – 6800 9. Ремонт ротора – 5500 10. Ремонт статора – 5800 11. Ремонт щеточного узла – 3200 12. Ремонт подшипника двигателя – 3800 13. Ремонт вала – 4200 14. Ремонт редуктора – 6200 15. Ремонт шестерни – 4800 16. Ремонт планетарной передачи – 5800 17. Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента) – 4500 18. Ремонт обгонной муфты – 4800 19. Ремонт патрона (быстрозажимного) – 5200 20. Ремонт патрона ключевого – 4800 21. Ремонт кулачкового механизма патрона – 4800 22. Ремонт стопорного кольца – 3200 23. Ремонт пружины – 2800 24. Ремонт регулятора крутящего момента – 4800 25. Ремонт переключателя скоростей – 3800 26. Ремонт реверса – 3800 27. Ремонт кнопки включения – 3000 28. Ремонт светодиодной подсветки – 2800 29. Ремонт датчика температуры – 4000 30. Ремонт датчика оборотов – 4200 31. Ремонт ударного механизма – 5800 32. Ремонт бойка (ударного механизма) – 4800 33. Ремонт ударной пружины – 3800 34. Ремонт фиксатора шпинделя – 4200 35. Ремонт шпинделя – 4800 36. Ремонт конденсатора на плате – 3800 37. Ремонт резистора – 3200 38. Ремонт диодного моста – 4200 39. Ремонт трансформатора питания – 4800

		40. Ремонт стабилизатора напряжения – 4500 41. Ремонт микроконтроллера – 7400 42. Ремонт кварцевого резонатора – 3500 43. Ремонт предохранителя на плате – 2800 44. Ремонт сетевого шнура (в месте входа) – 3200 45. Ремонт выключателя сетевого – 3800 46. Ремонт помехоподавляющего фильтра – 4200 47. Чистка внутренней полости – 2500 48. Чистка двигателя – 2800 49. Чистка редуктора – 2800 50. Чистка шестерни – 2500 51. Чистка патрона – 2300 52. Чистка контактов – 2300 53. Чистка платы управления – 2500 54. Чистка датчика – 2600 55. Чистка ударного механизма – 2600 56. Удаление загрязнений – 2600 57. Смазка подшипника – 2500 58. Смазка редуктора – 2800 59. Смазка шестерни – 2500 60. Смазка муфты – 2600 61. Смазка шпинделя – 2500 62. Смазка ударного механизма – 2800 63. Замена двигателя в сборе – 7400 64. Замена щётки двигателя – 3200 65. Замена подшипника двигателя – 3800 66. Замена редуктора – 6500 67. Замена шестерни – 4800 68. Замена планетарной передачи – 6000 69. Замена муфты сцепления – 4800 70. Замена обгонной муфты – 5200 71. Замена патрона (быстрозажимного) – 5600 72. Замена патрона ключевого – 5200 73. Замена кулачкового механизма – 5200 74. Замена стопорного кольца – 3200 75. Замена пружины – 2800 76. Замена регулятора крутящего момента – 5200 77. Замена переключателя скоростей – 3800 78. Замена реверса – 3800 79. Замена кнопки включения – 3000 80. Замена светодиодной подсветки – 3000 81. Замена датчика температуры – 4200 82. Замена датчика оборотов – 4500 83. Замена ударного механизма – 6200 84. Замена бойка – 5200 85. Замена ударной пружины – 4000 86. Замена фиксатора шпинделя – 4500 87. Замена шпинделя – 5200 88. Замена платы управления – 7500 89. Замена силового реле – 5200 90. Замена конденсатора на плате – 3800
--	--	---

		91. Замена резистора – 3200 92. Замена диодного моста – 4200 93. Замена трансформатора питания – 4800 94. Замена стабилизатора напряжения – 4500 95. Замена микроконтроллера – 7400 96. Замена кварцевого резонатора – 3500 97. Замена предохранителя на плате – 2800 98. Замена сетевого шнура – 3500 99. Замена выключателя сетевого – 4000 100. Замена помехоподавляющего фильтра – 4500 101. Замена разъёма – 3200 102. Замена клеммной колодки – 3200 103. Замена соединительного провода (внутреннего) – 2800 104. Замена концевика блокировки – 3400 105. Замена микровыключателя – 3400 106. Замена уплотнительного кольца – 3000 107. Замена прокладки – 2800 108. Восстановление изоляции провода – 2800
Аккумуляторный	1000	1. Сборка корпуса – 800 2. Разборка корпуса – 800 3. Сборка одного узла – 800 4. Разборка одного узла – 800 5. Ремонт коммутации – 3800 6. Ремонт цепи питания – 4200 7. Ремонт платы управления – 7200 8. Ремонт двигателя – 6800 9. Ремонт ротора – 5500 10. Ремонт статора – 5800 11. Ремонт щеточного узла – 3200 12. Ремонт подшипника двигателя – 3800 13. Ремонт вала – 4200 14. Ремонт редуктора – 6200 15. Ремонт шестерни – 4800 16. Ремонт планетарной передачи – 5800 17. Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента) – 4500 18. Ремонт обгонной муфты – 4800 19. Ремонт патрона (быстрозажимного) – 5200 20. Ремонт патрона ключевого – 4800 21. Ремонт кулачкового механизма патрона – 4800 22. Ремонт стопорного кольца – 3200 23. Ремонт пружины – 2800 24. Ремонт регулятора крутящего момента – 4800 25. Ремонт переключателя скоростей – 3800 26. Ремонт реверса – 3800 27. Ремонт кнопки включения – 3000 28. Ремонт светодиодной подсветки – 2800 29. Ремонт датчика температуры – 4000 30. Ремонт датчика оборотов – 4200 31. Ремонт ударного механизма – 5800 32. Ремонт бойка (ударного механизма) – 4800 33. Ремонт ударной пружины – 3800

		34. Ремонт фиксатора шпинделя – 4200 35. Ремонт шпинделя – 4800 36. Ремонт аккумулятора (замена ячеек) – 6800 37. Ремонт платы BMS (контроллера батареи) – 7200 38. Ремонт балансировочного коннектора (BMS) – 4200 39. Ремонт силового контакта аккумулятора – 3800 40. Ремонт зарядного устройства – 5200 41. Ремонт разъёма зарядки – 3200 42. Ремонт балансирного коннектора – 3800 43. Ремонт контакта батарейного отсека – 3000 44. Ремонт термодатчика батареи – 4000 45. Ремонт защиты от глубокого разряда – 4500 46. Ремонт конденсатора на плате – 3800 47. Ремонт резистора – 3200 48. Ремонт диодного моста – 4200 49. Ремонт трансформатора питания (в ЗУ) – 4800 50. Ремонт стабилизатора напряжения – 4500 51. Ремонт микроконтроллера – 7400 52. Ремонт кварцевого резонатора – 3500 53. Ремонт предохранителя на плате – 2800 54. Ремонт соединительного провода (внутреннего) – 2800 55. Чистка внутренней полости – 2500 56. Чистка двигателя – 2800 57. Чистка редуктора – 2800 58. Чистка шестерни – 2500 59. Чистка патрона – 2300 60. Чистка контактов – 2300 61. Чистка контактов батарейного отсека – 2300 62. Чистка платы управления – 2500 63. Чистка датчика – 2600 64. Чистка ударного механизма – 2600 65. Удаление загрязнений – 2600 66. Смазка подшипника – 2500 67. Смазка редуктора – 2800 68. Смазка шестерни – 2500 69. Смазка муфты – 2600 70. Смазка шпинделя – 2500 71. Смазка ударного механизма – 2800 72. Замена двигателя в сборе – 7400 73. Замена щётки двигателя – 3200 74. Замена подшипника двигателя – 3800 75. Замена редуктора – 6500 76. Замена шестерни – 4800 77. Замена планетарной передачи – 6000 78. Замена муфты сцепления – 4800 79. Замена обгонной муфты – 5200 80. Замена патрона (быстрозажимного) – 5600 81. Замена патрона ключевого – 5200 82. Замена кулачкового механизма – 5200 83. Замена стопорного кольца – 3200 84. Замена пружины – 2800
--	--	---

		85. Замена регулятора крутящего момента – 5200 86. Замена переключателя скоростей – 3800 87. Замена реверса – 3800 88. Замена кнопки включения – 3000 89. Замена светодиодной подсветки – 3000 90. Замена датчика температуры – 4200 91. Замена датчика оборотов – 4500 92. Замена ударного механизма – 6200 93. Замена бойка – 5200 94. Замена ударной пружины – 4000 95. Замена фиксатора шпинделя – 4500 96. Замена шпинделя – 5200 97. Замена аккумуляторных ячеек (комплект) – 7200 98. Замена платы BMS – 7600 99. Замена силового контакта аккумулятора – 4000 100. Замена разъёма зарядки – 3500 101. Замена балансирующего коннектора – 4000 102. Замена контакта батарейного отсека – 3200 103. Замена зарядного устройства в сборе – 5800 104. Замена платы управления – 7500 105. Замена силового реле – 5200 106. Замена конденсатора на плате – 3800 107. Замена резистора – 3200 108. Замена диодного моста – 4200 109. Замена трансформатора питания – 4800 110. Замена стабилизатора напряжения – 4500 111. Замена микроконтроллера – 7400 112. Замена кварцевого резонатора – 3500 113. Замена предохранителя на плате – 2800 114. Замена разъёма – 3200 115. Замена клеммной колодки – 3200 116. Замена соединительного провода (внутреннего) – 2800 117. Замена концевика блокировки – 3400 118. Замена микровыключателя – 3400 119. Замена уплотнительного кольца – 3000 120. Замена прокладки – 2800 121. Восстановление изоляции провода – 2800
Профессиональный	1200	1. Сборка корпуса – 800 2. Разборка корпуса – 800 3. Сборка одного узла – 800 4. Разборка одного узла – 800 5. Ремонт коммутации силовых цепей – 6000 6. Ремонт цепи питания – 6800 7. Ремонт платы управления (контроллер) – 12000 8. Ремонт бесщёточного двигателя – 13000 9. Ремонт ротора (бесщёточного) – 11000 10. Ремонт статора (бесщёточного) – 11500 11. Ремонт подшипника двигателя – 4500 12. Ремонт вала – 5500 13. Ремонт усиленного редуктора – 10000 14. Ремонт планетарной передачи – 8500 15. Ремонт шестерни (закалённой) – 6500

		16. Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента) – 7000 17. Ремонт обгонной муфты – 7000 18. Ремонт патрона (быстрозажимного, металлический) – 7500 19. Ремонт патрона (ключевого, усиленного) – 7000 20. Ремонт кулачкового механизма патрона – 6800 21. Ремонт стопорного кольца – 4500 22. Ремонт пружины – 4200 23. Ремонт регулятора крутящего момента (электронный) – 7200 24. Ремонт переключателя скоростей – 5500 25. Ремонт реверса – 5500 26. Ремонт кнопки включения (герметичной) – 4500 27. Ремонт светодиодной подсветки (прожектор) – 4200 28. Ремонт датчика температуры – 5800 29. Ремонт датчика оборотов (Холла) – 6200 30. Ремонт ударного механизма (профессиональный) – 10000 31. Ремонт бойка ударного механизма – 7200 32. Ремонт ударной пружины – 5500 33. Ремонт фиксатора шпинделя – 5800 34. Ремонт шпинделя (усиленного) – 6800 35. Ремонт аккумулятора (замена ячеек высокого тока) – 10000 36. Ремонт платы BMS (контроллера батареи) – 11000 37. Ремонт балансировочного коннектора (BMS) – 6200 38. Ремонт силового контакта аккумулятора (усиленного) – 5800 39. Ремонт зарядного устройства (быстрого) – 8000 40. Ремонт разъёма зарядки (профессионального) – 4800 41. Ремонт балансирного коннектора – 5500 42. Ремонт контакта батарейного отсека (усиленного) – 4500 43. Ремонт термодатчика батареи – 5800 44. Ремонт защиты от глубокого разряда – 6800 45. Ремонт конденсатора на плате (High-End) – 5500 46. Ремонт резистора (мощного) – 4800 47. Ремонт диодного моста – 6200 48. Ремонт трансформатора питания (в ЗУ) – 7200 49. Ремонт стабилизатора напряжения – 6800 50. Ремонт микроконтроллера – 14000 51. Ремонт кварцевого резонатора – 4800 52. Ремонт предохранителя на плате – 4200 53. Ремонт соединительного провода (внутреннего, усиленного) – 4200 54. Ремонт электронного тормоза – 6800 55. Ремонт системы Active Torque Management – 8500 56. Ремонт антивибрационной системы – 6800 57. Ремонт системного разъёма диагностики – 5500 58. Чистка внутренней полости – 4500 59. Чистка двигателя – 4800 60. Чистка усиленного редуктора – 4800
--	--	---

		61. Чистка шестерни – 4200 62. Чистка патрона – 4000 63. Чистка контактов (золочёных) – 4000 64. Чистка контактов батарейного отсека – 4000 65. Чистка платы управления (в спирте/ультразвук) – 4800 66. Чистка датчика – 4500 67. Чистка ударного механизма – 4800 68. Удаление загрязнений – 4500 69. Смазка подшипника (премиум-смазка) – 4200 70. Смазка усиленного редуктора – 4800 71. Смазка шестерни – 4200 72. Смазка муфты – 4500 73. Смазка шпинделя – 4200 74. Смазка ударного механизма – 4800 75. Замена двигателя бесщёточного в сборе – 15000 76. Замена подшипника двигателя (керамического) – 5500 77. Замена усиленного редуктора – 12000 78. Замена планетарной передачи – 9500 79. Замена шестерни (закалённой) – 7200 80. Замена муфты сцепления – 7200 81. Замена обгонной муфты – 7500 82. Замена патрона (металлический быстрозажимной) – 8200 83. Замена патрона ключевого усиленного – 7500 84. Замена кулачкового механизма – 7200 85. Замена стопорного кольца – 4500 86. Замена пружины – 4200 87. Замена регулятора крутящего момента (электронный) – 8000 88. Замена переключателя скоростей – 6000 89. Замена реверса – 6000 90. Замена кнопки включения (герметичной) – 4800 91. Замена светодиодной подсветки (прожектор) – 4500 92. Замена датчика температуры – 6200 93. Замена датчика оборотов (Холла) – 6800 94. Замена ударного механизма – 11000 95. Замена бойка – 7500 96. Замена ударной пружины – 6000 97. Замена фиксатора шпинделя – 6200 98. Замена шпинделя усиленного – 7500 99. Замена аккумуляторных ячеек (высоковольтных, комплект) – 11000 100. Замена платы BMS – 15200 101. Замена силового контакта аккумулятора (усиленного) – 5800 102. Замена разъёма зарядки (профессионального) – 5200 103. Замена балансирного коннектора – 5800 104. Замена контакта батарейного отсека (усиленного) – 4800 105. Замена зарядного устройства (быстрого) – 9000 106. Замена платы управления (контроллер) – 15000
--	--	--

		107. Замена силового реле – 7500 108. Замена конденсатора на плате – 5800 109. Замена резистора (мощного) – 5200 110. Замена диодного моста – 6800 111. Замена трансформатора питания – 8000 112. Замена стабилизатора напряжения – 7200 113. Замена микроконтроллера – 14500 114. Замена кварцевого резонатора – 5200 115. Замена предохранителя на плате – 4500 116. Замена разъёма (усиленного) – 4800 117. Замена клеммной колодки (усиленной) – 4800 118. Замена соединительного провода (внутреннего, усиленного) – 4200 119. Замена концевика блокировки – 5000 120. Замена микровыключателя – 5000 121. Замена уплотнительного кольца – 4500 122. Замена прокладки – 4200 123. Замена электронного тормоза – 7500 124. Замена системы Active Torque Management – 9500 125. Восстановление изоляции провода – 4200
Реноватор		
Электрический	800	1 Сборка корпуса 800 2 Разборка корпуса 800 3 Сборка одного узла 800 4 Разборка одного узла 800 5 Ремонт коммутации 3800 6 Ремонт цепи питания 4200 7 Ремонт платы управления 7200 8 Ремонт двигателя 6800 9 Ремонт ротора 5500 10 Ремонт статора 5800 11 Ремонт щеточного узла 3200 12 Ремонт подшипника двигателя 3800 13 Ремонт вала 4200 14 Ремонт редуктора 6200 15 Ремонт шестерни 4800 16 Ремонт планетарной передачи 5800 17 Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента) 4500 18 Ремонт обгонной муфты 4800 19 Ремонт патрона (быстрозажимного) 5200 20 Ремонт патрона ключевого 4800 21 Ремонт кулачкового механизма патрона 4800 22 Ремонт стопорного кольца 3200 23 Ремонт пружины 2800 24 Ремонт регулятора крутящего момента 4800 25 Ремонт переключателя скоростей 3800 26 Ремонт реверса 3800 27 Ремонт кнопки включения 3000 28 Ремонт светодиодной подсветки 2800 29 Ремонт датчика температуры 4000 30 Ремонт датчика оборотов 4200

		31	Ремонт ударного механизма	5800	
		32	Ремонт бойка (ударного механизма)	4800	
		33	Ремонт ударной пружины	3800	
		34	Ремонт фиксатора шпинделя	4200	
		35	Ремонт шпинделя	4800	
		36	Ремонт аккумулятора (замена ячеек)	6800	
		37	Ремонт платы BMS (контроллера батареи)	7200	
		38	Ремонт балансировочного коннектора (BMS)	4200	
		39	Ремонт силового контакта аккумулятора	3800	
		40	Ремонт зарядного устройства	5200	
		41	Ремонт разъёма зарядки	3200	
		42	Ремонт балансирного коннектора	3800	
		43	Ремонт контакта батарейного отсека	3000	
		44	Ремонт термодатчика батареи	4000	
		45	Ремонт защиты от глубокого разряда	4500	
		46	Ремонт конденсатора на плате	3800	
		47	Ремонт резистора	3200	
		48	Ремонт диодного моста	4200	
		49	Ремонт трансформатора питания (в ЗУ)	4800	
		50	Ремонт стабилизатора напряжения	4500	
		51	Ремонт микроконтроллера	7400	
		52	Ремонт кварцевого резонатора	3500	
		53	Ремонт предохранителя на плате	2800	
		54	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	2800	
		56	Чистка двигателя	2800	
		57	Чистка редуктора	2800	
		58	Чистка шестерни	2500	
		59	Чистка патрона	2300	
		60	Чистка контактов	2300	
		61	Чистка контактов батарейного отсека	2300	
		62	Чистка платы управления	2500	
		63	Чистка датчика	2600	
		64	Чистка ударного механизма	2600	
		65	Удаление загрязнений	2600	
		66	Смазка подшипника	2500	
		67	Смазка редуктора	2800	
		68	Смазка шестерни	2500	
		69	Смазка муфты	2600	
		70	Смазка шпинделя	2500	
		71	Смазка ударного механизма	2800	
		72	Замена двигателя в сборе	7400	
		73	Замена щётки двигателя	3200	
		74	Замена подшипника двигателя	3800	
		75	Замена редуктора	6500	
		76	Замена шестерни	4800	
		77	Замена планетарной передачи	6000	
		78	Замена муфты сцепления	4800	
		79	Замена обгонной муфты	5200	
		80	Замена патрона (быстрозажимного)	5600	
		81	Замена патрона ключевого	5200	
		82	Замена кулачкового механизма	5200	
		83	Замена стопорного кольца	3200	
		84	Замена пружины	2800	

		85	Замена регулятора крутящего момента	5200
		86	Замена переключателя скоростей	3800
		87	Замена реверса	3800
		88	Замена кнопки включения	3000
		89	Замена светодиодной подсветки	3000
		90	Замена датчика температуры	4200
		91	Замена датчика оборотов	4500
		92	Замена ударного механизма	6200
		93	Замена бойка	5200
		94	Замена ударной пружины	4000
		95	Замена фиксатора шпинделя	4500
		96	Замена шпинделя	5200
		97	Замена аккумуляторных ячеек (комплект)	7200
		98	Замена платы BMS	7600
		99	Замена силового контакта аккумулятора	4000
		100	Замена разъёма зарядки	3500
		101	Замена балансирного коннектора	4000
		102	Замена контакта батарейного отсека	3200
		103	Замена зарядного устройства в сборе	5800
		104	Замена платы управления	7500
		105	Замена силового реле	5200
Аккумуляторный	1000	106	Замена конденсатора на плате	3800
		107	Замена резистора	3200
		108	Замена диодного моста	4200
		109	Замена трансформатора питания	4800
		110	Замена стабилизатора напряжения	4500
		111	Замена микроконтроллера	7400
		112	Замена кварцевого резонатора	3500
		113	Замена предохранителя на плате	2800
		114	Замена разъёма	3200
		115	Замена клеммной колодки	3200
		116	Замена соединительного провода (внутреннего)	2800
		117	Замена концевика блокировки	3400
		118	Замена микровыключателя	3400
		119	Замена уплотнительного кольца	3000
		120	Замена прокладки	2800
		121	Восстановление изоляции провода	2800
		1	Сборка корпуса	1000
		2	Разборка корпуса	1000
		3	Сборка одного узла	1000
		4	Разборка одного узла	1000
		5	Ремонт коммутации	3800
		6	Ремонт цепи питания	4200
		7	Ремонт платы управления	7200
		8	Ремонт двигателя	6800
		9	Ремонт ротора	5500
		10	Ремонт статора	5800
		11	Ремонт щеточного узла	3200
		12	Ремонт подшипника двигателя	3800
		13	Ремонт вала	4200
		14	Ремонт редуктора	6200
		15	Ремонт шестерни	4800
		16	Ремонт планетарной передачи	5800

		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	4500	
		18	Ремонт обгонной муфты	4800	
		19	Ремонт патрона (быстрозажимного)	5200	
		20	Ремонт патрона ключевого	4800	
		21	Ремонт кулачкового механизма патрона	4800	
		22	Ремонт стопорного кольца	3200	
		23	Ремонт пружины	2800	
		24	Ремонт регулятора крутящего момента	4800	
		25	Ремонт переключателя скоростей	3800	
		26	Ремонт реверса	3800	
		27	Ремонт кнопки включения	3000	
		28	Ремонт светодиодной подсветки	2800	
		29	Ремонт датчика температуры	4000	
		30	Ремонт датчика оборотов	4200	
		31	Ремонт ударного механизма	5800	
		32	Ремонт бойка (ударного механизма)	4800	
		33	Ремонт ударной пружины	3800	
		34	Ремонт фиксатора шпинделя	4200	
		35	Ремонт шпинделя	4800	
		36	Ремонт аккумулятора (замена ячеек)	6800	
		37	Ремонт платы BMS (контроллера батареи)	7200	
		38	Ремонт балансировочного коннектора (BMS)	4200	
		39	Ремонт силового контакта аккумулятора	3800	
		40	Ремонт зарядного устройства	5200	
		41	Ремонт разъёма зарядки	3200	
		42	Ремонт балансирного коннектора	3800	
		43	Ремонт контакта батарейного отсека	3000	
		44	Ремонт термодатчика батареи	4000	
		45	Ремонт защиты от глубокого разряда	4500	
		46	Ремонт конденсатора на плате	3800	
		47	Ремонт резистора	3200	
		48	Ремонт диодного моста	4200	
		49	Ремонт трансформатора питания (в 3У)	4800	
		50	Ремонт стабилизатора напряжения	4500	
		51	Ремонт микроконтроллера	7400	
		52	Ремонт кварцевого резонатора	3500	
		53	Ремонт предохранителя на плате	2800	
		54	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	2800	
		56	Чистка двигателя	2800	
		57	Чистка редуктора	2800	
		58	Чистка шестерни	2500	
		59	Чистка патрона	2300	
		60	Чистка контактов	2300	
		61	Чистка контактов батарейного отсека	2300	
		62	Чистка платы управления	2500	
		63	Чистка датчика	2600	
		64	Чистка ударного механизма	2600	
		65	Удаление загрязнений	2600	
		66	Смазка подшипника	2500	
		67	Смазка редуктора	2800	
		68	Смазка шестерни	2500	
		69	Смазка муфты	2600	

	70	Смазка шпинделя	2500	
	71	Смазка ударного механизма	2800	
	72	Замена двигателя в сборе	7400	
	73	Замена щётки двигателя	3200	
	74	Замена подшипника двигателя	3800	
	75	Замена редуктора	6500	
	76	Замена шестерни	4800	
	77	Замена планетарной передачи	6000	
	78	Замена муфты сцепления	4800	
	79	Замена обгонной муфты	5200	
	80	Замена патрона (быстрозажимного)	5600	
	81	Замена патрона ключевого	5200	
	82	Замена кулачкового механизма	5200	
	83	Замена стопорного кольца	3200	
	84	Замена пружины	2800	
	85	Замена регулятора крутящего момента	5200	
	86	Замена переключателя скоростей	3800	
	87	Замена реверса	3800	
	88	Замена кнопки включения	3000	
	89	Замена светодиодной подсветки	3000	
	90	Замена датчика температуры	4200	
	91	Замена датчика оборотов	4500	
	92	Замена ударного механизма	6200	
	93	Замена бойка	5200	
	94	Замена ударной пружины	4000	
	95	Замена фиксатора шпинделя	4500	
	96	Замена шпинделя	5200	
	97	Замена аккумуляторных ячеек (комплект)	7200	
	98	Замена платы BMS	7600	
	99	Замена силового контакта аккумулятора	4000	
	100	Замена разъёма зарядки	3500	
	101	Замена балансирующего коннектора	4000	
	102	Замена контакта батарейного отсека	3200	
	103	Замена зарядного устройства в сборе	5800	
	104	Замена платы управления	7500	
	105	Замена силового реле	5200	
	106	Замена конденсатора на плате	3800	
	107	Замена резистора	3200	
	108	Замена диодного моста	4200	
	109	Замена трансформатора питания	4800	
	110	Замена стабилизатора напряжения	4500	
	111	Замена микроконтроллера	7400	
	112	Замена кварцевого резонатора	3500	
	113	Замена предохранителя на плате	2800	
	114	Замена разъёма	3200	
	115	Замена клеммной колодки	3200	
	116	Замена соединительного провода (внутреннего)	2800	
	117	Замена концевика блокировки	3400	
	118	Замена микровыключателя	3400	
	119	Замена уплотнительного кольца	3000	
	120	Замена прокладки	2800	
	121	Восстановление изоляции провода	2800	

Снегоуборщик, 1500 рублей (если привёз сам клиент)

Электрический	1700 / <u>1500</u>	1	Сборка корпуса	4600	
		2	Разборка корпуса	4600	
		3	Сборка одного узла	4600	
		4	Разборка одного узла	4600	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	6800	
		6	Ремонт цепи питания	7200	
		7	Ремонт платы управления (контроллер)		12500
		8	Ремонт электродвигателя	13000	
		9	Ремонт ротора двигателя	11000	
		10	Ремонт статора двигателя	11500	
		11	Ремонт щеточного узла	6200	
		12	Ремонт подшипника двигателя		6800
		13	Ремонт вала	7500	
		14	Ремонт редуктора	12000	
		15	Ремонт шестерни (закалённой)		8500
		16	Ремонт планетарной передачи		10000
		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	7500	
		18	Ремонт обгонной муфты	7800	
		19	Ремонт шнека	9500	
		20	Ремонт ковша	8200	
		21	Ремонт скребка ковша	6500	
		22	Ремонт стопорного кольца	5200	
		23	Ремонт пружины	4800	
		24	Ремонт регулятора крутящего момента		7500
		25	Ремонт переключателя скоростей	6200	
		26	Ремонт реверса	6200	
		27	Ремонт кнопки включения	5000	
		28	Ремонт светодиодной подсветки		4800
		29	Ремонт датчика температуры	6200	
		30	Ремонт датчика оборотов	6500	
		31	Ремонт рукоятки управления	5800	
		32	Ремонт троса управления	5500	
		33	Ремонт рычага управления	5800	
		34	Ремонт фиксатора	5200	
		35	Ремонт шпинделя	7200	
		36	Ремонт аккумулятора (замена ячеек)	12000	
		37	Ремонт платы BMS (контроллера батареи)		12500
		38	Ремонт балансировочного коннектора (BMS)	6500	
		39	Ремонт силового контакта аккумулятора		6200
		40	Ремонт зарядного устройства	8500	
		41	Ремонт разъёма зарядки	5200	
		42	Ремонт балансирного коннектора	5800	
		43	Ремонт контакта батарейного отсека	5000	
		44	Ремонт термодатчика батареи	6200	
		45	Ремонт защиты от глубокого разряда	7200	
		46	Ремонт конденсатора на плате		5800
		47	Ремонт резистора	5200	
		48	Ремонт диодного моста	6500	
		49	Ремонт трансформатора питания (в 3У)		7500
		50	Ремонт стабилизатора напряжения	7200	
		51	Ремонт микроконтроллера	15000	

		52	Ремонт кварцевого резонатора	5200
		53	Ремонт предохранителя на плате	4800
		54	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	4800
		55	Ремонт электронного тормоза	7200
		56	Ремонт системы Active Torque Management	9500
		57	Ремонт антивибрационной системы	7200
		58	Ремонт системного разъёма диагностики	5800
		59	Смазка подшипника	4800
		60	Смазка редуктора	5200
		61	Смазка шестерни	4800
		62	Смазка муфты	5000
		63	Смазка шпинделя	4800
		64	Смазка шнека	5200
		65	Смазка механизма управления	4800
		66	Замена двигателя в сборе	18000
		67	Замена щётки двигателя	6200
		68	Замена подшипника двигателя	6800
		69	Замена редуктора	15000
		70	Замена шестерни (закалённой)	8500
		71	Замена планетарной передачи	11000
		72	Замена муфты сцепления	8000
		73	Замена обгонной муфты	8500
		74	Замена шнека	12000
		75	Замена ковша	10000
		76	Замена скребка ковша	7500
		77	Замена стопорного кольца	5200
		78	Замена пружины	4800
		79	Замена регулятора крутящего момента	8500
		80	Замена переключателя скоростей	6500
		81	Замена реверса	6500
		82	Замена кнопки включения	5200
		83	Замена светодиодной подсветки	5000
		84	Замена датчика температуры	6800
		85	Замена датчика оборотов	7200
		86	Замена рукоятки управления	6500
		87	Замена троса управления	6000
		88	Замена рычага управления	6500
		89	Замена фиксатора	5500
		90	Замена шпинделя	8000
		91	Замена аккумуляторных ячеек (комплект)	13000
		92	Замена платы BMS	16000
		93	Замена силового контакта аккумулятора	6500
		94	Замена разъёма зарядки	5800
		95	Замена балансирного коннектора	6200
		96	Замена контакта батарейного отсека	5200
		97	Замена зарядного устройства в сборе	9500
		98	Замена платы управления	15500
		99	Замена силового реле	8500
		100	Замена конденсатора на плате	6200
		101	Замена резистора	5500
		102	Замена диодного моста	7200
		103	Замена трансформатора питания	8500
		104	Замена стабилизатора напряжения	7500

		105 Замена микроконтроллера 15500 106 Замена кварцевого резонатора 5500 107 Замена предохранителя на плате 5000 108 Замена разъёма 5500 109 Замена клеммной колодки 5500 110 Замена соединительного провода (внутреннего) 4800 111 Замена концевика блокировки 5800 112 Замена микровыключателя 5800 113 Замена уплотнительного кольца 5000 114 Замена прокладки 4800 115 Замена электронного тормоза 8500 116 Замена системы Active Torque Management 11000 117 Восстановление изоляции провода 4800
Аккумуляторный	2000 / <u>1500</u>	1 Сборка корпуса 4600 2 Разборка корпуса 4600 3 Сборка одного узла 4600 4 Разборка одного узла 4600 5 Ремонт коммутации силовых цепей 6800 6 Ремонт цепи питания 7200 7 Ремонт платы управления (контроллер) 12500 8 Ремонт бесщёточного двигателя 13500 9 Ремонт ротора (бесщёточного) 11000 10 Ремонт статора (бесщёточного) 11500 11 Ремонт щеточного узла 6200 12 Ремонт подшипника двигателя 6800 13 Ремонт вала 7500 14 Ремонт редуктора 12000 15 Ремонт шестерни (закалённой) 8500 16 Ремонт планетарной передачи 10000 17 Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента) 7500 18 Ремонт обгонной муфты 7800 19 Ремонт шнека 9500 20 Ремонт ковша 8200 21 Ремонт скребка ковша 6500 22 Ремонт стопорного кольца 5200 23 Ремонт пружины 4800 24 Ремонт регулятора крутящего момента 7500 25 Ремонт переключателя скоростей 6200 26 Ремонт реверса 6200 27 Ремонт кнопки включения (герметичной) 5200 28 Ремонт светодиодной подсветки (прожектор) 5000 29 Ремонт датчика температуры 6200 30 Ремонт датчика оборотов (Холла) 6800 31 Ремонт рукоятки управления 5800 32 Ремонт троса управления 5500 33 Ремонт рычага управления 5800 34 Ремонт фиксатора 5200 35 Ремонт шпинделя 7200 36 Ремонт аккумулятора (замена ячеек высокого тока) 12500 37 Ремонт платы BMS (контроллера батареи) 13500

		38	Ремонт балансирующего коннектора (BMS) 6800
		39	Ремонт силового контакта аккумулятора (усиленного) 6500
		40	Ремонт зарядного устройства (быстрого) 9000
		41	Ремонт разъёма зарядки (профессионального) 5500
		42	Ремонт балансирующего коннектора 6200
		43	Ремонт контакта батарейного отсека (усиленного) 5200
		44	Ремонт термодатчика батареи 6500
		45	Ремонт защиты от глубокого разряда 7500
		46	Ремонт конденсатора на плате (High-End) 6200
		47	Ремонт резистора (мощного) 5500
		48	Ремонт диодного моста 6800
		49	Ремонт трансформатора питания (в ЗУ) 7800
		50	Ремонт стабилизатора напряжения 7500
		51	Ремонт микроконтроллера 15500
		52	Ремонт кварцевого резонатора 5500
		53	Ремонт предохранителя на плате 5000
		54	Ремонт соединительного провода (внутреннего, усиленного) 5000
		55	Ремонт электронного тормоза 7500
		56	Ремонт системы Active Torque Management 10000
		57	Ремонт антивибрационной системы 7500
		58	Ремонт системного разъёма диагностики 6200
		59	Смазка подшипника (премиум-смазка) 5000
		60	Смазка редуктора 5500
		61	Смазка шестерни 5000
		62	Смазка муфты 5200
		63	Смазка шпинделя 5000
		64	Смазка шнека 5500
		65	Смазка механизма управления 5000
		66	Замена бесщёточного двигателя в сборе 18000
		67	Замена щётки двигателя 6500
		68	Замена подшипника двигателя (керамического) 7500
		69	Замена редуктора 15500
		70	Замена шестерни (закалённой) 9000
		71	Замена планетарной передачи 11500
		72	Замена муфты сцепления 8500
		73	Замена обгонной муфты 9000
		74	Замена шнека 12500
		75	Замена ковша 10500
		76	Замена скребка ковша 7800
		77	Замена стопорного кольца 5500
		78	Замена пружины 5000
		79	Замена регулятора крутящего момента (электронного) 9000
		80	Замена переключателя скоростей 6800
		81	Замена реверса 6800
		82	Замена кнопки включения (герметичной) 5500
		83	Замена светодиодной подсветки (прожектор) 5200
		84	Замена датчика температуры 7200

		85 Замена датчика оборотов (Холла) 7800 86 Замена рукоятки управления 6800 87 Замена троса управления 6200 88 Замена рычага управления 6800 89 Замена фиксатора 5800 90 Замена шпинделя 8500 91 Замена аккумуляторных ячеек (высокотоковых, комплект) 14000 92 Замена платы BMS 17000 93 Замена силового контакта аккумулятора (усиленного) 6800 94 Замена разъёма зарядки (профессионального) 6200 95 Замена балансирного коннектора 6500 96 Замена контакта батарейного отсека (усиленного) 5500 97 Замена зарядного устройства (быстрого) 10000 98 Замена платы управления (контроллер) 16500 99 Замена силового реле 9000 100 Замена конденсатора на плате 6500 101 Замена резистора (мощного) 5800 102 Замена диодного моста 7500 103 Замена трансформатора питания 9000 104 Замена стабилизатора напряжения 7800 105 Замена микроконтроллера 16500 106 Замена кварцевого резонатора 5800 107 Замена предохранителя на плате 5200 108 Замена разъёма (усиленного) 5800 109 Замена клеммной колодки (усиленной) 5800 110 Замена соединительного провода (внутреннего, усиленного) 5000 111 Замена концевика блокировки 6200 112 Замена микровыключателя 6200 113 Замена уплотнительного кольца 5200 114 Замена прокладки 5000 115 Замена электронного тормоза 9000 116 Замена системы Active Torque Management 11500 117 Восстановление изоляции провода 5000
Бензиновый	2100 / <u>1500</u>	1 Сборка корпуса 4600 2 Разборка корпуса 4600 3 Сборка одного узла 4600 4 Разборка одного узла 4600 5 Ремонт коммутации силовых цепей 6800 6 Ремонт цепи питания 7200 7 Ремонт платы управления (контроллер) 12500 8 Ремонт бензинового двигателя 15000 9 Ремонт ротора двигателя 11000 10 Ремонт статора двигателя 11500 11 Ремонт щеточного узла стартера 6200 12 Ремонт подшипника двигателя 6800 13 Ремонт коленчатого вала 9500 14 Ремонт редуктора 12000 15 Ремонт шестерни (закалённой) 8500 16 Ремонт планетарной передачи 10000

		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	7500	
		18	Ремонт обгонной муфты	7800	
		19	Ремонт шнека	9500	
		20	Ремонт ковша	8200	
		21	Ремонт скребка ковша	6500	
		22	Ремонт стопорного кольца	5200	
		23	Ремонт пружины	4800	
		24	Ремонт регулятора крутящего момента		7500
		25	Ремонт переключателя скоростей	6200	
		26	Ремонт реверса	6200	
		27	Ремонт кнопки включения	5000	
		28	Ремонт светодиодной подсветки	4800	
		29	Ремонт датчика температуры	6200	
		30	Ремонт датчика оборотов	6500	
		31	Ремонт рукоятки управления	5800	
		32	Ремонт троса управления	5500	
		33	Ремонт рычага управления	5800	
		34	Ремонт фиксатора	5200	
		35	Ремонт шпинделя	7200	
		36	Ремонт карбюратора	8500	
		37	Ремонт топливного насоса	7200	
		38	Ремонт топливной системы	9500	
		39	Ремонт системы зажигания	7500	
		40	Ремонт свечи зажигания	4800	
		41	Ремонт стартера (ручного)	6200	
		42	Ремонт стартера (электростартера)		9500
		43	Ремонт генератора	11000	
		44	Ремонт регулятора напряжения		7500
		45	Ремонт воздушного фильтра	4600	
		46	Ремонт масляного насоса	8500	
		47	Ремонт системы смазки	9500	
		48	Ремонт системы охлаждения	10000	
		49	Ремонт глушителя	6500	
		50	Ремонт выхлопной системы	7200	
		51	Ремонт микроконтроллера	15000	
		52	Ремонт кварцевого резонатора	5200	
		53	Ремонт предохранителя на плате	4800	
		54	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	4800	
		55	Ремонт электронного тормоза	7200	
		56	Ремонт системы Active Torque Management		9500
		57	Ремонт антивибрационной системы	7200	
		58	Ремонт системного разъёма диагностики		5800
		59	Смазка подшипника	4800	
		60	Смазка редуктора	5200	
		61	Смазка шестерни	4800	
		62	Смазка муфты	5000	
		63	Смазка шпинделя	4800	
		64	Смазка шнека	5200	
		65	Смазка механизма управления	4800	
		66	Замена бензинового двигателя в сборе		18000
		67	Замена свечи зажигания	5000	
		68	Замена подшипника двигателя	6800	

		69	Замена редуктора	15000	
		70	Замена шестерни (закалённой)	8500	
		71	Замена планетарной передачи	11000	
		72	Замена муфты сцепления	8000	
		73	Замена обгонной муфты	8500	
		74	Замена шнека	12000	
		75	Замена ковша	10000	
		76	Замена скребка ковша	7500	
		77	Замена стопорного кольца	5200	
		78	Замена пружины	4800	
		79	Замена регулятора крутящего момента	8500	
		80	Замена переключателя скоростей	6500	
		81	Замена реверса	6500	
		82	Замена кнопки включения	5200	
		83	Замена светодиодной подсветки	5000	
		84	Замена датчика температуры	6800	
		85	Замена датчика оборотов	7200	
		86	Замена рукоятки управления	6500	
		87	Замена троса управления	6000	
		88	Замена рычага управления	6500	
		89	Замена фиксатора	5500	
		90	Замена шпинделя	8000	
		91	Замена карбюратора	9500	
		92	Замена топливного насоса	8000	
		93	Замена топливного фильтра	5000	
		94	Замена воздушного фильтра	4800	
		95	Замена масляного фильтра	5000	
		96	Замена стартера (ручного)	6800	
		97	Замена стартера (электростартера)	10500	
		98	Замена генератора	12500	
		99	Замена регулятора напряжения	8000	
		100	Замена катушки зажигания	7200	
		101	Замена свечи зажигания	5000	
		102	Замена глушителя	7200	
		103	Замена ремня привода	6200	
		104	Замена цепи привода	7500	
		105	Замена подшипника шнека	6800	
		106	Замена сальника	5500	
		107	Замена прокладки	4800	
		108	Замена уплотнительного кольца	5000	
		109	Замена троса газа	5500	
		110	Замена троса сцепления	5800	
		111	Замена микровыключателя	5800	
		112	Замена концевика блокировки	5800	
		113	Замена клеммной колодки	5500	
		114	Замена соединительного провода (внутреннего)	4800	
		115	Замена электронного тормоза	8500	
		116	Замена системы Active Torque Management	11000	
		117	Восстановление изоляции провода	4800	
Мотоблок					
Бензиновый	1500	1	Сборка корпуса	4600	
		2	Разборка корпуса	4600	

		3	Сборка одного узла	4600	
		4	Разборка одного узла	4600	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	6800	
		6	Ремонт цепи питания	7200	
		7	Ремонт платы управления (контроллер)		12500
		8	Ремонт бензинового двигателя		15500
		9	Ремонт ротора двигателя	11000	
		10	Ремонт статора двигателя	11500	
		11	Ремонт щеточного узла стартера		6200
		12	Ремонт подшипника двигателя		6800
		13	Ремонт коленчатого вала	10000	
		14	Ремонт редуктора	12500	
		15	Ремонт шестерни (закалённой)		8500
		16	Ремонт планетарной передачи		10000
		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	7500	
		18	Ремонт обгонной муфты	7800	
		19	Ремонт фрезы (культиватора)	9500	
		20	Ремонт плуга	8200	
		21	Ремонт окучника	7800	
		22	Ремонт стопорного кольца	5200	
		23	Ремонт пружины	4800	
		24	Ремонт регулятора крутящего момента		7500
		25	Ремонт переключателя скоростей	6200	
		26	Ремонт реверса	6200	
		27	Ремонт кнопки включения	5000	
		28	Ремонт светодиодной подсветки		4800
		29	Ремонт датчика температуры	6200	
		30	Ремонт датчика оборотов	6500	
		31	Ремонт рукоятки управления	5800	
		32	Ремонт троса управления	5500	
		33	Ремонт рычага управления	5800	
		34	Ремонт фиксатора	5200	
		35	Ремонт шпинделя	7200	
		36	Ремонт карбюратора	8800	
		37	Ремонт топливного насоса	7500	
		38	Ремонт топливной системы	9800	
		39	Ремонт системы зажигания	7800	
		40	Ремонт свечи зажигания	4800	
		41	Ремонт стартера (ручного)	6200	
		42	Ремонт стартера (электростартера)		9800
		43	Ремонт генератора	11500	
		44	Ремонт регулятора напряжения		7500
		45	Ремонт воздушного фильтра	4600	
		46	Ремонт масляного насоса	8800	
		47	Ремонт системы смазки	9800	
		48	Ремонт системы охлаждения	10500	
		49	Ремонт глушителя	6800	
		50	Ремонт выхлопной системы	7500	
		51	Ремонт микроконтроллера	15000	
		52	Ремонт кварцевого резонатора		5200
		53	Ремонт предохранителя на плате		4800
		54	Ремонт соединительного провода (внутреннего)		4800

		55	Ремонт электронного тормоза	7500	
		56	Ремонт системы Active Torque Management	9800	
		57	Ремонт антивибрационной системы	7500	
		58	Ремонт системного разъёма диагностики	5800	
		59	Смазка подшипника	4800	
		60	Смазка редуктора	5200	
		61	Смазка шестерни	4800	
		62	Смазка муфты	5000	
		63	Смазка шпинделя	4800	
		64	Смазка фрезы	5200	
		65	Смазка механизма управления	4800	
		66	Замена бензинового двигателя в сборе	19000	
		67	Замена свечи зажигания	5000	
		68	Замена подшипника двигателя	6800	
		69	Замена редуктора	15500	
		70	Замена шестерни (закалённой)	8500	
		71	Замена планетарной передачи	11000	
		72	Замена муфты сцепления	8200	
		73	Замена обгонной муфты	8500	
		74	Замена фрезы (культиватора)	12500	
		75	Замена плуга	10000	
		76	Замена окучника	8500	
		77	Замена стопорного кольца	5200	
		78	Замена пружины	4800	
		79	Замена регулятора крутящего момента	8500	
		80	Замена переключателя скоростей	6500	
		81	Замена реверса	6500	
		82	Замена кнопки включения	5200	
		83	Замена светодиодной подсветки	5000	
		84	Замена датчика температуры	6800	
		85	Замена датчика оборотов	7200	
		86	Замена рукоятки управления	6500	
		87	Замена троса управления	6000	
		88	Замена рычага управления	6500	
		89	Замена фиксатора	5500	
		90	Замена шпинделя	8000	
		91	Замена карбюратора	9800	
		92	Замена топливного насоса	8200	
		93	Замена топливного фильтра	5000	
		94	Замена воздушного фильтра	4800	
		95	Замена масляного фильтра	5000	
		96	Замена стартера (ручного)	6800	
		97	Замена стартера (электростартера)	11000	
		98	Замена генератора	13000	
		99	Замена регулятора напряжения	8000	
		100	Замена катушки зажигания	7500	
		101	Замена глушителя	7500	
		102	Замена ремня привода	6200	
		103	Замена цепи привода	7800	
		104	Замена подшипника фрезы	6800	
		105	Замена сальника	5500	
		106	Замена прокладки	4800	
		107	Замена уплотнительного кольца	5000	
		108	Замена троса газа	5500	

		109	Замена троса сцепления	5800	
		110	Замена микровыключателя	5800	
		111	Замена концевика блокировки	5800	
		112	Замена клеммной колодки	5500	
		113	Замена соединительного провода (внутреннего)	4800	
		114	Замена электронного тормоза	8800	
		115	Замена системы Active Torque Management	11500	
		116	Восстановление изоляции провода	4800	
Культиватор					
Мотокультиватор	1500	1	Сборка корпуса	3500	
		2	Разборка корпуса	3500	
		3	Сборка одного узла	3500	
		4	Разборка одного узла	3500	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	5200	
		6	Ремонт цепи питания	5500	
		7	Ремонт платы управления (контроллер)	9500	
		8	Ремонт бензинового двигателя	12500	
		9	Ремонт ротора двигателя	8500	
		10	Ремонт статора двигателя	9000	
		11	Ремонт щеточного узла стартера	4800	
		12	Ремонт подшипника двигателя	5200	
		13	Ремонт коленчатого вала	8000	
		14	Ремонт редуктора	10000	
		15	Ремонт шестерни (закалённой)	6800	
		16	Ремонт планетарной передачи	8000	
		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	6000	
		18	Ремонт обгонной муфты	6200	
		19	Ремонт фрезы (культиватора)	7500	
		20	Ремонт плуга	6500	
		21	Ремонт окучника	6200	
		22	Ремонт стопорного кольца	4000	
		23	Ремонт пружины	3800	
		24	Ремонт регулятора крутящего момента	6000	
		25	Ремонт переключателя скоростей	5000	
		26	Ремонт реверса	5000	
		27	Ремонт кнопки включения	4000	
		28	Ремонт светодиодной подсветки	3800	
		29	Ремонт датчика температуры	5000	
		30	Ремонт датчика оборотов	5200	
		31	Ремонт рукоятки управления	4600	
		32	Ремонт троса управления	4400	
		33	Ремонт рычага управления	4600	
		34	Ремонт фиксатора	4200	
		35	Ремонт шпинделя	5800	
		36	Ремонт карбюратора	7000	
		37	Ремонт топливного насоса	6000	
		38	Ремонт топливной системы	7800	
		39	Ремонт системы зажигания	6200	
		40	Ремонт свечи зажигания	3800	
		41	Ремонт стартера (ручного)	5000	
		42	Ремонт стартера (электростартера)	7800	

		43	Ремонт генератора	9000	
		44	Ремонт регулятора напряжения		6000
		45	Ремонт воздушного фильтра	3500	
		46	Ремонт масляного насоса	7000	
		47	Ремонт системы смазки	7800	
		48	Ремонт системы охлаждения	8500	
		49	Ремонт глушителя	5200	
		50	Ремонт выхлопной системы	5800	
		51	Ремонт микроконтроллера	12000	
		52	Ремонт кварцевого резонатора		4200
		53	Ремонт предохранителя на плате		3800
		54	Ремонт соединительного провода (внутреннего)		3800
		55	Ремонт электронного тормоза		6000
		56	Ремонт системы Active Torque Management		7800
		57	Ремонт антивибрационной системы		6000
		58	Ремонт системного разъёма диагностики		4600
		59	Смазка подшипника	3800	
		60	Смазка редуктора	4200	
		61	Смазка шестерни	3800	
		62	Смазка муфты	4000	
		63	Смазка шпинделя	3800	
		64	Смазка фрезы	4200	
		65	Смазка механизма управления		3800
		66	Замена бензинового двигателя в сборе		15200
		67	Замена свечи зажигания	4000	
		68	Замена подшипника двигателя		5200
		69	Замена редуктора	12500	
		70	Замена шестерни (закалённой)		6800
		71	Замена планетарной передачи		8800
		72	Замена муфты сцепления	6500	
		73	Замена обгонной муфты	6800	
		74	Замена фрезы (культиватора)	10000	
		75	Замена плуга	8000	
		76	Замена окучника	6800	
		77	Замена стопорного кольца	4000	
		78	Замена пружины	3800	
		79	Замена регулятора крутящего момента		6800
		80	Замена переключателя скоростей	5200	
		81	Замена реверса	5200	
		82	Замена кнопки включения	4200	
		83	Замена светодиодной подсветки		4000
		84	Замена датчика температуры	5500	
		85	Замена датчика оборотов	5800	
		86	Замена рукоятки управления	5200	
		87	Замена троса управления	4800	
		88	Замена рычага управления	5200	
		89	Замена фиксатора	4400	
		90	Замена шпинделя	6500	
		91	Замена карбюратора	7800	
		92	Замена топливного насоса	6500	
		93	Замена топливного фильтра	4000	
		94	Замена воздушного фильтра	3800	
		95	Замена масляного фильтра	4000	

		96	Замена стартера (ручного)	5500
		97	Замена стартера (электростартера)	8800
		98	Замена генератора	10500
		99	Замена регулятора напряжения	6500
		100	Замена катушки зажигания	6000
		101	Замена глушителя	6000
		102	Замена ремня привода	5000
		103	Замена цепи привода	6200
		104	Замена подшипника фрезы	5500
		105	Замена сальника	4400
		106	Замена прокладки	3800
		107	Замена уплотнительного кольца	4000
		108	Замена троса газа	4400
		109	Замена троса сцепления	4600
		110	Замена микровыключателя	4600
Культиватор (электр.)	1500	111	Замена концевика блокировки	4600
		112	Замена клеммной колодки	4400
		113	Замена соединительного провода (внутреннего)	3800
		114	Замена электронного тормоза	7000
		115	Замена системы Active Torque Management	9200
		116	Восстановление изоляции провода	3800
		1	Сборка корпуса	2300
		2	Разборка корпуса	2300
		3	Сборка одного узла	2300
		4	Разборка одного узла	2300
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	3800
		6	Ремонт цепи питания	4200
		7	Ремонт платы управления (контроллер)	6800
		8	Ремонт электродвигателя	7200
		9	Ремонт ротора двигателя	5500
		10	Ремонт статора двигателя	5800
		11	Ремонт щеточного узла	3200
		12	Ремонт подшипника двигателя	3800
		13	Ремонт вала	4200
		14	Ремонт редуктора	6200
		15	Ремонт шестерни (закалённой)	4800
		16	Ремонт планетарной передачи	5800
		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	4500
		18	Ремонт обгонной муфты	4800
		19	Ремонт фрезы (культиватора)	5200
		20	Ремонт плуга	4800
		21	Ремонт окучника	4600
		22	Ремонт стопорного кольца	3200
		23	Ремонт пружины	2800
		24	Ремонт регулятора крутящего момента	4800
		25	Ремонт переключателя скоростей	3800
		26	Ремонт реверса	3800
		27	Ремонт кнопки включения	3000
		28	Ремонт светодиодной подсветки	2800
		29	Ремонт датчика температуры	4000
		30	Ремонт датчика оборотов	4200
		31	Ремонт рукоятки управления	3800

		32	Ремонт троса управления	3600	
		33	Ремонт рычага управления	3800	
		34	Ремонт фиксатора	3400	
		35	Ремонт шпинделя	4800	
		36	Ремонт конденсатора на плате		3800
		37	Ремонт резистора	3200	
		38	Ремонт диодного моста	4200	
		39	Ремонт трансформатора питания		4800
		40	Ремонт стабилизатора напряжения		4500
		41	Ремонт микроконтроллера	7400	
		42	Ремонт кварцевого резонатора		3500
		43	Ремонт предохранителя на плате		2800
		44	Ремонт соединительного провода (внутреннего)		2800
		45	Ремонт электронного тормоза		4500
		46	Ремонт системы Active Torque Management		5800
		47	Ремонт антивибрационной системы		4500
		48	Ремонт системного разъёма диагностики		3800
		49	Смазка подшипника	2500	
		50	Смазка редуктора	2800	
		51	Смазка шестерни	2500	
		52	Смазка муфты	2600	
		53	Смазка шпинделя	2500	
		54	Смазка фрезы	2800	
		55	Смазка механизма управления		2500
		56	Замена электродвигателя в сборе		7600
		57	Замена щётки двигателя	3200	
		58	Замена подшипника двигателя		3800
		59	Замена редуктора	6800	
		60	Замена шестерни (закалённой)		4800
		61	Замена планетарной передачи		6000
		62	Замена муфты сцепления	4800	
		63	Замена обгонной муфты	5200	
		64	Замена фрезы (культиватора)	6200	
		65	Замена плуга	5200	
		66	Замена окучника	5000	
		67	Замена стопорного кольца	3200	
		68	Замена пружины	2800	
		69	Замена регулятора крутящего момента		5200
		70	Замена переключателя скоростей	3800	
		71	Замена реверса	3800	
		72	Замена кнопки включения	3000	
		73	Замена светодиодной подсветки		3000
		74	Замена датчика температуры	4200	
		75	Замена датчика оборотов	4500	
		76	Замена рукоятки управления	4000	
		77	Замена троса управления	3800	
		78	Замена рычага управления	4000	
		79	Замена фиксатора	3600	
		80	Замена шпинделя	5200	
		81	Замена конденсатора на плате		3800
		82	Замена резистора	3200	
		83	Замена диодного моста	4200	
		84	Замена трансформатора питания		4800

		85 Замена стабилизатора напряжения 4500 86 Замена микроконтроллера 7400 87 Замена кварцевого резонатора 3500 88 Замена предохранителя на плате 2800 89 Замена разъёма 3200 90 Замена клеммной колодки 3200 91 Замена соединительного провода (внутреннего) 2800 92 Замена концевика блокировки 3400 93 Замена микровыключателя 3400 94 Замена уплотнительного кольца 3000 95 Замена прокладки 2800 96 Замена электронного тормоза 5200 97 Замена системы Active Torque Management 6200 98 Восстановление изоляции провода 2800
Гайковерт		
Аккумуляторный	700	1 Сборка корпуса 2300 2 Разборка корпуса 2300 3 Сборка одного узла 2300 4 Разборка одного узла 2300 5 Ремонт коммутации силовых цепей 3800 6 Ремонт цепи питания 4200 7 Ремонт платы управления (контроллер) 6800 8 Ремонт бесщёточного двигателя 7200 9 Ремонт ротора (бесщёточного) 5500 10 Ремонт статора (бесщёточного) 5800 11 Ремонт щеточного узла 3200 12 Ремонт подшипника двигателя 3800 13 Ремонт вала 4200 14 Ремонт редуктора 6200 15 Ремонт шестерни (закалённой) 4800 16 Ремонт планетарной передачи 5800 17 Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента) 4500 18 Ремонт обгонной муфты 4800 19 Ремонт ударного механизма 6200 20 Ремонт бойка ударного механизма 5200 21 Ремонт ударной пружины 4000 22 Ремонт стопорного кольца 3200 23 Ремонт пружины 2800 24 Ремонт регулятора крутящего момента 4800 25 Ремонт переключателя скоростей 3800 26 Ремонт реверса 3800 27 Ремонт кнопки включения (герметичной) 3000 28 Ремонт светодиодной подсветки (прожектор) 2800 29 Ремонт датчика температуры 4000 30 Ремонт датчика оборотов (Холла) 4200 31 Ремонт фиксатора шпинделя 4200 32 Ремонт шпинделя (усиленного) 4800 33 Ремонт квадрата привода (1/2", 3/4") 5200 34 Ремонт переходника (адаптера) 3800 35 Ремонт аккумулятора (замена ячеек высокого тока)

		6800	
36	Ремонт платы BMS (контроллера батареи)	7200	
37	Ремонт балансировочного коннектора (BMS)	4200	
38	Ремонт силового контакта аккумулятора	3800	
39	Ремонт зарядного устройства	5200	
40	Ремонт разъёма зарядки	3200	
41	Ремонт балансирного коннектора	3800	
42	Ремонт контакта батарейного отсека	3000	
43	Ремонт термодатчика батареи	4000	
44	Ремонт защиты от глубокого разряда	4500	
45	Ремонт конденсатора на плате	3800	
46	Ремонт резистора	3200	
47	Ремонт диодного моста	4200	
48	Ремонт трансформатора питания (в ЗУ)	4800	
49	Ремонт стабилизатора напряжения	4500	
50	Ремонт микроконтроллера	7400	
51	Ремонт кварцевого резонатора	3500	
52	Ремонт предохранителя на плате	2800	
53	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	2800	
54	Ремонт электронного тормоза	4500	
55	Ремонт системы Active Torque Management	5800	
56	Ремонт антивибрационной системы	4500	
57	Ремонт системного разъёма диагностики	3800	
58	Смазка подшипника	2500	
59	Смазка редуктора	2800	
60	Смазка шестерни	2500	
61	Смазка муфты	2600	
62	Смазка шпинделя	2500	
63	Смазка ударного механизма	2800	
64	Смазка механизма управления	2500	
65	Замена бесщёточного двигателя в сборе	7600	
66	Замена щётки двигателя	3200	
67	Замена подшипника двигателя	3800	
68	Замена редуктора	6800	
69	Замена шестерни (закалённой)	4800	
70	Замена планетарной передачи	6000	
71	Замена муфты сцепления	4800	
72	Замена обгонной муфты	5200	
73	Замена ударного механизма	6200	
74	Замена бойка	5200	
75	Замена ударной пружины	4000	
76	Замена стопорного кольца	3200	
77	Замена пружины	2800	
78	Замена регулятора крутящего момента	5200	
79	Замена переключателя скоростей	3800	
80	Замена реверса	3800	
81	Замена кнопки включения (герметичной)	3000	
82	Замена светодиодной подсветки (прожектор)	3000	
83	Замена датчика температуры	4200	
84	Замена датчика оборотов (Холла)	4500	
85	Замена фиксатора шпинделя	4500	
86	Замена шпинделя усиленного	5200	

		87	Замена квадрата привода	5600	
		88	Замена переходника (адаптера)	4000	
		89	Замена аккумуляторных ячеек (высокотоковых, комплект)	7200	
		90	Замена платы BMS	7600	
		91	Замена силового контакта аккумулятора	4000	
		92	Замена разъёма зарядки	3500	
		93	Замена балансирного коннектора	4000	
		94	Замена контакта батарейного отсека	3200	
		95	Замена зарядного устройства в сборе	5800	
		96	Замена платы управления	7500	
		97	Замена силового реле	5200	
		98	Замена конденсатора на плате	3800	
		99	Замена резистора	3200	
		100	Замена диодного моста	4200	
		101	Замена трансформатора питания	4800	
		102	Замена стабилизатора напряжения	4500	
		103	Замена микроконтроллера	7400	
		104	Замена кварцевого резонатора	3500	
		105	Замена предохранителя на плате	2800	
		106	Замена разъёма	3200	
		107	Замена клеммной колодки	3200	
Электрический	700	108	Замена соединительного провода (внутреннего)	2800	
		109	Замена концевика блокировки	3400	
		110	Замена микровыключателя	3400	
		111	Замена уплотнительного кольца	3000	
		112	Замена прокладки	2800	
		113	Замена электронного тормоза	5200	
		114	Замена системы Active Torque Management	6200	
		115	Восстановление изоляции провода	2800	
		Заклепочник			
		1	Сборка корпуса	2300	
		2	Разборка корпуса	2300	
		3	Сборка одного узла	2300	
		4	Разборка одного узла	2300	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	3800	
		6	Ремонт цепи питания	4200	
		7	Ремонт платы управления (контроллер)	6800	
		8	Ремонт электродвигателя	7200	
		9	Ремонт ротора двигателя	5500	
		10	Ремонт статора двигателя	5800	
		11	Ремонт щеточного узла	3200	
		12	Ремонт подшипника двигателя	3800	
		13	Ремонт вала	4200	
		14	Ремонт редуктора	6200	
		15	Ремонт шестерни (закалённой)	4800	
		16	Ремонт планетарной передачи	5800	
		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	4500	
		18	Ремонт обгонной муфты	4800	
		19	Ремонт механизма протяжки заклёпок	6200	
		20	Ремонт захвата (цанги) заклёпочника	5200	

		21	Ремонт направляющей втулки	4200
		22	Ремонт стопорного кольца	3200
		23	Ремонт пружины	2800
		24	Ремонт регулятора усилия	4800
		25	Ремонт переключателя режимов	3800
		26	Ремонт реверса	3800
		27	Ремонт кнопки включения	3000
		28	Ремонт светодиодной подсветки	2800
		29	Ремонт датчика температуры	4000
		30	Ремонт датчика оборотов	4200
		31	Ремонт рукоятки управления	3800
		32	Ремонт троса управления	3600
		33	Ремонт рычага управления	3800
		34	Ремонт фиксатора	3400
		35	Ремонт шпинделя	4800
		36	Ремонт конденсатора на плате	3800
		37	Ремонт резистора	3200
		38	Ремонт диодного моста	4200
		39	Ремонт трансформатора питания	4800
		40	Ремонт стабилизатора напряжения	4500
		41	Ремонт микроконтроллера	7400
		42	Ремонт кварцевого резонатора	3500
		43	Ремонт предохранителя на плате	2800
		44	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	2800
		45	Ремонт электронного тормоза	4500
		46	Ремонт системы Active Torque Management	5800
		47	Ремонт антивибрационной системы	4500
		48	Ремонт системного разъёма диагностики	3800
		49	Смазка подшипника	2500
		50	Смазка редуктора	2800
		51	Смазка шестерни	2500
		52	Смазка муфты	2600
		53	Смазка шпинделя	2500
		54	Смазка механизма протяжки	2800
		55	Смазка механизма управления	2500
		56	Замена электродвигателя в сборе	7600
		57	Замена щётки двигателя	3200
		58	Замена подшипника двигателя	3800
		59	Замена редуктора	6800
		60	Замена шестерни (закалённой)	4800
		61	Замена планетарной передачи	6000
		62	Замена муфты сцепления	4800
		63	Замена обгонной муфты	5200
		64	Замена механизма протяжки заклёпок	6800
		65	Замена захвата (цанги)	5600
		66	Замена направляющей втулки	4500
		67	Замена стопорного кольца	3200
		68	Замена пружины	2800
		69	Замена регулятора усилия	5200
		70	Замена переключателя режимов	3800
		71	Замена реверса	3800
		72	Замена кнопки включения	3000
		73	Замена светодиодной подсветки	3000

		74	Замена датчика температуры	4200	
		75	Замена датчика оборотов	4500	
		76	Замена рукоятки управления	4000	
		77	Замена троса управления	3800	
		78	Замена рычага управления	4000	
		79	Замена фиксатора	3600	
		80	Замена шпинделя	5200	
		81	Замена конденсатора на плате		3800
		82	Замена резистора	3200	
		83	Замена диодного моста	4200	
		84	Замена трансформатора питания		4800
		85	Замена стабилизатора напряжения	4500	
		86	Замена микроконтроллера	7400	
		87	Замена кварцевого резонатора		3500
		88	Замена предохранителя на плате		2800
		89	Замена разъёма	3200	
		90	Замена клеммной колодки	3200	
		91	Замена соединительного провода (внутреннего)		2800
		92	Замена концевика блокировки		3400
		93	Замена микровыключателя	3400	
		94	Замена уплотнительного кольца		3000
		95	Замена прокладки	2800	
		96	Замена электронного тормоза		5200
		97	Замена системы Active Torque Management		6200
		98	Восстановление изоляции провода	2800	
Лобзик					
Электрический	500	1	Сборка корпуса	2300	
		2	Разборка корпуса	2300	
		3	Сборка одного узла	2300	
		4	Разборка одного узла	2300	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	3800	
		6	Ремонт цепи питания	4200	
		7	Ремонт платы управления (контроллер)		6800
		8	Ремонт электродвигателя	7200	
		9	Ремонт ротора двигателя	5500	
		10	Ремонт статора двигателя	5800	
		11	Ремонт щеточного узла	3200	
		12	Ремонт подшипника двигателя		3800
		13	Ремонт вала	4200	
		14	Ремонт редуктора	6200	
		15	Ремонт шестерни (закалённой)		4800
		16	Ремонт планетарной передачи		5800
		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	4500	
		18	Ремонт обгонной муфты	4800	
		19	Ремонт механизма маятника (подъёмно-поворотный механизм)	6200	
		20	Ремонт штока маятника	5200	
		21	Ремонт опорного ролика	4200	
		22	Ремонт стопорного кольца	3200	
		23	Ремонт пружины	2800	
		24	Ремонт регулятора частоты хода		4800

		25	Ремонт переключателя режимов	3800
		26	Ремонт реверса	3800
		27	Ремонт кнопки включения	3000
		28	Ремонт светодиодной подсветки	2800
		29	Ремонт датчика температуры	4000
		30	Ремонт датчика оборотов	4200
		31	Ремонт рукоятки управления	3800
		32	Ремонт троса управления	3600
		33	Ремонт рычага управления	3800
		34	Ремонт фиксатора	3400
		35	Ремонт шпинделя	4800
		36	Ремонт конденсатора на плате	3800
		37	Ремонт резистора	3200
		38	Ремонт диодного моста	4200
		39	Ремонт трансформатора питания	4800
		40	Ремонт стабилизатора напряжения	4500
		41	Ремонт микроконтроллера	7400
		42	Ремонт кварцевого резонатора	3500
		43	Ремонт предохранителя на плате	2800
		44	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	2800
		45	Ремонт электронного тормоза	4500
		46	Ремонт системы Active Torque Management	5800
		47	Ремонт антивибрационной системы	4500
		48	Ремонт системного разъёма диагностики	3800
		49	Смазка подшипника	2500
		50	Смазка редуктора	2800
		51	Смазка шестерни	2500
		52	Смазка муфты	2600
		53	Смазка шпинделя	2500
		54	Смазка механизма маятника	2800
		55	Смазка механизма управления	2500
		56	Замена электродвигателя в сборе	7600
		57	Замена щётки двигателя	3200
		58	Замена подшипника двигателя	3800
		59	Замена редуктора	6800
		60	Замена шестерни (закалённой)	4800
		61	Замена планетарной передачи	6000
		62	Замена муфты сцепления	4800
		63	Замена обгонной муфты	5200
		64	Замена механизма маятника	6800
		65	Замена штока маятника	5600
		66	Замена опорного ролика	4500
		67	Замена стопорного кольца	3200
		68	Замена пружины	2800
		69	Замена регулятора частоты хода	5200
		70	Замена переключателя режимов	3800
		71	Замена реверса	3800
		72	Замена кнопки включения	3000
		73	Замена светодиодной подсветки	3000
		74	Замена датчика температуры	4200
		75	Замена датчика оборотов	4500
		76	Замена рукоятки управления	4000
		77	Замена троса управления	3800

		78	Замена рычага управления	4000
		79	Замена фиксатора	3600
		80	Замена шпинделя	5200
		81	Замена конденсатора на плате	3800
		82	Замена резистора	3200
		83	Замена диодного моста	4200
		84	Замена трансформатора питания	4800
		85	Замена стабилизатора напряжения	4500
		86	Замена микроконтроллера	7400
		87	Замена кварцевого резонатора	3500
		88	Замена предохранителя на плате	2800
		89	Замена разъёма	3200
		90	Замена клеммной колодки	3200
		91	Замена соединительного провода (внутреннего)	2800
		92	Замена концевика блокировки	3400
		93	Замена микровыключателя	3400
		94	Замена уплотнительного кольца	3000
		95	Замена прокладки	2800
Аккумуляторный	700	96	Замена электронного тормоза	5200
		97	Замена системы Active Torque Management	6200
		98	Восстановление изоляции провода	2800
		1	Сборка корпуса	2300
		2	Разборка корпуса	2300
		3	Сборка одного узла	2300
		4	Разборка одного узла	2300
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	3800
		6	Ремонт цепи питания	4200
		7	Ремонт платы управления (контроллер)	6800
		8	Ремонт бесщёточного двигателя	7200
		9	Ремонт ротора (бесщёточного)	5500
		10	Ремонт статора (бесщёточного)	5800
		11	Ремонт щеточного узла	3200
		12	Ремонт подшипника двигателя	3800
		13	Ремонт вала	4200
		14	Ремонт редуктора	6200
		15	Ремонт шестерни (закалённой)	4800
		16	Ремонт планетарной передачи	5800
		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	4500
		18	Ремонт обгонной муфты	4800
		19	Ремонт механизма маятника (подъёмно-поворотный механизм)	6200
		20	Ремонт штока маятника	5200
		21	Ремонт опорного ролика	4200
		22	Ремонт стопорного кольца	3200
		23	Ремонт пружины	2800
		24	Ремонт регулятора частоты хода	4800
		25	Ремонт переключателя режимов	3800
		26	Ремонт реверса	3800
		27	Ремонт кнопки включения (герметичной)	3000
		28	Ремонт светодиодной подсветки (прожектор)	2800
		29	Ремонт датчика температуры	4000

	30	Ремонт датчика оборотов (Холла)	4200
	31	Ремонт рукоятки управления	3800
	32	Ремонт троса управления	3600
	33	Ремонт рычага управления	3800
	34	Ремонт фиксатора	3400
	35	Ремонт шпинделя	4800
	36	Ремонт аккумулятора (замена ячеек высокого тока)	6800
	37	Ремонт платы BMS (контроллера батареи)	7200
	38	Ремонт балансировочного коннектора (BMS)	4200
	39	Ремонт силового контакта аккумулятора	3800
	40	Ремонт зарядного устройства	5200
	41	Ремонт разъёма зарядки	3200
	42	Ремонт балансирного коннектора	3800
	43	Ремонт контакта батарейного отсека	3000
	44	Ремонт термодатчика батареи	4000
	45	Ремонт защиты от глубокого разряда	4500
	46	Ремонт конденсатора на плате	3800
	47	Ремонт резистора	3200
	48	Ремонт диодного моста	4200
	49	Ремонт трансформатора питания (в ЗУ)	4800
	50	Ремонт стабилизатора напряжения	4500
	51	Ремонт микроконтроллера	7400
	52	Ремонт кварцевого резонатора	3500
	53	Ремонт предохранителя на плате	2800
	54	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	2800
	55	Ремонт электронного тормоза	4500
	56	Ремонт системы Active Torque Management	5800
	57	Ремонт антивибрационной системы	4500
	58	Ремонт системного разъёма диагностики	3800
	59	Смазка подшипника	2500
	60	Смазка редуктора	2800
	61	Смазка шестерни	2500
	62	Смазка муфты	2600
	63	Смазка шпинделя	2500
	64	Смазка механизма маятника	2800
	65	Смазка механизма управления	2500
	66	Замена бесщёточного двигателя в сборе	7600
	67	Замена щётки двигателя	3200
	68	Замена подшипника двигателя	3800
	69	Замена редуктора	6800
	70	Замена шестерни (закалённой)	4800
	71	Замена планетарной передачи	6000
	72	Замена муфты сцепления	4800
	73	Замена обгонной муфты	5200
	74	Замена механизма маятника	6800
	75	Замена штока маятника	5600
	76	Замена опорного ролика	4500
	77	Замена стопорного кольца	3200
	78	Замена пружины	2800
	79	Замена регулятора частоты хода	5200
	80	Замена переключателя режимов	3800
	81	Замена реверса	3800

		82	Замена кнопки включения (герметичной)	3000
		83	Замена светодиодной подсветки (прожектор)	3000
		84	Замена датчика температуры	4200
		85	Замена датчика оборотов (Холла)	4500
		86	Замена рукоятки управления	4000
		87	Замена троса управления	3800
		88	Замена рычага управления	4000
		89	Замена фиксатора	3600
		90	Замена шпинделя	5200
		91	Замена аккумуляторных ячеек (высокотоковых, комплект)	7200
		92	Замена платы BMS	7600
		93	Замена силового контакта аккумулятора	4000
		94	Замена разъёма зарядки	3500
		95	Замена балансирующего коннектора	4000
		96	Замена контакта батарейного отсека	3200
		97	Замена зарядного устройства в сборе	5800
		98	Замена платы управления	7500
		99	Замена силового реле	5200
		100	Замена конденсатора на плате	3800
		101	Замена резистора	3200
		102	Замена диодного моста	4200
		103	Замена трансформатора питания	4800
		104	Замена стабилизатора напряжения	4500
		105	Замена микроконтроллера	7400
		106	Замена кварцевого резонатора	3500
		107	Замена предохранителя на плате	2800
		108	Замена разъёма	3200
		109	Замена клеммной колодки	3200
		110	Замена соединительного провода (внутреннего)	2800
		111	Замена концевика блокировки	3400
		112	Замена микровыключателя	3400
		113	Замена уплотнительного кольца	3000
		114	Замена прокладки	2800
		115	Замена электронного тормоза	5200
		116	Замена системы Active Torque Management	6200
		117	Восстановление изоляции провода	2800
Монтажная пила				
Электрическая	1000	1	Сборка корпуса	2300
		2	Разборка корпуса	2300
		3	Сборка одного узла	2300
		4	Разборка одного узла	2300
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	3800
		6	Ремонт цепи питания	4200
		7	Ремонт платы управления (контроллер)	6800
		8	Ремонт электродвигателя	7200
		9	Ремонт ротора двигателя	5500
		10	Ремонт статора двигателя	5800
		11	Ремонт щеточного узла	3200
		12	Ремонт подшипника двигателя	3800
		13	Ремонт вала	4200

		14	Ремонт редуктора	6200	
		15	Ремонт шестерни (закалённой)	4800	
		16	Ремонт планетарной передачи	5800	
		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	4500	
		18	Ремонт обгонной муфты	4800	
		19	Ремонт механизма подачи пильной шины	6200	
		20	Ремонт привода цепи	5200	
		21	Ремонт натяжителя цепи	4200	
		22	Ремонт стопорного кольца	3200	
		23	Ремонт пружины	2800	
		24	Ремонт регулятора скорости подачи	4800	
		25	Ремонт переключателя режимов	3800	
		26	Ремонт реверса	3800	
		27	Ремонт кнопки включения	3000	
		28	Ремонт светодиодной подсветки	2800	
		29	Ремонт датчика температуры	4000	
		30	Ремонт датчика оборотов	4200	
		31	Ремонт рукоятки управления	3800	
		32	Ремонт троса управления	3600	
		33	Ремонт рычага управления	3800	
		34	Ремонт фиксатора	3400	
		35	Ремонт шпинделя	4800	
		36	Ремонт конденсатора на плате	3800	
		37	Ремонт резистора	3200	
		38	Ремонт диодного моста	4200	
		39	Ремонт трансформатора питания	4800	
		40	Ремонт стабилизатора напряжения	4500	
		41	Ремонт микроконтроллера	7400	
		42	Ремонт кварцевого резонатора	3500	
		43	Ремонт предохранителя на плате	2800	
		44	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	2800	
		45	Ремонт электронного тормоза	4500	
		46	Ремонт системы Active Torque Management	5800	
		47	Ремонт антивибрационной системы	4500	
		48	Ремонт системного разъёма диагностики	3800	
		49	Смазка подшипника	2500	
		50	Смазка редуктора	2800	
		51	Смазка шестерни	2500	
		52	Смазка муфты	2600	
		53	Смазка шпинделя	2500	
		54	Смазка механизма подачи	2800	
		55	Смазка механизма управления	2500	
		56	Замена электродвигателя в сборе	7600	
		57	Замена щётки двигателя	3200	
		58	Замена подшипника двигателя	3800	
		59	Замена редуктора	6800	
		60	Замена шестерни (закалённой)	4800	
		61	Замена планетарной передачи	6000	
		62	Замена муфты сцепления	4800	
		63	Замена обгонной муфты	5200	
		64	Замена механизма подачи пильной шины	6800	
		65	Замена привода цепи	5600	

		66 Замена натяжителя цепи 4500 67 Замена стопорного кольца 3200 68 Замена пружины 2800 69 Замена регулятора скорости подачи 5200 70 Замена переключателя режимов 3800 71 Замена реверса 3800 72 Замена кнопки включения 3000 73 Замена светодиодной подсветки 3000 74 Замена датчика температуры 4200 75 Замена датчика оборотов 4500 76 Замена рукоятки управления 4000 77 Замена троса управления 3800 78 Замена рычага управления 4000 79 Замена фиксатора 3600 80 Замена шпинделя 5200 81 Замена конденсатора на плате 3800 82 Замена резистора 3200 83 Замена диодного моста 4200 84 Замена трансформатора питания 4800 85 Замена стабилизатора напряжения 4500 86 Замена микроконтроллера 7400 87 Замена кварцевого резонатора 3500 88 Замена предохранителя на плате 2800 89 Замена разъёма 3200 90 Замена клеммной колодки 3200 91 Замена соединительного провода (внутреннего) 2800 92 Замена концевика блокировки 3400 93 Замена микровыключателя 3400 94 Замена уплотнительного кольца 3000 95 Замена прокладки 2800 96 Замена электронного тормоза 5200 97 Замена системы Active Torque Management 6200 98 Восстановление изоляции провода 2800
Алмазная буровая установка		
Электрическая	1500	1 Сборка корпуса 8100 2 Разборка корпуса 8100 3 Сборка одного узла 8100 4 Разборка одного узла 8100 5 Ремонт коммутации силовых цепей 10500 6 Ремонт цепи питания 11500 7 Ремонт платы управления (контроллер) 17500 8 Ремонт электродвигателя 19500 9 Ремонт ротора двигателя 15500 10 Ремонт статора двигателя 16500 11 Ремонт щеточного узла 9500 12 Ремонт подшипника двигателя 10500 13 Ремонт вала 12500 14 Ремонт редуктора 18500 15 Ремонт шестерни (закалённой) 12500 16 Ремонт планетарной передачи 15500 17 Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента) 11000

		18	Ремонт обгонной муфты	11500	
		19	Ремонт шпинделя буровой	13500	
		20	Ремонт посадочного фланца	10500	
		21	Ремонт направляющей станины		12500
		22	Ремонт стопорного кольца	8500	
		23	Ремонт пружины	8100	
		24	Ремонт регулятора подачи	11500	
		25	Ремонт переключателя скоростей		9500
		26	Ремонт реверса	9500	
		27	Ремонт кнопки включения (герметичной)		8500
		28	Ремонт светодиодной подсветки	8100	
		29	Ремонт датчика температуры	9500	
		30	Ремонт датчика оборотов	10500	
		31	Ремонт рукоятки управления	9500	
		32	Ремонт троса управления	8500	
		33	Ремонт рычага управления	9500	
		34	Ремонт фиксатора	8500	
		35	Ремонт системы водяного охлаждения		13500
		36	Ремонт водяного коллектора	11500	
		37	Ремонт уплотнений вала (сальников)	9500	
		38	Ремонт конденсатора на плате	9500	
		39	Ремонт резистора	8500	
		40	Ремонт диодного моста	10500	
		41	Ремонт трансформатора питания	12500	
		42	Ремонт стабилизатора напряжения	11500	
		43	Ремонт микроконтроллера	22500	
		44	Ремонт кварцевого резонатора	8500	
		45	Ремонт предохранителя на плате	8100	
		46	Ремонт соединительного провода (внутреннего)		8100
		47	Ремонт электронного тормоза	11500	
		48	Ремонт системы плавного пуска	13500	
		49	Ремонт антивибрационной системы	11500	
		50	Ремонт системного разъёма диагностики		9500
		51	Смазка подшипника	8500	
		52	Смазка редуктора	9500	
		53	Смазка шестерни	8500	
		54	Смазка муфты	8500	
		55	Смазка шпинделя	8500	
		56	Смазка направляющей станины		9500
		57	Смазка механизма управления	8500	
		58	Замена электродвигателя в сборе	22800	
		59	Замена щётки двигателя	9500	
		60	Замена подшипника двигателя	10500	
		61	Замена редуктора	20500	
		62	Замена шестерни (закалённой)	12500	
		63	Замена планетарной передачи	16500	
		64	Замена муфты сцепления	11500	
		65	Замена обгонной муфты	12500	
		66	Замена шпинделя бурового	15500	
		67	Замена посадочного фланца	11500	
		68	Замена направляющей станины		14500
		69	Замена стопорного кольца	8500	
		70	Замена пружины	8100	

		71	Замена регулятора подачи	13500	
		72	Замена переключателя скоростей	9500	
		73	Замена реверса	9500	
		74	Замена кнопки включения (герметичной)		8500
		75	Замена светодиодной подсветки	8100	
		76	Замена датчика температуры	10500	
		77	Замена датчика оборотов	11500	
		78	Замена рукоятки управления	9500	
		79	Замена троса управления	8500	
		80	Замена рычага управления	9500	
		81	Замена фиксатора	8500	
		82	Замена системы водяного охлаждения		15500
		83	Замена водяного коллектора	12500	
		84	Замена уплотнений вала (сальников)	10500	
		85	Замена конденсатора на плате	9500	
		86	Замена резистора	8500	
		87	Замена диодного моста	10500	
		88	Замена трансформатора питания	12500	
		89	Замена стабилизатора напряжения	11500	
		90	Замена микроконтроллера	22500	
		91	Замена кварцевого резонатора	8500	
		92	Замена предохранителя на плате	8100	
		93	Замена разъёма	8500	
		94	Замена клеммной колодки	8500	
		95	Замена соединительного провода (внутреннего)		8100
		96	Замена концевика блокировки	9500	
		97	Замена микровыключателя	9500	
		98	Замена уплотнительного кольца	8500	
		99	Замена прокладки	8100	
		100	Замена электронного тормоза	13500	
		101	Замена системы плавного пуска	15500	
		102	Восстановление изоляции провода	8100	
Садовые ножницы					
Электрический	800	1	Сборка корпуса	2300	
		2	Разборка корпуса	2300	
		3	Сборка одного узла	2300	
		4	Разборка одного узла	2300	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	3800	
		6	Ремонт цепи питания	4200	
		7	Ремонт платы управления (контроллер)		6800
		8	Ремонт электродвигателя	7200	
		9	Ремонт ротора двигателя	5500	
		10	Ремонт статора двигателя	5800	
		11	Ремонт щеточного узла	3200	
		12	Ремонт подшипника двигателя		3800
		13	Ремонт вала	4200	
		14	Ремонт редуктора	6200	
		15	Ремонт шестерни (закалённой)		4800
		16	Ремонт планетарной передачи		5800
		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	4500	
		18	Ремонт обгонной муфты	4800	

		19	Ремонт режущего механизма (ножа)	6200
		20	Ремонт противорежущей пластины	4800
		21	Ремонт механизма возврата ножа	5200
		22	Ремонт стопорного кольца	3200
		23	Ремонт пружины	2800
		24	Ремонт регулятора раскрытия ножа	4800
		25	Ремонт переключателя режимов	3800
		26	Ремонт реверса	3800
		27	Ремонт кнопки включения (герметичной)	3000
		28	Ремонт светодиодной подсветки	2800
		29	Ремонт датчика температуры	4000
		30	Ремонт датчика оборотов	4200
		31	Ремонт рукоятки управления	3800
		32	Ремонт троса управления	3600
		33	Ремонт рычага управления	3800
		34	Ремонт фиксатора	3400
		35	Ремонт шпинделя	4800
		36	Ремонт аккумулятора (замена ячеек)	6800
		37	Ремонт платы BMS (контроллера батареи)	7200
		38	Ремонт балансировочного коннектора (BMS)	4200
		39	Ремонт силового контакта аккумулятора	3800
		40	Ремонт зарядного устройства	5200
		41	Ремонт разъёма зарядки	3200
		42	Ремонт балансирного коннектора	3800
		43	Ремонт контакта батарейного отсека	3000
		44	Ремонт термодатчика батареи	4000
		45	Ремонт защиты от глубокого разряда	4500
		46	Ремонт конденсатора на плате	3800
		47	Ремонт резистора	3200
		48	Ремонт диодного моста	4200
		49	Ремонт трансформатора питания (в ЗУ)	4800
		50	Ремонт стабилизатора напряжения	4500
		51	Ремонт микроконтроллера	7400
		52	Ремонт кварцевого резонатора	3500
		53	Ремонт предохранителя на плате	2800
		54	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	2800
		55	Ремонт электронного тормоза	4500
		56	Ремонт системы Active Torque Management	5800
		57	Ремонт антивибрационной системы	4500
		58	Ремонт системного разъёма диагностики	3800
		59	Смазка подшипника	2500
		60	Смазка редуктора	2800
		61	Смазка шестерни	2500
		62	Смазка муфты	2600
		63	Смазка шпинделя	2500
		64	Смазка режущего механизма	2800
		65	Смазка механизма управления	2500
		66	Замена электродвигателя в сборе	7600
		67	Замена щётки двигателя	3200
		68	Замена подшипника двигателя	3800
		69	Замена редуктора	6800
		70	Замена шестерни (закалённой)	4800
		71	Замена планетарной передачи	6000

		72	Замена муфты сцепления	4800	
		73	Замена обгонной муфты	5200	
		74	Замена режущего механизма (ножа)	6800	
		75	Замена противорежущей пластины	5200	
		76	Замена механизма возврата ножа	5600	
		77	Замена стопорного кольца	3200	
		78	Замена пружины	2800	
		79	Замена регулятора раскрытия ножа	5200	
		80	Замена переключателя режимов	3800	
		81	Замена реверса	3800	
		82	Замена кнопки включения (герметичной)		3000
		83	Замена светодиодной подсветки	3000	
		84	Замена датчика температуры	4200	
		85	Замена датчика оборотов	4500	
		86	Замена рукоятки управления	4000	
		87	Замена троса управления	3800	
		88	Замена рычага управления	4000	
		89	Замена фиксатора	3600	
		90	Замена шпинделя	5200	
		91	Замена аккумуляторных ячеек (комплект)		7200
		92	Замена платы BMS	7600	
		93	Замена силового контакта аккумулятора		4000
		94	Замена разъёма зарядки	3500	
		95	Замена балансирующего коннектора	4000	
		96	Замена контакта батарейного отсека	3200	
		97	Замена зарядного устройства в сборе	5800	
		98	Замена платы управления	7500	
		99	Замена силового реле	5200	
		100	Замена конденсатора на плате		3800
		101	Замена резистора	3200	
		102	Замена диодного моста	4200	
		103	Замена трансформатора питания	4800	
		104	Замена стабилизатора напряжения	4500	
		105	Замена микроконтроллера	7400	
		106	Замена кварцевого резонатора	3500	
		107	Замена предохранителя на плате	2800	
		108	Замена разъёма	3200	
		109	Замена клеммной колодки	3200	
		110	Замена соединительного провода (внутреннего)		2800
		111	Замена концевика блокировки		3400
		112	Замена микровыключателя	3400	
		113	Замена уплотнительного кольца		3000
		114	Замена прокладки	2800	
		115	Замена электронного тормоза	5200	
		116	Замена системы Active Torque Management		6200
		117	Восстановление изоляции провода	2800	
Аккумуляторный	900	1	Сборка корпуса	2300	
		2	Разборка корпуса	2300	
		3	Сборка одного узла	2300	
		4	Разборка одного узла	2300	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	3800	
		6	Ремонт цепи питания	4200	
		7	Ремонт платы управления (контроллер)		6800

	8	Ремонт бесщёточного двигателя	7200
	9	Ремонт ротора (бесщёточного)	5500
	10	Ремонт статора (бесщёточного)	5800
	11	Ремонт щеточного узла	3200
	12	Ремонт подшипника двигателя	3800
	13	Ремонт вала	4200
	14	Ремонт редуктора	6200
	15	Ремонт шестерни (закалённой)	4800
	16	Ремонт планетарной передачи	5800
	17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	4500
	18	Ремонт обгонной муфты	4800
	19	Ремонт режущего механизма (ножа)	6200
	20	Ремонт противорежущей пластины	4800
	21	Ремонт механизма возврата ножа	5200
	22	Ремонт стопорного кольца	3200
	23	Ремонт пружины	2800
	24	Ремонт регулятора раскрытия ножа	4800
	25	Ремонт переключателя режимов	3800
	26	Ремонт реверса	3800
	27	Ремонт кнопки включения (герметичной)	3000
	28	Ремонт светодиодной подсветки (прожектор)	2800
	29	Ремонт датчика температуры	4000
	30	Ремонт датчика оборотов (Холла)	4200
	31	Ремонт рукоятки управления	3800
	32	Ремонт троса управления	3600
	33	Ремонт рычага управления	3800
	34	Ремонт фиксатора	3400
	35	Ремонт шпинделя	4800
	36	Ремонт аккумулятора (замена ячеек высокого тока)	6800
	37	Ремонт платы BMS (контроллера батареи)	7200
	38	Ремонт балансировочного коннектора (BMS)	4200
	39	Ремонт силового контакта аккумулятора	3800
	40	Ремонт зарядного устройства	5200
	41	Ремонт разъёма зарядки	3200
	42	Ремонт балансирного коннектора	3800
	43	Ремонт контакта батарейного отсека	3000
	44	Ремонт термодатчика батареи	4000
	45	Ремонт защиты от глубокого разряда	4500
	46	Ремонт конденсатора на плате	3800
	47	Ремонт резистора	3200
	48	Ремонт диодного моста	4200
	49	Ремонт трансформатора питания (в 3У)	4800
	50	Ремонт стабилизатора напряжения	4500
	51	Ремонт микроконтроллера	7400
	52	Ремонт кварцевого резонатора	3500
	53	Ремонт предохранителя на плате	2800
	54	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	2800
	55	Ремонт электронного тормоза	4500
	56	Ремонт системы Active Torque Management	5800
	57	Ремонт антивибрационной системы	4500

		58	Ремонт системного разъёма диагностики	3800
		59	Смазка подшипника	2500
		60	Смазка редуктора	2800
		61	Смазка шестерни	2500
		62	Смазка муфты	2600
		63	Смазка шпинделя	2500
		64	Смазка режущего механизма	2800
		65	Смазка механизма управления	2500
		66	Замена бесщёточного двигателя в сборе	7600
		67	Замена щётки двигателя	3200
		68	Замена подшипника двигателя	3800
		69	Замена редуктора	6800
		70	Замена шестерни (закалённой)	4800
		71	Замена планетарной передачи	6000
		72	Замена муфты сцепления	4800
		73	Замена обгонной муфты	5200
		74	Замена режущего механизма (ножа)	6800
		75	Замена противорежущей пластины	5200
		76	Замена механизма возврата ножа	5600
		77	Замена стопорного кольца	3200
		78	Замена пружины	2800
		79	Замена регулятора раскрытия ножа	5200
		80	Замена переключателя режимов	3800
		81	Замена реверса	3800
		82	Замена кнопки включения (герметичной)	3000
		83	Замена светодиодной подсветки (прожектор)	3000
		84	Замена датчика температуры	4200
		85	Замена датчика оборотов (Холла)	4500
		86	Замена рукоятки управления	4000
		87	Замена троса управления	3800
		88	Замена рычага управления	4000
		89	Замена фиксатора	3600
		90	Замена шпинделя	5200
		91	Замена аккумуляторных ячеек (высокотоковых, комплект)	7200
		92	Замена платы BMS	7600
		93	Замена силового контакта аккумулятора	4000
		94	Замена разъёма зарядки	3500
		95	Замена балансирующего коннектора	4000
		96	Замена контакта батарейного отсека	3200
		97	Замена зарядного устройства в сборе	5800
		98	Замена платы управления	7500
		99	Замена силового реле	5200
		100	Замена конденсатора на плате	3800
		101	Замена резистора	3200
		102	Замена диодного моста	4200
		103	Замена трансформатора питания	4800
		104	Замена стабилизатора напряжения	4500
		105	Замена микроконтроллера	7400
		106	Замена кварцевого резонатора	3500
		107	Замена предохранителя на плате	2800
		108	Замена разъёма	3200
		109	Замена клеммной колодки	3200

		110 Замена соединительного провода (внутреннего) 2800 111 Замена концевика блокировки 3400 112 Замена микровыключателя 3400 113 Замена уплотнительного кольца 3000 114 Замена прокладки 2800 115 Замена электронного тормоза 5200 116 Замена системы Active Torque Management 6200 117 Восстановление изоляции провода 2800
Перфоратор		
Электрический	700	1 Сборка корпуса 2300 2 Разборка корпуса 2300 3 Сборка одного узла 2300 4 Разборка одного узла 2300 5 Ремонт коммутации силовых цепей 3800 6 Ремонт цепи питания 4200 7 Ремонт платы управления (контроллер) 6800 8 Ремонт электродвигателя 7200 9 Ремонт ротора двигателя 5500 10 Ремонт статора двигателя 5800 11 Ремонт щеточного узла 3200 12 Ремонт подшипника двигателя 3800 13 Ремонт вала 4200 14 Ремонт редуктора 6200 15 Ремонт шестерни (закалённой) 4800 16 Ремонт планетарной передачи 5800 17 Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента) 4500 18 Ремонт обгонной муфты 4800 19 Ремонт ударного механизма 6200 20 Ремонт бойка ударного механизма 5200 21 Ремонт ударной пружины 4000 22 Ремонт стопорного кольца 3200 23 Ремонт пружины 2800 24 Ремонт регулятора крутящего момента 4800 25 Ремонт переключателя режимов (сверление / удар) 3800 26 Ремонт реверса 3800 27 Ремонт кнопки включения 3000 28 Ремонт светодиодной подсветки 2800 29 Ремонт датчика температуры 4000 30 Ремонт датчика оборотов 4200 31 Ремонт рукоятки управления 3800 32 Ремонт троса управления 3600 33 Ремонт рычага управления 3800 34 Ремонт фиксатора шпинделя 3400 35 Ремонт шпинделя (SDS-Plus / SDS-Max) 4800 36 Ремонт патрона SDS 5200 37 Ремонт конденсатора на плате 3800 38 Ремонт резистора 3200 39 Ремонт диодного моста 4200 40 Ремонт трансформатора питания 4800 41 Ремонт стабилизатора напряжения 4500

		42	Ремонт микроконтроллера	7400	
		43	Ремонт кварцевого резонатора	3500	
		44	Ремонт предохранителя на плате	2800	
		45	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	2800	
		46	Ремонт электронного тормоза	4500	
		47	Ремонт системы Active Torque Management	5800	
		48	Ремонт антивибрационной системы	4500	
		49	Ремонт системного разъёма диагностики	3800	
		50	Смазка подшипника	2500	
		51	Смазка редуктора	2800	
		52	Смазка шестерни	2500	
		53	Смазка муфты	2600	
		54	Смазка шпинделя	2500	
		55	Смазка ударного механизма	2800	
		56	Смазка механизма управления	2500	
		57	Замена электродвигателя в сборе	7600	
		58	Замена щётки двигателя	3200	
		59	Замена подшипника двигателя	3800	
		60	Замена редуктора	6800	
		61	Замена шестерни (закалённой)	4800	
		62	Замена планетарной передачи	6000	
		63	Замена муфты сцепления	4800	
		64	Замена обгонной муфты	5200	
		65	Замена ударного механизма	6800	
		66	Замена бойка	5600	
		67	Замена ударной пружины	4200	
		68	Замена стопорного кольца	3200	
		69	Замена пружины	2800	
		70	Замена регулятора крутящего момента	5200	
		71	Замена переключателя режимов	3800	
		72	Замена реверса	3800	
		73	Замена кнопки включения	3000	
		74	Замена светодиодной подсветки	3000	
		75	Замена датчика температуры	4200	
		76	Замена датчика оборотов	4500	
		77	Замена рукоятки управления	4000	
		78	Замена троса управления	3800	
		79	Замена рычага управления	4000	
		80	Замена фиксатора шпинделя	3600	
		81	Замена шпинделя (SDS-Plus / SDS-Max)	5200	
		82	Замена патрона SDS	5600	
		83	Замена конденсатора на плате	3800	
		84	Замена резистора	3200	
		85	Замена диодного моста	4200	
		86	Замена трансформатора питания	4800	
		87	Замена стабилизатора напряжения	4500	
		88	Замена микроконтроллера	7400	
		89	Замена кварцевого резонатора	3500	
		90	Замена предохранителя на плате	2800	
		91	Замена разъёма	3200	
		92	Замена клеммной колодки	3200	
		93	Замена соединительного провода (внутреннего)	2800	

		94	Замена концевика блокировки	3400
		95	Замена микровыключателя	3400
		96	Замена уплотнительного кольца	3000
		97	Замена прокладки	2800
		98	Замена электронного тормоза	5200
		99	Замена системы Active Torque Management	6200
		100	Восстановление изоляции провода	2800
Аккумуляторный	800	1	Сборка корпуса	2300
		2	Разборка корпуса	2300
		3	Сборка одного узла	2300
		4	Разборка одного узла	2300
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	3800
		6	Ремонт цепи питания	4200
		7	Ремонт платы управления (контроллер)	6800
		8	Ремонт бесщёточного двигателя	7200
		9	Ремонт ротора (бесщёточного)	5500
		10	Ремонт статора (бесщёточного)	5800
		11	Ремонт щеточного узла	3200
		12	Ремонт подшипника двигателя	3800
		13	Ремонт вала	4200
		14	Ремонт редуктора	6200
		15	Ремонт шестерни (закалённой)	4800
		16	Ремонт планетарной передачи	5800
		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	4500
		18	Ремонт обгонной муфты	4800
		19	Ремонт ударного механизма	6200
		20	Ремонт бойка ударного механизма	5200
		21	Ремонт ударной пружины	4000
		22	Ремонт стопорного кольца	3200
		23	Ремонт пружины	2800
		24	Ремонт регулятора крутящего момента	4800
		25	Ремонт переключателя режимов (сверление / удар)	3800
		26	Ремонт реверса	3800
		27	Ремонт кнопки включения (герметичной)	3000
		28	Ремонт светодиодной подсветки (прожектор)	2800
		29	Ремонт датчика температуры	4000
		30	Ремонт датчика оборотов (Холла)	4200
		31	Ремонт рукоятки управления	3800
		32	Ремонт троса управления	3600
		33	Ремонт рычага управления	3800
		34	Ремонт фиксатора шпинделя	3400
		35	Ремонт шпинделя (SDS-Plus / SDS-Max)	4800
		36	Ремонт патрона SDS	5200
		37	Ремонт аккумулятора (замена ячеек высокого тока)	6800
		38	Ремонт платы BMS (контроллера батареи)	7200
		39	Ремонт балансировочного коннектора (BMS)	4200
		40	Ремонт силового контакта аккумулятора	3800
		41	Ремонт зарядного устройства	5200
		42	Ремонт разъёма зарядки	3200
		43	Ремонт балансирующего коннектора	3800

		44	Ремонт контакта батарейного отсека	3000
		45	Ремонт термодатчика батареи	4000
		46	Ремонт защиты от глубокого разряда	4500
		47	Ремонт конденсатора на плате	3800
		48	Ремонт резистора	3200
		49	Ремонт диодного моста	4200
		50	Ремонт трансформатора питания (в ЗУ)	4800
		51	Ремонт стабилизатора напряжения	4500
		52	Ремонт микроконтроллера	7400
		53	Ремонт кварцевого резонатора	3500
		54	Ремонт предохранителя на плате	2800
		55	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	2800
		56	Ремонт электронного тормоза	4500
		57	Ремонт системы Active Torque Management	5800
		58	Ремонт антивибрационной системы	4500
		59	Ремонт системного разъёма диагностики	3800
		60	Смазка подшипника	2500
		61	Смазка редуктора	2800
		62	Смазка шестерни	2500
		63	Смазка муфты	2600
		64	Смазка шпинделя	2500
		65	Смазка ударного механизма	2800
		66	Смазка механизма управления	2500
		67	Замена бесщёточного двигателя в сборе	7600
		68	Замена щётки двигателя	3200
		69	Замена подшипника двигателя	3800
		70	Замена редуктора	6800
		71	Замена шестерни (закалённой)	4800
		72	Замена планетарной передачи	6000
		73	Замена муфты сцепления	4800
		74	Замена обгонной муфты	5200
		75	Замена ударного механизма	6800
		76	Замена бойка	5600
		77	Замена ударной пружины	4200
		78	Замена стопорного кольца	3200
		79	Замена пружины	2800
		80	Замена регулятора крутящего момента	5200
		81	Замена переключателя режимов	3800
		82	Замена реверса	3800
		83	Замена кнопки включения (герметичной)	3000
		84	Замена светодиодной подсветки (прожектор)	3000
		85	Замена датчика температуры	4200
		86	Замена датчика оборотов (Холла)	4500
		87	Замена рукоятки управления	4000
		88	Замена троса управления	3800
		89	Замена рычага управления	4000
		90	Замена фиксатора шпинделя	3600
		91	Замена шпинделя (SDS-Plus / SDS-Max)	5200
		92	Замена патрона SDS	5600
		93	Замена аккумуляторных ячеек (высокотоковых, комплект)	7200
		94	Замена платы BMS	7600

		95	Замена силового контакта аккумулятора	4000
		96	Замена разъёма зарядки	3500
		97	Замена балансирующего коннектора	4000
		98	Замена контакта батарейного отсека	3200
		99	Замена зарядного устройства в сборе	5800
		100	Замена платы управления	7500
		101	Замена силового реле	5200
		102	Замена конденсатора на плате	3800
		103	Замена резистора	3200
		104	Замена диодного моста	4200
		105	Замена трансформатора питания	4800
		106	Замена стабилизатора напряжения	4500
		107	Замена микроконтроллера	7400
		108	Замена кварцевого резонатора	3500
		109	Замена предохранителя на плате	2800
		110	Замена разъёма	3200
		111	Замена клеммной колодки	3200
		112	Замена соединительного провода (внутреннего)	2800
		113	Замена концевика блокировки	3400
		114	Замена микровыключателя	3400
Профессиональный	1000	115	Замена уплотнительного кольца	3000
		116	Замена прокладки	2800
		117	Замена электронного тормоза	5200
		118	Замена системы Active Torque Management	6200
		119	Восстановление изоляции провода	2800
		1	Сборка корпуса	3500
		2	Разборка корпуса	3500
		3	Сборка одного узла	3500
		4	Разборка одного узла	3500
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	5200
		6	Ремонт цепи питания	5500
		7	Ремонт платы управления (контроллер)	8500
		8	Ремонт электродвигателя	9500
		9	Ремонт ротора двигателя	7500
		10	Ремонт статора двигателя	7800
		11	Ремонт щеточного узла	4800
		12	Ремонт подшипника двигателя	5200
		13	Ремонт вала	6200
		14	Ремонт редуктора	9500
		15	Ремонт шестерни (закалённой)	6800
		16	Ремонт планетарной передачи	8000
		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	6000
		18	Ремонт обгонной муфты	6200
		19	Ремонт ударного механизма	8500
		20	Ремонт бойка ударного механизма	6800
		21	Ремонт ударной пружины	5500
		22	Ремонт стопорного кольца	4200
		23	Ремонт пружины	3800
		24	Ремонт регулятора крутящего момента	6800
		25	Ремонт переключателя режимов (сверление / удар)	5200
		26	Ремонт реверса	5200

		27	Ремонт кнопки включения	4200	
		28	Ремонт светодиодной подсветки	3800	
		29	Ремонт датчика температуры	5500	
		30	Ремонт датчика оборотов	5800	
		31	Ремонт рукоятки управления	5200	
		32	Ремонт троса управления	4800	
		33	Ремонт рычага управления	5200	
		34	Ремонт фиксатора шпинделя	4800	
		35	Ремонт шпинделя (SDS-Plus / SDS-Max)	6800	
		36	Ремонт патрона SDS	7200	
		37	Ремонт конденсатора на плате	5200	
		38	Ремонт резистора	4200	
		39	Ремонт диодного моста	5500	
		40	Ремонт трансформатора питания	6800	
		41	Ремонт стабилизатора напряжения	6000	
		42	Ремонт микроконтроллера	12000	
		43	Ремонт кварцевого резонатора	4800	
		44	Ремонт предохранителя на плате	3800	
		45	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	3800	
		46	Ремонт электронного тормоза	6200	
		47	Ремонт системы Active Torque Management	8000	
		48	Ремонт антивибрационной системы	6200	
		49	Ремонт системного разъёма диагностики	5200	
		50	Смазка подшипника	3800	
		51	Смазка редуктора	4200	
		52	Смазка шестерни	3800	
		53	Смазка муфты	4000	
		54	Смазка шпинделя	3800	
		55	Смазка ударного механизма	4200	
		56	Смазка механизма управления	3800	
		57	Замена электродвигателя в сборе	12700	
		58	Замена щётки двигателя	4800	
		59	Замена подшипника двигателя	5200	
		60	Замена редуктора	11500	
		61	Замена шестерни (закалённой)	6800	
		62	Замена планетарной передачи	8500	
		63	Замена муфты сцепления	6500	
		64	Замена обгонной муфты	6800	
		65	Замена ударного механизма	9500	
		66	Замена бойка	7200	
		67	Замена ударной пружины	5800	
		68	Замена стопорного кольца	4200	
		69	Замена пружины	3800	
		70	Замена регулятора крутящего момента	7200	
		71	Замена переключателя режимов	5200	
		72	Замена реверса	5200	
		73	Замена кнопки включения	4200	
		74	Замена светодиодной подсветки	4000	
		75	Замена датчика температуры	5800	
		76	Замена датчика оборотов	6200	
		77	Замена рукоятки управления	5500	
		78	Замена троса управления	5000	
		79	Замена рычага управления	5500	

		80	Замена фиксатора шпинделя	5000	
		81	Замена шпинделя (SDS-Plus / SDS-Max)		7500
		82	Замена патрона SDS	8000	
		83	Замена конденсатора на плате		5200
		84	Замена резистора	4200	
		85	Замена диодного моста	5500	
		86	Замена трансформатора питания		6800
		87	Замена стабилизатора напряжения		6000
		88	Замена микроконтроллера	12000	
		89	Замена кварцевого резонатора		4800
		90	Замена предохранителя на плате		3800
		91	Замена разъёма	4200	
		92	Замена клеммной колодки	4200	
		93	Замена соединительного провода (внутреннего)		3800
		94	Замена концевика блокировки		4500
		95	Замена микровыключателя	4500	
		96	Замена уплотнительного кольца		4000
		97	Замена прокладки	3800	
		98	Замена электронного тормоза		6800
		99	Замена системы Active Torque Management		8500
		100	Восстановление изоляции провода	3800	
Пила цепная					
Электрическая	700	1	Сборка корпуса	2300	
		2	Разборка корпуса	2300	
		3	Сборка одного узла	2300	
		4	Разборка одного узла	2300	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей		3800
		6	Ремонт цепи питания	4200	
		7	Ремонт платы управления (контроллер)		6800
		8	Ремонт электродвигателя	7200	
		9	Ремонт ротора двигателя	5500	
		10	Ремонт статора двигателя	5800	
		11	Ремонт щеточного узла	3200	
		12	Ремонт подшипника двигателя		3800
		13	Ремонт вала	4200	
		14	Ремонт редуктора	6200	
		15	Ремонт шестерни (закалённой)		4800
		16	Ремонт планетарной передачи		5800
		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	4500	
		18	Ремонт обгонной муфты	4800	
		19	Ремонт механизма натяжения цепи		6200
		20	Ремонт тормоза цепи	5200	
		21	Ремонт масляного насоса	4800	
		22	Ремонт стопорного кольца	3200	
		23	Ремонт пружины	2800	
		24	Ремонт регулятора скорости цепи		4800
		25	Ремонт переключателя режимов		3800
		26	Ремонт реверса	3800	
		27	Ремонт кнопки включения	3000	
		28	Ремонт светодиодной подсветки		2800
		29	Ремонт датчика температуры	4000	

		30	Ремонт датчика оборотов	4200	
		31	Ремонт рукоятки управления	3800	
		32	Ремонт троса управления	3600	
		33	Ремонт рычага управления	3800	
		34	Ремонт фиксатора	3400	
		35	Ремонт шпинделя	4800	
		36	Ремонт конденсатора на плате		3800
		37	Ремонт резистора	3200	
		38	Ремонт диодного моста	4200	
		39	Ремонт трансформатора питания		4800
		40	Ремонт стабилизатора напряжения		4500
		41	Ремонт микроконтроллера	7400	
		42	Ремонт кварцевого резонатора		3500
		43	Ремонт предохранителя на плате		2800
		44	Ремонт соединительного провода (внутреннего)		2800
		45	Ремонт электронного тормоза		4500
		46	Ремонт системы Active Torque Management		5800
		47	Ремонт антивибрационной системы	4500	
		48	Ремонт системного разъёма диагностики		3800
		49	Смазка подшипника	2500	
		50	Смазка редуктора	2800	
		51	Смазка шестерни	2500	
		52	Смазка муфты	2600	
		53	Смазка шпинделя	2500	
		54	Смазка механизма натяжения цепи		2800
		55	Смазка механизма управления		2500
		56	Замена электродвигателя в сборе		7600
		57	Замена щётки двигателя	3200	
		58	Замена подшипника двигателя		3800
		59	Замена редуктора	6800	
		60	Замена шестерни (закалённой)		4800
		61	Замена планетарной передачи		6000
		62	Замена муфты сцепления	4800	
		63	Замена обгонной муфты	5200	
		64	Замена механизма натяжения цепи		6800
		65	Замена тормоза цепи	5600	
		66	Замена масляного насоса	5200	
		67	Замена стопорного кольца	3200	
		68	Замена пружины	2800	
		69	Замена регулятора скорости цепи		5200
		70	Замена переключателя режимов		3800
		71	Замена реверса	3800	
		72	Замена кнопки включения	3000	
		73	Замена светодиодной подсветки		3000
		74	Замена датчика температуры	4200	
		75	Замена датчика оборотов	4500	
		76	Замена рукоятки управления	4000	
		77	Замена троса управления	3800	
		78	Замена рычага управления	4000	
		79	Замена фиксатора	3600	
		80	Замена шпинделя	5200	
		81	Замена конденсатора на плате		3800
		82	Замена резистора	3200	

		83	Замена диодного моста	4200
		84	Замена трансформатора питания	4800
		85	Замена стабилизатора напряжения	4500
		86	Замена микроконтроллера	7400
		87	Замена кварцевого резонатора	3500
		88	Замена предохранителя на плате	2800
		89	Замена разъёма	3200
		90	Замена клеммной колодки	3200
		91	Замена соединительного провода (внутреннего)	2800
		92	Замена концевика блокировки	3400
		93	Замена микровыключателя	3400
		94	Замена уплотнительного кольца	3000
		95	Замена прокладки	2800
		96	Замена электронного тормоза	5200
		97	Замена системы Active Torque Management	6200
		98	Восстановление изоляции провода	2800
Аккумуляторная	1000	1	Сборка корпуса	2300
		2	Разборка корпуса	2300
		3	Сборка одного узла	2300
		4	Разборка одного узла	2300
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	3800
		6	Ремонт цепи питания	4200
		7	Ремонт платы управления (контроллер)	6800
		8	Ремонт бесщёточного двигателя	7200
		9	Ремонт ротора (бесщёточного)	5500
		10	Ремонт статора (бесщёточного)	5800
		11	Ремонт щеточного узла	3200
		12	Ремонт подшипника двигателя	3800
		13	Ремонт вала	4200
		14	Ремонт редуктора	6200
		15	Ремонт шестерни (закалённой)	4800
		16	Ремонт планетарной передачи	5800
		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	4500
		18	Ремонт обгонной муфты	4800
		19	Ремонт механизма натяжения цепи	6200
		20	Ремонт тормоза цепи	5200
		21	Ремонт масляного насоса	4800
		22	Ремонт стопорного кольца	3200
		23	Ремонт пружины	2800
		24	Ремонт регулятора скорости цепи	4800
		25	Ремонт переключателя режимов	3800
		26	Ремонт реверса	3800
		27	Ремонт кнопки включения (герметичной)	3000
		28	Ремонт светодиодной подсветки (прожектор)	2800
		29	Ремонт датчика температуры	4000
		30	Ремонт датчика оборотов (Холла)	4200
		31	Ремонт рукоятки управления	3800
		32	Ремонт троса управления	3600
		33	Ремонт рычага управления	3800
		34	Ремонт фиксатора	3400
		35	Ремонт шпинделя	4800

		36	Ремонт аккумулятора (замена ячеек высокого тока)	
			6800	
		37	Ремонт платы BMS (контроллера батареи)	7200
		38	Ремонт балансировочного коннектора (BMS)	4200
		39	Ремонт силового контакта аккумулятора	3800
		40	Ремонт зарядного устройства	5200
		41	Ремонт разъёма зарядки	3200
		42	Ремонт балансирного коннектора	3800
		43	Ремонт контакта батарейного отсека	3000
		44	Ремонт термодатчика батареи	4000
		45	Ремонт защиты от глубокого разряда	4500
		46	Ремонт конденсатора на плате	3800
		47	Ремонт резистора	3200
		48	Ремонт диодного моста	4200
		49	Ремонт трансформатора питания (в ЗУ)	4800
		50	Ремонт стабилизатора напряжения	4500
		51	Ремонт микроконтроллера	7400
		52	Ремонт кварцевого резонатора	3500
		53	Ремонт предохранителя на плате	2800
		54	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	
			2800	
		55	Ремонт электронного тормоза	4500
		56	Ремонт системы Active Torque Management	5800
		57	Ремонт антивибрационной системы	4500
		58	Ремонт системного разъёма диагностики	3800
		59	Смазка подшипника	2500
		60	Смазка редуктора	2800
		61	Смазка шестерни	2500
		62	Смазка муфты	2600
		63	Смазка шпинделя	2500
		64	Смазка механизма натяжения цепи	2800
		65	Смазка механизма управления	2500
		66	Замена бесщёточного двигателя в сборе	7600
		67	Замена щётки двигателя	3200
		68	Замена подшипника двигателя	3800
		69	Замена редуктора	6800
		70	Замена шестерни (закалённой)	4800
		71	Замена планетарной передачи	6000
		72	Замена муфты сцепления	4800
		73	Замена обгонной муфты	5200
		74	Замена механизма натяжения цепи	6800
		75	Замена тормоза цепи	5600
		76	Замена масляного насоса	5200
		77	Замена стопорного кольца	3200
		78	Замена пружины	2800
		79	Замена регулятора скорости цепи	5200
		80	Замена переключателя режимов	3800
		81	Замена реверса	3800
		82	Замена кнопки включения (герметичной)	3000
		83	Замена светодиодной подсветки (прожектор)	
			3000	
		84	Замена датчика температуры	4200
		85	Замена датчика оборотов (Холла)	4500
		86	Замена рукоятки управления	4000

		87 Замена троса управления 3800 88 Замена рычага управления 4000 89 Замена фиксатора 3600 90 Замена шпинделя 5200 91 Замена аккумуляторных ячеек (высоковольтных, комплект) 7200 92 Замена платы BMS 7600 93 Замена силового контакта аккумулятора 4000 94 Замена разъёма зарядки 3500 95 Замена балансирного коннектора 4000 96 Замена контакта батарейного отсека 3200 97 Замена зарядного устройства в сборе 5800 98 Замена платы управления 7500 99 Замена силового реле 5200 100 Замена конденсатора на плате 3800 101 Замена резистора 3200 102 Замена диодного моста 4200 103 Замена трансформатора питания 4800 104 Замена стабилизатора напряжения 4500 105 Замена микроконтроллера 7400 106 Замена кварцевого резонатора 3500 107 Замена предохранителя на плате 2800 108 Замена разъёма 3200 109 Замена клеммной колодки 3200 110 Замена соединительного провода (внутреннего) 2800 111 Замена концевика блокировки 3400 112 Замена микровыключателя 3400 113 Замена уплотнительного кольца 3000 114 Замена прокладки 2800 115 Замена электронного тормоза 5200 116 Замена системы Active Torque Management 6200 117 Восстановление изоляции провода 2800
Бензиновая	1000	1 Сборка корпуса 2900 2 Разборка корпуса 2900 3 Сборка одного узла 2900 4 Разборка одного узла 2900 5 Ремонт коммутации силовых цепей 4200 6 Ремонт цепи питания 4500 7 Ремонт платы управления (контроллер) 7200 8 Ремонт бензинового двигателя 7600 9 Ремонт ротора двигателя 5800 10 Ремонт статора двигателя 6000 11 Ремонт щеточного узла стартера 3800 12 Ремонт подшипника двигателя 4200 13 Ремонт коленчатого вала 6500 14 Ремонт редуктора 6800 15 Ремонт шестерни (закалённой) 5200 16 Ремонт планетарной передачи 6200 17 Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента) 4800 18 Ремонт обгонной муфты 5000 19 Ремонт механизма натяжения цепи 6200 20 Ремонт тормоза цепи 5500

		21	Ремонт масляного насоса	5200	
		22	Ремонт стопорного кольца	3400	
		23	Ремонт пружины	3000	
		24	Ремонт регулятора скорости цепи	5000	
		25	Ремонт переключателя режимов	4000	
		26	Ремонт реверса	4000	
		27	Ремонт кнопки включения	3200	
		28	Ремонт светодиодной подсветки	3000	
		29	Ремонт датчика температуры	4200	
		30	Ремонт датчика оборотов	4500	
		31	Ремонт рукоятки управления	4000	
		32	Ремонт троса управления	3800	
		33	Ремонт рычага управления	4000	
		34	Ремонт фиксатора	3600	
		35	Ремонт шпинделя	5000	
		36	Ремонт карбюратора	6000	
		37	Ремонт топливного насоса	5200	
		38	Ремонт топливной системы	6500	
		39	Ремонт системы зажигания	5500	
		40	Ремонт свечи зажигания	3200	
		41	Ремонт стартера (ручного)	4500	
		42	Ремонт стартера (электростартера)	6800	
		43	Ремонт генератора	7200	
		44	Ремонт регулятора напряжения	5200	
		45	Ремонт воздушного фильтра	2900	
		46	Ремонт масляного насоса	6000	
		47	Ремонт системы смазки	6500	
		48	Ремонт системы охлаждения	6800	
		49	Ремонт глушителя	4500	
		50	Ремонт выхлопной системы	5000	
		51	Ремонт микроконтроллера	7400	
		52	Ремонт кварцевого резонатора	3500	
		53	Ремонт предохранителя на плате	2900	
		54	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	2900	
		55	Ремонт электронного тормоза	5000	
		56	Ремонт системы Active Torque Management	6200	
		57	Ремонт антивибрационной системы	5000	
		58	Ремонт системного разъёма диагностики	4000	
		59	Смазка подшипника	2900	
		60	Смазка редуктора	3200	
		61	Смазка шестерни	2900	
		62	Смазка муфты	3000	
		63	Смазка шпинделя	2900	
		64	Смазка механизма натяжения цепи	3200	
		65	Смазка механизма управления	2900	
		66	Замена бензинового двигателя в сборе	7600	
		67	Замена свечи зажигания	3400	
		68	Замена подшипника двигателя	4200	
		69	Замена редуктора	7200	
		70	Замена шестерни (закалённой)	5200	
		71	Замена планетарной передачи	6500	
		72	Замена муфты сцепления	5200	
		73	Замена обгонной муфты	5500	

		74	Замена механизма натяжения цепи	6800
		75	Замена тормоза цепи	6000
		76	Замена масляного насоса	5600
		77	Замена стопорного кольца	3400
		78	Замена пружины	3000
		79	Замена регулятора скорости цепи	5500
		80	Замена переключателя режимов	4000
		81	Замена реверса	4000
		82	Замена кнопки включения	3200
		83	Замена светодиодной подсветки	3200
		84	Замена датчика температуры	4500
		85	Замена датчика оборотов	4800
		86	Замена рукоятки управления	4200
		87	Замена троса управления	4000
		88	Замена рычага управления	4200
		89	Замена фиксатора	3800
		90	Замена шпинделя	5500
		91	Замена карбюратора	6800
		92	Замена топливного насоса	5800
		93	Замена топливного фильтра	3400
		94	Замена воздушного фильтра	3200
		95	Замена масляного фильтра	3400
		96	Замена стартера (ручного)	5000
		97	Замена стартера (электростартера)	7200
		98	Замена генератора	7600
		99	Замена регулятора напряжения	5500
		100	Замена катушки зажигания	5200
		101	Замена глушителя	5200
		102	Замена ремня привода	4200
		103	Замена цепи привода	5000
		104	Замена подшипника шины	4500
		105	Замена сальника	3800
		106	Замена прокладки	3200
		107	Замена уплотнительного кольца	3400
		108	Замена троса газа	3800
		109	Замена троса сцепления	4000
		110	Замена микровыключателя	4000
		111	Замена концевика блокировки	4000
		112	Замена клеммной колодки	3800
		113	Замена соединительного провода (внутреннего)	2900
		114	Замена электронного тормоза	6000
		115	Замена системы Active Torque Management	7200
		116	Восстановление изоляции провода	2900
Пистолет гвоздезабивной				
!Не принимаем пневматический!				
Электрический	800	1	Сборка корпуса	2300
		2	Разборка корпуса	2300
		3	Сборка одного узла	2300
		4	Разборка одного узла	2300
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	3800
		6	Ремонт цепи питания	4200
		7	Ремонт платы управления (контроллер)	6800

		8	Ремонт электродвигателя	7200	
		9	Ремонт ротора двигателя	5500	
		10	Ремонт статора двигателя	5800	
		11	Ремонт щеточного узла	3200	
		12	Ремонт подшипника двигателя	3800	
		13	Ремонт вала	4200	
		14	Ремонт редуктора	6200	
		15	Ремонт шестерни (закалённой)	4800	
		16	Ремонт планетарной передачи	5800	
		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	4500	
		18	Ремонт обгонной муфты	4800	
		19	Ремонт ударного механизма	6200	
		20	Ремонт бойка ударного механизма	5200	
		21	Ремонт ударной пружины	4000	
		22	Ремонт стопорного кольца	3200	
		23	Ремонт пружины	2800	
		24	Ремонт регулятора глубины забивания	4800	
		25	Ремонт переключателя режимов	3800	
		26	Ремонт реверса	3800	
		27	Ремонт кнопки включения	3000	
		28	Ремонт светодиодной подсветки	2800	
		29	Ремонт датчика температуры	4000	
		30	Ремонт датчика оборотов	4200	
		31	Ремонт рукоятки управления	3800	
		32	Ремонт троса управления	3600	
		33	Ремонт рычага управления	3800	
		34	Ремонт фиксатора	3400	
		35	Ремонт шпинделя	4800	
		36	Ремонт магазина для гвоздей	6200	
		37	Ремонт механизма подачи гвоздей	5200	
		38	Ремонт направляющей гвоздей	4200	
		39	Ремонт конденсатора на плате	3800	
		40	Ремонт резистора	3200	
		41	Ремонт диодного моста	4200	
		42	Ремонт трансформатора питания	4800	
		43	Ремонт стабилизатора напряжения	4500	
		44	Ремонт микроконтроллера	7400	
		45	Ремонт кварцевого резонатора	3500	
		46	Ремонт предохранителя на плате	2800	
		47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	2800	
		48	Ремонт электронного тормоза	4500	
		49	Ремонт системы Active Torque Management	5800	
		50	Ремонт антивибрационной системы	4500	
		51	Ремонт системного разъёма диагностики	3800	
		52	Смазка подшипника	2500	
		53	Смазка редуктора	2800	
		54	Смазка шестерни	2500	
		55	Смазка муфты	2600	
		56	Смазка шпинделя	2500	
		57	Смазка ударного механизма	2800	
		58	Смазка механизма подачи гвоздей	2600	
		59	Замена электродвигателя в сборе	7600	

		60	Замена щётки двигателя	3200	
		61	Замена подшипника двигателя	3800	
		62	Замена редуктора	6800	
		63	Замена шестерни (закалённой)	4800	
		64	Замена планетарной передачи	6000	
		65	Замена муфты сцепления	4800	
		66	Замена обгонной муфты	5200	
		67	Замена ударного механизма	6800	
		68	Замена бойка	5600	
		69	Замена ударной пружины	4200	
		70	Замена стопорного кольца	3200	
		71	Замена пружины	2800	
		72	Замена регулятора глубины забивания	5200	
		73	Замена переключателя режимов	3800	
		74	Замена реверса	3800	
		75	Замена кнопки включения	3000	
		76	Замена светодиодной подсветки	3000	
		77	Замена датчика температуры	4200	
		78	Замена датчика оборотов	4500	
		79	Замена рукоятки управления	4000	
		80	Замена троса управления	3800	
		81	Замена рычага управления	4000	
		82	Замена фиксатора	3600	
		83	Замена шпинделя	5200	
		84	Замена магазина для гвоздей	6800	
		85	Замена механизма подачи гвоздей	5800	
		86	Замена направляющей гвоздей	4500	
		87	Замена конденсатора на плате	3800	
		88	Замена резистора	3200	
		89	Замена диодного моста	4200	
		90	Замена трансформатора питания	4800	
		91	Замена стабилизатора напряжения	4500	
		92	Замена микроконтроллера	7400	
		93	Замена кварцевого резонатора	3500	
		94	Замена предохранителя на плате	2800	
		95	Замена разъёма	3200	
		96	Замена клеммной колодки	3200	
		97	Замена соединительного провода (внутреннего)	2800	
		98	Замена концевика блокировки	3400	
		99	Замена микровыключателя	3400	
		100	Замена уплотнительного кольца	3000	
		101	Замена прокладки	2800	
		102	Замена электронного тормоза	5200	
		103	Замена системы Active Torque Management	6200	
		104	Восстановление изоляции провода	2800	
Аккумуляторный	1500	1	Сборка корпуса	3500	
		2	Разборка корпуса	3500	
		3	Сборка одного узла	3500	
		4	Разборка одного узла	3500	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	5200	
		6	Ремонт цепи питания	5500	
		7	Ремонт платы управления (контроллер)	8500	
		8	Ремонт бесщёточного двигателя	9500	

		9	Ремонт ротора (бесщёточного)	7500
		10	Ремонт статора (бесщёточного)	7800
		11	Ремонт щеточного узла	4800
		12	Ремонт подшипника двигателя	5200
		13	Ремонт вала	6200
		14	Ремонт редуктора	9500
		15	Ремонт шестерни (закалённой)	6800
		16	Ремонт планетарной передачи	8000
		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	6000
		18	Ремонт обгонной муфты	6200
		19	Ремонт ударного механизма	8500
		20	Ремонт бойка ударного механизма	6800
		21	Ремонт ударной пружины	5500
		22	Ремонт стопорного кольца	4200
		23	Ремонт пружины	3800
		24	Ремонт регулятора глубины забивания	6800
		25	Ремонт переключателя режимов	5200
		26	Ремонт реверса	5200
		27	Ремонт кнопки включения (герметичной)	4200
		28	Ремонт светодиодной подсветки (прожектор)	3800
		29	Ремонт датчика температуры	5500
		30	Ремонт датчика оборотов (Холла)	5800
		31	Ремонт рукоятки управления	5200
		32	Ремонт троса управления	4800
		33	Ремонт рычага управления	5200
		34	Ремонт фиксатора	4800
		35	Ремонт шпинделя	6800
		36	Ремонт магазина для гвоздей	8500
		37	Ремонт механизма подачи гвоздей	7200
		38	Ремонт направляющей гвоздей	5500
		39	Ремонт аккумулятора (замена ячеек высокого тока)	9500
		40	Ремонт платы BMS (контроллера батареи)	10500
		41	Ремонт балансировочного коннектора (BMS)	5800
		42	Ремонт силового контакта аккумулятора	5200
		43	Ремонт зарядного устройства	7500
		44	Ремонт разъёма зарядки	4500
		45	Ремонт балансирного коннектора	5200
		46	Ремонт контакта батарейного отсека	4200
		47	Ремонт термодатчика батареи	5500
		48	Ремонт защиты от глубокого разряда	6200
		49	Ремонт конденсатора на плате	5200
		50	Ремонт резистора	4200
		51	Ремонт диодного моста	5500
		52	Ремонт трансформатора питания (в 3У)	6800
		53	Ремонт стабилизатора напряжения	6000
		54	Ремонт микроконтроллера	12000
		55	Ремонт кварцевого резонатора	4800
		56	Ремонт предохранителя на плате	3800
		57	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	3800
		58	Ремонт электронного тормоза	6200

	59	Ремонт системы Active Torque Management	8000
	60	Ремонт антивибрационной системы	6200
	61	Ремонт системного разъёма диагностики	5200
	62	Смазка подшипника	3800
	63	Смазка редуктора	4200
	64	Смазка шестерни	3800
	65	Смазка муфты	4000
	66	Смазка шпинделя	3800
	67	Смазка ударного механизма	4200
	68	Смазка механизма подачи гвоздей	4000
	69	Замена бесщёточного двигателя в сборе	12700
	70	Замена щётки двигателя	4800
	71	Замена подшипника двигателя	5200
	72	Замена редуктора	11500
	73	Замена шестерни (закалённой)	6800
	74	Замена планетарной передачи	8500
	75	Замена муфты сцепления	6500
	76	Замена обгонной муфты	6800
	77	Замена ударного механизма	9500
	78	Замена бойка	7200
	79	Замена ударной пружины	5800
	80	Замена стопорного кольца	4200
	81	Замена пружины	3800
	82	Замена регулятора глубины забивания	7200
	83	Замена переключателя режимов	5200
	84	Замена реверса	5200
	85	Замена кнопки включения (герметичной)	4200
	86	Замена светодиодной подсветки (прожектор)	4000
	87	Замена датчика температуры	5800
	88	Замена датчика оборотов (Холла)	6200
	89	Замена рукоятки управления	5500
	90	Замена троса управления	5000
	91	Замена рычага управления	5500
	92	Замена фиксатора	5000
	93	Замена шпинделя	7500
	94	Замена магазина для гвоздей	9500
	95	Замена механизма подачи гвоздей	8000
	96	Замена направляющей гвоздей	6000
	97	Замена аккумуляторных ячеек (высокотоковых, комплект)	10500
	98	Замена платы BMS	12500
	99	Замена силового контакта аккумулятора	5500
	100	Замена разъёма зарядки	4800
	101	Замена балансирного коннектора	5200
	102	Замена контакта батарейного отсека	4500
	103	Замена зарядного устройства в сборе	8500
	104	Замена платы управления	12000
	105	Замена силового реле	7200
	106	Замена конденсатора на плате	5200
	107	Замена резистора	4200
	108	Замена диодного моста	5500
	109	Замена трансформатора питания	6800
	110	Замена стабилизатора напряжения	6000

		111 Замена микроконтроллера 12000 112 Замена кварцевого резонатора 4800 113 Замена предохранителя на плате 3800 114 Замена разъёма 4200 115 Замена клеммной колодки 4200 116 Замена соединительного провода (внутреннего) 3800 117 Замена концевика блокировки 4500 118 Замена микровыключателя 4500 119 Замена уплотнительного кольца 4000 120 Замена прокладки 3800 121 Замена электронного тормоза 6800 122 Замена системы Active Torque Management 8500 123 Восстановление изоляции провода 3800
Газовый (монтажный)	1700	1 Сборка корпуса 4000 2 Разборка корпуса 4000 3 Сборка одного узла 4000 4 Разборка одного узла 4000 5 Ремонт коммутации силовых цепей 5800 6 Ремонт цепи питания 6200 7 Ремонт платы управления (контроллер) 9500 8 Ремонт электродвигателя 10500 9 Ремонт ротора двигателя 8200 10 Ремонт статора двигателя 8500 11 Ремонт щеточного узла 5500 12 Ремонт подшипника двигателя 5800 13 Ремонт вала 6800 14 Ремонт редуктора 10500 15 Ремонт шестерни (закалённой) 7500 16 Ремонт планетарной передачи 8800 17 Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента) 6800 18 Ремонт обгонной муфты 7200 19 Ремонт ударного механизма 9500 20 Ремонт бойка ударного механизма 7800 21 Ремонт ударной пружины 6200 22 Ремонт стопорного кольца 4500 23 Ремонт пружины 4200 24 Ремонт регулятора глубины забивания 7500 25 Ремонт переключателя режимов 5800 26 Ремонт реверса 5800 27 Ремонт кнопки включения (герметичной) 4800 28 Ремонт светодиодной подсветки (прожектор) 4200 29 Ремонт датчика температуры 6200 30 Ремонт датчика оборотов (Холла) 6500 31 Ремонт рукоятки управления 5800 32 Ремонт троса управления 5200 33 Ремонт рычага управления 5800 34 Ремонт фиксатора 5000 35 Ремонт шпинделя 7500 36 Ремонт магазина для гвоздей 9500 37 Ремонт механизма подачи гвоздей 8200 38 Ремонт направляющей гвоздей 6200

		39	Ремонт газового баллона (редуктора)	8800
		40	Ремонт газовой камеры сгорания	10500
		41	Ремонт пьезоэлемента (поджига)	6500
		42	Ремонт системы подачи газа	8200
		43	Ремонт вентилятора охлаждения	6800
		44	Ремонт системы вентиляции	7500
		45	Ремонт конденсатора на плате	6200
		46	Ремонт резистора	5200
		47	Ремонт диодного моста	6500
		48	Ремонт трансформатора питания	7500
		49	Ремонт стабилизатора напряжения	6800
		50	Ремонт микроконтроллера	13500
		51	Ремонт кварцевого резонатора	5500
		52	Ремонт предохранителя на плате	4200
		53	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	4200
		54	Ремонт электронного тормоза	6800
		55	Ремонт системы Active Torque Management	8800
		56	Ремонт антивибрационной системы	6800
		57	Ремонт системного разъёма диагностики	5800
		58	Смазка подшипника	4200
		59	Смазка редуктора	4800
		60	Смазка шестерни	4200
		61	Смазка муфты	4500
		62	Смазка шпинделя	4200
		63	Смазка ударного механизма	4800
		64	Смазка механизма подачи гвоздей	4500
		65	Замена электродвигателя в сборе	13800
		66	Замена щётки двигателя	5500
		67	Замена подшипника двигателя	5800
		68	Замена редуктора	12500
		69	Замена шестерни (закалённой)	7500
		70	Замена планетарной передачи	9200
		71	Замена муфты сцепления	7200
		72	Замена обгонной муфты	7800
		73	Замена ударного механизма	10500
		74	Замена бойка	8200
		75	Замена ударной пружины	6500
		76	Замена стопорного кольца	4500
		77	Замена пружины	4200
		78	Замена регулятора глубины забивания	8000
		79	Замена переключателя режимов	5800
		80	Замена реверса	5800
		81	Замена кнопки включения (герметичной)	4800
		82	Замена светодиодной подсветки (прожектор)	4500
		83	Замена датчика температуры	6500
		84	Замена датчика оборотов (Холла)	6800
		85	Замена рукоятки управления	6200
		86	Замена троса управления	5500
		87	Замена рычага управления	6200
		88	Замена фиксатора	5500
		89	Замена шпинделя	8200
		90	Замена магазина для гвоздей	10500

		91 Замена механизма подачи гвоздей 8800 92 Замена направляющей гвоздей 6800 93 Замена газового баллона (редуктора) 9500 94 Замена газовой камеры сгорания 11500 95 Замена пьезоэлемента (поджига) 7200 96 Замена системы подачи газа 8800 97 Замена вентилятора охлаждения 7500 98 Замена системы вентиляции 8200 99 Замена конденсатора на плате 6200 100 Замена резистора 5200 101 Замена диодного моста 6500 102 Замена трансформатора питания 7500 103 Замена стабилизатора напряжения 6800 104 Замена микроконтроллера 13500 105 Замена кварцевого резонатора 5500 106 Замена предохранителя на плате 4200 107 Замена разъёма 4800 108 Замена клеммной колодки 4800 109 Замена соединительного провода (внутреннего) 4200 110 Замена концевика блокировки 5200 111 Замена микровыключателя 5200 112 Замена уплотнительного кольца 4500 113 Замена прокладки 4200 114 Замена электронного тормоза 7500 115 Замена системы Active Torque Management 9500 116 Восстановление изоляции провода 4200
Рубанок		
Электрический	500	1 Сборка корпуса 3500 2 Разборка корпуса 3500 3 Сборка одного узла 3500 4 Разборка одного узла 3500 5 Ремонт коммутации силовых цепей 5200 6 Ремонт цепи питания 5500 7 Ремонт платы управления (контроллер) 8500 8 Ремонт электродвигателя 9500 9 Ремонт ротора двигателя 7500 10 Ремонт статора двигателя 7800 11 Ремонт щеточного узла 4800 12 Ремонт подшипника двигателя 5200 13 Ремонт вала 6200 14 Ремонт редуктора 9500 15 Ремонт шестерни (закалённой) 6800 16 Ремонт планетарной передачи 8000 17 Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента) 6000 18 Ремонт обгонной муфты 6200 19 Ремонт барабана (ножевого вала) 9500 20 Ремонт ножей рубанка 6800 21 Ремонт механизма регулировки глубины строгания 7500 22 Ремонт стопорного кольца 4200 23 Ремонт пружины 3800

	24	Ремонт регулятора глубины строгания	6800
	25	Ремонт переключателя режимов	5200
	26	Ремонт реверса	5200
	27	Ремонт кнопки включения	4200
	28	Ремонт светодиодной подсветки	3800
	29	Ремонт датчика температуры	5500
	30	Ремонт датчика оборотов	5800
	31	Ремонт рукоятки управления	5200
	32	Ремонт троса управления	4800
	33	Ремонт рычага управления	5200
	34	Ремонт фиксатора	4800
	35	Ремонт шпинделя	6800
	36	Ремонт конденсатора на плате	5200
	37	Ремонт резистора	4200
	38	Ремонт диодного моста	5500
	39	Ремонт трансформатора питания	6800
	40	Ремонт стабилизатора напряжения	6000
	41	Ремонт микроконтроллера	12000
	42	Ремонт кварцевого резонатора	4800
	43	Ремонт предохранителя на плате	3800
	44	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	3800
	45	Ремонт электронного тормоза	6200
	46	Ремонт системы Active Torque Management	8000
	47	Ремонт антивибрационной системы	6200
	48	Ремонт системного разъёма диагностики	5200
	49	Смазка подшипника	3800
	50	Смазка редуктора	4200
	51	Смазка шестерни	3800
	52	Смазка муфты	4000
	53	Смазка шпинделя	3800
	54	Смазка барабана (ножевого вала)	4200
	55	Смазка механизма регулировки	3800
	56	Замена электродвигателя в сборе	12700
	57	Замена щётки двигателя	4800
	58	Замена подшипника двигателя	5200
	59	Замена редуктора	11500
	60	Замена шестерни (закалённой)	6800
	61	Замена планетарной передачи	8500
	62	Замена муфты сцепления	6500
	63	Замена обгонной муфты	6800
	64	Замена барабана (ножевого вала)	10500
	65	Замена ножей рубанка	7500
	66	Замена механизма регулировки глубины строгания	8200
	67	Замена стопорного кольца	4200
	68	Замена пружины	3800
	69	Замена регулятора глубины строгания	7200
	70	Замена переключателя режимов	5200
	71	Замена реверса	5200
	72	Замена кнопки включения	4200
	73	Замена светодиодной подсветки	4000
	74	Замена датчика температуры	5800
	75	Замена датчика оборотов	6200

		76 Замена рукоятки управления 5500 77 Замена троса управления 5000 78 Замена рычага управления 5500 79 Замена фиксатора 5000 80 Замена шпинделя 7500 81 Замена конденсатора на плате 5200 82 Замена резистора 4200 83 Замена диодного моста 5500 84 Замена трансформатора питания 6800 85 Замена стабилизатора напряжения 6000 86 Замена микроконтроллера 12000 87 Замена кварцевого резонатора 4800 88 Замена предохранителя на плате 3800 89 Замена разъёма 4200 90 Замена клеммной колодки 4200 91 Замена соединительного провода (внутреннего) 3800 92 Замена концевика блокировки 4500 93 Замена микровыключателя 4500 94 Замена уплотнительного кольца 4000 95 Замена прокладки 3800 96 Замена электронного тормоза 6800 97 Замена системы Active Torque Management 8500 98 Восстановление изоляции провода 3800
Аккумуляторный	1200	1 Сборка корпуса 3500 2 Разборка корпуса 3500 3 Сборка одного узла 3500 4 Разборка одного узла 3500 5 Ремонт коммутации силовых цепей 5200 6 Ремонт цепи питания 5500 7 Ремонт платы управления (контроллер) 8500 8 Ремонт бесщёточного двигателя 9500 9 Ремонт ротора (бесщёточного) 7500 10 Ремонт статора (бесщёточного) 7800 11 Ремонт щеточного узла 4800 12 Ремонт подшипника двигателя 5200 13 Ремонт вала 6200 14 Ремонт редуктора 9500 15 Ремонт шестерни (закалённой) 6800 16 Ремонт планетарной передачи 8000 17 Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента) 6000 18 Ремонт обгонной муфты 6200 19 Ремонт барабана (ножевого вала) 9500 20 Ремонт ножей рубанка 6800 21 Ремонт механизма регулировки глубины строгания 7500 22 Ремонт стопорного кольца 4200 23 Ремонт пружины 3800 24 Ремонт регулятора глубины строгания 6800 25 Ремонт переключателя режимов 5200 26 Ремонт реверса 5200 27 Ремонт кнопки включения (герметичной) 4200 28 Ремонт светодиодной подсветки (прожектор)

		3800	
29	Ремонт датчика температуры	5500	
30	Ремонт датчика оборотов (Холла)	5800	
31	Ремонт рукоятки управления	5200	
32	Ремонт троса управления	4800	
33	Ремонт рычага управления	5200	
34	Ремонт фиксатора	4800	
35	Ремонт шпинделя	6800	
36	Ремонт аккумулятора (замена ячеек высокого тока)	9500	
37	Ремонт платы BMS (контроллера батареи)	10500	
38	Ремонт балансировочного коннектора (BMS)	5800	
39	Ремонт силового контакта аккумулятора	5200	
40	Ремонт зарядного устройства	7500	
41	Ремонт разъёма зарядки	4500	
42	Ремонт балансирного коннектора	5200	
43	Ремонт контакта батарейного отсека	4200	
44	Ремонт термодатчика батареи	5500	
45	Ремонт защиты от глубокого разряда	6200	
46	Ремонт конденсатора на плате	5200	
47	Ремонт резистора	4200	
48	Ремонт диодного моста	5500	
49	Ремонт трансформатора питания (в ЗУ)	6800	
50	Ремонт стабилизатора напряжения	6000	
51	Ремонт микроконтроллера	12000	
52	Ремонт кварцевого резонатора	4800	
53	Ремонт предохранителя на плате	3800	
54	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	3800	
55	Ремонт электронного тормоза	6200	
56	Ремонт системы Active Torque Management	8000	
57	Ремонт антивибрационной системы	6200	
58	Ремонт системного разъёма диагностики	5200	
59	Смазка подшипника	3800	
60	Смазка редуктора	4200	
61	Смазка шестерни	3800	
62	Смазка муфты	4000	
63	Смазка шпинделя	3800	
64	Смазка барабана (ножевого вала)	4200	
65	Смазка механизма регулировки	3800	
66	Замена бесщёточного двигателя в сборе	12700	
67	Замена щётки двигателя	4800	
68	Замена подшипника двигателя	5200	
69	Замена редуктора	11500	
70	Замена шестерни (закалённой)	6800	
71	Замена планетарной передачи	8500	
72	Замена муфты сцепления	6500	
73	Замена обгонной муфты	6800	
74	Замена барабана (ножевого вала)	10500	
75	Замена ножей рубанка	7500	
76	Замена механизма регулировки глубины строгания	8200	
77	Замена стопорного кольца	4200	
78	Замена пружины	3800	

		79	Замена регулятора глубины строгания	7200
		80	Замена переключателя режимов	5200
		81	Замена реверса	5200
		82	Замена кнопки включения (герметичной)	4200
		83	Замена светодиодной подсветки (прожектор)	4000
		84	Замена датчика температуры	5800
		85	Замена датчика оборотов (Холла)	6200
		86	Замена рукоятки управления	5500
		87	Замена троса управления	5000
		88	Замена рычага управления	5500
		89	Замена фиксатора	5000
		90	Замена шпинделя	7500
		91	Замена аккумуляторных ячеек (высоковольтных, комплект)	10500
		92	Замена платы BMS	12500
		93	Замена силового контакта аккумулятора	5500
		94	Замена разъёма зарядки	4800
		95	Замена балансирного коннектора	5200
		96	Замена контакта батарейного отсека	4500
		97	Замена зарядного устройства в сборе	8500
		98	Замена платы управления	12000
		99	Замена силового реле	7200
		100	Замена конденсатора на плате	5200
		101	Замена резистора	4200
		102	Замена диодного моста	5500
		103	Замена трансформатора питания	6800
		104	Замена стабилизатора напряжения	6000
		105	Замена микроконтроллера	12000
		106	Замена кварцевого резонатора	4800
		107	Замена предохранителя на плате	3800
		108	Замена разъёма	4200
		109	Замена клеммной колодки	4200
		110	Замена соединительного провода (внутреннего)	3800
		111	Замена концевика блокировки	4500
		112	Замена микровыключателя	4500
		113	Замена уплотнительного кольца	4000
		114	Замена прокладки	3800
		115	Замена электронного тормоза	6800
		116	Замена системы Active Torque Management	8500
		117	Восстановление изоляции провода	3800
Фрезер				
Электрический	700	1	Сборка корпуса	4600
		2	Разборка корпуса	4600
		3	Сборка одного узла	4600
		4	Разборка одного узла	4600
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	5800
		6	Ремонт цепи питания	6200
		7	Ремонт платы управления (контроллер)	8500
		8	Ремонт электродвигателя	9500
		9	Ремонт ротора двигателя	7500
		10	Ремонт статора двигателя	7800

		11	Ремонт щеточного узла	4800
		12	Ремонт подшипника двигателя	5200
		13	Ремонт вала	6200
		14	Ремонт редуктора	9500
		15	Ремонт шестерни (закалённой)	6800
		16	Ремонт планетарной передачи	8000
		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	6000
		18	Ремонт обгонной муфты	6200
		19	Ремонт механизма подъёма/погружения фрезы	8500
		20	Ремонт цангового зажима	6800
		21	Ремонт регулировки глубины фрезерования	7200
		22	Ремонт стопорного кольца	4200
		23	Ремонт пружины	3800
		24	Ремонт регулятора оборотов	6800
		25	Ремонт переключателя режимов	5200
		26	Ремонт реверса	5200
		27	Ремонт кнопки включения	4200
		28	Ремонт светодиодной подсветки	3800
		29	Ремонт датчика температуры	5500
		30	Ремонт датчика оборотов	5800
		31	Ремонт рукоятки управления	5200
		32	Ремонт троса управления	4800
		33	Ремонт рычага управления	5200
		34	Ремонт фиксатора шпинделя	4800
		35	Ремонт шпинделя	6800
		36	Ремонт конденсатора на плате	5200
		37	Ремонт резистора	4200
		38	Ремонт диодного моста	5500
		39	Ремонт трансформатора питания	6800
		40	Ремонт стабилизатора напряжения	6000
		41	Ремонт микроконтроллера	12000
		42	Ремонт кварцевого резонатора	4800
		43	Ремонт предохранителя на плате	3800
		44	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	3800
		45	Ремонт электронного тормоза	6200
		46	Ремонт системы плавного пуска	8000
		47	Ремонт антивибрационной системы	6200
		48	Ремонт системного разъёма диагностики	5200
		49	Смазка подшипника	3800
		50	Смазка редуктора	4200
		51	Смазка шестерни	3800
		52	Смазка муфты	4000
		53	Смазка шпинделя	3800
		54	Смазка механизма подъёма/погружения	4200
		55	Смазка механизма управления	3800
		56	Замена электродвигателя в сборе	12700
		57	Замена щётки двигателя	4800
		58	Замена подшипника двигателя	5200
		59	Замена редуктора	11500
		60	Замена шестерни (закалённой)	6800
		61	Замена планетарной передачи	8500

		62	Замена муфты сцепления	6500
		63	Замена обгонной муфты	6800
		64	Замена механизма подъёма/погружения фрезы	9500
		65	Замена цангового зажима	7500
		66	Замена регулировки глубины фрезерования	8000
		67	Замена стопорного кольца	4200
		68	Замена пружины	3800
		69	Замена регулятора оборотов	7200
		70	Замена переключателя режимов	5200
		71	Замена реверса	5200
		72	Замена кнопки включения	4200
		73	Замена светодиодной подсветки	4000
		74	Замена датчика температуры	5800
		75	Замена датчика оборотов	6200
		76	Замена рукоятки управления	5500
		77	Замена троса управления	5000
		78	Замена рычага управления	5500
		79	Замена фиксатора шпинделя	5000
		80	Замена шпинделя	7500
		81	Замена конденсатора на плате	5200
		82	Замена резистора	4200
		83	Замена диодного моста	5500
		84	Замена трансформатора питания	6800
		85	Замена стабилизатора напряжения	6000
		86	Замена микроконтроллера	12000
		87	Замена кварцевого резонатора	4800
		88	Замена предохранителя на плате	3800
		89	Замена разъёма	4200
		90	Замена клеммной колодки	4200
		91	Замена соединительного провода (внутреннего)	3800
		92	Замена концевика блокировки	4500
		93	Замена микровыключателя	4500
		94	Замена уплотнительного кольца	4000
		95	Замена прокладки	3800
		96	Замена электронного тормоза	6800
		97	Замена системы плавного пуска	8500
		98	Восстановление изоляции провода	3800
Аккумуляторный	1100	1	Сборка корпуса	4600
		2	Разборка корпуса	4600
		3	Сборка одного узла	4600
		4	Разборка одного узла	4600
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	6200
		6	Ремонт цепи питания	6800
		7	Ремонт платы управления (контроллер)	12500
		8	Ремонт бесщёточного двигателя	13500
		9	Ремонт ротора (бесщёточного)	11000
		10	Ремонт статора (бесщёточного)	11500
		11	Ремонт щеточного узла	6800
		12	Ремонт подшипника двигателя	7500
		13	Ремонт вала	8800
		14	Ремонт редуктора	13500
		15	Ремонт шестерни (закалённой)	9500

		16	Ремонт планетарной передачи	11000
		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	8500
		18	Ремонт обгонной муфты	8800
		19	Ремонт механизма подъёма/погружения фрезы	12000
		20	Ремонт цангового зажима	9500
		21	Ремонт регулировки глубины фрезерования	10500
		22	Ремонт стопорного кольца	5200
		23	Ремонт пружины	4800
		24	Ремонт регулятора оборотов	9500
		25	Ремонт переключателя режимов	6800
		26	Ремонт реверса	6800
		27	Ремонт кнопки включения (герметичной)	5500
		28	Ремонт светодиодной подсветки (прожектор)	5000
		29	Ремонт датчика температуры	7200
		30	Ремонт датчика оборотов (Холла)	7800
		31	Ремонт рукоятки управления	6800
		32	Ремонт троса управления	6200
		33	Ремонт рычага управления	6800
		34	Ремонт фиксатора шпинделя	6200
		35	Ремонт шпинделя	8800
		36	Ремонт аккумулятора (замена ячеек высокого тока)	13500
		37	Ремонт платы BMS (контроллера батареи)	14500
		38	Ремонт балансировочного коннектора (BMS)	7200
		39	Ремонт силового контакта аккумулятора (усиленного)	6800
		40	Ремонт зарядного устройства (быстрого)	9500
		41	Ремонт разъёма зарядки (профессионального)	5800
		42	Ремонт балансирного коннектора	6500
		43	Ремонт контакта батарейного отсека (усиленного)	5500
		44	Ремонт термодатчика батареи	6800
		45	Ремонт защиты от глубокого разряда	7800
		46	Ремонт конденсатора на плате	6500
		47	Ремонт резистора	5500
		48	Ремонт диодного моста	7200
		49	Ремонт трансформатора питания (в ЗУ)	8500
		50	Ремонт стабилизатора напряжения	7800
		51	Ремонт микроконтроллера	18500
		52	Ремонт кварцевого резонатора	5800
		53	Ремонт предохранителя на плате	4800
		54	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	4800
		55	Ремонт электронного тормоза	7800
		56	Ремонт системы плавного пуска	10500
		57	Ремонт антивибрационной системы	7800
		58	Ремонт системного разъёма диагностики	6500
		59	Смазка подшипника	4800
		60	Смазка редуктора	5500
		61	Смазка шестерни	4800

		62 Смазка муфты 5200	
		63 Смазка шпинделя 4800	
		64 Смазка механизма подъёма/погружения 5500	
		65 Смазка механизма управления 4800	
		66 Замена бесщёточного двигателя в сборе 19000	
		67 Замена щётки двигателя 6800	
		68 Замена подшипника двигателя 7500	
		69 Замена редуктора 17500	
		70 Замена шестерни (закалённой) 9500	
		71 Замена планетарной передачи 12000	
		72 Замена муфты сцепления 9000	
		73 Замена обгонной муфты 9500	
		74 Замена механизма подъёма/погружения фрезы 13500	
		75 Замена цангового зажима 10500	
		76 Замена регулировки глубины фрезерования 11500	
		77 Замена стопорного кольца 5200	
		78 Замена пружины 4800	
		79 Замена регулятора оборотов 10000	
		80 Замена переключателя режимов 6800	
		81 Замена реверса 6800	
		82 Замена кнопки включения (герметичной) 5500	
		83 Замена светодиодной подсветки (прожектор) 5200	
		84 Замена датчика температуры 7800	
		85 Замена датчика оборотов (Холла) 8500	
		86 Замена рукоятки управления 7200	
		87 Замена троса управления 6500	
		88 Замена рычага управления 7200	
		89 Замена фиксатора шпинделя 6500	
		90 Замена шпинделя 9500	
		91 Замена аккумуляторных ячеек (высокотоковых, комплект) 15000	
		92 Замена платы BMS 18500	
		93 Замена силового контакта аккумулятора (усиленного) 7200	
		94 Замена разъёма зарядки (профессионального) 6500	
		95 Замена балансирного коннектора 6800	
		96 Замена контакта батарейного отсека (усиленного) 5800	
		97 Замена зарядного устройства (быстрого) 11000	
		98 Замена платы управления (контроллер) 18000	
		99 Замена силового реле 9500	
		100 Замена конденсатора на плате 6500	
		101 Замена резистора 5500	
		102 Замена диодного моста 7200	
		103 Замена трансформатора питания 8500	
		104 Замена стабилизатора напряжения 7800	
		105 Замена микроконтроллера 18500	
		106 Замена кварцевого резонатора 5800	
		107 Замена предохранителя на плате 4800	
		108 Замена разъёма (усиленного) 5500	
		109 Замена клеммной колодки (усиленной) 5500	

		110	Замена соединительного провода (внутреннего)	
			4800	
		111	Замена концевика блокировки	6200
		112	Замена микровыключателя	6200
		113	Замена уплотнительного кольца	5200
		114	Замена прокладки	4800
		115	Замена электронного тормоза	9500
		116	Замена системы плавного пуска	12000
		117	Восстановление изоляции провода	4800
Штроборез				
Электрический	800	1	Сборка корпуса	3500
		2	Разборка корпуса	3500
		3	Сборка одного узла	3500
		4	Разборка одного узла	3500
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	5200
		6	Ремонт цепи питания	5500
		7	Ремонт платы управления (контроллер)	8500
		8	Ремонт электродвигателя	9500
		9	Ремонт ротора двигателя	7500
		10	Ремонт статора двигателя	7800
		11	Ремонт щеточного узла	4800
		12	Ремонт подшипника двигателя	5200
		13	Ремонт вала	6200
		14	Ремонт редуктора	9500
		15	Ремонт шестерни (закалённой)	6800
		16	Ремонт планетарной передачи	8000
		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	6000
		18	Ремонт обгонной муфты	6200
		19	Ремонт механизма регулировки глубины штробления	8500
		20	Ремонт направляющей каретки	7200
		21	Ремонт роликов каретки	6200
		22	Ремонт стопорного кольца	4200
		23	Ремонт пружины	3800
		24	Ремонт регулятора оборотов	6800
		25	Ремонт переключателя режимов	5200
		26	Ремонт реверса	5200
		27	Ремонт кнопки включения (герметичной)	4200
		28	Ремонт светодиодной подсветки (прожектор)	3800
		29	Ремонт датчика температуры	5500
		30	Ремонт датчика оборотов (Холла)	5800
		31	Ремонт рукоятки управления	5200
		32	Ремонт троса управления	4800
		33	Ремонт рычага управления	5200
		34	Ремонт фиксатора шпинделя	4800
		35	Ремонт шпинделя	6800
		36	Ремонт системы пылеудаления	7200
		37	Ремонт патрубка пылеудаления	5500
		38	Ремонт кожуха защиты диска	5800
		39	Ремонт конденсатора на плате	5200
		40	Ремонт резистора	4200

		41	Ремонт диодного моста	5500
		42	Ремонт трансформатора питания	6800
		43	Ремонт стабилизатора напряжения	6000
		44	Ремонт микроконтроллера	12000
		45	Ремонт кварцевого резонатора	4800
		46	Ремонт предохранителя на плате	3800
		47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	3800
		48	Ремонт электронного тормоза	6200
		49	Ремонт системы плавного пуска	8000
		50	Ремонт антивибрационной системы	6200
		51	Ремонт системного разъёма диагностики	5200
		52	Смазка подшипника	3800
		53	Смазка редуктора	4200
		54	Смазка шестерни	3800
		55	Смазка муфты	4000
		56	Смазка шпинделя	3800
		57	Смазка направляющей каретки	4200
		58	Смазка механизма управления	3800
		59	Замена электродвигателя в сборе	12700
		60	Замена щётки двигателя	4800
		61	Замена подшипника двигателя	5200
		62	Замена редуктора	11500
		63	Замена шестерни (закалённой)	6800
		64	Замена планетарной передачи	8500
		65	Замена муфты сцепления	6500
		66	Замена обгонной муфты	6800
		67	Замена механизма регулировки глубины штробления	9500
		68	Замена направляющей каретки	8200
		69	Замена роликов каретки	7200
		70	Замена стопорного кольца	4200
		71	Замена пружины	3800
		72	Замена регулятора оборотов	7200
		73	Замена переключателя режимов	5200
		74	Замена реверса	5200
		75	Замена кнопки включения (герметичной)	4200
		76	Замена светодиодной подсветки (прожектор)	4000
		77	Замена датчика температуры	5800
		78	Замена датчика оборотов (Холла)	6200
		79	Замена рукоятки управления	5500
		80	Замена троса управления	5000
		81	Замена рычага управления	5500
		82	Замена фиксатора шпинделя	5000
		83	Замена шпинделя	7500
		84	Замена системы пылеудаления	8200
		85	Замена патрубка пылеудаления	6000
		86	Замена кожуха защиты диска	6500
		87	Замена конденсатора на плате	5200
		88	Замена резистора	4200
		89	Замена диодного моста	5500
		90	Замена трансформатора питания	6800
		91	Замена стабилизатора напряжения	6000

		92 Замена микроконтроллера 12000 93 Замена кварцевого резонатора 4800 94 Замена предохранителя на плате 3800 95 Замена разъёма 4200 96 Замена клеммной колодки 4200 97 Замена соединительного провода (внутреннего) 3800 98 Замена концевика блокировки 4500 99 Замена микровыключателя 4500 100 Замена уплотнительного кольца 4000 101 Замена прокладки 3800 102 Замена электронного тормоза 6800 103 Замена системы плавного пуска 8500 104 Восстановление изоляции провода 3800
Аккумуляторный	900	1 Сборка корпуса 4600 2 Разборка корпуса 4600 3 Сборка одного узла 4600 4 Разборка одного узла 4600 5 Ремонт коммутации силовых цепей 6200 6 Ремонт цепи питания 6800 7 Ремонт платы управления (контроллер) 12500 8 Ремонт бесщёточного двигателя 13500 9 Ремонт ротора (бесщёточного) 11000 10 Ремонт статора (бесщёточного) 11500 11 Ремонт щеточного узла 6800 12 Ремонт подшипника двигателя 7500 13 Ремонт вала 8800 14 Ремонт редуктора 13500 15 Ремонт шестерни (закалённой) 9500 16 Ремонт планетарной передачи 11000 17 Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента) 8500 18 Ремонт обгонной муфты 8800 19 Ремонт механизма регулировки глубины штробления 12000 20 Ремонт направляющей каретки 10500 21 Ремонт роликов каретки 8800 22 Ремонт стопорного кольца 5200 23 Ремонт пружины 4800 24 Ремонт регулятора оборотов 9500 25 Ремонт переключателя режимов 6800 26 Ремонт реверса 6800 27 Ремонт кнопки включения (герметичной) 5500 28 Ремонт светодиодной подсветки (прожектор) 5000 29 Ремонт датчика температуры 7200 30 Ремонт датчика оборотов (Холла) 7800 31 Ремонт рукоятки управления 6800 32 Ремонт троса управления 6200 33 Ремонт рычага управления 6800 34 Ремонт фиксатора шпинделя 6200 35 Ремонт шпинделя 8800 36 Ремонт системы пылеудаления 9500 37 Ремонт патрубка пылеудаления 7200

		38	Ремонт кожуха защиты диска	7500
		39	Ремонт аккумулятора (замена ячеек высокого тока)	13500
		40	Ремонт платы BMS (контроллера батареи)	14500
		41	Ремонт балансировочного коннектора (BMS)	7200
		42	Ремонт силового контакта аккумулятора (усиленного)	6800
		43	Ремонт зарядного устройства (быстрого)	9500
		44	Ремонт разъёма зарядки (профессионального)	5800
		45	Ремонт балансирного коннектора	6500
		46	Ремонт контакта батарейного отсека (усиленного)	5500
		47	Ремонт термодатчика батареи	6800
		48	Ремонт защиты от глубокого разряда	7800
		49	Ремонт конденсатора на плате	6500
		50	Ремонт резистора	5500
		51	Ремонт диодного моста	7200
		52	Ремонт трансформатора питания (в ЗУ)	8500
		53	Ремонт стабилизатора напряжения	7800
		54	Ремонт микроконтроллера	18500
		55	Ремонт кварцевого резонатора	5800
		56	Ремонт предохранителя на плате	4800
		57	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	4800
		58	Ремонт электронного тормоза	7800
		59	Ремонт системы плавного пуска	10500
		60	Ремонт антивибрационной системы	7800
		61	Ремонт системного разъёма диагностики	6500
		62	Смазка подшипника	4800
		63	Смазка редуктора	5500
		64	Смазка шестерни	4800
		65	Смазка муфты	5200
		66	Смазка шпинделя	4800
		67	Смазка направляющей каретки	5500
		68	Смазка механизма управления	4800
		69	Замена бесщёточного двигателя в сборе	19000
		70	Замена щётки двигателя	6800
		71	Замена подшипника двигателя	7500
		72	Замена редуктора	17500
		73	Замена шестерни (закалённой)	9500
		74	Замена планетарной передачи	12000
		75	Замена муфты сцепления	9000
		76	Замена обгонной муфты	9500
		77	Замена механизма регулировки глубины штробления	13500
		78	Замена направляющей каретки	11500
		79	Замена роликов каретки	9500
		80	Замена стопорного кольца	5200
		81	Замена пружины	4800
		82	Замена регулятора оборотов	10000
		83	Замена переключателя режимов	6800
		84	Замена реверса	6800
		85	Замена кнопки включения (герметичной)	5500

		86 Замена светодиодной подсветки (прожектор) 5200 87 Замена датчика температуры 7800 88 Замена датчика оборотов (Холла) 8500 89 Замена рукоятки управления 7200 90 Замена троса управления 6500 91 Замена рычага управления 7200 92 Замена фиксатора шпинделя 6500 93 Замена шпинделя 9500 94 Замена системы пылеудаления 10500 95 Замена патрубка пылеудаления 7800 96 Замена кожуха защиты диска 8200 97 Замена аккумуляторных ячеек (высокотоковых, комплект) 15000 98 Замена платы BMS 18500 99 Замена силового контакта аккумулятора (усиленного) 7200 100 Замена разъёма зарядки (профессионального) 6500 101 Замена балансирного коннектора 6800 102 Замена контакта батарейного отсека (усиленного) 5800 103 Замена зарядного устройства (быстрого) 11000 104 Замена платы управления (контроллер) 18000 105 Замена силового реле 9500 106 Замена конденсатора на плате 6500 107 Замена резистора 5500 108 Замена диодного моста 7200 109 Замена трансформатора питания 8500 110 Замена стабилизатора напряжения 7800 111 Замена микроконтроллера 18500 112 Замена кварцевого резонатора 5800 113 Замена предохранителя на плате 4800 114 Замена разъёма (усиленного) 5500 115 Замена клеммной колодки (усиленной) 5500 116 Замена соединительного провода (внутреннего) 4800 117 Замена концевика блокировки 6200 118 Замена микровыключателя 6200 119 Замена уплотнительного кольца 5200 120 Замена прокладки 4800 121 Замена электронного тормоза 9500 122 Замена системы плавного пуска 12000 123 Восстановление изоляции провода 4800
Газонокосилка		
Электрический	1000	1 Сборка корпуса 3500 2 Разборка корпуса 3500 3 Сборка одного узла 3500 4 Разборка одного узла 3500 5 Ремонт коммутации силовых цепей 5200 6 Ремонт цепи питания 5500 7 Ремонт платы управления (контроллер) 8500 8 Ремонт электродвигателя 9500

	9	Ремонт ротора двигателя	7500	
	10	Ремонт статора двигателя	7800	
	11	Ремонт щеточного узла	4800	
	12	Ремонт подшипника двигателя	5200	
	13	Ремонт вала	6200	
	14	Ремонт редуктора	9500	
	15	Ремонт шестерни (закалённой)	6800	
	16	Ремонт планетарной передачи	8000	
	17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	6000	
	18	Ремонт обгонной муфты	6200	
	19	Ремонт ножевого вала	8500	
	20	Ремонт ножа (лезвия)	6800	
	21	Ремонт крепления ножа	5500	
	22	Ремонт стопорного кольца	4200	
	23	Ремонт пружины	3800	
	24	Ремонт регулятора оборотов	6800	
	25	Ремонт переключателя режимов	5200	
	26	Ремонт реверса	5200	
	27	Ремонт кнопки включения	4200	
	28	Ремонт светодиодной подсветки	3800	
	29	Ремонт датчика температуры	5500	
	30	Ремонт датчика оборотов	5800	
	31	Ремонт рукоятки управления	5200	
	32	Ремонт троса управления	4800	
	33	Ремонт рычага управления	5200	
	34	Ремонт фиксатора	4800	
	35	Ремонт шпинделя	6800	
	36	Ремонт регулятора высоты кошения	7200	
	37	Ремонт травосборника (крепления)	5200	
	38	Ремонт системы мульчирования	6200	
	39	Ремонт конденсатора на плате	5200	
	40	Ремонт резистора	4200	
	41	Ремонт диодного моста	5500	
	42	Ремонт трансформатора питания	6800	
	43	Ремонт стабилизатора напряжения	6000	
	44	Ремонт микроконтроллера	12000	
	45	Ремонт кварцевого резонатора	4800	
	46	Ремонт предохранителя на плате	3800	
	47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	3800	
	48	Ремонт электронного тормоза	6200	
	49	Ремонт системы плавного пуска	8000	
	50	Ремонт антивибрационной системы	6200	
	51	Ремонт системного разъёма диагностики	5200	
	52	Смазка подшипника	3800	
	53	Смазка редуктора	4200	
	54	Смазка шестерни	3800	
	55	Смазка муфты	4000	
	56	Смазка шпинделя	3800	
	57	Смазка ножевого вала	4200	
	58	Смазка механизма управления	3800	
	59	Замена электродвигателя в сборе	12700	
	60	Замена щётки двигателя	4800	

		61	Замена подшипника двигателя	5200
		62	Замена редуктора	11500
		63	Замена шестерни (закалённой)	6800
		64	Замена планетарной передачи	8500
		65	Замена муфты сцепления	6500
		66	Замена обгонной муфты	6800
		67	Замена ножевого вала	9500
		68	Замена ножа (лезвия)	7500
		69	Замена крепления ножа	6000
		70	Замена стопорного кольца	4200
		71	Замена пружины	3800
		72	Замена регулятора оборотов	7200
		73	Замена переключателя режимов	5200
		74	Замена реверса	5200
		75	Замена кнопки включения	4200
		76	Замена светодиодной подсветки	4000
		77	Замена датчика температуры	5800
		78	Замена датчика оборотов	6200
		79	Замена рукоятки управления	5500
		80	Замена троса управления	5000
		81	Замена рычага управления	5500
		82	Замена фиксатора	5000
		83	Замена шпинделя	7500
		84	Замена регулятора высоты кошения	8200
		85	Замена травосборника (крепления)	6000
		86	Замена системы мульчирования	7200
		87	Замена конденсатора на плате	5200
		88	Замена резистора	4200
		89	Замена диодного моста	5500
		90	Замена трансформатора питания	6800
		91	Замена стабилизатора напряжения	6000
		92	Замена микроконтроллера	12000
		93	Замена кварцевого резонатора	4800
		94	Замена предохранителя на плате	3800
		95	Замена разъёма	4200
		96	Замена клеммной колодки	4200
		97	Замена соединительного провода (внутреннего)	3800
		98	Замена концевика блокировки	4500
		99	Замена микровыключателя	4500
		100	Замена уплотнительного кольца	4000
		101	Замена прокладки	3800
		102	Замена электронного тормоза	6800
		103	Замена системы плавного пуска	8500
		104	Восстановление изоляции провода	3800
Аккумуляторный	1000	1	Сборка корпуса	3500
		2	Разборка корпуса	3500
		3	Сборка одного узла	3500
		4	Разборка одного узла	3500
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	5200
		6	Ремонт цепи питания	5500
		7	Ремонт платы управления (контроллер)	8500
		8	Ремонт бесщёточного двигателя	9500
		9	Ремонт ротора (бесщёточного)	7500

	10	Ремонт статора (бесщёточного)	7800
	11	Ремонт щеточного узла	4800
	12	Ремонт подшипника двигателя	5200
	13	Ремонт вала	6200
	14	Ремонт редуктора	9500
	15	Ремонт шестерни (закалённой)	6800
	16	Ремонт планетарной передачи	8000
	17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	6000
	18	Ремонт обгонной муфты	6200
	19	Ремонт ножевого вала	8500
	20	Ремонт ножа (лезвия)	6800
	21	Ремонт крепления ножа	5500
	22	Ремонт стопорного кольца	4200
	23	Ремонт пружины	3800
	24	Ремонт регулятора оборотов	6800
	25	Ремонт переключателя режимов	5200
	26	Ремонт реверса	5200
	27	Ремонт кнопки включения (герметичной)	4200
	28	Ремонт светодиодной подсветки (прожектор)	3800
	29	Ремонт датчика температуры	5500
	30	Ремонт датчика оборотов (Холла)	5800
	31	Ремонт рукоятки управления	5200
	32	Ремонт троса управления	4800
	33	Ремонт рычага управления	5200
	34	Ремонт фиксатора	4800
	35	Ремонт шпинделя	6800
	36	Ремонт регулятора высоты кошения	7200
	37	Ремонт травосборника (крепления)	5200
	38	Ремонт системы мульчирования	6200
	39	Ремонт конденсатора на плате	5200
	40	Ремонт резистора	4200
	41	Ремонт диодного моста	5500
	42	Ремонт трансформатора питания (в ЗУ)	6800
	43	Ремонт стабилизатора напряжения	6000
	44	Ремонт микроконтроллера	12000
	45	Ремонт кварцевого резонатора	4800
	46	Ремонт предохранителя на плате	3800
	47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	3800
	48	Ремонт электронного тормоза	6200
	49	Ремонт системы плавного пуска	8000
	50	Ремонт антивибрационной системы	6200
	51	Ремонт системного разъёма диагностики	5200
	52	Смазка подшипника	3800
	53	Смазка редуктора	4200
	54	Смазка шестерни	3800
	55	Смазка муфты	4000
	56	Смазка шпинделя	3800
	57	Смазка ножевого вала	4200
	58	Смазка механизма управления	3800
	59	Замена бесщёточного двигателя в сборе	12700
	60	Замена щётки двигателя	4800

		61	Замена подшипника двигателя	5200
		62	Замена редуктора	11500
		63	Замена шестерни (закалённой)	6800
		64	Замена планетарной передачи	8500
		65	Замена муфты сцепления	6500
		66	Замена обгонной муфты	6800
		67	Замена ножевого вала	9500
		68	Замена ножа (лезвия)	7500
		69	Замена крепления ножа	6000
		70	Замена стопорного кольца	4200
		71	Замена пружины	3800
		72	Замена регулятора оборотов	7200
		73	Замена переключателя режимов	5200
		74	Замена реверса	5200
		75	Замена кнопки включения (герметичной)	4200
		76	Замена светодиодной подсветки (прожектор)	4000
		77	Замена датчика температуры	5800
		78	Замена датчика оборотов (Холла)	6200
		79	Замена рукоятки управления	5500
		80	Замена троса управления	5000
		81	Замена рычага управления	5500
		82	Замена фиксатора	5000
		83	Замена шпинделя	7500
		84	Замена регулятора высоты кошения	8200
		85	Замена травосборника (крепления)	6000
		86	Замена системы мульчирования	7200
		87	Замена конденсатора на плате	5200
		88	Замена резистора	4200
		89	Замена диодного моста	5500
		90	Замена трансформатора питания	6800
		91	Замена стабилизатора напряжения	6000
		92	Замена микроконтроллера	12000
		93	Замена кварцевого резонатора	4800
		94	Замена предохранителя на плате	3800
		95	Замена разъёма	4200
		96	Замена клеммной колодки	4200
		97	Замена соединительного провода (внутреннего)	3800
		98	Замена концевика блокировки	4500
		99	Замена микровыключателя	4500
		100	Замена уплотнительного кольца	4000
		101	Замена прокладки	3800
		102	Замена электронного тормоза	6800
		103	Замена системы плавного пуска	8500
		104	Восстановление изоляции провода	3800
Бензиновая	1000	1	Сборка корпуса	3500
		2	Разборка корпуса	3500
		3	Сборка одного узла	3500
		4	Разборка одного узла	3500
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	5200
		6	Ремонт цепи питания	5500
		7	Ремонт платы управления (контроллер)	8500
		8	Ремонт бензинового двигателя	11000

		9	Ремонт ротора двигателя	7500
		10	Ремонт статора двигателя	7800
		11	Ремонт щеточного узла стартера	4800
		12	Ремонт подшипника двигателя	5200
		13	Ремонт коленчатого вала	8500
		14	Ремонт редуктора	9500
		15	Ремонт шестерни (закалённой)	6800
		16	Ремонт планетарной передачи	8000
		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	6000
		18	Ремонт обгонной муфты	6200
		19	Ремонт ножевого вала	8500
		20	Ремонт ножа (лезвия)	6800
		21	Ремонт крепления ножа	5500
		22	Ремонт стопорного кольца	4200
		23	Ремонт пружины	3800
		24	Ремонт регулятора оборотов	6800
		25	Ремонт переключателя режимов	5200
		26	Ремонт реверса	5200
		27	Ремонт кнопки включения	4200
		28	Ремонт светодиодной подсветки	3800
		29	Ремонт датчика температуры	5500
		30	Ремонт датчика оборотов	5800
		31	Ремонт рукоятки управления	5200
		32	Ремонт троса управления	4800
		33	Ремонт рычага управления	5200
		34	Ремонт фиксатора	4800
		35	Ремонт шпинделя	6800
		36	Ремонт карбюратора	7500
		37	Ремонт топливного насоса	6200
		38	Ремонт топливной системы	8000
		39	Ремонт системы зажигания	6500
		40	Ремонт свечи зажигания	3800
		41	Ремонт стартера (ручного)	5200
		42	Ремонт стартера (электростартера)	7800
		43	Ремонт генератора	8500
		44	Ремонт регулятора напряжения	6000
		45	Ремонт воздушного фильтра	3500
		46	Ремонт масляного насоса	7500
		47	Ремонт системы смазки	8000
		48	Ремонт системы охлаждения	8500
		49	Ремонт глушителя	5200
		50	Ремонт выхлопной системы	5800
		51	Ремонт регулятора высоты кошения	7200
		52	Ремонт травосборника (крепления)	5200
		53	Ремонт системы мульчирования	6200
		54	Ремонт конденсатора на плате	5200
		55	Ремонт резистора	4200
		56	Ремонт диодного моста	5500
		57	Ремонт трансформатора питания	6800
		58	Ремонт стабилизатора напряжения	6000
		59	Ремонт микроконтроллера	12000
		60	Ремонт кварцевого резонатора	4800
		61	Ремонт предохранителя на плате	3800

		62	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	
			3800	
		63	Ремонт электронного тормоза	6200
		64	Ремонт системы плавного пуска	8000
		65	Ремонт антивибрационной системы	6200
		66	Ремонт системного разъёма диагностики	5200
		67	Смазка подшипника	3800
		68	Смазка редуктора	4200
		69	Смазка шестерни	3800
		70	Смазка муфты	4000
		71	Смазка шпинделя	3800
		72	Смазка ножевого вала	4200
		73	Смазка механизма управления	3800
		74	Замена бензинового двигателя в сборе	12700
		75	Замена свечи зажигания	4000
		76	Замена подшипника двигателя	5200
		77	Замена редуктора	11500
		78	Замена шестерни (закалённой)	6800
		79	Замена планетарной передачи	8500
		80	Замена муфты сцепления	6500
		81	Замена обгонной муфты	6800
		82	Замена ножевого вала	9500
		83	Замена ножа (лезвия)	7500
		84	Замена крепления ножа	6000
		85	Замена стопорного кольца	4200
		86	Замена пружины	3800
		87	Замена регулятора оборотов	7200
		88	Замена переключателя режимов	5200
		89	Замена реверса	5200
		90	Замена кнопки включения	4200
		91	Замена светодиодной подсветки	4000
		92	Замена датчика температуры	5800
		93	Замена датчика оборотов	6200
		94	Замена рукоятки управления	5500
		95	Замена троса управления	5000
		96	Замена рычага управления	5500
		97	Замена фиксатора	5000
		98	Замена шпинделя	7500
		99	Замена карбюратора	8500
		100	Замена топливного насоса	7200
		101	Замена топливного фильтра	4000
		102	Замена воздушного фильтра	3800
		103	Замена масляного фильтра	4000
		104	Замена стартера (ручного)	5800
		105	Замена стартера (электростартера)	8500
		106	Замена генератора	9500
		107	Замена регулятора напряжения	6500
		108	Замена катушки зажигания	6000
		109	Замена глушителя	6000
		110	Замена ремня привода	5000
		111	Замена цепи привода	6200
		112	Замена подшипника ножевого вала	5500
		113	Замена сальника	4500
		114	Замена прокладки	3800

		115 Замена уплотнительного кольца 4000 116 Замена троса газа 4500 117 Замена троса сцепления 4800 118 Замена микровыключателя 4500 119 Замена концевика блокировки 4500 120 Замена клеммной колодки 4200 121 Замена соединительного провода (внутреннего) 3800 122 Замена электронного тормоза 6800 123 Замена системы плавного пуска 8500 124 Восстановление изоляции провода 3800
Триммер		
Электрический	750	1 Сборка корпуса 1500 2 Разборка корпуса 1500 3 Сборка одного узла 1500 4 Разборка одного узла 1500 5 Ремонт коммутации силовых цепей 2800 6 Ремонт цепи питания 3200 7 Ремонт платы управления (контроллер) 6500 8 Ремонт электродвигателя 7200 9 Ремонт ротора двигателя 4500 10 Ремонт статора двигателя 4800 11 Ремонт щеточного узла 2500 12 Ремонт подшипника двигателя 2800 13 Ремонт вала 3200 14 Ремонт редуктора 5800 15 Ремонт шестерни (закалённой) 3800 16 Ремонт планетарной передачи 4800 17 Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента) 3500 18 Ремонт обгонной муфты 3800 19 Ремонт режущей головки (триммерной) 4500 20 Ремонт катушки с леской 3200 21 Ремонт ножа (лезвия) 3500 22 Ремонт стопорного кольца 2200 23 Ремонт пружины 1800 24 Ремонт регулятора оборотов 3800 25 Ремонт переключателя режимов 2800 26 Ремонт реверса 2800 27 Ремонт кнопки включения 2000 28 Ремонт светодиодной подсветки 1800 29 Ремонт датчика температуры 3000 30 Ремонт датчика оборотов 3200 31 Ремонт рукоятки управления 2800 32 Ремонт троса управления 2500 33 Ремонт рычага управления 2800 34 Ремонт фиксатора 2400 35 Ремонт шпинделя 3800 36 Ремонт штанги (телескопической) 4200 37 Ремонт крепления двигателя 3200 38 Ремонт защитного кожуха 2800 39 Ремонт конденсатора на плате 3200 40 Ремонт резистора 2400

		41	Ремонт диодного моста	3200	
		42	Ремонт трансформатора питания	3800	
		43	Ремонт стабилизатора напряжения	3500	
		44	Ремонт микроконтроллера	8500	
		45	Ремонт кварцевого резонатора	2800	
		46	Ремонт предохранителя на плате	1800	
		47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	1800	
		48	Ремонт электронного тормоза	3800	
		49	Ремонт системы плавного пуска	5800	
		50	Ремонт антивибрационной системы	3800	
		51	Ремонт системного разъёма диагностики	2800	
		52	Смазка подшипника	1800	
		53	Смазка редуктора	2200	
		54	Смазка шестерни	1800	
		55	Смазка муфты	2000	
		56	Смазка шпинделя	1800	
		57	Смазка режущей головки	2200	
		58	Смазка механизма управления	1800	
		59	Замена электродвигателя в сборе	9000	
		60	Замена щётки двигателя	2500	
		61	Замена подшипника двигателя	2800	
		62	Замена редуктора	7500	
		63	Замена шестерни (закалённой)	3800	
		64	Замена планетарной передачи	5200	
		65	Замена муфты сцепления	4200	
		66	Замена обгонной муфты	4500	
		67	Замена режущей головки (триммерной)	5200	
		68	Замена катушки с леской	3500	
		69	Замена ножа (лезвия)	4000	
		70	Замена стопорного кольца	2200	
		71	Замена пружины	1800	
		72	Замена регулятора оборотов	4200	
		73	Замена переключателя режимов	2800	
		74	Замена реверса	2800	
		75	Замена кнопки включения	2000	
		76	Замена светодиодной подсветки	2000	
		77	Замена датчика температуры	3200	
		78	Замена датчика оборотов	3500	
		79	Замена рукоятки управления	3000	
		80	Замена троса управления	2800	
		81	Замена рычага управления	3000	
		82	Замена фиксатора	2600	
		83	Замена шпинделя	4200	
		84	Замена штанги (телескопической)	4800	
		85	Замена крепления двигателя	3500	
		86	Замена защитного кожуха	3200	
		87	Замена конденсатора на плате	3200	
		88	Замена резистора	2400	
		89	Замена диодного моста	3200	
		90	Замена трансформатора питания	3800	
		91	Замена стабилизатора напряжения	3500	
		92	Замена микроконтроллера	8500	
		93	Замена кварцевого резонатора	2800	

		94	Замена предохранителя на плате	1800
		95	Замена разъёма	2200
		96	Замена клеммной колодки	2200
		97	Замена соединительного провода (внутреннего)	1800
		98	Замена концевика блокировки	2400
		99	Замена микровыключателя	2400
		100	Замена уплотнительного кольца	2000
		101	Замена прокладки	1800
		102	Замена электронного тормоза	4200
		103	Замена системы плавного пуска	6200
		104	Восстановление изоляции провода	1800
Аккумуляторный	850	1	Сборка корпуса	2000
		2	Разборка корпуса	2000
		3	Сборка одного узла	2000
		4	Разборка одного узла	2000
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	3200
		6	Ремонт цепи питания	3800
		7	Ремонт платы управления (контроллер)	7200
		8	Ремонт бесщёточного двигателя	8500
		9	Ремонт ротора (бесщёточного)	5500
		10	Ремонт статора (бесщёточного)	5800
		11	Ремонт щеточного узла	3000
		12	Ремонт подшипника двигателя	3400
		13	Ремонт вала	3800
		14	Ремонт редуктора	6800
		15	Ремонт шестерни (закалённой)	4500
		16	Ремонт планетарной передачи	5500
		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	4200
		18	Ремонт обгонной муфты	4500
		19	Ремонт режущей головки (триммерной)	5200
		20	Ремонт катушки с леской	3800
		21	Ремонт ножа (лезвия)	4200
		22	Ремонт стопорного кольца	2600
		23	Ремонт пружины	2200
		24	Ремонт регулятора оборотов	4500
		25	Ремонт переключателя режимов	3200
		26	Ремонт реверса	3200
		27	Ремонт кнопки включения (герметичной)	2500
		28	Ремонт светодиодной подсветки (прожектор)	2200
		29	Ремонт датчика температуры	3500
		30	Ремонт датчика оборотов (Холла)	3800
		31	Ремонт рукоятки управления	3200
		32	Ремонт троса управления	2800
		33	Ремонт рычага управления	3200
		34	Ремонт фиксатора	2600
		35	Ремонт шпинделя	4200
		36	Ремонт штанги (телескопической)	4800
		37	Ремонт крепления двигателя	3500
		38	Ремонт защитного кожуха	3200
		39	Ремонт аккумулятора (замена ячеек высокого тока)	8500

		40	Ремонт платы BMS (контроллера батареи)	9500
		41	Ремонт балансировочного коннектора (BMS)	4800
		42	Ремонт силового контакта аккумулятора	4200
		43	Ремонт зарядного устройства	6500
		44	Ремонт разъёма зарядки	3800
		45	Ремонт балансирного коннектора	4200
		46	Ремонт контакта батарейного отсека	3200
		47	Ремонт термодатчика батареи	3500
		48	Ремонт защиты от глубокого разряда	4800
		49	Ремонт конденсатора на плате	3800
		50	Ремонт резистора	3000
		51	Ремонт диодного моста	3800
		52	Ремонт трансформатора питания (в ЗУ)	4800
		53	Ремонт стабилизатора напряжения	4200
		54	Ремонт микроконтроллера	10500
		55	Ремонт кварцевого резонатора	3200
		56	Ремонт предохранителя на плате	2200
		57	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	2200
		58	Ремонт электронного тормоза	4500
		59	Ремонт системы плавного пуска	6800
		60	Ремонт антивибрационной системы	4500
		61	Ремонт системного разъёма диагностики	3200
		62	Смазка подшипника	2200
		63	Смазка редуктора	2500
		64	Смазка шестерни	2200
		65	Смазка муфты	2400
		66	Смазка шпинделя	2200
		67	Смазка режущей головки	2500
		68	Смазка механизма управления	2200
		69	Замена бесщёточного двигателя в сборе	11000
		70	Замена щётки двигателя	3000
		71	Замена подшипника двигателя	3400
		72	Замена редуктора	9000
		73	Замена шестерни (закалённой)	4500
		74	Замена планетарной передачи	6000
		75	Замена муфты сцепления	4800
		76	Замена обгонной муфты	5200
		77	Замена режущей головки (триммерной)	6000
		78	Замена катушки с леской	4200
		79	Замена ножа (лезвия)	4800
		80	Замена стопорного кольца	2600
		81	Замена пружины	2200
		82	Замена регулятора оборотов	4800
		83	Замена переключателя режимов	3200
		84	Замена реверса	3200
		85	Замена кнопки включения (герметичной)	2500
		86	Замена светодиодной подсветки (прожектор)	2500
		87	Замена датчика температуры	3800
		88	Замена датчика оборотов (Холла)	4200
		89	Замена рукоятки управления	3500
		90	Замена троса управления	3200
		91	Замена рычага управления	3500

		92	Замена фиксатора	3000	
		93	Замена шпинделя	4800	
		94	Замена штанги (телескопической)	5500	
		95	Замена крепления двигателя	4000	
		96	Замена защитного кожуха	3800	
		97	Замена аккумуляторных ячеек (высокотоковых, комплект)	9500	
		98	Замена платы BMS	10800	
		99	Замена силового контакта аккумулятора	4800	
		100	Замена разъёма зарядки	4200	
		101	Замена балансирного коннектора	4500	
		102	Замена контакта батарейного отсека	3500	
		103	Замена зарядного устройства в сборе	7500	
		104	Замена платы управления	10000	
		105	Замена силового реле	6200	
		106	Замена конденсатора на плате	3800	
		107	Замена резистора	3000	
		108	Замена диодного моста	3800	
		109	Замена трансформатора питания	4800	
		110	Замена стабилизатора напряжения	4200	
		111	Замена микроконтроллера	10500	
		112	Замена кварцевого резонатора	3200	
		113	Замена предохранителя на плате	2200	
		114	Замена разъёма	2600	
		115	Замена клеммной колодки	2600	
		116	Замена соединительного провода (внутреннего)	2200	
Бензиновый	950	117	Замена концевика блокировки	2800	
		118	Замена микровыключателя	2800	
		119	Замена уплотнительного кольца	2400	
		120	Замена прокладки	2200	
		121	Замена электронного тормоза	5200	
		122	Замена системы плавного пуска	7200	
		123	Восстановление изоляции провода	2200	
		1	Сборка корпуса	2000	
		2	Разборка корпуса	2000	
		3	Сборка одного узла	2000	
		4	Разборка одного узла	2000	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	3200	
		6	Ремонт цепи питания	3800	
		7	Ремонт платы управления (контроллер)	7500	
		8	Ремонт бензинового двигателя	11500	
		9	Ремонт ротора двигателя	5500	
		10	Ремонт статора двигателя	5800	
		11	Ремонт щеточного узла стартера	3200	
		12	Ремонт подшипника двигателя	3500	
		13	Ремонт коленчатого вала	8500	
		14	Ремонт редуктора	7500	
		15	Ремонт шестерни (закалённой)	4800	
		16	Ремонт планетарной передачи	5800	
		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	4500	
		18	Ремонт обгонной муфты	4800	
		19	Ремонт режущей головки (триммерной)	5800	

		20	Ремонт катушки с леской	4000	
		21	Ремонт ножа (лезвия)	4500	
		22	Ремонт стопорного кольца	2600	
		23	Ремонт пружины	2200	
		24	Ремонт регулятора оборотов	4800	
		25	Ремонт переключателя режимов		3200
		26	Ремонт реверса	3200	
		27	Ремонт кнопки включения	2500	
		28	Ремонт светодиодной подсветки		2200
		29	Ремонт датчика температуры	3800	
		30	Ремонт датчика оборотов	4000	
		31	Ремонт рукоятки управления	3200	
		32	Ремонт троса управления	2800	
		33	Ремонт рычага управления	3200	
		34	Ремонт фиксатора	2600	
		35	Ремонт шпинделя	4500	
		36	Ремонт штанги (телескопической)		5200
		37	Ремонт крепления двигателя	3800	
		38	Ремонт защитного кожуха	3500	
		39	Ремонт карбюратора	6800	
		40	Ремонт топливного насоса	5500	
		41	Ремонт топливной системы	7200	
		42	Ремонт системы зажигания	5800	
		43	Ремонт свечи зажигания	2600	
		44	Ремонт стартера (ручного)	4200	
		45	Ремонт стартера (электростартера)		6800
		46	Ремонт генератора	7800	
		47	Ремонт регулятора напряжения		4800
		48	Ремонт воздушного фильтра	2000	
		49	Ремонт масляного насоса	6800	
		50	Ремонт системы смазки	7200	
		51	Ремонт системы охлаждения	7500	
		52	Ремонт глушителя	3800	
		53	Ремонт выхлопной системы	4500	
		54	Ремонт конденсатора на плате		3800
		55	Ремонт резистора	3000	
		56	Ремонт диодного моста	3800	
		57	Ремонт трансформатора питания	4800	
		58	Ремонт стабилизатора напряжения	4500	
		59	Ремонт микроконтроллера	12000	
		60	Ремонт кварцевого резонатора		3500
		61	Ремонт предохранителя на плате		2200
		62	Ремонт соединительного провода (внутреннего)		2200
		63	Ремонт электронного тормоза	4500	
		64	Ремонт системы плавного пуска	6800	
		65	Ремонт антивибрационной системы	4500	
		66	Ремонт системного разъёма диагностики		3200
		67	Смазка подшипника	2200	
		68	Смазка редуктора	2500	
		69	Смазка шестерни	2200	
		70	Смазка муфты	2400	
		71	Смазка шпинделя	2200	
		72	Смазка режущей головки	2500	

		73	Смазка механизма управления	2200	
		74	Замена бензинового двигателя в сборе	13000	
		75	Замена свечи зажигания	3000	
		76	Замена подшипника двигателя	3500	
		77	Замена редуктора	10000	
		78	Замена шестерни (закалённой)	4800	
		79	Замена планетарной передачи	6500	
		80	Замена муфты сцепления	5200	
		81	Замена обгонной муфты	5500	
		82	Замена режущей головки (триммерной)	6800	
		83	Замена катушки с леской	4500	
		84	Замена ножа (лезвия)	5000	
		85	Замена стопорного кольца	2600	
		86	Замена пружины	2200	
		87	Замена регулятора оборотов	5200	
		88	Замена переключателя режимов	3200	
		89	Замена реверса	3200	
		90	Замена кнопки включения	2500	
		91	Замена светодиодной подсветки	2500	
		92	Замена датчика температуры	4200	
		93	Замена датчика оборотов	4500	
		94	Замена рукоятки управления	3500	
		95	Замена троса управления	3200	
		96	Замена рычага управления	3500	
		97	Замена фиксатора	3000	
		98	Замена шпинделя	5000	
		99	Замена штанги (телескопической)	5800	
		100	Замена крепления двигателя	4200	
		101	Замена защитного кожуха	4000	
		102	Замена карбюратора	7500	
		103	Замена топливного насоса	6500	
		104	Замена топливного фильтра	2600	
		105	Замена воздушного фильтра	2200	
		106	Замена масляного фильтра	2600	
		107	Замена стартера (ручного)	4800	
		108	Замена стартера (электростартера)	7500	
		109	Замена генератора	8500	
		110	Замена регулятора напряжения	5200	
		111	Замена катушки зажигания	4800	
		112	Замена глушителя	4500	
		113	Замена ремня привода	3500	
		114	Замена цепи привода	4500	
		115	Замена подшипника режущей головки	3800	
		116	Замена сальника	3200	
		117	Замена прокладки	2200	
		118	Замена уплотнительного кольца	2400	
		119	Замена троса газа	2800	
		120	Замена троса сцепления	3000	
		121	Замена микровыключателя	2800	
		122	Замена концевика блокировки	2800	
		123	Замена клеммной колодки	2600	
		124	Замена соединительного провода (внутреннего)	2200	
		125	Замена электронного тормоза	5200	

		126	Замена системы плавного пуска	7200
		127	Восстановление изоляции провода	2200
Генератор				
Бензиновый	1500	1	Сборка корпуса	3500
		2	Разборка корпуса	3500
		3	Сборка одного узла	3500
		4	Разборка одного узла	3500
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	4800
		6	Ремонт цепи питания	5200
		7	Ремонт платы управления (контроллер)	7800
		8	Ремонт бензинового двигателя	9500
		9	Ремонт ротора генератора	6800
		10	Ремонт статора генератора	7200
		11	Ремонт щеточного узла	3800
		12	Ремонт подшипника двигателя	4500
		13	Ремонт коленчатого вала	7500
		14	Ремонт редуктора	8500
		15	Ремонт шестерни (закалённой)	5800
		16	Ремонт планетарной передачи	6800
		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	5200
		18	Ремонт обгонной муфты	5500
		19	Ремонт карбюратора	6800
		20	Ремонт топливного насоса	5800
		21	Ремонт топливной системы	7500
		22	Ремонт стопорного кольца	3500
		23	Ремонт пружины	3500
		24	Ремонт регулятора оборотов	6200
		25	Ремонт переключателя режимов	4200
		26	Ремонт реверса	4200
		27	Ремонт кнопки включения	3500
		28	Ремонт светодиодной подсветки	3500
		29	Ремонт датчика температуры	4500
		30	Ремонт датчика оборотов	4800
		31	Ремонт рукоятки управления	3800
		32	Ремонт троса управления	3500
		33	Ремонт рычага управления	3800
		34	Ремонт фиксатора	3500
		35	Ремонт вала генератора	6200
		36	Ремонт системы зажигания	5500
		37	Ремонт свечи зажигания	3500
		38	Ремонт стартера (ручного)	4500
		39	Ремонт стартера (электростартера)	6800
		40	Ремонт регулятора напряжения	5200
		41	Ремонт воздушного фильтра	3500
		42	Ремонт масляного насоса	6800
		43	Ремонт системы смазки	7200
		44	Ремонт системы охлаждения	7500
		45	Ремонт глушителя	4200
		46	Ремонт выхлопной системы	4800
		47	Ремонт автоматического регулятора напряжения (AVR)	6200
		48	Ремонт блока розеток	4200

		49	Ремонт клеммной колодки	3800	
		50	Ремонт конденсатора на плате	4200	
		51	Ремонт резистора	3500	
		52	Ремонт диодного моста	4500	
		53	Ремонт трансформатора питания	5200	
		54	Ремонт стабилизатора напряжения	4800	
		55	Ремонт микроконтроллера	9800	
		56	Ремонт кварцевого резонатора	3800	
		57	Ремонт предохранителя на плате	3500	
		58	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	3500	
		59	Ремонт электронного тормоза	4800	
		60	Ремонт системы плавного пуска	6800	
		61	Ремонт антивибрационной системы	4800	
		62	Ремонт системного разъёма диагностики	3800	
		63	Смазка подшипника	3500	
		64	Смазка редуктора	3800	
		65	Смазка шестерни	3500	
		66	Смазка муфты	3600	
		67	Смазка вала генератора	3500	
		68	Смазка механизма управления	3500	
		69	Замена бензинового двигателя в сборе	10100	
		70	Замена свечи зажигания	3500	
		71	Замена подшипника двигателя	4500	
		72	Замена редуктора	9500	
		73	Замена шестерни (закалённой)	5800	
		74	Замена планетарной передачи	7200	
		75	Замена муфты сцепления	5500	
		76	Замена обгонной муфты	5800	
		77	Замена карбюратора	7500	
		78	Замена топливного насоса	6500	
		79	Замена топливного фильтра	3500	
		80	Замена воздушного фильтра	3500	
		81	Замена масляного фильтра	3500	
		82	Замена стартера (ручного)	5200	
		83	Замена стартера (электростартера)	7500	
		84	Замена регулятора напряжения	5800	
		85	Замена катушки зажигания	5200	
		86	Замена глушителя	4800	
		87	Замена ремня привода	3800	
		88	Замена цепи привода	4800	
		89	Замена подшипника вала генератора	4500	
		90	Замена сальника	3800	
		91	Замена прокладки	3500	
		92	Замена уплотнительного кольца	3500	
		93	Замена троса газа	3500	
		94	Замена троса сцепления	3800	
		95	Замена микровыключателя	3800	
		96	Замена концевика блокировки	3800	
		97	Замена клеммной колодки	3800	
		98	Замена соединительного провода (внутреннего)	3500	
		99	Замена блока розеток	4800	
		100	Замена автоматического регулятора напряжения (AVR)		

		6800	
		101 Замена электронного тормоза	5200
		102 Замена системы плавного пуска	7200
		103 Восстановление изоляции провода	3500
Инверторный	1800	1 Сборка корпуса	3500
		2 Разборка корпуса	3500
		3 Сборка одного узла	3500
		4 Разборка одного узла	3500
		5 Ремонт коммутации силовых цепей	5200
		6 Ремонт цепи питания	5500
		7 Ремонт платы управления (контроллер)	8500
		8 Ремонт бензинового двигателя	10500
		9 Ремонт ротора генератора	7500
		10 Ремонт статора генератора	7800
		11 Ремонт щеточного узла	4800
		12 Ремонт подшипника двигателя	5200
		13 Ремонт коленчатого вала	8500
		14 Ремонт редуктора	9500
		15 Ремонт шестерни (закалённой)	6800
		16 Ремонт планетарной передачи	8000
		17 Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	6000
		18 Ремонт обгонной муфты	6200
		19 Ремонт карбюратора	7500
		20 Ремонт топливного насоса	6200
		21 Ремонт топливной системы	8000
		22 Ремонт стопорного кольца	4200
		23 Ремонт пружины	3800
		24 Ремонт регулятора оборотов	6800
		25 Ремонт переключателя режимов	5200
		26 Ремонт реверса	5200
		27 Ремонт кнопки включения	4200
		28 Ремонт светодиодной подсветки	3800
		29 Ремонт датчика температуры	5500
		30 Ремонт датчика оборотов	5800
		31 Ремонт рукоятки управления	5200
		32 Ремонт троса управления	4800
		33 Ремонт рычага управления	5200
		34 Ремонт фиксатора	4800
		35 Ремонт вала генератора	6800
		36 Ремонт системы зажигания	6500
		37 Ремонт свечи зажигания	3800
		38 Ремонт стартера (ручного)	5200
		39 Ремонт стартера (электростартера)	7800
		40 Ремонт регулятора напряжения	6000
		41 Ремонт воздушного фильтра	3500
		42 Ремонт масляного насоса	7500
		43 Ремонт системы смазки	8000
		44 Ремонт системы охлаждения	8500
		45 Ремонт глушителя	5200
		46 Ремонт выхлопной системы	5800
		47 Ремонт инверторного блока	10500
		48 Ремонт блока розеток	5200
		49 Ремонт клеммной колодки	4800

	50	Ремонт конденсатора на плате	5200
	51	Ремонт резистора	4200
	52	Ремонт диодного моста	5500
	53	Ремонт трансформатора питания	6800
	54	Ремонт стабилизатора напряжения	6000
	55	Ремонт микроконтроллера	12000
	56	Ремонт кварцевого резонатора	4800
	57	Ремонт предохранителя на плате	3800
	58	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	3800
	59	Ремонт электронного тормоза	6200
	60	Ремонт системы плавного пуска	8000
	61	Ремонт антивибрационной системы	6200
	62	Ремонт системного разъёма диагностики	5200
	63	Смазка подшипника	3800
	64	Смазка редуктора	4200
	65	Смазка шестерни	3800
	66	Смазка муфты	4000
	67	Смазка вала генератора	3800
	68	Смазка механизма управления	3800
	69	Замена бензинового двигателя в сборе	12700
	70	Замена свечи зажигания	4000
	71	Замена подшипника двигателя	5200
	72	Замена редуктора	11500
	73	Замена шестерни (закалённой)	6800
	74	Замена планетарной передачи	8500
	75	Замена муфты сцепления	6500
	76	Замена обгонной муфты	6800
	77	Замена карбюратора	8500
	78	Замена топливного насоса	7200
	79	Замена топливного фильтра	4000
	80	Замена воздушного фильтра	3800
	81	Замена масляного фильтра	4000
	82	Замена стартера (ручного)	5800
	83	Замена стартера (электростартера)	8500
	84	Замена регулятора напряжения	6500
	85	Замена катушки зажигания	6000
	86	Замена глушителя	6000
	87	Замена ремня привода	4500
	88	Замена цепи привода	5500
	89	Замена подшипника вала генератора	5200
	90	Замена сальника	4500
	91	Замена прокладки	3800
	92	Замена уплотнительного кольца	4000
	93	Замена троса газа	4500
	94	Замена троса сцепления	4800
	95	Замена микровыключателя	4500
	96	Замена концевика блокировки	4500
	97	Замена клеммной колодки	4800
	98	Замена соединительного провода (внутреннего)	3800
	99	Замена блока розеток	5800
	100	Замена инверторного блока	12000
	101	Замена электронного тормоза	6800

		102	Замена системы плавного пуска	8500
		103	Восстановление изоляции провода	3800
УШМ (Углошлифовальная машина, болгарка)				
Электрическая небольшая /большая	700/1000	1	Сборка корпуса	2300
		2	Разборка корпуса	2300
		3	Сборка одного узла	2300
		4	Разборка одного узла	2300
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	3500
		6	Ремонт цепи питания	3800
		7	Ремонт платы управления (контроллер)	5800
		8	Ремонт электродвигателя	6300
		9	Ремонт ротора двигателя	4500
		10	Ремонт статора двигателя	4800
		11	Ремонт щеточного узла	2800
		12	Ремонт подшипника двигателя	3200
		13	Ремонт вала	3800
		14	Ремонт редуктора	5800
		15	Ремонт шестерни (закалённой)	4200
		16	Ремонт планетарной передачи	5000
		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	3800
		18	Ремонт обгонной муфты	4000
		19	Ремонт шпинделя	4800
		20	Ремонт фланца крепления диска	3800
		21	Ремонт защитного кожуха	3200
		22	Ремонт стопорного кольца	2800
		23	Ремонт пружины	2400
		24	Ремонт регулятора оборотов	4200
		25	Ремонт переключателя режимов	3200
		26	Ремонт реверса	3200
		27	Ремонт кнопки включения	2600
		28	Ремонт светодиодной подсветки	2400
		29	Ремонт датчика температуры	3200
		30	Ремонт датчика оборотов	3500
		31	Ремонт рукоятки управления	3000
		32	Ремонт троса управления	2800
		33	Ремонт рычага управления	3000
		34	Ремонт фиксатора шпинделя	3200
		35	Ремонт блокировки включения	3000
		36	Ремонт конденсатора на плате	3200
		37	Ремонт резистора	2600
		38	Ремонт диодного моста	3500
		39	Ремонт трансформатора питания	4200
		40	Ремонт стабилизатора напряжения	3800
		41	Ремонт микроконтроллера	6200
		42	Ремонт кварцевого резонатора	2800
		43	Ремонт предохранителя на плате	2400
		44	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	2400
		45	Ремонт электронного тормоза	3800
		46	Ремонт системы плавного пуска	5200
		47	Ремонт антивибрационной системы	3800
		48	Ремонт системного разъёма диагностики	3000

		49	Смазка подшипника	2400	
		50	Смазка редуктора	2800	
		51	Смазка шестерни	2400	
		52	Смазка муфты	2600	
		53	Смазка шпинделя	2400	
		54	Смазка механизма управления		2400
		55	Замена электродвигателя в сборе		6300
		56	Замена щётки двигателя	2800	
		57	Замена подшипника двигателя		3200
		58	Замена редуктора	5800	
		59	Замена шестерни (закалённой)		4200
		60	Замена планетарной передачи		5200
		61	Замена муфты сцепления	4200	
		62	Замена обгонной муфты	4500	
		63	Замена шпинделя	5200	
		64	Замена фланца крепления диска		4200
		65	Замена защитного кожуха	3500	
		66	Замена стопорного кольца	2800	
		67	Замена пружины	2400	
		68	Замена регулятора оборотов	4500	
		69	Замена переключателя режимов		3200
		70	Замена реверса	3200	
		71	Замена кнопки включения	2600	
		72	Замена светодиодной подсветки		2600
		73	Замена датчика температуры	3500	
		74	Замена датчика оборотов	3800	
		75	Замена рукоятки управления	3200	
		76	Замена троса управления	3000	
		77	Замена рычага управления	3200	
		78	Замена фиксатора шпинделя	3500	
		79	Замена блокировки включения		3200
		80	Замена конденсатора на плате		3200
		81	Замена резистора	2600	
		82	Замена диодного моста	3500	
		83	Замена трансформатора питания		4200
		84	Замена стабилизатора напряжения		3800
		85	Замена микроконтроллера	6200	
		86	Замена кварцевого резонатора		2800
		87	Замена предохранителя на плате		2400
		88	Замена разъёма	2800	
		89	Замена клеммной колодки	2800	
		90	Замена соединительного провода (внутреннего)		2400
		91	Замена концевика блокировки		3000
		92	Замена микровыключателя	3000	
		93	Замена уплотнительного кольца		2600
		94	Замена прокладки	2400	
		95	Замена электронного тормоза		4200
		96	Замена системы плавного пуска		5500
		97	Восстановление изоляции провода		2400
Аккумуляторная	900	1	Сборка корпуса	2300	
		2	Разборка корпуса	2300	
		3	Сборка одного узла	2300	
		4	Разборка одного узла	2300	

		5	Ремонт коммутации силовых цепей	3500
		6	Ремонт цепи питания	3800
		7	Ремонт платы управления (контроллер)	5800
		8	Ремонт бесщёточного двигателя	6300
		9	Ремонт ротора (бесщёточного)	4500
		10	Ремонт статора (бесщёточного)	4800
		11	Ремонт щеточного узла	2800
		12	Ремонт подшипника двигателя	3200
		13	Ремонт вала	3800
		14	Ремонт редуктора	5800
		15	Ремонт шестерни (закалённой)	4200
		16	Ремонт планетарной передачи	5000
		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	3800
		18	Ремонт обгонной муфты	4000
		19	Ремонт шпинделя	4800
		20	Ремонт фланца крепления диска	3800
		21	Ремонт защитного кожуха	3200
		22	Ремонт стопорного кольца	2800
		23	Ремонт пружины	2400
		24	Ремонт регулятора оборотов	4200
		25	Ремонт переключателя режимов	3200
		26	Ремонт реверса	3200
		27	Ремонт кнопки включения (герметичной)	2600
		28	Ремонт светодиодной подсветки (прожектор)	2400
		29	Ремонт датчика температуры	3200
		30	Ремонт датчика оборотов (Холла)	3500
		31	Ремонт рукоятки управления	3000
		32	Ремонт троса управления	2800
		33	Ремонт рычага управления	3000
		34	Ремонт фиксатора шпинделя	3200
		35	Ремонт блокировки включения	3000
		36	Ремонт аккумулятора (замена ячеек высокого тока)	5800
		37	Ремонт платы BMS (контроллера батареи)	6300
		38	Ремонт балансировочного коннектора (BMS)	3500
		39	Ремонт силового контакта аккумулятора	3200
		40	Ремонт зарядного устройства	4500
		41	Ремонт разъёма зарядки	2800
		42	Ремонт балансирного коннектора	3200
		43	Ремонт контакта батарейного отсека	2600
		44	Ремонт термодатчика батареи	3200
		45	Ремонт защиты от глубокого разряда	3800
		46	Ремонт конденсатора на плате	3200
		47	Ремонт резистора	2600
		48	Ремонт диодного моста	3500
		49	Ремонт трансформатора питания (в ЗУ)	4200
		50	Ремонт стабилизатора напряжения	3800
		51	Ремонт микроконтроллера	6200
		52	Ремонт кварцевого резонатора	2800
		53	Ремонт предохранителя на плате	2400
		54	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	2400

		55	Ремонт электронного тормоза	3800	
		56	Ремонт системы плавного пуска	5200	
		57	Ремонт антивибрационной системы	3800	
		58	Ремонт системного разъёма диагностики		3000
		59	Смазка подшипника	2400	
		60	Смазка редуктора	2800	
		61	Смазка шестерни	2400	
		62	Смазка муфты	2600	
		63	Смазка шпинделя	2400	
		64	Смазка механизма управления	2400	
		65	Замена бесщёточного двигателя в сборе		6300
		66	Замена щётки двигателя	2800	
		67	Замена подшипника двигателя	3200	
		68	Замена редуктора	5800	
		69	Замена шестерни (закалённой)	4200	
		70	Замена планетарной передачи	5200	
		71	Замена муфты сцепления	4200	
		72	Замена обгонной муфты	4500	
		73	Замена шпинделя	5200	
		74	Замена фланца крепления диска	4200	
		75	Замена защитного кожуха	3500	
		76	Замена стопорного кольца	2800	
		77	Замена пружины	2400	
		78	Замена регулятора оборотов	4500	
		79	Замена переключателя режимов	3200	
		80	Замена реверса	3200	
		81	Замена кнопки включения (герметичной)		2600
		82	Замена светодиодной подсветки (прожектор)		2600
		83	Замена датчика температуры	3500	
		84	Замена датчика оборотов (Холла)		3800
		85	Замена рукоятки управления	3200	
		86	Замена троса управления	3000	
		87	Замена рычага управления	3200	
		88	Замена фиксатора шпинделя	3500	
		89	Замена блокировки включения	3200	
		90	Замена аккумуляторных ячеек (высокотоковых, комплект)	6200	
		91	Замена платы BMS	6300	
		92	Замена силового контакта аккумулятора		3500
		93	Замена разъёма зарядки	3200	
		94	Замена балансирного коннектора	3500	
		95	Замена контакта батарейного отсека	2800	
		96	Замена зарядного устройства в сборе	5200	
		97	Замена платы управления	6200	
		98	Замена силового реле	4500	
		99	Замена конденсатора на плате	3200	
		100	Замена резистора	2600	
		101	Замена диодного моста	3500	
		102	Замена трансформатора питания	4200	
		103	Замена стабилизатора напряжения	3800	
		104	Замена микроконтроллера	6200	
		105	Замена кварцевого резонатора	2800	
		106	Замена предохранителя на плате	2400	

		107	Замена разъёма	2800	
		108	Замена клеммной колодки	2800	
		109	Замена соединительного провода (внутреннего)	2400	
		110	Замена концевика блокировки	3000	
		111	Замена микровыключателя	3000	
		112	Замена уплотнительного кольца	2600	
		113	Замена прокладки	2400	
		114	Замена электронного тормоза	4200	
		115	Замена системы плавного пуска	5500	
		116	Восстановление изоляции провода	2400	
Профессиональная	1200	1	Сборка корпуса	3500	
		2	Разборка корпуса	3500	
		3	Сборка одного узла	3500	
		4	Разборка одного узла	3500	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	5200	
		6	Ремонт цепи питания	5500	
		7	Ремонт платы управления (контроллер)	8500	
		8	Ремонт электродвигателя	9500	
		9	Ремонт ротора двигателя	7500	
		10	Ремонт статора двигателя	7800	
		11	Ремонт щеточного узла	4800	
		12	Ремонт подшипника двигателя	5200	
		13	Ремонт вала	6200	
		14	Ремонт редуктора	9500	
		15	Ремонт шестерни (закалённой)	6800	
		16	Ремонт планетарной передачи	8000	
		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	6000	
		18	Ремонт обгонной муфты	6200	
		19	Ремонт шпинделя	6800	
		20	Ремонт фланца крепления диска	5500	
		21	Ремонт защитного кожуха	4800	
		22	Ремонт стопорного кольца	4200	
		23	Ремонт пружины	3800	
		24	Ремонт регулятора оборотов	6800	
		25	Ремонт переключателя режимов	5200	
		26	Ремонт реверса	5200	
		27	Ремонт кнопки включения	4200	
		28	Ремонт светодиодной подсветки	3800	
		29	Ремонт датчика температуры	5500	
		30	Ремонт датчика оборотов	5800	
		31	Ремонт рукоятки управления	5200	
		32	Ремонт троса управления	4800	
		33	Ремонт рычага управления	5200	
		34	Ремонт фиксатора шпинделя	4800	
		35	Ремонт блокировки включения	4500	
		36	Ремонт конденсатора на плате	5200	
		37	Ремонт резистора	4200	
		38	Ремонт диодного моста	5500	
		39	Ремонт трансформатора питания	6800	
		40	Ремонт стабилизатора напряжения	6000	
		41	Ремонт микроконтроллера	12000	
		42	Ремонт кварцевого резонатора	4800	

		43	Ремонт предохранителя на плате	3800
		44	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	3800
		45	Ремонт электронного тормоза	6200
		46	Ремонт системы плавного пуска	8000
		47	Ремонт антивибрационной системы	6200
		48	Ремонт системного разъёма диагностики	5200
		49	Смазка подшипника	3800
		50	Смазка редуктора	4200
		51	Смазка шестерни	3800
		52	Смазка муфты	4000
		53	Смазка шпинделя	3800
		54	Смазка механизма управления	3800
		55	Замена электродвигателя в сборе	12700
		56	Замена щётки двигателя	4800
		57	Замена подшипника двигателя	5200
		58	Замена редуктора	11500
		59	Замена шестерни (закалённой)	6800
		60	Замена планетарной передачи	8500
		61	Замена муфты сцепления	6500
		62	Замена обгонной муфты	6800
		63	Замена шпинделя	7500
		64	Замена фланца крепления диска	6000
		65	Замена защитного кожуха	5200
		66	Замена стопорного кольца	4200
		67	Замена пружины	3800
		68	Замена регулятора оборотов	7200
		69	Замена переключателя режимов	5200
		70	Замена реверса	5200
		71	Замена кнопки включения	4200
		72	Замена светодиодной подсветки	4000
		73	Замена датчика температуры	5800
		74	Замена датчика оборотов	6200
		75	Замена рукоятки управления	5500
		76	Замена троса управления	5000
		77	Замена рычага управления	5500
		78	Замена фиксатора шпинделя	5000
		79	Замена блокировки включения	4800
		80	Замена конденсатора на плате	5200
		81	Замена резистора	4200
		82	Замена диодного моста	5500
		83	Замена трансформатора питания	6800
		84	Замена стабилизатора напряжения	6000
		85	Замена микроконтроллера	12000
		86	Замена кварцевого резонатора	4800
		87	Замена предохранителя на плате	3800
		88	Замена разъёма	4200
		89	Замена клеммной колодки	4200
		90	Замена соединительного провода (внутреннего)	3800
		91	Замена концевика блокировки	4500
		92	Замена микровыключателя	4500
		93	Замена уплотнительного кольца	4000
		94	Замена прокладки	3800

		95	Замена электронного тормоза	6800	
		96	Замена системы плавного пуска	8500	
		97	Восстановление изоляции провода	3800	
Мойка высокого давления					
(Керкер)	1200/1800	1	Сборка корпуса	4000	
		2	Разборка корпуса	4000	
		3	Сборка одного узла	4000	
		4	Разборка одного узла	4000	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	6200	
		6	Ремонт цепи питания	6800	
		7	Ремонт платы управления (контроллер)		10500
		8	Ремонт электродвигателя	11500	
		9	Ремонт ротора двигателя	8800	
		10	Ремонт статора двигателя	9200	
		11	Ремонт щеточного узла	5800	
		12	Ремонт подшипника двигателя		6200
		13	Ремонт вала	7500	
		14	Ремонт редуктора	10500	
		15	Ремонт шестерни (закалённой)		7800
		16	Ремонт планетарной передачи		9200
		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	6800	
		18	Ремонт обгонной муфты	7200	
		19	Ремонт насосного блока	11500	
		20	Ремонт плунжерного насоса	12500	
		21	Ремонт клапанной группы	8800	
		22	Ремонт стопорного кольца	4500	
		23	Ремонт пружины	4200	
		24	Ремонт регулятора давления	8500	
		25	Ремонт переключателя режимов		5800
		26	Ремонт реверса	5800	
		27	Ремонт кнопки включения (герметичной)		4800
		28	Ремонт светодиодной подсветки	4200	
		29	Ремонт датчика температуры	6200	
		30	Ремонт датчика оборотов	6500	
		31	Ремонт рукоятки управления	5800	
		32	Ремонт троса управления	5200	
		33	Ремонт рычага управления	5800	
		34	Ремонт фиксатора	5000	
		35	Ремонт шпинделя	7500	
		36	Ремонт пистолета (рукоятки высокого давления)		8800
		37	Ремонт шланга высокого давления	6200	
		38	Ремонт разъёма подключения шланга		5200
		39	Ремонт конденсатора на плате	6200	
		40	Ремонт резистора	5200	
		41	Ремонт диодного моста	6500	
		42	Ремонт трансформатора питания	7500	
		43	Ремонт стабилизатора напряжения	6800	
		44	Ремонт микроконтроллера	14500	
		45	Ремонт кварцевого резонатора	5500	
		46	Ремонт предохранителя на плате	4200	
		47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)		

		4200	
48	Ремонт электронного тормоза	6800	
49	Ремонт системы плавного пуска	9500	
50	Ремонт антивибрационной системы	6800	
51	Ремонт системного разъёма диагностики	5800	
52	Смазка подшипника	4200	
53	Смазка редуктора	4800	
54	Смазка шестерни	4200	
55	Смазка муфты	4500	
56	Смазка шпинделя	4200	
57	Смазка насосного блока	4800	
58	Смазка механизма управления	4200	
59	Замена электродвигателя в сборе	15200	
60	Замена щётки двигателя	5800	
61	Замена подшипника двигателя	6200	
62	Замена редуктора	13500	
63	Замена шестерни (закалённой)	7800	
64	Замена планетарной передачи	9500	
65	Замена муфты сцепления	7200	
66	Замена обгонной муфты	7800	
67	Замена насосного блока	14500	
68	Замена плунжерного насоса	15200	
69	Замена клапанной группы	9500	
70	Замена стопорного кольца	4500	
71	Замена пружины	4200	
72	Замена регулятора давления	9200	
73	Замена переключателя режимов	5800	
74	Замена реверса	5800	
75	Замена кнопки включения (герметичной)	4800	
76	Замена светодиодной подсветки	4500	
77	Замена датчика температуры	6500	
78	Замена датчика оборотов	6800	
79	Замена рукоятки управления	6200	
80	Замена троса управления	5500	
81	Замена рычага управления	6200	
82	Замена фиксатора	5500	
83	Замена шпинделя	8200	
84	Замена пистолета (рукоятки высокого давления)	9500	
85	Замена шланга высокого давления	7200	
86	Замена разъёма подключения шланга	5800	
87	Замена конденсатора на плате	6200	
88	Замена резистора	5200	
89	Замена диодного моста	6500	
90	Замена трансформатора питания	7500	
91	Замена стабилизатора напряжения	6800	
92	Замена микроконтроллера	14500	
93	Замена кварцевого резонатора	5500	
94	Замена предохранителя на плате	4200	
95	Замена разъёма	4800	
96	Замена клеммной колодки	4800	
97	Замена соединительного провода (внутреннего)	4200	
98	Замена концевика блокировки	5200	

		99	Замена микровыключателя	5200	
		100	Замена уплотнительного кольца	4500	
		101	Замена прокладки	4200	
		102	Замена электронного тормоза	7500	
		103	Замена системы плавного пуска	10500	
		104	Восстановление изоляции провода	4200	
Мойка высокого давления 380v	3000	1	Сборка корпуса	6900	
		2	Разборка корпуса	6900	
		3	Сборка одного узла	6900	
		4	Разборка одного узла	6900	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	9500	
		6	Ремонт цепи питания	10500	
		7	Ремонт платы управления (контроллер)	14500	
		8	Ремонт электродвигателя 380 В	16500	
		9	Ремонт ротора двигателя	12500	
		10	Ремонт статора двигателя	13500	
		11	Ремонт щеточного узла	8500	
		12	Ремонт подшипника двигателя	9500	
		13	Ремонт вала	10500	
		14	Ремонт редуктора	14500	
		15	Ремонт шестерни (закалённой)	10500	
		16	Ремонт планетарной передачи	12500	
		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	9500	
		18	Ремонт обгонной муфты	10000	
		19	Ремонт насосного блока	15500	
		20	Ремонт плунжерного насоса	17000	
		21	Ремонт клапанной группы	12500	
		22	Ремонт стопорного кольца	7500	
		23	Ремонт пружины	6900	
		24	Ремонт регулятора давления	11500	
		25	Ремонт переключателя режимов	8500	
		26	Ремонт реверса	8500	
		27	Ремонт кнопки включения (герметичной)	7500	
		28	Ремонт светодиодной подсветки	6900	
		29	Ремонт датчика температуры	9500	
		30	Ремонт датчика оборотов	10000	
		31	Ремонт рукоятки управления	8500	
		32	Ремонт троса управления	7500	
		33	Ремонт рычага управления	8500	
		34	Ремонт фиксатора	7500	
		35	Ремонт шпинделя	10500	
		36	Ремонт пистолета (рукоятки высокого давления)	12500	
		37	Ремонт шланга высокого давления	8500	
		38	Ремонт разъёма подключения шланга	7500	
		39	Ремонт конденсатора на плате	8500	
		40	Ремонт резистора	7500	
		41	Ремонт диодного моста	9500	
		42	Ремонт трансформатора питания	10500	
		43	Ремонт стабилизатора напряжения	9500	
		44	Ремонт микроконтроллера	17500	
		45	Ремонт кварцевого резонатора	7500	
		46	Ремонт предохранителя на плате	6900	

		47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	
			6900	
		48	Ремонт электронного тормоза	9500
		49	Ремонт системы плавного пуска	13500
		50	Ремонт антивибрационной системы	9500
		51	Ремонт системного разъёма диагностики	8500
		52	Смазка подшипника	6900
		53	Смазка редуктора	7500
		54	Смазка шестерни	6900
		55	Смазка муфты	7200
		56	Смазка шпинделя	6900
		57	Смазка насосного блока	7500
		58	Смазка механизма управления	6900
		59	Замена электродвигателя 380 В в сборе	17700
		60	Замена щётки двигателя	8500
		61	Замена подшипника двигателя	9500
		62	Замена редуктора	16500
		63	Замена шестерни (закалённой)	10500
		64	Замена планетарной передачи	13500
		65	Замена муфты сцепления	10000
		66	Замена обгонной муфты	10500
		67	Замена насосного блока	17000
		68	Замена плунжерного насоса	17700
		69	Замена клапанной группы	13500
		70	Замена стопорного кольца	7500
		71	Замена пружины	6900
		72	Замена регулятора давления	12500
		73	Замена переключателя режимов	8500
		74	Замена реверса	8500
		75	Замена кнопки включения (герметичной)	7500
		76	Замена светодиодной подсветки	7200
		77	Замена датчика температуры	10000
		78	Замена датчика оборотов	10500
		79	Замена рукоятки управления	9500
		80	Замена троса управления	8500
		81	Замена рычага управления	9500
		82	Замена фиксатора	8000
		83	Замена шпинделя	11500
		84	Замена пистолета (рукоятки высокого давления)	
			13500	
		85	Замена шланга высокого давления	9500
		86	Замена разъёма подключения шланга	8500
		87	Замена конденсатора на плате	8500
		88	Замена резистора	7500
		89	Замена диодного моста	9500
		90	Замена трансформатора питания	10500
		91	Замена стабилизатора напряжения	9500
		92	Замена микроконтроллера	17500
		93	Замена кварцевого резонатора	7500
		94	Замена предохранителя на плате	6900
		95	Замена разъёма	7500
		96	Замена клеммной колодки	7500
		97	Замена соединительного провода (внутреннего)	
			6900	

		98	Замена концевика блокировки	8500
		99	Замена микровыключателя	8500
		100	Замена уплотнительного кольца	7200
		101	Замена прокладки	6900
		102	Замена электронного тормоза	10500
		103	Замена системы плавного пуска	14500
		104	Восстановление изоляции провода	6900
Виды насосов !Не принимаем дренажный!				
Циркуляционный	1200	1	Сборка корпуса	3500
		2	Разборка корпуса	3500
		3	Сборка одного узла	3500
		4	Разборка одного узла	3500
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	4800
		6	Ремонт цепи питания	5200
		7	Ремонт платы управления (контроллер)	7800
		8	Ремонт электродвигателя	8500
		9	Ремонт ротора двигателя	6800
		10	Ремонт статора двигателя	7200
		11	Ремонт щеточного узла	3800
		12	Ремонт подшипника двигателя	4500
		13	Ремонт вала	5200
		14	Ремонт редуктора	7500
		15	Ремонт шестерни (закалённой)	5800
		16	Ремонт планетарной передачи	6800
		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	5200
		18	Ремонт обгонной муфты	5500
		19	Ремонт рабочего колеса (крыльчатки)	7500
		20	Ремонт корпуса насосной камеры	6800
		21	Ремонт уплотнения вала (сальника)	4800
		22	Ремонт стопорного кольца	3500
		23	Ремонт пружины	3500
		24	Ремонт регулятора оборотов	6200
		25	Ремонт переключателя режимов	4200
		26	Ремонт реверса	4200
		27	Ремонт кнопки включения	3500
		28	Ремонт светодиодной подсветки	3500
		29	Ремонт датчика температуры	4500
		30	Ремонт датчика оборотов	4800
		31	Ремонт рукоятки управления	3800
		32	Ремонт троса управления	3500
		33	Ремонт рычага управления	3800
		34	Ремонт фиксатора	3500
		35	Ремонт шпинделя	6200
		36	Ремонт конденсатора на плате	4200
		37	Ремонт резистора	3500
		38	Ремонт диодного моста	4500
		39	Ремонт трансформатора питания	5200
		40	Ремонт стабилизатора напряжения	4800
		41	Ремонт микроконтроллера	9800
		42	Ремонт кварцевого резонатора	3800
		43	Ремонт предохранителя на плате	3500

		44	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	
			3500	
		45	Ремонт электронного тормоза	4800
		46	Ремонт системы плавного пуска	6800
		47	Ремонт антивибрационной системы	4800
		48	Ремонт системного разъёма диагностики	3800
		49	Смазка подшипника	3500
		50	Смазка редуктора	3800
		51	Смазка шестерни	3500
		52	Смазка муфты	3600
		53	Смазка шпинделя	3500
		54	Смазка рабочего колеса	3800
		55	Смазка механизма управления	3500
		56	Замена электродвигателя в сборе	10100
		57	Замена щётки двигателя	3800
		58	Замена подшипника двигателя	4500
		59	Замена редуктора	9500
		60	Замена шестерни (закалённой)	5800
		61	Замена планетарной передачи	7200
		62	Замена муфты сцепления	5500
		63	Замена обгонной муфты	5800
		64	Замена рабочего колеса (крыльчатки)	8500
		65	Замена корпуса насосной камеры	7500
		66	Замена уплотнения вала (сальника)	5200
		67	Замена стопорного кольца	3500
		68	Замена пружины	3500
		69	Замена регулятора оборотов	6500
		70	Замена переключателя режимов	4200
		71	Замена реверса	4200
		72	Замена кнопки включения	3500
		73	Замена светодиодной подсветки	3500
		74	Замена датчика температуры	4800
		75	Замена датчика оборотов	5200
		76	Замена рукоятки управления	4000
		77	Замена троса управления	3800
		78	Замена рычага управления	4000
		79	Замена фиксатора	3600
		80	Замена шпинделя	6800
		81	Замена конденсатора на плате	4200
		82	Замена резистора	3500
		83	Замена диодного моста	4500
		84	Замена трансформатора питания	5200
		85	Замена стабилизатора напряжения	4800
		86	Замена микроконтроллера	9800
		87	Замена кварцевого резонатора	3800
		88	Замена предохранителя на плате	3500
		89	Замена разъёма	3800
		90	Замена клеммной колодки	3800
		91	Замена соединительного провода (внутреннего)	
			3500	
		92	Замена концевика блокировки	4000
		93	Замена микровыключателя	4000
		94	Замена уплотнительного кольца	3600
		95	Замена прокладки	3500

		96	Замена электронного тормоза	5200	
		97	Замена системы плавного пуска	7200	
		98	Восстановление изоляции провода	3500	
Центробежный	1200	1	Сборка корпуса	3500	
		2	Разборка корпуса	3500	
		3	Сборка одного узла	3500	
		4	Разборка одного узла	3500	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	5200	
		6	Ремонт цепи питания	5800	
		7	Ремонт платы управления (контроллер)	9500	
		8	Ремонт электродвигателя	11500	
		9	Ремонт ротора двигателя	8500	
		10	Ремонт статора двигателя	9200	
		11	Ремонт щеточного узла	5200	
		12	Ремонт подшипника двигателя	6200	
		13	Ремонт вала	7500	
		14	Ремонт редуктора	10500	
		15	Ремонт шестерни (закалённой)	7500	
		16	Ремонт планетарной передачи	8800	
		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	6800	
		18	Ремонт обгонной муфты	7200	
		19	Ремонт рабочего колеса (крыльчатки)	10500	
		20	Ремонт корпуса насосной камеры	9500	
		21	Ремонт уплотнения вала (сальника)	6200	
		22	Ремонт стопорного кольца	4200	
		23	Ремонт пружины	3800	
		24	Ремонт регулятора оборотов	7500	
		25	Ремонт переключателя режимов	5200	
		26	Ремонт реверса	5200	
		27	Ремонт кнопки включения	4200	
		28	Ремонт светодиодной подсветки	3800	
		29	Ремонт датчика температуры	5500	
		30	Ремонт датчика оборотов	5800	
		31	Ремонт рукоятки управления	5200	
		32	Ремонт троса управления	4800	
		33	Ремонт рычага управления	5200	
		34	Ремонт фиксатора	4800	
		35	Ремонт шпинделя	6800	
		36	Ремонт конденсатора на плате	5200	
		37	Ремонт резистора	4200	
		38	Ремонт диодного моста	5500	
		39	Ремонт трансформатора питания	6800	
		40	Ремонт стабилизатора напряжения	6000	
		41	Ремонт микроконтроллера	14500	
		42	Ремонт кварцевого резонатора	4800	
		43	Ремонт предохранителя на плате	3800	
		44	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	3800	
		45	Ремонт электронного тормоза	6200	
		46	Ремонт системы плавного пуска	9500	
		47	Ремонт антивибрационной системы	6200	
		48	Ремонт системного разъёма диагностики	5200	
		49	Смазка подшипника	3800	

		50	Смазка редуктора	4200	
		51	Смазка шестерни	3800	
		52	Смазка муфты	4000	
		53	Смазка шпинделя	3800	
		54	Смазка рабочего колеса	4200	
		55	Смазка механизма управления	3800	
		56	Замена электродвигателя в сборе	15200	
		57	Замена щётки двигателя	5200	
		58	Замена подшипника двигателя	6200	
		59	Замена редуктора	13500	
		60	Замена шестерни (закалённой)	7500	
		61	Замена планетарной передачи	9500	
		62	Замена муфты сцепления	7200	
		63	Замена обгонной муфты	7800	
		64	Замена рабочего колеса (крыльчатки)	11500	
		65	Замена корпуса насосной камеры	10500	
		66	Замена уплотнения вала (сальника)	6800	
		67	Замена стопорного кольца	4200	
		68	Замена пружины	3800	
		69	Замена регулятора оборотов	8000	
		70	Замена переключателя режимов	5200	
		71	Замена реверса	5200	
		72	Замена кнопки включения	4200	
		73	Замена светодиодной подсветки	4000	
		74	Замена датчика температуры	5800	
		75	Замена датчика оборотов	6200	
		76	Замена рукоятки управления	5500	
		77	Замена троса управления	5000	
		78	Замена рычага управления	5500	
		79	Замена фиксатора	5000	
		80	Замена шпинделя	7500	
		81	Замена конденсатора на плате	5200	
		82	Замена резистора	4200	
		83	Замена диодного моста	5500	
		84	Замена трансформатора питания	6800	
		85	Замена стабилизатора напряжения	6000	
		86	Замена микроконтроллера	14500	
		87	Замена кварцевого резонатора	4800	
		88	Замена предохранителя на плате	3800	
		89	Замена разъёма	4200	
		90	Замена клеммной колодки	4200	
		91	Замена соединительного провода (внутреннего)	3800	
		92	Замена концевика блокировки	4500	
		93	Замена микровыключателя	4500	
		94	Замена уплотнительного кольца	4000	
		95	Замена прокладки	3800	
		96	Замена электронного тормоза	6800	
		97	Замена системы плавного пуска	10500	
		98	Восстановление изоляции провода	3800	
Насосная станция	1500	1	Сборка корпуса	5200	
		2	Разборка корпуса	5200	
		3	Сборка одного узла	5200	
		4	Разборка одного узла	5200	

	5	Ремонт коммутации силовых цепей	6200	
	6	Ремонт цепи питания	6800	
	7	Ремонт платы управления (контроллер)	8500	
	8	Ремонт электродвигателя	9500	
	9	Ремонт ротора двигателя	7500	
	10	Ремонт статора двигателя	7800	
	11	Ремонт щеточного узла	5800	
	12	Ремонт подшипника двигателя	6200	
	13	Ремонт вала	6800	
	14	Ремонт редуктора	8500	
	15	Ремонт шестерни (закалённой)	6800	
	16	Ремонт планетарной передачи	7500	
	17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	6200	
	18	Ремонт обгонной муфты	6500	
	19	Ремонт рабочего колеса (крыльчатки)	8500	
	20	Ремонт корпуса насосной камеры	7800	
	21	Ремонт уплотнения вала (сальника)	5800	
	22	Ремонт стопорного кольца	5200	
	23	Ремонт пружины	5200	
	24	Ремонт регулятора давления	7500	
	25	Ремонт переключателя режимов	5800	
	26	Ремонт реверса	5800	
	27	Ремонт кнопки включения	5200	
	28	Ремонт светодиодной подсветки	5200	
	29	Ремонт датчика температуры	5800	
	30	Ремонт датчика оборотов	6000	
	31	Ремонт рукоятки управления	5200	
	32	Ремонт троса управления	5200	
	33	Ремонт рычага управления	5200	
	34	Ремонт фиксатора	5200	
	35	Ремонт шпинделя	6800	
	36	Ремонт реле давления	7500	
	37	Ремонт гидроаккумулятора	8500	
	38	Ремонт мембраны гидроаккумулятора	6800	
	39	Ремонт конденсатора на плате	5800	
	40	Ремонт резистора	5200	
	41	Ремонт диодного моста	6200	
	42	Ремонт трансформатора питания	6800	
	43	Ремонт стабилизатора напряжения	6200	
	44	Ремонт микроконтроллера	9800	
	45	Ремонт кварцевого резонатора	5200	
	46	Ремонт предохранителя на плате	5200	
	47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	5200	
	48	Ремонт электронного тормоза	6200	
	49	Ремонт системы плавного пуска	8500	
	50	Ремонт антивибрационной системы	6200	
	51	Ремонт системного разъёма диагностики	5800	
	52	Смазка подшипника	5200	
	53	Смазка редуктора	5500	
	54	Смазка шестерни	5200	
	55	Смазка муфты	5200	
	56	Смазка шпинделя	5200	

		57 Смазка рабочего колеса 5500	
		58 Смазка механизма управления 5200	
		59 Замена электродвигателя в сборе 10100	
		60 Замена щётки двигателя 5800	
		61 Замена подшипника двигателя 6200	
		62 Замена редуктора 9500	
		63 Замена шестерни (закалённой) 6800	
		64 Замена планетарной передачи 8000	
		65 Замена муфты сцепления 6500	
		66 Замена обгонной муфты 6800	
		67 Замена рабочего колеса (крыльчатки) 9500	
		68 Замена корпуса насосной камеры 8500	
		69 Замена уплотнения вала (сальника) 6200	
		70 Замена стопорного кольца 5200	
		71 Замена пружины 5200	
		72 Замена регулятора давления 8000	
		73 Замена переключателя режимов 5800	
		74 Замена реверса 5800	
		75 Замена кнопки включения 5200	
		76 Замена светодиодной подсветки 5200	
		77 Замена датчика температуры 6200	
		78 Замена датчика оборотов 6500	
		79 Замена рукоятки управления 5500	
		80 Замена троса управления 5200	
		81 Замена рычага управления 5500	
		82 Замена фиксатора 5200	
		83 Замена шпинделя 7200	
		84 Замена реле давления 8000	
		85 Замена гидроаккумулятора 9500	
		86 Замена мембраны гидроаккумулятора 7500	
		87 Замена конденсатора на плате 5800	
		88 Замена резистора 5200	
		89 Замена диодного моста 6200	
		90 Замена трансформатора питания 6800	
		91 Замена стабилизатора напряжения 6200	
		92 Замена микроконтроллера 9800	
		93 Замена кварцевого резонатора 5200	
		94 Замена предохранителя на плате 5200	
		95 Замена разъёма 5200	
		96 Замена клеммной колодки 5200	
		97 Замена соединительного провода (внутреннего) 5200	
		98 Замена концевика блокировки 5500	
		99 Замена микровыключателя 5500	
		100 Замена уплотнительного кольца 5200	
		101 Замена прокладки 5200	
		102 Замена электронного тормоза 6800	
		103 Замена системы плавного пуска 9500	
		104 Восстановление изоляции провода 5200	
Насос безвоздушной окраски	2200	1 Сборка корпуса 6900	
		2 Разборка корпуса 6900	
		3 Сборка одного узла 6900	
		4 Разборка одного узла 6900	
		5 Ремонт коммутации силовых цепей 8500	

		6	Ремонт цепи питания	9500	
		7	Ремонт платы управления (контроллер)		14500
		8	Ремонт электродвигателя	16500	
		9	Ремонт ротора двигателя	12500	
		10	Ремонт статора двигателя	13500	
		11	Ремонт щеточного узла	8500	
		12	Ремонт подшипника двигателя		9500
		13	Ремонт вала	10500	
		14	Ремонт редуктора	14500	
		15	Ремонт шестерни (закалённой)		10500
		16	Ремонт планетарной передачи		12500
		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	9500	
		18	Ремонт обгонной муфты	10000	
		19	Ремонт поршневого насоса	16500	
		20	Ремонт плунжерной пары	15500	
		21	Ремонт клапанной группы	12500	
		22	Ремонт стопорного кольца	7500	
		23	Ремонт пружины	6900	
		24	Ремонт регулятора давления	11500	
		25	Ремонт переключателя режимов		8500
		26	Ремонт реверса	8500	
		27	Ремонт кнопки включения (герметичной)		7500
		28	Ремонт светодиодной подсветки	6900	
		29	Ремонт датчика температуры	9500	
		30	Ремонт датчика оборотов	10000	
		31	Ремонт рукоятки управления	8500	
		32	Ремонт троса управления	7500	
		33	Ремонт рычага управления	8500	
		34	Ремонт фиксатора	7500	
		35	Ремонт шпинделя	10500	
		36	Ремонт пистолета (распылителя)		12500
		37	Ремонт шланга высокого давления	9500	
		38	Ремонт разъёма подключения шланга		7500
		39	Ремонт конденсатора на плате	8500	
		40	Ремонт резистора	7500	
		41	Ремонт диодного моста	9500	
		42	Ремонт трансформатора питания	10500	
		43	Ремонт стабилизатора напряжения	9500	
		44	Ремонт микроконтроллера	17500	
		45	Ремонт кварцевого резонатора	7500	
		46	Ремонт предохранителя на плате	6900	
		47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	6900	
		48	Ремонт электронного тормоза	9500	
		49	Ремонт системы плавного пуска	13500	
		50	Ремонт антивибрационной системы	9500	
		51	Ремонт системного разъёма диагностики		8500
		52	Смазка подшипника	6900	
		53	Смазка редуктора	7500	
		54	Смазка шестерни	6900	
		55	Смазка муфты	7200	
		56	Смазка шпинделя	6900	
		57	Смазка поршневого насоса	7500	

		58	Смазка механизма управления	6900	
		59	Замена электродвигателя в сборе	17700	
		60	Замена щётки двигателя	8500	
		61	Замена подшипника двигателя	9500	
		62	Замена редуктора	16500	
		63	Замена шестерни (закалённой)	10500	
		64	Замена планетарной передачи	13500	
		65	Замена муфты сцепления	10000	
		66	Замена обгонной муфты	10500	
		67	Замена поршневого насоса	17500	
		68	Замена плунжерной пары	16500	
		69	Замена клапанной группы	13500	
		70	Замена стопорного кольца	7500	
		71	Замена пружины	6900	
		72	Замена регулятора давления	12500	
		73	Замена переключателя режимов	8500	
		74	Замена реверса	8500	
		75	Замена кнопки включения (герметичной)	7500	
		76	Замена светодиодной подсветки	7200	
		77	Замена датчика температуры	10000	
		78	Замена датчика оборотов	10500	
		79	Замена рукоятки управления	9500	
		80	Замена троса управления	8500	
		81	Замена рычага управления	9500	
		82	Замена фиксатора	8000	
		83	Замена шпинделя	11500	
		84	Замена пистолета (распылителя)	13500	
		85	Замена шланга высокого давления	10500	
		86	Замена разъёма подключения шланга	8500	
		87	Замена конденсатора на плате	8500	
		88	Замена резистора	7500	
		89	Замена диодного моста	9500	
		90	Замена трансформатора питания	10500	
		91	Замена стабилизатора напряжения	9500	
		92	Замена микроконтроллера	17500	
		93	Замена кварцевого резонатора	7500	
		94	Замена предохранителя на плате	6900	
		95	Замена разъёма	7500	
		96	Замена клеммной колодки	7500	
		97	Замена соединительного провода (внутреннего)	6900	
		98	Замена концевика блокировки	8500	
		99	Замена микровыключателя	8500	
		100	Замена уплотнительного кольца	7200	
		101	Замена прокладки	6900	
		102	Замена электронного тормоза	10500	
		103	Замена системы плавного пуска	14500	
		104	Восстановление изоляции провода	6900	
Канализационный насос	1500	1	Сборка корпуса	3500	
		2	Разборка корпуса	3500	
		3	Сборка одного узла	3500	
		4	Разборка одного узла	3500	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	4800	
		6	Ремонт цепи питания	5200	

		7	Ремонт платы управления (контроллер)	7800
		8	Ремонт электродвигателя	8500
		9	Ремонт ротора двигателя	6800
		10	Ремонт статора двигателя	7200
		11	Ремонт щеточного узла	3800
		12	Ремонт подшипника двигателя	4500
		13	Ремонт вала	5200
		14	Ремонт редуктора	7500
		15	Ремонт шестерни (закалённой)	5800
		16	Ремонт планетарной передачи	6800
		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	5200
		18	Ремонт обгонной муфты	5500
		19	Ремонт рабочего колеса (крыльчатки)	7500
		20	Ремонт корпуса насосной камеры	6800
		21	Ремонт уплотнения вала (сальника)	4800
		22	Ремонт стопорного кольца	3500
		23	Ремонт пружины	3500
		24	Ремонт регулятора оборотов	6200
		25	Ремонт переключателя режимов	4200
		26	Ремонт реверса	4200
		27	Ремонт кнопки включения	3500
		28	Ремонт светодиодной подсветки	3500
		29	Ремонт датчика температуры	4500
		30	Ремонт датчика оборотов	4800
		31	Ремонт рукоятки управления	3800
		32	Ремонт троса управления	3500
		33	Ремонт рычага управления	3800
		34	Ремонт фиксатора	3500
		35	Ремонт шпинделя	6200
		36	Ремонт поплавкового выключателя	5500
		37	Ремонт режущего механизма (измельчителя)	7500
		38	Ремонт обратного клапана	4800
		39	Ремонт конденсатора на плате	4200
		40	Ремонт резистора	3500
		41	Ремонт диодного моста	4500
		42	Ремонт трансформатора питания	5200
		43	Ремонт стабилизатора напряжения	4800
		44	Ремонт микроконтроллера	9800
		45	Ремонт кварцевого резонатора	3800
		46	Ремонт предохранителя на плате	3500
		47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	3500
		48	Ремонт электронного тормоза	4800
		49	Ремонт системы плавного пуска	6800
		50	Ремонт антивибрационной системы	4800
		51	Ремонт системного разъёма диагностики	3800
		52	Смазка подшипника	3500
		53	Смазка редуктора	3800
		54	Смазка шестерни	3500
		55	Смазка муфты	3600
		56	Смазка шпинделя	3500
		57	Смазка рабочего колеса	3800

		58 Смазка механизма управления 3500	
		59 Замена электродвигателя в сборе 10100	
		60 Замена щётки двигателя 3800	
		61 Замена подшипника двигателя 4500	
		62 Замена редуктора 9500	
		63 Замена шестерни (закалённой) 5800	
		64 Замена планетарной передачи 7200	
		65 Замена муфты сцепления 5500	
		66 Замена обгонной муфты 5800	
		67 Замена рабочего колеса (крыльчатки) 8500	
		68 Замена корпуса насосной камеры 7500	
		69 Замена уплотнения вала (сальника) 5200	
		70 Замена стопорного кольца 3500	
		71 Замена пружины 3500	
		72 Замена регулятора оборотов 6500	
		73 Замена переключателя режимов 4200	
		74 Замена реверса 4200	
		75 Замена кнопки включения 3500	
		76 Замена светодиодной подсветки 3500	
		77 Замена датчика температуры 4800	
		78 Замена датчика оборотов 5200	
		79 Замена рукоятки управления 4000	
		80 Замена троса управления 3800	
		81 Замена рычага управления 4000	
		82 Замена фиксатора 3600	
		83 Замена шпинделя 6800	
		84 Замена поплавкового выключателя 6200	
		85 Замена режущего механизма (измельчителя) 8500	
		86 Замена обратного клапана 5500	
		87 Замена конденсатора на плате 4200	
		88 Замена резистора 3500	
		89 Замена диодного моста 4500	
		90 Замена трансформатора питания 5200	
		91 Замена стабилизатора напряжения 4800	
		92 Замена микроконтроллера 9800	
		93 Замена кварцевого резонатора 3800	
		94 Замена предохранителя на плате 3500	
		95 Замена разъёма 3800	
		96 Замена клеммной колодки 3800	
		97 Замена соединительного провода (внутреннего) 3500	
		98 Замена концевика блокировки 4000	
		99 Замена микровыключателя 4000	
		100 Замена уплотнительного кольца 3600	
		101 Замена прокладки 3500	
		102 Замена электронного тормоза 5200	
		103 Замена системы плавного пуска 7200	
		104 Восстановление изоляции провода 3500	
Электрогидравлическая помпа (насос)	2300	1 Сборка корпуса 6900	
		2 Разборка корпуса 6900	
		3 Сборка одного узла 6900	
		4 Разборка одного узла 6900	
		5 Ремонт коммутации силовых цепей 9500	

	6	Ремонт цепи питания	10500	
	7	Ремонт платы управления (контроллер)		17500
	8	Ремонт электродвигателя	22500	
	9	Ремонт ротора двигателя	15500	
	10	Ремонт статора двигателя	16500	
	11	Ремонт щеточного узла	9500	
	12	Ремонт подшипника двигателя		10500
	13	Ремонт вала	12500	
	14	Ремонт редуктора	17500	
	15	Ремонт шестерни (закалённой)		12500
	16	Ремонт планетарной передачи		15500
	17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	10500	
	18	Ремонт обгонной муфты	11000	
	19	Ремонт гидравлического насоса		22500
	20	Ремонт плунжерной пары	19500	
	21	Ремонт клапанной группы	15500	
	22	Ремонт стопорного кольца	7500	
	23	Ремонт пружины	6900	
	24	Ремонт регулятора давления	14500	
	25	Ремонт переключателя режимов		9500
	26	Ремонт реверса	9500	
	27	Ремонт кнопки включения (герметичной)		7500
	28	Ремонт светодиодной подсветки	6900	
	29	Ремонт датчика температуры	10500	
	30	Ремонт датчика давления	11500	
	31	Ремонт рукоятки управления	9500	
	32	Ремонт троса управления	8500	
	33	Ремонт рычага управления	9500	
	34	Ремонт фиксатора	8500	
	35	Ремонт шпинделя	12500	
	36	Ремонт гидроцилиндра	17500	
	37	Ремонт гидрораспределителя	16500	
	38	Ремонт разъёма подключения шланга		8500
	39	Ремонт конденсатора на плате		9500
	40	Ремонт резистора	8500	
	41	Ремонт диодного моста	10500	
	42	Ремонт трансформатора питания	12500	
	43	Ремонт стабилизатора напряжения	10500	
	44	Ремонт микроконтроллера	24500	
	45	Ремонт кварцевого резонатора	8500	
	46	Ремонт предохранителя на плате	6900	
	47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	6900	
	48	Ремонт электронного тормоза	10500	
	49	Ремонт системы плавного пуска	17500	
	50	Ремонт антивибрационной системы	10500	
	51	Ремонт системного разъёма диагностики		9500
	52	Смазка подшипника	6900	
	53	Смазка редуктора	7500	
	54	Смазка шестерни	6900	
	55	Смазка муфты	7200	
	56	Смазка шпинделя	6900	
	57	Смазка гидравлического насоса		7500

		58	Смазка механизма управления	6900
		59	Замена электродвигателя в сборе	25000
		60	Замена щётки двигателя	9500
		61	Замена подшипника двигателя	10500
		62	Замена редуктора	23500
		63	Замена шестерни (закалённой)	12500
		64	Замена планетарной передачи	16500
		65	Замена муфты сцепления	11000
		66	Замена обгонной муфты	11500
		67	Замена гидравлического насоса	24500
		68	Замена плунжерной пары	21500
		69	Замена клапанной группы	17500
		70	Замена стопорного кольца	7500
		71	Замена пружины	6900
		72	Замена регулятора давления	15500
		73	Замена переключателя режимов	9500
		74	Замена реверса	9500
		75	Замена кнопки включения (герметичной)	7500
		76	Замена светодиодной подсветки	7200
		77	Замена датчика температуры	11500
		78	Замена датчика давления	12500
		79	Замена рукоятки управления	10500
		80	Замена троса управления	9500
		81	Замена рычага управления	10500
		82	Замена фиксатора	9000
		83	Замена шпинделя	13500
		84	Замена гидроцилиндра	19500
		85	Замена гидрораспределителя	18500
		86	Замена разъёма подключения шланга	9500
		87	Замена конденсатора на плате	9500
		88	Замена резистора	8500
		89	Замена диодного моста	10500
		90	Замена трансформатора питания	12500
		91	Замена стабилизатора напряжения	10500
		92	Замена микроконтроллера	24500
		93	Замена кварцевого резонатора	8500
		94	Замена предохранителя на плате	6900
		95	Замена разъёма	8500
		96	Замена клеммной колодки	8500
		97	Замена соединительного провода (внутреннего)	6900
		98	Замена концевика блокировки	9500
		99	Замена микровыключателя	9500
		100	Замена уплотнительного кольца	7200
		101	Замена прокладки	6900
		102	Замена электронного тормоза	11500
		103	Замена системы плавного пуска	18500
		104	Восстановление изоляции провода	6900
Тепловой насос	2500	1	Сборка корпуса	12500
		2	Разборка корпуса	12500
		3	Сборка одного узла	12500
		4	Разборка одного узла	12500
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	15500
		6	Ремонт цепи питания	17500

	7	Ремонт платы управления (контроллер)	28500
	8	Ремонт компрессора	37000
	9	Ремонт ротора компрессора	25500
	10	Ремонт статора компрессора	27500
	11	Ремонт пускового реле компрессора	15500
	12	Ремонт подшипника компрессора	17500
	13	Ремонт вала компрессора	19500
	14	Ремонт редуктора	22500
	15	Ремонт шестерни (закалённой)	17500
	16	Ремонт планетарной передачи	19500
	17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	15500
	18	Ремонт обгонной муфты	16500
	19	Ремонт испарителя	32500
	20	Ремонт конденсатора (теплообменника)	34500
	21	Ремонт теплообменника	32500
	22	Ремонт стопорного кольца	13500
	23	Ремонт пружины	12500
	24	Ремонт терморегулирующего вентиля (ТРВ)	19500
	25	Ремонт переключателя режимов	15500
	26	Ремонт реверса (4-ходового клапана)	22500
	27	Ремонт кнопки включения (герметичной)	12500
	28	Ремонт светодиодной подсветки	12500
	29	Ремонт датчика температуры	15500
	30	Ремонт датчика давления	16500
	31	Ремонт рукоятки управления	13500
	32	Ремонт троса управления	12500
	33	Ремонт рычага управления	13500
	34	Ремонт фиксатора	12500
	35	Ремонт шпинделя	17500
	36	Ремонт циркуляционного насоса	22500
	37	Ремонт расширительного бака	17500
	38	Ремонт фильтра-осушителя	15500
	39	Ремонт конденсатора на плате	15500
	40	Ремонт резистора	13500
	41	Ремонт диодного моста	16500
	42	Ремонт трансформатора питания	19500
	43	Ремонт стабилизатора напряжения	17500
	44	Ремонт микроконтроллера	36500
	45	Ремонт кварцевого резонатора	13500
	46	Ремонт предохранителя на плате	12500
	47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	12500
	48	Ремонт электронного тормоза	17500
	49	Ремонт системы плавного пуска	25500
	50	Ремонт антивибрационной системы	17500
	51	Ремонт системного разъёма диагностики	15500
	52	Смазка подшипника	12500
	53	Смазка редуктора	13500
	54	Смазка шестерни	12500
	55	Смазка муфты	13000
	56	Смазка шпинделя	12500
	57	Смазка компрессора	13500
	58	Смазка механизма управления	12500

		59 Замена компрессора в сборе 37000 60 Замена пускового реле компрессора 16500 61 Замена подшипника компрессора 18500 62 Замена редуктора 34500 63 Замена шестерни (закалённой) 17500 64 Замена планетарной передачи 21500 65 Замена муфты сцепления 16500 66 Замена обгонной муфты 17500 67 Замена испарителя 34500 68 Замена конденсатора (теплообменника) 36500 69 Замена теплообменника 34500 70 Замена стопорного кольца 13500 71 Замена пружины 12500 72 Замена терморегулирующего вентиля (ТРВ) 21500 73 Замена переключателя режимов 15500 74 Замена реверса (4-ходового клапана) 24500 75 Замена кнопки включения (герметичной) 12500 76 Замена светодиодной подсветки 12500 77 Замена датчика температуры 16500 78 Замена датчика давления 17500 79 Замена рукоятки управления 14500 80 Замена троса управления 13500 81 Замена рычага управления 14500 82 Замена фиксатора 12500 83 Замена шпинделя 18500 84 Замена циркуляционного насоса 24500 85 Замена расширительного бака 19500 86 Замена фильтра-осушителя 16500 87 Замена конденсатора на плате 15500 88 Замена резистора 13500 89 Замена диодного моста 16500 90 Замена трансформатора питания 19500 91 Замена стабилизатора напряжения 17500 92 Замена микроконтроллера 36500 93 Замена кварцевого резонатора 13500 94 Замена предохранителя на плате 12500 95 Замена разъёма 13500 96 Замена клеммной колодки 13500 97 Замена соединительного провода (внутреннего) 12500 98 Замена концевика блокировки 14500 99 Замена микровыключателя 14500 100 Замена уплотнительного кольца 13000 101 Замена прокладки 12500 102 Замена электронного тормоза 18500 103 Замена системы плавного пуска 27500 104 Восстановление изоляции провода 12500
Геотермальный насос	3500	1 Сборка корпуса 3500 2 Разборка корпуса 3500 3 Сборка одного узла 3500 4 Разборка одного узла 3500 5 Ремонт коммутации силовых цепей 5200 6 Ремонт цепи питания 5800 7 Ремонт платы управления (контроллер) 12500

		8	Ремонт компрессора	19500	
		9	Ремонт ротора компрессора	12500	
		10	Ремонт статора компрессора	13500	
		11	Ремонт пускового реле компрессора	6800	
		12	Ремонт подшипника компрессора	7500	
		13	Ремонт вала компрессора	8800	
		14	Ремонт редуктора	10500	
		15	Ремонт шестерни (закалённой)	7500	
		16	Ремонт планетарной передачи	8800	
		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	6800	
		18	Ремонт обгонной муфты	7200	
		19	Ремонт испарителя	15500	
		20	Ремонт конденсатора (теплообменника)	16500	
		21	Ремонт промежуточного теплообменника	15500	
		22	Ремонт стопорного кольца	4200	
		23	Ремонт пружины	3800	
		24	Ремонт терморегулирующего вентиля (ТРВ)	8800	
		25	Ремонт переключателя режимов	5200	
		26	Ремонт реверса (4-ходового клапана)	10500	
		27	Ремонт кнопки включения (герметичной)	4200	
		28	Ремонт светодиодной подсветки	3800	
		29	Ремонт датчика температуры	5500	
		30	Ремонт датчика давления	6200	
		31	Ремонт рукоятки управления	5200	
		32	Ремонт троса управления	4800	
		33	Ремонт рычага управления	5200	
		34	Ремонт фиксатора	4800	
		35	Ремонт шпинделя	6800	
		36	Ремонт циркуляционного насоса	8800	
		37	Ремонт расширительного бака	7200	
		38	Ремонт фильтра-осушителя	5800	
		39	Ремонт конденсатора на плате	5200	
		40	Ремонт резистора	4200	
		41	Ремонт диодного моста	5500	
		42	Ремонт трансформатора питания	6800	
		43	Ремонт стабилизатора напряжения	6000	
		44	Ремонт микроконтроллера	19500	
		45	Ремонт кварцевого резонатора	4800	
		46	Ремонт предохранителя на плате	3800	
		47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	3800	
		48	Ремонт электронного тормоза	6200	
		49	Ремонт системы плавного пуска	9500	
		50	Ремонт антивибрационной системы	6200	
		51	Ремонт системного разъёма диагностики	5200	
		52	Смазка подшипника	3800	
		53	Смазка редуктора	4200	
		54	Смазка шестерни	3800	
		55	Смазка муфты	4000	
		56	Смазка шпинделя	3800	
		57	Смазка компрессора	4200	
		58	Смазка механизма управления	3800	
		59	Замена компрессора в сборе	20000	

		60 Замена пускового реле компрессора 7200 61 Замена подшипника компрессора 8000 62 Замена редуктора 13500 63 Замена шестерни (закалённой) 7500 64 Замена планетарной передачи 9500 65 Замена муфты сцепления 7200 66 Замена обгонной муфты 7800 67 Замена испарителя 17500 68 Замена конденсатора (теплообменника) 18500 69 Замена промежуточного теплообменника 17500 70 Замена стопорного кольца 4200 71 Замена пружины 3800 72 Замена терморегулирующего вентиля (ТРВ) 9500 73 Замена переключателя режимов 5200 74 Замена реверса (4-ходового клапана) 11500 75 Замена кнопки включения (герметичной) 4200 76 Замена светодиодной подсветки 4000 77 Замена датчика температуры 5800 78 Замена датчика давления 6500 79 Замена рукоятки управления 5500 80 Замена троса управления 5000 81 Замена рычага управления 5500 82 Замена фиксатора 5000 83 Замена шпинделя 7500 84 Замена циркуляционного насоса 9500 85 Замена расширительного бака 7800 86 Замена фильтра-осушителя 6200 87 Замена конденсатора на плате 5200 88 Замена резистора 4200 89 Замена диодного моста 5500 90 Замена трансформатора питания 6800 91 Замена стабилизатора напряжения 6000 92 Замена микроконтроллера 19500 93 Замена кварцевого резонатора 4800 94 Замена предохранителя на плате 3800 95 Замена разъёма 4200 96 Замена клеммной колодки 4200 97 Замена соединительного провода (внутреннего) 3800 98 Замена концевика блокировки 4500 99 Замена микровыключателя 4500 100 Замена уплотнительного кольца 4000 101 Замена прокладки 3800 102 Замена электронного тормоза 6800 103 Замена системы плавного пуска 10500 104 Восстановление изоляции провода 3800
Насосная установка Grundfos Skala 2	2000	1 Сборка корпуса 5000 2 Разборка корпуса 5000 3 Сборка одного узла 5000 4 Разборка одного узла 5000 5 Ремонт коммутации силовых цепей 6500 6 Ремонт цепи питания 7000 7 Ремонт платы управления (PCB) 12500 8 Ремонт электродвигателя 15500

	9	Ремонт ротора двигателя	10500	
	10	Ремонт статора двигателя	11500	
	11	Ремонт пускового реле	6500	
	12	Ремонт подшипника двигателя	7500	
	13	Ремонт вала	8500	
	14	Ремонт редуктора	10500	
	15	Ремонт шестерни	7500	
	16	Ремонт планетарной передачи	8800	
	17	Ремонт муфты сцепления	6800	
	18	Ремонт обгонной муфты	7200	
	19	Ремонт рабочего колеса (крыльчатки)	12500	
	20	Ремонт корпуса насосной камеры	11500	
	21	Ремонт уплотнения вала (сальника)	6800	
	22	Ремонт стопорного кольца	5000	
	23	Ремонт пружины	5000	
	24	Ремонт регулятора давления	8500	
	25	Ремонт переключателя режимов	6500	
	26	Ремонт реверса	6500	
	27	Ремонт кнопки включения	5500	
	28	Ремонт светодиодной индикации (Grundfos Eye)	6500	
	29	Ремонт датчика температуры	7500	
	30	Ремонт датчика давления	8500	
	31	Ремонт панели управления	7500	
	32	Ремонт троса управления	6500	
	33	Ремонт рычага управления	6500	
	34	Ремонт фиксатора	5500	
	35	Ремонт шпинделя	8500	
	36	Ремонт мембранного бака (гидроаккумулятора)	8500	
	37	Ремонт мембраны гидроаккумулятора	7500	
	38	Ремонт входного обратного клапана	6500	
	39	Ремонт выходного обратного клапана	6800	
	40	Ремонт конденсатора на плате	7500	
	41	Ремонт резистора	6500	
	42	Ремонт диодного моста	7500	
	43	Ремонт трансформатора питания	8500	
	44	Ремонт стабилизатора напряжения	8000	
	45	Ремонт микроконтроллера	19500	
	46	Ремонт кварцевого резонатора	6500	
	47	Ремонт предохранителя на плате	5500	
	48	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	5500	
	49	Ремонт электронного тормоза	7500	
	50	Ремонт системы плавного пуска	10500	
	51	Ремонт антивибрационной системы	7500	
	52	Ремонт системного разъёма диагностики	6500	
	53	Смазка подшипника	5500	
	54	Смазка редуктора	6000	
	55	Смазка шестерни	5500	
	56	Смазка муфты	5800	
	57	Смазка шпинделя	5500	
	58	Смазка рабочего колеса	6000	
	59	Смазка механизма управления	5500	

		60	Замена электродвигателя в сборе	27500
		61	Замена пускового реле	7500
		62	Замена подшипника двигателя	8000
		63	Замена редуктора	18500
		64	Замена шестерни	8000
		65	Замена планетарной передачи	10500
		66	Замена муфты сцепления	7800
		67	Замена обгонной муфты	8500
		68	Замена рабочего колеса (крыльчатки)	14500
		69	Замена корпуса насосной камеры	12500
		70	Замена уплотнения вала (сальника)	7500
		71	Замена стопорного кольца	5000
		72	Замена пружины	5000
		73	Замена регулятора давления	9500
		74	Замена переключателя режимов	6500
		75	Замена реверса	6500
		76	Замена кнопки включения	5500
		77	Замена светодиодной индикации (Grundfos Eye)	7500
		78	Замена датчика температуры	8500
		79	Замена датчика давления	9500
		80	Замена панели управления	8500
		81	Замена троса управления	6500
		82	Замена рычага управления	6500
		83	Замена фиксатора	5800
		84	Замена шпинделя	9500
		85	Замена мембранного бака (гидроаккумулятора)	9500
		86	Замена мембраны гидроаккумулятора	8500
		87	Замена входного обратного клапана	7500
		88	Замена выходного обратного клапана	7800
		89	Замена конденсатора на плате	7500
		90	Замена резистора	6500
		91	Замена диодного моста	7500
		92	Замена трансформатора питания	8500
		93	Замена стабилизатора напряжения	8000
		94	Замена микроконтроллера	19500
		95	Замена кварцевого резонатора	6500
		96	Замена предохранителя на плате	5500
		97	Замена разъёма	6000
		98	Замена клеммной колодки	6000
		99	Замена соединительного провода (внутреннего)	5500
		100	Замена концевика блокировки	6500
		101	Замена микровыключателя	6500
		102	Замена уплотнительного кольца	5800
		103	Замена прокладки	5500
		104	Замена электронного тормоза	8500
		105	Замена системы плавного пуска	11500
		106	Восстановление изоляции провода	5500
Прочий электро-бензо инструмент				
Электрический	2700	1	Сборка корпуса	6900
гидравлический		2	Разборка корпуса	6900

аксиальный пресс		3	Сборка одного узла	6900	
		4	Разборка одного узла	6900	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	8500	
		6	Ремонт цепи питания	9500	
		7	Ремонт платы управления (контроллер)		14500
		8	Ремонт электродвигателя	16500	
		9	Ремонт ротора двигателя	12500	
		10	Ремонт статора двигателя	13500	
		11	Ремонт щеточного узла	8500	
		12	Ремонт подшипника двигателя		9500
		13	Ремонт вала	10500	
		14	Ремонт редуктора	14500	
		15	Ремонт шестерни (закалённой)		10500
		16	Ремонт планетарной передачи		12500
		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	9500	
		18	Ремонт обгонной муфты	10000	
		19	Ремонт гидравлического насоса		16500
		20	Ремонт плунжерной пары	15500	
		21	Ремонт клапанной группы	12500	
		22	Ремонт стопорного кольца	7500	
		23	Ремонт пружины	6900	
		24	Ремонт регулятора давления	11500	
		25	Ремонт переключателя режимов		8500
		26	Ремонт реверса	8500	
		27	Ремонт кнопки включения (герметичной)		7500
		28	Ремонт светодиодной подсветки	6900	
		29	Ремонт датчика температуры	9500	
		30	Ремонт датчика давления	10500	
		31	Ремонт рукоятки управления	8500	
		32	Ремонт троса управления	7500	
		33	Ремонт рычага управления	8500	
		34	Ремонт фиксатора	7500	
		35	Ремонт шпинделя	10500	
		36	Ремонт гидроцилиндра	14500	
		37	Ремонт гидрораспределителя	13500	
		38	Ремонт быстросъёмного соединения	7500	
		39	Ремонт конденсатора на плате		8500
		40	Ремонт резистора	7500	
		41	Ремонт диодного моста	9500	
		42	Ремонт трансформатора питания		10500
		43	Ремонт стабилизатора напряжения	9500	
		44	Ремонт микроконтроллера	17500	
		45	Ремонт кварцевого резонатора		7500
		46	Ремонт предохранителя на плате	6900	
		47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	6900	
		48	Ремонт электронного тормоза		9500
		49	Ремонт системы плавного пуска		13500
		50	Ремонт антивибрационной системы	9500	
		51	Ремонт системного разъёма диагностики		8500
		52	Смазка подшипника	6900	
		53	Смазка редуктора	7500	
		54	Смазка шестерни	6900	

		55	Смазка муфты	7200	
		56	Смазка шпинделя	6900	
		57	Смазка гидравлического насоса	7500	
		58	Смазка механизма управления	6900	
		59	Замена электродвигателя в сборе	17700	
		60	Замена щётки двигателя	8500	
		61	Замена подшипника двигателя	9500	
		62	Замена редуктора	16500	
		63	Замена шестерни (закалённой)	10500	
		64	Замена планетарной передачи	13500	
		65	Замена муфты сцепления	10000	
		66	Замена обгонной муфты	10500	
		67	Замена гидравлического насоса	17500	
		68	Замена плунжерной пары	16500	
		69	Замена клапанной группы	13500	
		70	Замена стопорного кольца	7500	
		71	Замена пружины	6900	
		72	Замена регулятора давления	12500	
		73	Замена переключателя режимов	8500	
		74	Замена реверса	8500	
		75	Замена кнопки включения (герметичной)	7500	
		76	Замена светодиодной подсветки	7200	
		77	Замена датчика температуры	10000	
		78	Замена датчика давления	11000	
		79	Замена рукоятки управления	9500	
		80	Замена троса управления	8500	
		81	Замена рычага управления	9500	
		82	Замена фиксатора	8000	
		83	Замена шпинделя	11500	
		84	Замена гидроцилиндра	16500	
		85	Замена гидрораспределителя	15500	
		86	Замена быстросъёмного соединения	8500	
		87	Замена конденсатора на плате	8500	
		88	Замена резистора	7500	
		89	Замена диодного моста	9500	
		90	Замена трансформатора питания	10500	
		91	Замена стабилизатора напряжения	9500	
		92	Замена микроконтроллера	17500	
		93	Замена кварцевого резонатора	7500	
		94	Замена предохранителя на плате	6900	
		95	Замена разъёма	7500	
		96	Замена клеммной колодки	7500	
		97	Замена соединительного провода (внутреннего)	6900	
		98	Замена концевика блокировки	8500	
		99	Замена микровыключателя	8500	
		100	Замена уплотнительного кольца	7200	
		101	Замена прокладки	6900	
		102	Замена электронного тормоза	10500	
		103	Замена системы плавного пуска	14500	
		104	Восстановление изоляции провода	6900	
Бензорез	2700	1	Сборка корпуса	8100	
		2	Разборка корпуса	8100	
		3	Сборка одного узла	8100	

		4	Разборка одного узла	8100	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	10500	
		6	Ремонт цепи питания	11500	
		7	Ремонт платы управления (контроллер)	17500	
		8	Ремонт бензинового двигателя	20500	
		9	Ремонт ротора двигателя	14500	
		10	Ремонт статора двигателя	15500	
		11	Ремонт щеточного узла стартера	9500	
		12	Ремонт подшипника двигателя	10500	
		13	Ремонт коленчатого вала	15500	
		14	Ремонт редуктора	18500	
		15	Ремонт шестерни (закалённой)	12500	
		16	Ремонт планетарной передачи	14500	
		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	11000	
		18	Ремонт обгонной муфты	11500	
		19	Ремонт шпинделя	13500	
		20	Ремонт фланца крепления диска	10500	
		21	Ремонт защитного кожуха	9500	
		22	Ремонт стопорного кольца	8500	
		23	Ремонт пружины	8100	
		24	Ремонт регулятора оборотов	11500	
		25	Ремонт переключателя режимов	9500	
		26	Ремонт реверса	9500	
		27	Ремонт кнопки включения	8500	
		28	Ремонт светодиодной подсветки	8100	
		29	Ремонт датчика температуры	9500	
		30	Ремонт датчика оборотов	10500	
		31	Ремонт рукоятки управления	9500	
		32	Ремонт троса управления	8500	
		33	Ремонт рычага управления	9500	
		34	Ремонт фиксатора	8500	
		35	Ремонт карбюратора	13500	
		36	Ремонт топливного насоса	11500	
		37	Ремонт топливной системы	14500	
		38	Ремонт системы зажигания	12500	
		39	Ремонт свечи зажигания	8500	
		40	Ремонт стартера (ручного)	10500	
		41	Ремонт стартера (электростартера)	14500	
		42	Ремонт генератора	16500	
		43	Ремонт регулятора напряжения	11500	
		44	Ремонт воздушного фильтра	8100	
		45	Ремонт масляного насоса	13500	
		46	Ремонт системы смазки	14500	
		47	Ремонт системы охлаждения	15500	
		48	Ремонт глушителя	10500	
		49	Ремонт выхлопной системы	11500	
		50	Ремонт конденсатора на плате	9500	
		51	Ремонт резистора	8500	
		52	Ремонт диодного моста	10500	
		53	Ремонт трансформатора питания	12500	
		54	Ремонт стабилизатора напряжения	11500	
		55	Ремонт микроконтроллера	22500	
		56	Ремонт кварцевого резонатора	8500	

		57	Ремонт предохранителя на плате	8100
		58	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	8100
		59	Ремонт электронного тормоза	11500
		60	Ремонт системы плавного пуска	15500
		61	Ремонт антивибрационной системы	11500
		62	Ремонт системного разъёма диагностики	9500
		63	Смазка подшипника	8500
		64	Смазка редуктора	9500
		65	Смазка шестерни	8500
		66	Смазка муфты	8800
		67	Смазка шпинделя	8500
		68	Смазка механизма управления	8500
		69	Замена бензинового двигателя в сборе	22800
		70	Замена свечи зажигания	9500
		71	Замена подшипника двигателя	10500
		72	Замена редуктора	20500
		73	Замена шестерни (закалённой)	12500
		74	Замена планетарной передачи	16500
		75	Замена муфты сцепления	11500
		76	Замена обгонной муфты	12500
		77	Замена шпинделя	14500
		78	Замена фланца крепления диска	11500
		79	Замена защитного кожуха	10500
		80	Замена стопорного кольца	8500
		81	Замена пружины	8100
		82	Замена регулятора оборотов	12500
		83	Замена переключателя режимов	9500
		84	Замена реверса	9500
		85	Замена кнопки включения	8500
		86	Замена светодиодной подсветки	8500
		87	Замена датчика температуры	10500
		88	Замена датчика оборотов	11500
		89	Замена рукоятки управления	10500
		90	Замена троса управления	9500
		91	Замена рычага управления	10500
		92	Замена фиксатора	9000
		93	Замена карбюратора	15500
		94	Замена топливного насоса	12500
		95	Замена топливного фильтра	8500
		96	Замена воздушного фильтра	8100
		97	Замена масляного фильтра	8500
		98	Замена стартера (ручного)	11500
		99	Замена стартера (электростартера)	15500
		100	Замена генератора	18500
		101	Замена регулятора напряжения	12500
		102	Замена катушки зажигания	11500
		103	Замена глушителя	11500
		104	Замена ремня привода	9500
		105	Замена цепи привода	11500
		106	Замена подшипника шпинделя	10500
		107	Замена сальника	9500
		108	Замена прокладки	8100
		109	Замена уплотнительного кольца	8800

		110	Замена троса газа	9500	
		111	Замена троса сцепления	10500	
		112	Замена микровыключателя	9500	
		113	Замена концевика блокировки	9500	
		114	Замена клеммной колодки	9500	
		115	Замена соединительного провода (внутреннего)	8100	
		116	Замена электронного тормоза	12500	
		117	Замена системы плавного пуска	16500	
		118	Восстановление изоляции провода	8100	
		1	Сборка корпуса	3500	
		2	Разборка корпуса	3500	
		3	Сборка одного узла	3500	
		4	Разборка одного узла	3500	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	6500	
		6	Ремонт цепи питания	7200	
		7	Ремонт платы управления (контроллер)	15500	
		8	Ремонт инверторного блока	22500	
		9	Ремонт силового трансформатора	18500	
		10	Ремонт дросселя	12500	
		11	Ремонт выпрямительного моста	9500	
		12	Ремонт подшипника вентилятора	5500	
		13	Ремонт вентилятора охлаждения	6500	
		14	Ремонт редуктора	12500	
		15	Ремонт шестерни (закалённой)	8500	
		16	Ремонт планетарной передачи	10500	
		17	Ремонт муфты сцепления	7500	
		18	Ремонт обгонной муфты	8000	
		19	Ремонт плазмотрона (горелки)	15500	
		20	Ремонт кабеля плазмотрона	9500	
		21	Ремонт разъёма подключения горелки	6500	
	2500	22	Ремонт стопорного кольца	4200	
		23	Ремонт пружины	3800	
		24	Ремонт регулятора давления воздуха	8500	
		25	Ремонт переключателя режимов	6500	
		26	Ремонт реверса	6500	
		27	Ремонт кнопки включения	4800	
		28	Ремонт светодиодной индикации	4200	
		29	Ремонт датчика температуры	7500	
		30	Ремонт датчика давления воздуха	8500	
		31	Ремонт панели управления	7500	
		32	Ремонт троса управления	5500	
		33	Ремонт рычага управления	5500	
		34	Ремонт фиксатора	4800	
		35	Ремонт шпинделя	8500	
		36	Ремонт конденсатора на плате	7500	
		37	Ремонт резистора	5500	
		38	Ремонт диодного моста	8500	
		39	Ремонт трансформатора питания	10500	
		40	Ремонт стабилизатора напряжения	9500	
		41	Ремонт микроконтроллера	24500	
		42	Ремонт кварцевого резонатора	5500	
Аппарат плазменной резки		43	Ремонт предохранителя на плате	4200	
		44	Ремонт соединительного провода (внутреннего)		

		4200	
45	Ремонт электронного тормоза	7500	
46	Ремонт системы плавного пуска	15500	
47	Ремонт антивибрационной системы	7500	
48	Ремонт системного разъёма диагностики	6500	
49	Смазка подшипника	4200	
50	Смазка редуктора	4800	
51	Смазка шестерни	4200	
52	Смазка муфты	4500	
53	Смазка шпинделя	4200	
54	Смазка вентилятора	4800	
55	Смазка механизма управления	4200	
56	Замена инверторного блока	25000	
57	Замена силового трансформатора	20500	
58	Замена дросселя	13500	
59	Замена выпрямительного моста	10500	
60	Замена подшипника вентилятора	5800	
61	Замена вентилятора охлаждения	7200	
62	Замена редуктора	13500	
63	Замена шестерни (закалённой)	8500	
64	Замена планетарной передачи	11500	
65	Замена муфты сцепления	8000	
66	Замена обгонной муфты	8500	
67	Замена плазмотрона (горелки)	17500	
68	Замена кабеля плазмотрона	10500	
69	Замена разъёма подключения горелки	7200	
70	Замена стопорного кольца	4200	
71	Замена пружины	3800	
72	Замена регулятора давления воздуха	9500	
73	Замена переключателя режимов	6500	
74	Замена реверса	6500	
75	Замена кнопки включения	4800	
76	Замена светодиодной индикации	4500	
77	Замена датчика температуры	8500	
78	Замена датчика давления воздуха	9500	
79	Замена панели управления	8500	
80	Замена троса управления	5500	
81	Замена рычага управления	5500	
82	Замена фиксатора	5000	
83	Замена шпинделя	9500	
84	Замена конденсатора на плате	7500	
85	Замена резистора	5500	
86	Замена диодного моста	8500	
87	Замена трансформатора питания	10500	
88	Замена стабилизатора напряжения	9500	
89	Замена микроконтроллера	24500	
90	Замена кварцевого резонатора	5500	
91	Замена предохранителя на плате	4200	
92	Замена разъёма	4800	
93	Замена клеммной колодки	4800	
94	Замена соединительного провода (внутреннего)	4200	
95	Замена концевика блокировки	5200	
96	Замена микровыключателя	5200	

		97	Замена уплотнительного кольца	4500
		98	Замена прокладки	4200
		99	Замена электронного тормоза	8500
		100	Замена системы плавного пуска	16500
		101	Восстановление изоляции провода	4200
Мотопомпа	1500	1	Сборка корпуса	2900
		2	Разборка корпуса	2900
		3	Сборка одного узла	2900
		4	Разборка одного узла	2900
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	4800
		6	Ремонт цепи питания	5200
		7	Ремонт платы управления (контроллер)	12500
		8	Ремонт бензинового двигателя	20500
		9	Ремонт ротора двигателя	12500
		10	Ремонт статора двигателя	13500
		11	Ремонт щеточного узла стартера	6500
		12	Ремонт подшипника двигателя	7500
		13	Ремонт коленчатого вала	15500
		14	Ремонт редуктора	14500
		15	Ремонт шестерни (закалённой)	9500
		16	Ремонт планетарной передачи	11500
		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	8500
		18	Ремонт обгонной муфты	9000
		19	Ремонт рабочего колеса (крыльчатки)	14500
		20	Ремонт корпуса насосной камеры	13500
		21	Ремонт уплотнения вала (сальника)	7500
		22	Ремонт стопорного кольца	3500
		23	Ремонт пружины	2900
		24	Ремонт регулятора оборотов	8500
		25	Ремонт переключателя режимов	5500
		26	Ремонт реверса	5500
		27	Ремонт кнопки включения	4200
		28	Ремонт светодиодной подсветки	3500
		29	Ремонт датчика температуры	6500
		30	Ремонт датчика оборотов	7200
		31	Ремонт рукоятки управления	5500
		32	Ремонт троса управления	4800
		33	Ремонт рычага управления	5500
		34	Ремонт фиксатора	4500
		35	Ремонт шпинделя	8500
		36	Ремонт карбюратора	12500
		37	Ремонт топливного насоса	10500
		38	Ремонт топливной системы	13500
		39	Ремонт системы зажигания	11500
		40	Ремонт свечи зажигания	4500
		41	Ремонт стартера (ручного)	8500
		42	Ремонт стартера (электростартера)	13500
		43	Ремонт генератора	15500
		44	Ремонт регулятора напряжения	9500
		45	Ремонт воздушного фильтра	2900
		46	Ремонт масляного насоса	12500
		47	Ремонт системы смазки	13500
		48	Ремонт системы охлаждения	14500

	49	Ремонт глушителя	7500	
	50	Ремонт выхлопной системы	8500	
	51	Ремонт обратного клапана	6500	
	52	Ремонт всасывающего патрубка	6500	
	53	Ремонт нагнетательного патрубка	6500	
	54	Ремонт конденсатора на плате	7500	
	55	Ремонт резистора	5500	
	56	Ремонт диодного моста	7500	
	57	Ремонт трансформатора питания	9500	
	58	Ремонт стабилизатора напряжения	8500	
	59	Ремонт микроконтроллера	24500	
	60	Ремонт кварцевого резонатора	5500	
	61	Ремонт предохранителя на плате	3500	
	62	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	3500	
	63	Ремонт электронного тормоза	8500	
	64	Ремонт системы плавного пуска	14500	
	65	Ремонт антивибрационной системы	8500	
	66	Ремонт системного разъёма диагностики	6500	
	67	Смазка подшипника	3500	
	68	Смазка редуктора	4200	
	69	Смазка шестерни	3500	
	70	Смазка муфты	3800	
	71	Смазка шпинделя	3500	
	72	Смазка рабочего колеса	4200	
	73	Смазка механизма управления	3500	
	74	Замена бензинового двигателя в сборе	25000	
	75	Замена свечи зажигания	4800	
	76	Замена подшипника двигателя	7500	
	77	Замена редуктора	18500	
	78	Замена шестерни (закалённой)	9500	
	79	Замена планетарной передачи	12500	
	80	Замена муфты сцепления	9000	
	81	Замена обгонной муфты	9500	
	82	Замена рабочего колеса (крыльчатки)	15500	
	83	Замена корпуса насосной камеры	14500	
	84	Замена уплотнения вала (сальника)	8200	
	85	Замена стопорного кольца	3500	
	86	Замена пружины	2900	
	87	Замена регулятора оборотов	9500	
	88	Замена переключателя режимов	5500	
	89	Замена реверса	5500	
	90	Замена кнопки включения	4200	
	91	Замена светодиодной подсветки	3800	
	92	Замена датчика температуры	7200	
	93	Замена датчика оборотов	7800	
	94	Замена рукоятки управления	6200	
	95	Замена троса управления	5200	
	96	Замена рычага управления	6200	
	97	Замена фиксатора	4800	
	98	Замена шпинделя	9500	
	99	Замена карбюратора	14500	
	100	Замена топливного насоса	11500	
	101	Замена топливного фильтра	4200	

		102	Замена воздушного фильтра	3500
		103	Замена масляного фильтра	4200
		104	Замена стартера (ручного)	9500
		105	Замена стартера (электростартера)	14500
		106	Замена генератора	17500
		107	Замена регулятора напряжения	10500
		108	Замена катушки зажигания	9500
		109	Замена глушителя	8500
		110	Замена ремня привода	5500
		111	Замена цепи привода	7500
		112	Замена подшипника рабочего колеса	6500
		113	Замена сальника	6500
		114	Замена прокладки	3500
		115	Замена уплотнительного кольца	3800
		116	Замена троса газа	4800
		117	Замена троса сцепления	5200
		118	Замена микровыключателя	5200
		119	Замена концевика блокировки	5200
		120	Замена клеммной колодки	4800
		121	Замена соединительного провода (внутреннего)	3500
		122	Замена обратного клапана	7200
		123	Замена всасывающего патрубка	7200
		124	Замена нагнетательного патрубка	7200
		125	Замена электронного тормоза	9500
		126	Замена системы плавного пуска	15500
		127	Восстановление изоляции провода	3500
Арматуровяз аккумуляторный	1900	1	Сборка корпуса	6900
		2	Разборка корпуса	6900
		3	Сборка одного узла	6900
		4	Разборка одного узла	6900
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	8500
		6	Ремонт цепи питания	9500
		7	Ремонт платы управления (контроллер)	14500
		8	Ремонт бесщёточного двигателя	16500
		9	Ремонт ротора (бесщёточного)	12500
		10	Ремонт статора (бесщёточного)	13500
		11	Ремонт щеточного узла	8500
		12	Ремонт подшипника двигателя	9500
		13	Ремонт вала	10500
		14	Ремонт редуктора	14500
		15	Ремонт шестерни (закалённой)	10500
		16	Ремонт планетарной передачи	12500
		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	9500
		18	Ремонт обгонной муфты	10000
		19	Ремонт механизма подачи проволоки	13500
		20	Ремонт направляющей проволоки	9500
		21	Ремонт режущего механизма (ножа)	11500
		22	Ремонт стопорного кольца	7500
		23	Ремонт пружины	6900
		24	Ремонт регулятора усилия вязки	11500
		25	Ремонт переключателя режимов (2/3 витка)	8500
		26	Ремонт реверса	8500

		27	Ремонт кнопки включения (герметичной)	7500
		28	Ремонт светодиодной подсветки (прожектор)	6900
		29	Ремонт датчика температуры	9500
		30	Ремонт датчика оборотов (Холла)	10000
		31	Ремонт рукоятки управления	8500
		32	Ремонт троса управления	7500
		33	Ремонт рычага управления	8500
		34	Ремонт фиксатора	7500
		35	Ремонт шпинделя	10500
		36	Ремонт аккумулятора (замена ячеек высокого тока)	13500
		37	Ремонт платы BMS (контроллера батареи)	14500
		38	Ремонт балансировочного коннектора (BMS)	7200
		39	Ремонт силового контакта аккумулятора (усиленного)	6800
		40	Ремонт зарядного устройства (быстрого)	9500
		41	Ремонт разъёма зарядки (профессионального)	5800
		42	Ремонт балансирного коннектора	6500
		43	Ремонт контакта батарейного отсека (усиленного)	5500
		44	Ремонт термодатчика батареи	6800
		45	Ремонт защиты от глубокого разряда	7800
		46	Ремонт конденсатора на плате	6500
		47	Ремонт резистора	5500
		48	Ремонт диодного моста	7200
		49	Ремонт трансформатора питания (в ЗУ)	8500
		50	Ремонт стабилизатора напряжения	7800
		51	Ремонт микроконтроллера	17500
		52	Ремонт кварцевого резонатора	5800
		53	Ремонт предохранителя на плате	4800
		54	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	4800
		55	Ремонт электронного тормоза	7800
		56	Ремонт системы плавного пуска	12500
		57	Ремонт антивибрационной системы	7800
		58	Ремонт системного разъёма диагностики	6500
		59	Смазка подшипника	4800
		60	Смазка редуктора	5500
		61	Смазка шестерни	4800
		62	Смазка муфты	5200
		63	Смазка шпинделя	4800
		64	Смазка механизма подачи проволоки	5500
		65	Смазка механизма управления	4800
		66	Замена бесщёточного двигателя в сборе	17700
		67	Замена щётки двигателя	8500
		68	Замена подшипника двигателя	9500
		69	Замена редуктора	16500
		70	Замена шестерни (закалённой)	10500
		71	Замена планетарной передачи	13500
		72	Замена муфты сцепления	10000
		73	Замена обгонной муфты	10500
		74	Замена механизма подачи проволоки	14500

		75 Замена направляющей проволоки 10500 76 Замена режущего механизма (ножа) 12500 77 Замена стопорного кольца 7500 78 Замена пружины 6900 79 Замена регулятора усилия вязки 12500 80 Замена переключателя режимов (2/3 витка) 8500 81 Замена реверса 8500 82 Замена кнопки включения (герметичной) 7500 83 Замена светодиодной подсветки (прожектор) 7200 84 Замена датчика температуры 10000 85 Замена датчика оборотов (Холла) 10500 86 Замена рукоятки управления 9500 87 Замена троса управления 8500 88 Замена рычага управления 9500 89 Замена фиксатора 8000 90 Замена шпинделя 11500 91 Замена аккумуляторных ячеек (высокотоковых, комплект) 15000 92 Замена платы BMS 17500 93 Замена силового контакта аккумулятора (усиленного) 7200 94 Замена разъёма зарядки (профессионального) 6500 95 Замена балансирного коннектора 6800 96 Замена контакта батарейного отсека (усиленного) 5800 97 Замена зарядного устройства (быстрого) 11000 98 Замена платы управления (контроллер) 17500 99 Замена силового реле 9500 100 Замена конденсатора на плате 6500 101 Замена резистора 5500 102 Замена диодного моста 7200 103 Замена трансформатора питания 8500 104 Замена стабилизатора напряжения 7800 105 Замена микроконтроллера 17500 106 Замена кварцевого резонатора 5800 107 Замена предохранителя на плате 4800 108 Замена разъёма (усиленного) 5500 109 Замена клеммной колодки (усиленной) 5500 110 Замена соединительного провода (внутреннего) 4800 111 Замена концевика блокировки 6200 112 Замена микровыключателя 6200 113 Замена уплотнительного кольца 5200 114 Замена прокладки 4800 115 Замена электронного тормоза 9500 116 Замена системы плавного пуска 13500 117 Восстановление изоляции провода 4800
Газовый пистолет	1900	1 Сборка корпуса 2300 2 Разборка корпуса 2300 3 Сборка одного узла 2300 4 Разборка одного узла 2300 5 Ремонт коммутации силовых цепей 3500

	6	Ремонт цепи питания	3800	
	7	Ремонт платы управления (контроллер)		5800
	8	Ремонт электродвигателя (вентилятора)		6300
	9	Ремонт ротора двигателя	4500	
	10	Ремонт статора двигателя	4800	
	11	Ремонт щеточного узла	2800	
	12	Ремонт подшипника двигателя		3200
	13	Ремонт вала	3800	
	14	Ремонт редуктора	5800	
	15	Ремонт шестерни	4200	
	16	Ремонт планетарной передачи		5000
	17	Ремонт муфты сцепления	3800	
	18	Ремонт обгонной муфты	4000	
	19	Ремонт пьезоэлемента (поджига)		4200
	20	Ремонт газовой камеры сгорания		5800
	21	Ремонт системы подачи газа	5200	
	22	Ремонт стопорного кольца	2800	
	23	Ремонт пружины	2400	
	24	Ремонт регулятора подачи газа		4200
	25	Ремонт переключателя режимов		3200
	26	Ремонт реверса	3200	
	27	Ремонт кнопки включения	2600	
	28	Ремонт светодиодной подсветки		2400
	29	Ремонт датчика температуры	3200	
	30	Ремонт датчика пламени	3800	
	31	Ремонт рукоятки управления	3000	
	32	Ремонт троса управления	2800	
	33	Ремонт рычага управления	3000	
	34	Ремонт фиксатора	2800	
	35	Ремонт шпинделя	4200	
	36	Ремонт сопла (насадки)	3800	
	37	Ремонт керамического элемента		4200
	38	Ремонт редуктора давления газа		5200
	39	Ремонт конденсатора на плате		3200
	40	Ремонт резистора	2600	
	41	Ремонт диодного моста	3500	
	42	Ремонт трансформатора питания		4200
	43	Ремонт стабилизатора напряжения	3800	
	44	Ремонт микроконтроллера	6200	
	45	Ремонт кварцевого резонатора		2800
	46	Ремонт предохранителя на плате		2400
	47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)		2400
	48	Ремонт электронного тормоза		3800
	49	Ремонт системы плавного пуска		5200
	50	Ремонт антивибрационной системы	3800	
	51	Ремонт системного разъёма диагностики		3000
	52	Смазка подшипника	2400	
	53	Смазка редуктора	2800	
	54	Смазка шестерни	2400	
	55	Смазка муфты	2600	
	56	Смазка шпинделя	2400	
	57	Смазка механизма подачи газа		2800
	58	Смазка механизма управления		2400

		59	Замена электродвигателя (вентилятора) в сборе 6300	
		60	Замена щётки двигателя 2800	
		61	Замена подшипника двигателя 3200	
		62	Замена редуктора 5800	
		63	Замена шестерни 4200	
		64	Замена планетарной передачи 5200	
		65	Замена муфты сцепления 4200	
		66	Замена обгонной муфты 4500	
		67	Замена пьезоэлемента (поджига) 4800	
		68	Замена газовой камеры сгорания 6200	
		69	Замена системы подачи газа 5800	
		70	Замена стопорного кольца 2800	
		71	Замена пружины 2400	
		72	Замена регулятора подачи газа 4800	
		73	Замена переключателя режимов 3200	
		74	Замена реверса 3200	
		75	Замена кнопки включения 2600	
		76	Замена светодиодной подсветки 2600	
		77	Замена датчика температуры 3500	
		78	Замена датчика пламени 4200	
		79	Замена рукоятки управления 3200	
		80	Замена троса управления 3000	
		81	Замена рычага управления 3200	
		82	Замена фиксатора 3000	
		83	Замена шпинделя 4500	
		84	Замена сопла (насадки) 4200	
		85	Замена керамического элемента 4800	
		86	Замена редуктора давления газа 5800	
		87	Замена конденсатора на плате 3200	
		88	Замена резистора 2600	
		89	Замена диодного моста 3500	
		90	Замена трансформатора питания 4200	
		91	Замена стабилизатора напряжения 3800	
		92	Замена микроконтроллера 6200	
		93	Замена кварцевого резонатора 2800	
		94	Замена предохранителя на плате 2400	
		95	Замена разъёма 2800	
		96	Замена клеммной колодки 2800	
		97	Замена соединительного провода (внутреннего) 2400	
		98	Замена концевика блокировки 3000	
		99	Замена микровыключателя 3000	
		100	Замена уплотнительного кольца 2600	
		101	Замена прокладки 2400	
		102	Замена электронного тормоза 4200	
		103	Замена системы плавного пуска 5500	
		104	Восстановление изоляции провода 2400	
Пила циркулярная (дисковая)	1300	1	Сборка корпуса 2300	
		2	Разборка корпуса 2300	
		3	Сборка одного узла 2300	
		4	Разборка одного узла 2300	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей 3500	
		6	Ремонт цепи питания 3800	

		7	Ремонт платы управления (контроллер)	5800
		8	Ремонт электродвигателя	6300
		9	Ремонт ротора двигателя	4500
		10	Ремонт статора двигателя	4800
		11	Ремонт щеточного узла	2800
		12	Ремонт подшипника двигателя	3200
		13	Ремонт вала	3800
		14	Ремонт редуктора	5800
		15	Ремонт шестерни (закалённой)	4200
		16	Ремонт планетарной передачи	5000
		17	Ремонт муфты сцепления (ограничения крутящего момента)	3800
		18	Ремонт обгонной муфты	4000
		19	Ремонт шпинделя	4800
		20	Ремонт фланца крепления диска	3800
		21	Ремонт защитного кожуха	3200
		22	Ремонт стопорного кольца	2800
		23	Ремонт пружины	2400
		24	Ремонт регулятора оборотов	4200
		25	Ремонт переключателя режимов	3200
		26	Ремонт реверса	3200
		27	Ремонт кнопки включения	2600
		28	Ремонт светодиодной подсветки	2400
		29	Ремонт датчика температуры	3200
		30	Ремонт датчика оборотов	3500
		31	Ремонт рукоятки управления	3000
		32	Ремонт троса управления	2800
		33	Ремонт рычага управления	3000
		34	Ремонт фиксатора шпинделя	3200
		35	Ремонт блокировки включения	3000
		36	Ремонт механизма регулировки глубины пропила	4200
		37	Ремонт механизма наклона диска	4500
		38	Ремонт направляющей линейки	3200
		39	Ремонт конденсатора на плате	3200
		40	Ремонт резистора	2600
		41	Ремонт диодного моста	3500
		42	Ремонт трансформатора питания	4200
		43	Ремонт стабилизатора напряжения	3800
		44	Ремонт микроконтроллера	6200
		45	Ремонт кварцевого резонатора	2800
		46	Ремонт предохранителя на плате	2400
		47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	2400
		48	Ремонт электронного тормоза	3800
		49	Ремонт системы плавного пуска	5200
		50	Ремонт антивибрационной системы	3800
		51	Ремонт системного разъёма диагностики	3000
		52	Смазка подшипника	2400
		53	Смазка редуктора	2800
		54	Смазка шестерни	2400
		55	Смазка муфты	2600
		56	Смазка шпинделя	2400
		57	Смазка механизма регулировки	2800

		58	Смазка механизма управления	2400
		59	Замена электродвигателя в сборе	6300
		60	Замена щётки двигателя	2800
		61	Замена подшипника двигателя	3200
		62	Замена редуктора	5800
		63	Замена шестерни (закалённой)	4200
		64	Замена планетарной передачи	5200
		65	Замена муфты сцепления	4200
		66	Замена обгонной муфты	4500
		67	Замена шпинделя	5200
		68	Замена фланца крепления диска	4200
		69	Замена защитного кожуха	3500
		70	Замена стопорного кольца	2800
		71	Замена пружины	2400
		72	Замена регулятора оборотов	4500
		73	Замена переключателя режимов	3200
		74	Замена реверса	3200
		75	Замена кнопки включения	2600
		76	Замена светодиодной подсветки	2600
		77	Замена датчика температуры	3500
		78	Замена датчика оборотов	3800
		79	Замена рукоятки управления	3200
		80	Замена троса управления	3000
		81	Замена рычага управления	3200
		82	Замена фиксатора шпинделя	3500
		83	Замена блокировки включения	3200
		84	Замена механизма регулировки глубины пропила	4800
		85	Замена механизма наклона диска	5200
		86	Замена направляющей линейки	3500
		87	Замена конденсатора на плате	3200
		88	Замена резистора	2600
		89	Замена диодного моста	3500
		90	Замена трансформатора питания	4200
		91	Замена стабилизатора напряжения	3800
		92	Замена микроконтроллера	6200
		93	Замена кварцевого резонатора	2800
		94	Замена предохранителя на плате	2400
		95	Замена разъёма	2800
		96	Замена клеммной колодки	2800
		97	Замена соединительного провода (внутреннего)	2400
		98	Замена концевика блокировки	3000
		99	Замена микровыключателя	3000
		100	Замена уплотнительного кольца	2600
		101	Замена прокладки	2400
		102	Замена электронного тормоза	4200
		103	Замена системы плавного пуска	5500
		104	Восстановление изоляции провода	2400
Трубогиб Электрический	1600	1	Сборка корпуса	6900
		2	Разборка корпуса	6900
		3	Сборка одного узла	6900
		4	Разборка одного узла	6900
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	8500

		6	Ремонт цепи питания	9500
		7	Ремонт платы управления (ПЛК / контроллер)	14500
		8	Ремонт электродвигателя	16500
		9	Ремонт ротора двигателя	12500
		10	Ремонт статора двигателя	13500
		11	Ремонт щеточного узла	8500
		12	Ремонт подшипника двигателя	9500
		13	Ремонт вала	10500
		14	Ремонт редуктора	14500
		15	Ремонт шестерни (закалённой)	10500
		16	Ремонт планетарной передачи	12500
		17	Ремонт муфты сцепления	9500
		18	Ремонт обгонной муфты	10000
		19	Ремонт гидроцилиндра	15500
		20	Ремонт гидравлического насоса	16500
		21	Ремонт клапанной группы	12500
		22	Ремонт стопорного кольца	7500
		23	Ремонт пружины	6900
		24	Ремонт регулятора давления	11500
		25	Ремонт переключателя режимов	8500
		26	Ремонт реверса	8500
		27	Ремонт кнопки включения	7500
		28	Ремонт светодиодной индикации	6900
		29	Ремонт датчика температуры	9500
		30	Ремонт датчика давления	10500
		31	Ремонт панели управления	9500
		32	Ремонт троса управления	7500
		33	Ремонт рычага управления	8500
		34	Ремонт фиксатора	7500
		35	Ремонт шпинделя	10500
		36	Ремонт гибочного сегмента (ролика)	12500
		37	Ремонт упора (башмака)	8500
		38	Ремонт рамы (открытой / закрытой)	11500
		39	Ремонт конденсатора на плате	8500
		40	Ремонт резистора	7500
		41	Ремонт диодного моста	9500
		42	Ремонт трансформатора питания	10500
		43	Ремонт стабилизатора напряжения	9500
		44	Ремонт микроконтроллера	17500
		45	Ремонт кварцевого резонатора	7500
		46	Ремонт предохранителя на плате	6900
		47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	6900
		48	Ремонт электронного тормоза	9500
		49	Ремонт системы плавного пуска	12500
		50	Ремонт антивибрационной системы	9500
		51	Ремонт системного разъёма диагностики	8500
		52	Смазка подшипника	6900
		53	Смазка редуктора	7500
		54	Смазка шестерни	6900
		55	Смазка муфты	7200
		56	Смазка шпинделя	6900
		57	Смазка гидроцилиндра	7500

		58 Смазка механизма управления 6900
		59 Замена электродвигателя в сборе 17700
		60 Замена щётки двигателя 8500
		61 Замена подшипника двигателя 9500
		62 Замена редуктора 16500
		63 Замена шестерни (закалённой) 10500
		64 Замена планетарной передачи 13500
		65 Замена муфты сцепления 10000
		66 Замена обгонной муфты 10500
		67 Замена гидроцилиндра 16500
		68 Замена гидравлического насоса 17500
		69 Замена клапанной группы 13500
		70 Замена стопорного кольца 7500
		71 Замена пружины 6900
		72 Замена регулятора давления 12500
		73 Замена переключателя режимов 8500
		74 Замена реверса 8500
		75 Замена кнопки включения 7500
		76 Замена светодиодной индикации 7200
		77 Замена датчика температуры 10000
		78 Замена датчика давления 11000
		79 Замена панели управления 10000
		80 Замена троса управления 8500
		81 Замена рычага управления 9500
		82 Замена фиксатора 8000
		83 Замена шпинделя 11500
		84 Замена гибочного сегмента (ролика) 13500
		85 Замена упора (башмака) 9500
		86 Замена рамы (открытой / закрытой) 12500
		87 Замена конденсатора на плате 8500
		88 Замена резистора 7500
		89 Замена диодного моста 9500
		90 Замена трансформатора питания 10500
		91 Замена стабилизатора напряжения 9500
		92 Замена микроконтроллера 17500
		93 Замена кварцевого резонатора 7500
		94 Замена предохранителя на плате 6900
		95 Замена разъёма 7500
		96 Замена клеммной колодки 7500
		97 Замена соединительного провода (внутреннего) 6900
		98 Замена концевика блокировки 8500
		99 Замена микровыключателя 8500
		100 Замена уплотнительного кольца 7200
		101 Замена прокладки 6900
		102 Замена электронного тормоза 10500
		103 Замена системы плавного пуска 13500
		104 Восстановление изоляции провода 6900
Электрическая таль	3500	1 Сборка корпуса 3500
		2 Разборка корпуса 3500
		3 Сборка одного узла 3500
		4 Разборка одного узла 3500
		5 Ремонт коммутации силовых цепей 6500
		6 Ремонт цепи питания 7200

	7	Ремонт платы управления (контроллер)	18500
	8	Ремонт электродвигателя подъёма	36500
	9	Ремонт электродвигателя передвижения	28500
	10	Ремонт ротора двигателя	18500
	11	Ремонт статора двигателя	20500
	12	Ремонт щеточного узла	9500
	13	Ремонт подшипника двигателя	10500
	14	Ремонт вала	12500
	15	Ремонт редуктора подъёма	32500
	16	Ремонт шестерни (закалённой)	15500
	17	Ремонт планетарной передачи	22500
	18	Ремонт муфты сцепления	12500
	19	Ремонт обгонной муфты	13500
	20	Ремонт тормоза (колодочного / дискового)	15500
	21	Ремонт грузоподъёмного крюка	9500
	22	Ремонт стопорного кольца	5500
	23	Ремонт пружины	4800
	24	Ремонт регулятора скорости	12500
	25	Ремонт переключателя режимов	8500
	26	Ремонт реверса	8500
	27	Ремонт кнопки включения (пульта)	6500
	28	Ремонт светодиодной индикации	5500
	29	Ремонт датчика температуры	9500
	30	Ремонт датчика оборотов	10500
	31	Ремонт рукоятки управления	8500
	32	Ремонт троса управления	7500
	33	Ремонт рычага управления	8500
	34	Ремонт фиксатора	7500
	35	Ремонт шпинделя	12500
	36	Ремонт канатного барабана	22500
	37	Ремонт каната (замена)	13500
	38	Ремонт крюковой подвески	11500
	39	Ремонт конденсатора на плате	9500
	40	Ремонт резистора	7500
	41	Ремонт диодного моста	10500
	42	Ремонт трансформатора питания	12500
	43	Ремонт стабилизатора напряжения	10500
	44	Ремонт микроконтроллера	40500
	45	Ремонт кварцевого резонатора	8500
	46	Ремонт предохранителя на плате	5500
	47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	5500
	48	Ремонт электронного тормоза	12500
	49	Ремонт системы плавного пуска	22500
	50	Ремонт антивибрационной системы	12500
	51	Ремонт системного разъёма диагностики	9500
	52	Смазка подшипника	5500
	53	Смазка редуктора	6500
	54	Смазка шестерни	5500
	55	Смазка муфты	5800
	56	Смазка шпинделя	5500
	57	Смазка канатного барабана	6500
	58	Смазка механизма управления	5500
	59	Замена электродвигателя подъёма в сборе	41700

		60	Замена электродвигателя передвижения в сборе	
			32500	
		61	Замена щётки двигателя	9500
		62	Замена подшипника двигателя	10500
		63	Замена редуктора подъёма	36500
		64	Замена шестерни (закалённой)	15500
		65	Замена планетарной передачи	24500
		66	Замена муфты сцепления	13500
		67	Замена обгонной муфты	14500
		68	Замена тормоза (колодочного / дискового)	16500
		69	Замена грузоподъёмного крюка	10500
		70	Замена стопорного кольца	5500
		71	Замена пружины	4800
		72	Замена регулятора скорости	13500
		73	Замена переключателя режимов	8500
		74	Замена реверса	8500
		75	Замена кнопки включения (пульта)	6500
		76	Замена светодиодной индикации	5800
		77	Замена датчика температуры	10500
		78	Замена датчика оборотов	11500
		79	Замена рукоятки управления	9500
		80	Замена троса управления	8500
		81	Замена рычага управления	9500
		82	Замена фиксатора	8000
		83	Замена шпинделя	13500
		84	Замена канатного барабана	24500
		85	Замена каната	14500
		86	Замена крюковой подвески	12500
		87	Замена конденсатора на плате	9500
		88	Замена резистора	7500
		89	Замена диодного моста	10500
		90	Замена трансформатора питания	12500
		91	Замена стабилизатора напряжения	10500
		92	Замена микроконтроллера	40500
		93	Замена кварцевого резонатора	8500
		94	Замена предохранителя на плате	5500
		95	Замена разъёма	6500
		96	Замена клеммной колодки	6500
		97	Замена соединительного провода (внутреннего)	5500
		98	Замена концевика блокировки	7500
		99	Замена микровыключателя	7500
		100	Замена уплотнительного кольца	5800
		101	Замена прокладки	5500
		102	Замена электронного тормоза	13500
		103	Замена системы плавного пуска	24500
		104	Восстановление изоляции провода	5500
Трассоискатель	1700	1	Сборка корпуса	1700
		2	Разборка корпуса	1700
		3	Сборка одного узла	1700
		4	Разборка одного узла	1700
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	3500
		6	Ремонт цепи питания	3800
		7	Ремонт платы управления (контроллер)	18500

	8	Ремонт генератора (передатчика)	32500
	9	Ремонт приёмника (локатора)	36500
	10	Ремонт антенного блока	28500
	11	Ремонт усилителя сигнала	22500
	12	Ремонт подшипника вентилятора	5500
	13	Ремонт вентилятора охлаждения	6500
	14	Ремонт редуктора	12500
	15	Ремонт шестерни	8500
	16	Ремонт планетарной передачи	10500
	17	Ремонт муфты сцепления	7500
	18	Ремонт обгонной муфты	8000
	19	Ремонт датчика (индукционного / ёмкостного)	22500
	20	Ремонт кабеля подключения датчика	9500
	21	Ремонт разъёма подключения датчика	6500
	22	Ремонт стопорного кольца	3500
	23	Ремонт пружины	2800
	24	Ремонт регулятора чувствительности	12500
	25	Ремонт переключателя режимов	8500
	26	Ремонт реверса	8500
	27	Ремонт кнопки включения	4800
	28	Ремонт светодиодной индикации	4200
	29	Ремонт датчика температуры	7500
	30	Ремонт датчика глубины	12500
	31	Ремонт панели управления	12500
	32	Ремонт троса управления	5500
	33	Ремонт рычага управления	5500
	34	Ремонт фиксатора	4800
	35	Ремонт шпинделя	8500
	36	Ремонт дисплея	22500
	37	Ремонт блока памяти	18500
	38	Ремонт блока Bluetooth / Wi-Fi	15500
	39	Ремонт конденсатора на плате	7500
	40	Ремонт резистора	5500
	41	Ремонт диодного моста	8500
	42	Ремонт трансформатора питания	10500
	43	Ремонт стабилизатора напряжения	9500
	44	Ремонт микроконтроллера	40500
	45	Ремонт кварцевого резонатора	5500
	46	Ремонт предохранителя на плате	3500
	47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	3500
	48	Ремонт электронного тормоза	7500
	49	Ремонт системы плавного пуска	15500
	50	Ремонт антивибрационной системы	7500
	51	Ремонт системного разъёма диагностики	6500
	52	Смазка подшипника	3500
	53	Смазка редуктора	4200
	54	Смазка шестерни	3500
	55	Смазка муфты	3800
	56	Смазка шпинделя	3500
	57	Смазка вентилятора	4200
	58	Смазка механизма управления	3500
	59	Замена генератора (передатчика) в сборе	41700

		60	Замена приёмника (локатора) в сборе	40500
		61	Замена антенного блока	32500
		62	Замена усилителя сигнала	24500
		63	Замена подшипника вентилятора	5800
		64	Замена вентилятора охлаждения	7200
		65	Замена редуктора	13500
		66	Замена шестерни	8500
		67	Замена планетарной передачи	11500
		68	Замена муфты сцепления	8000
		69	Замена обгонной муфты	8500
		70	Замена датчика (индукционного / ёмкостного)	24500
		71	Замена кабеля подключения датчика	10500
		72	Замена разъёма подключения датчика	7200
		73	Замена стопорного кольца	3500
		74	Замена пружины	2800
		75	Замена регулятора чувствительности	13500
		76	Замена переключателя режимов	8500
		77	Замена реверса	8500
		78	Замена кнопки включения	4800
		79	Замена светодиодной индикации	4500
		80	Замена датчика температуры	8500
		81	Замена датчика глубины	13500
		82	Замена панели управления	13500
		83	Замена троса управления	5500
		84	Замена рычага управления	5500
		85	Замена фиксатора	5000
		86	Замена шпинделя	9500
		87	Замена дисплея	24500
		88	Замена блока памяти	20500
		89	Замена блока Bluetooth / Wi-Fi	16500
		90	Замена конденсатора на плате	7500
		91	Замена резистора	5500
		92	Замена диодного моста	8500
		93	Замена трансформатора питания	10500
		94	Замена стабилизатора напряжения	9500
		95	Замена микроконтроллера	40500
		96	Замена кварцевого резонатора	5500
		97	Замена предохранителя на плате	3500
		98	Замена разъёма	4800
		99	Замена клеммной колодки	4800
		100	Замена соединительного провода (внутреннего)	3500
		101	Замена концевика блокировки	5200
		102	Замена микровыключателя	5200
		103	Замена уплотнительного кольца	3800
		104	Замена прокладки	3500
		105	Замена электронного тормоза	8500
		106	Замена системы плавного пуска	16500
		107	Восстановление изоляции провода	3500

Аудио и видео техника

Компьютер

Обычный	1700	1	Сборка корпуса	3500	
		2	Разборка корпуса	3500	
		3	Сборка одного узла	3500	
		4	Разборка одного узла	3500	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	5200	
		6	Ремонт цепи питания	5800	
		7	Ремонт материнской платы	12500	
		8	Ремонт блока питания	9500	
		9	Ремонт процессора (замена / установка)		8500
		10	Ремонт системы охлаждения процессора		6500
		11	Ремонт модуля оперативной памяти	5500	
		12	Ремонт подшипника вентилятора	4200	
		13	Ремонт вентилятора охлаждения	5200	
		14	Ремонт редуктора	10500	
		15	Ремонт шестерни	7500	
		16	Ремонт планетарной передачи		8800
		17	Ремонт муфты сцепления	6800	
		18	Ремонт обгонной муфты	7200	
		19	Ремонт жёсткого диска (HDD)	12500	
		20	Ремонт твердотельного накопителя (SSD)		11500
		21	Ремонт разъёма SATA / M.2	6500	
		22	Ремонт стопорного кольца	4200	
		23	Ремонт пружины	3800	
		24	Ремонт регулятора оборотов вентилятора		5800
		25	Ремонт переключателя режимов	5200	
		26	Ремонт реверса	5200	
		27	Ремонт кнопки включения	4200	
		28	Ремонт светодиодной подсветки		3800
		29	Ремонт датчика температуры	5500	
		30	Ремонт датчика оборотов	5800	
		31	Ремонт панели управления	5800	
		32	Ремонт троса управления	4800	
		33	Ремонт рычага управления	5200	
		34	Ремонт фиксатора	4800	
		35	Ремонт шпинделя	6800	
		36	Ремонт видеокарты	14500	
		37	Ремонт звуковой карты	7500	
		38	Ремонт сетевой карты	6500	
		39	Ремонт конденсатора на плате		5200
		40	Ремонт резистора	4200	
		41	Ремонт диодного моста	5500	
		42	Ремонт трансформатора питания	6800	
		43	Ремонт стабилизатора напряжения	6000	
		44	Ремонт микроконтроллера	17500	
		45	Ремонт кварцевого резонатора	4800	
		46	Ремонт предохранителя на плате	3800	
		47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	3800	
		48	Ремонт электронного тормоза		6200
		49	Ремонт системы плавного пуска		8800
		50	Ремонт антивибрационной системы	6200	
		51	Ремонт системного разъёма диагностики		5200
		52	Смазка подшипника	3800	
		53	Смазка редуктора	4200	

		54	Смазка шестерни	3800	
		55	Смазка муфты	4000	
		56	Смазка шпинделя	3800	
		57	Смазка вентилятора	4200	
		58	Смазка механизма управления	3800	
		59	Замена материнской платы	17500	
		60	Замена блока питания	10500	
		61	Замена процессора	9500	
		62	Замена системы охлаждения процессора	7500	
		63	Замена модуля оперативной памяти	6200	
		64	Замена вентилятора охлаждения	5800	
		65	Замена жёсткого диска (HDD)	13500	
		66	Замена твердотельного накопителя (SSD)	12500	
		67	Замена разъёма SATA / M.2	7200	
		68	Замена стопорного кольца	4200	
		69	Замена пружины	3800	
		70	Замена регулятора оборотов вентилятора	6200	
		71	Замена переключателя режимов	5200	
		72	Замена реверса	5200	
		73	Замена кнопки включения	4200	
		74	Замена светодиодной подсветки	4000	
		75	Замена датчика температуры	5800	
		76	Замена датчика оборотов	6200	
		77	Замена панели управления	6200	
		78	Замена троса управления	5000	
		79	Замена рычага управления	5500	
		80	Замена фиксатора	5000	
		81	Замена шпинделя	7500	
		82	Замена видеокарты	16500	
		83	Замена звуковой карты	8500	
		84	Замена сетевой карты	7500	
		85	Замена конденсатора на плате	5200	
		86	Замена резистора	4200	
		87	Замена диодного моста	5500	
		88	Замена трансформатора питания	6800	
		89	Замена стабилизатора напряжения	6000	
		90	Замена микроконтроллера	17500	
		91	Замена кварцевого резонатора	4800	
		92	Замена предохранителя на плате	3800	
		93	Замена разъёма	4200	
		94	Замена клеммной колодки	4200	
		95	Замена соединительного провода (внутреннего)	3800	
		96	Замена концевика блокировки	4500	
		97	Замена микровыключателя	4500	
		98	Замена уплотнительного кольца	4000	
		99	Замена прокладки	3800	
		100	Замена электронного тормоза	6800	
		101	Замена системы плавного пуска	9500	
		102	Восстановление изоляции провода	3800	
Компьютер промышленный	2300	1	Сборка корпуса	8100	
		2	Разборка корпуса	8100	
		3	Сборка одного узла	8100	
		4	Разборка одного узла	8100	

	5	Ремонт коммутации силовых цепей	10500
	6	Ремонт цепи питания	11500
	7	Ремонт материнской платы	20500
	8	Ремонт блока питания (промышленного)	15500
	9	Ремонт процессора (замена / установка)	13500
	10	Ремонт системы охлаждения процессора	9500
	11	Ремонт модуля оперативной памяти	8500
	12	Ремонт подшипника вентилятора	6500
	13	Ремонт вентилятора охлаждения	7500
	14	Ремонт редуктора	14500
	15	Ремонт шестерни	10500
	16	Ремонт планетарной передачи	12500
	17	Ремонт муфты сцепления	9500
	18	Ремонт обгонной муфты	10000
	19	Ремонт жёсткого диска (HDD)	15500
	20	Ремонт твердотельного накопителя (SSD)	14500
	21	Ремонт разъёма SATA / M.2	8500
	22	Ремонт стопорного кольца	8500
	23	Ремонт пружины	8100
	24	Ремонт регулятора оборотов вентилятора	8500
	25	Ремонт переключателя режимов	9500
	26	Ремонт реверса	9500
	27	Ремонт кнопки включения	8500
	28	Ремонт светодиодной индикации	8100
	29	Ремонт датчика температуры	9500
	30	Ремонт датчика оборотов	10500
	31	Ремонт панели управления	10500
	32	Ремонт троса управления	8500
	33	Ремонт рычага управления	9500
	34	Ремонт фиксатора	8500
	35	Ремонт шпинделя	10500
	36	Ремонт видеокарты	18500
	37	Ремонт звуковой карты	10500
	38	Ремонт сетевой карты	9500
	39	Ремонт конденсатора на плате	9500
	40	Ремонт резистора	8500
	41	Ремонт диодного моста	10500
	42	Ремонт трансформатора питания	12500
	43	Ремонт стабилизатора напряжения	11500
	44	Ремонт микроконтроллера	22500
	45	Ремонт кварцевого резонатора	8500
	46	Ремонт предохранителя на плате	8100
	47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	8100
	48	Ремонт электронного тормоза	11500
	49	Ремонт системы плавного пуска	15500
	50	Ремонт антивибрационной системы	11500
	51	Ремонт системного разъёма диагностики	9500
	52	Смазка подшипника	8500
	53	Смазка редуктора	9500
	54	Смазка шестерни	8500
	55	Смазка муфты	8800
	56	Смазка шпинделя	8500
	57	Смазка вентилятора	9500

		58	Смазка механизма управления	8500
		59	Замена материнской платы	22800
		60	Замена блока питания (промышленного)	16500
		61	Замена процессора	14500
		62	Замена системы охлаждения процессора	10500
		63	Замена модуля оперативной памяти	9500
		64	Замена вентилятора охлаждения	8200
		65	Замена жёсткого диска (HDD)	16500
		66	Замена твердотельного накопителя (SSD)	15500
		67	Замена разъёма SATA / M.2	9500
		68	Замена стопорного кольца	8500
		69	Замена пружины	8100
		70	Замена регулятора оборотов вентилятора	9500
		71	Замена переключателя режимов	9500
		72	Замена реверса	9500
		73	Замена кнопки включения	8500
		74	Замена светодиодной индикации	8500
		75	Замена датчика температуры	10500
		76	Замена датчика оборотов	11500
		77	Замена панели управления	11500
		78	Замена троса управления	9500
		79	Замена рычага управления	10500
		80	Замена фиксатора	9000
		81	Замена шпинделя	11500
		82	Замена видеокарты	20500
		83	Замена звуковой карты	11500
		84	Замена сетевой карты	10500
		85	Замена конденсатора на плате	9500
		86	Замена резистора	8500
		87	Замена диодного моста	10500
		88	Замена трансформатора питания	12500
		89	Замена стабилизатора напряжения	11500
		90	Замена микроконтроллера	22500
		91	Замена кварцевого резонатора	8500
		92	Замена предохранителя на плате	8100
		93	Замена разъёма	8500
		94	Замена клеммной колодки	8500
		95	Замена соединительного провода (внутреннего)	8100
		96	Замена концевика блокировки	9500
		97	Замена микровыключателя	9500
		98	Замена уплотнительного кольца	8800
		99	Замена прокладки	8100
		100	Замена электронного тормоза	12500
		101	Замена системы плавного пуска	16500
		102	Восстановление изоляции провода	8100
Ноутбук				
Обычный	2300	1	Сборка корпуса	3500
		2	Разборка корпуса	3500
		3	Сборка одного узла	3500
		4	Разборка одного узла	3500
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	5200
		6	Ремонт цепи питания	5800

		7	Ремонт материнской платы	14500	
		8	Ремонт блока питания (зарядного устройства)	7500	
		9	Ремонт процессора (замена / установка)	12500	
		10	Ремонт системы охлаждения процессора	7500	
		11	Ремонт модуля оперативной памяти	6500	
		12	Ремонт подшипника вентилятора	4200	
		13	Ремонт вентилятора охлаждения	5500	
		14	Ремонт редуктора	10500	
		15	Ремонт шестерни	7500	
		16	Ремонт планетарной передачи	8800	
		17	Ремонт муфты сцепления	6800	
		18	Ремонт обгонной муфты	7200	
		19	Ремонт жёсткого диска (HDD)	12500	
		20	Ремонт твердотельного накопителя (SSD)	11500	
		21	Ремонт разъёма SATA / M.2	6500	
		22	Ремонт стопорного кольца	4200	
		23	Ремонт пружины	3800	
		24	Ремонт регулятора оборотов вентилятора	5800	
		25	Ремонт переключателя режимов	5200	
		26	Ремонт реверса	5200	
		27	Ремонт кнопки включения	4200	
		28	Ремонт светодиодной подсветки	3800	
		29	Ремонт датчика температуры	5500	
		30	Ремонт датчика оборотов	5800	
		31	Ремонт панели управления	5800	
		32	Ремонт троса управления	4800	
		33	Ремонт рычага управления	5200	
		34	Ремонт фиксатора	4800	
		35	Ремонт шпинделя	6800	
		36	Ремонт матрицы (экрана)	15500	
		37	Ремонт подсветки матрицы	9500	
		38	Ремонт шлейфа матрицы	7500	
		39	Ремонт конденсатора на плате	5200	
		40	Ремонт резистора	4200	
		41	Ремонт диодного моста	5500	
		42	Ремонт трансформатора питания	6800	
		43	Ремонт стабилизатора напряжения	6000	
		44	Ремонт микроконтроллера	17500	
		45	Ремонт кварцевого резонатора	4800	
		46	Ремонт предохранителя на плате	3800	
		47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	3800	
		48	Ремонт электронного тормоза	6200	
		49	Ремонт системы плавного пуска	8800	
		50	Ремонт антивибрационной системы	6200	
		51	Ремонт системного разъёма диагностики	5200	
		52	Смазка подшипника	3800	
		53	Смазка редуктора	4200	
		54	Смазка шестерни	3800	
		55	Смазка муфты	4000	
		56	Смазка шпинделя	3800	
		57	Смазка вентилятора	4200	
		58	Смазка механизма управления	3800	

		59 Замена материнской платы 17500 60 Замена блока питания (зарядного устройства) 8500 61 Замена процессора 13500 62 Замена системы охлаждения процессора 8500 63 Замена модуля оперативной памяти 7200 64 Замена вентилятора охлаждения 6200 65 Замена жёсткого диска (HDD) 13500 66 Замена твердотельного накопителя (SSD) 12500 67 Замена разъёма SATA / M.2 7200 68 Замена стопорного кольца 4200 69 Замена пружины 3800 70 Замена регулятора оборотов вентилятора 6200 71 Замена переключателя режимов 5200 72 Замена реверса 5200 73 Замена кнопки включения 4200 74 Замена светодиодной подсветки 4000 75 Замена датчика температуры 5800 76 Замена датчика оборотов 6200 77 Замена панели управления 6200 78 Замена троса управления 5000 79 Замена рычага управления 5500 80 Замена фиксатора 5000 81 Замена шпинделя 7500 82 Замена матрицы (экрана) 17500 83 Замена подсветки матрицы 10500 84 Замена шлейфа матрицы 8500 85 Замена конденсатора на плате 5200 86 Замена резистора 4200 87 Замена диодного моста 5500 88 Замена трансформатора питания 6800 89 Замена стабилизатора напряжения 6000 90 Замена микроконтроллера 17500 91 Замена кварцевого резонатора 4800 92 Замена предохранителя на плате 3800 93 Замена разъёма 4200 94 Замена клеммной колодки 4200 95 Замена соединительного провода (внутреннего) 3800 96 Замена концевика блокировки 4500 97 Замена микровыключателя 4500 98 Замена уплотнительного кольца 4000 99 Замена прокладки 3800 100 Замена электронного тормоза 6800 101 Замена системы плавного пуска 9500 102 Восстановление изоляции провода 3800
Обычный !После заливки жидкости! !После заливки жидкости!	3000	1 Сборка корпуса 3500 2 Разборка корпуса 3500 3 Сборка одного узла 3500 4 Разборка одного узла 3500 5 Ремонт коммутации силовых цепей 5200 6 Ремонт цепи питания 5800 7 Ремонт материнской платы после заливки 15500 8 Ремонт блока питания (зарядного устройства)

		7500	
9	Ремонт процессора (замена / установка)	13500	
10	Ремонт системы охлаждения процессора	7500	
11	Ремонт модуля оперативной памяти	6500	
12	Ремонт подшипника вентилятора	4200	
13	Ремонт вентилятора охлаждения	5500	
14	Ремонт редуктора	10500	
15	Ремонт шестерни	7500	
16	Ремонт планетарной передачи	8800	
17	Ремонт муфты сцепления	6800	
18	Ремонт обгонной муфты	7200	
19	Ремонт жёсткого диска (HDD)	12500	
20	Ремонт твердотельного накопителя (SSD)	11500	
21	Ремонт разъёма SATA / M.2	6500	
22	Ремонт стопорного кольца	4200	
23	Ремонт пружины	3800	
24	Ремонт регулятора оборотов вентилятора	5800	
25	Ремонт переключателя режимов	5200	
26	Ремонт реверса	5200	
27	Ремонт кнопки включения	4200	
28	Ремонт светодиодной подсветки	3800	
29	Ремонт датчика температуры	5500	
30	Ремонт датчика оборотов	5800	
31	Ремонт панели управления	5800	
32	Ремонт троса управления	4800	
33	Ремонт рычага управления	5200	
34	Ремонт фиксатора	4800	
35	Ремонт шпинделя	6800	
36	Ремонт матрицы (экрана) после залития	16500	
37	Ремонт подсветки матрицы	9500	
38	Ремонт шлейфа матрицы	7500	
39	Ремонт конденсатора на плате	5200	
40	Ремонт резистора	4200	
41	Ремонт диодного моста	5500	
42	Ремонт трансформатора питания	6800	
43	Ремонт стабилизатора напряжения	6000	
44	Ремонт микроконтроллера	17500	
45	Ремонт кварцевого резонатора	4800	
46	Ремонт предохранителя на плате	3800	
47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	3800	
48	Ремонт электронного тормоза	6200	
49	Ремонт системы плавного пуска	8800	
50	Ремонт антивибрационной системы	6200	
51	Ремонт системного разъёма диагностики	5200	
52	Смазка подшипника	3800	
53	Смазка редуктора	4200	
54	Смазка шестерни	3800	
55	Смазка муфты	4000	
56	Смазка шпинделя	3800	
57	Смазка вентилятора	4200	
58	Смазка механизма управления	3800	
59	Замена материнской платы	17500	
60	Замена блока питания (зарядного устройства)		

		8500	
		61 Замена процессора 14500	
		62 Замена системы охлаждения процессора 8500	
		63 Замена модуля оперативной памяти 7200	
		64 Замена вентилятора охлаждения 6200	
		65 Замена жёсткого диска (HDD) 13500	
		66 Замена твердотельного накопителя (SSD) 12500	
		67 Замена разъёма SATA / M.2 7200	
		68 Замена стопорного кольца 4200	
		69 Замена пружины 3800	
		70 Замена регулятора оборотов вентилятора 6200	
		71 Замена переключателя режимов 5200	
		72 Замена реверса 5200	
		73 Замена кнопки включения 4200	
		74 Замена светодиодной подсветки 4000	
		75 Замена датчика температуры 5800	
		76 Замена датчика оборотов 6200	
		77 Замена панели управления 6200	
		78 Замена троса управления 5000	
		79 Замена рычага управления 5500	
		80 Замена фиксатора 5000	
		81 Замена шпинделя 7500	
		82 Замена матрицы (экрана) 17500	
		83 Замена подсветки матрицы 10500	
		84 Замена шлейфа матрицы 8500	
		85 Замена конденсатора на плате 5200	
		86 Замена резистора 4200	
		87 Замена диодного моста 5500	
		88 Замена трансформатора питания 6800	
		89 Замена стабилизатора напряжения 6000	
		90 Замена микроконтроллера 17500	
		91 Замена кварцевого резонатора 4800	
		92 Замена предохранителя на плате 3800	
		93 Замена разъёма 4200	
		94 Замена клеммной колодки 4200	
		95 Замена соединительного провода (внутреннего) 3800	
		96 Замена концевика блокировки 4500	
		97 Замена микровыключателя 4500	
		98 Замена уплотнительного кольца 4000	
		99 Замена прокладки 3800	
		100 Замена электронного тормоза 6800	
		101 Замена системы плавного пуска 9500	
		102 Восстановление изоляции провода 3800	
Системный блок			
Обычный	1700	1 Сборка корпуса 3500	
		2 Разборка корпуса 3500	
		3 Сборка одного узла 3500	
		4 Разборка одного узла 3500	
		5 Ремонт коммутации силовых цепей 5200	
		6 Ремонт цепи питания 5800	
		7 Ремонт материнской платы 14500	
		8 Ремонт блока питания 9500	

	9	Ремонт процессора (замена / установка)	12500
	10	Ремонт системы охлаждения процессора	7500
	11	Ремонт модуля оперативной памяти	6500
	12	Ремонт подшипника вентилятора	4200
	13	Ремонт вентилятора охлаждения	5500
	14	Ремонт редуктора	10500
	15	Ремонт шестерни	7500
	16	Ремонт планетарной передачи	8800
	17	Ремонт муфты сцепления	6800
	18	Ремонт обгонной муфты	7200
	19	Ремонт жёсткого диска (HDD)	12500
	20	Ремонт твердотельного накопителя (SSD)	11500
	21	Ремонт разъёма SATA / M.2	6500
	22	Ремонт стопорного кольца	4200
	23	Ремонт пружины	3800
	24	Ремонт регулятора оборотов вентилятора	5800
	25	Ремонт переключателя режимов	5200
	26	Ремонт реверса	5200
	27	Ремонт кнопки включения	4200
	28	Ремонт светодиодной подсветки	3800
	29	Ремонт датчика температуры	5500
	30	Ремонт датчика оборотов	5800
	31	Ремонт панели управления	5800
	32	Ремонт троса управления	4800
	33	Ремонт рычага управления	5200
	34	Ремонт фиксатора	4800
	35	Ремонт шпинделя	6800
	36	Ремонт видеокарты	15500
	37	Ремонт звуковой карты	7500
	38	Ремонт сетевой карты	6500
	39	Ремонт конденсатора на плате	5200
	40	Ремонт резистора	4200
	41	Ремонт диодного моста	5500
	42	Ремонт трансформатора питания	6800
	43	Ремонт стабилизатора напряжения	6000
	44	Ремонт микроконтроллера	17500
	45	Ремонт кварцевого резонатора	4800
	46	Ремонт предохранителя на плате	3800
	47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	3800
	48	Ремонт электронного тормоза	6200
	49	Ремонт системы плавного пуска	8800
	50	Ремонт антивибрационной системы	6200
	51	Ремонт системного разъёма диагностики	5200
	52	Чистка внутренней полости корпуса	4500
	53	Чистка блока питания	4800
	54	Чистка материнской платы	4800
	55	Чистка видеокарты	5200
	56	Чистка системы охлаждения процессора	4800
	57	Чистка вентиляторов	4200
	58	Чистка разъёмов и контактов	4000
	59	Чистка жёсткого диска (HDD)	4200
	60	Чистка твердотельного накопителя (SSD)	4000
	61	Чистка оперативной памяти	4000

		62	Удаление пыли с плат и компонентов	4500
		63	Смазка подшипника	3800
		64	Смазка редуктора	4200
		65	Смазка шестерни	3800
		66	Смазка муфты	4000
		67	Смазка шпинделя	3800
		68	Смазка вентилятора	4200
		69	Смазка механизма управления	3800
		70	Замена материнской платы	17500
		71	Замена блока питания	10500
		72	Замена процессора	13500
		73	Замена системы охлаждения процессора	8500
		74	Замена модуля оперативной памяти	7200
		75	Замена вентилятора охлаждения	6200
		76	Замена жёсткого диска (HDD)	13500
		77	Замена твердотельного накопителя (SSD)	12500
		78	Замена разъёма SATA / M.2	7200
		79	Замена стопорного кольца	4200
		80	Замена пружины	3800
		81	Замена регулятора оборотов вентилятора	6200
		82	Замена переключателя режимов	5200
		83	Замена реверса	5200
		84	Замена кнопки включения	4200
		85	Замена светодиодной подсветки	4000
		86	Замена датчика температуры	5800
		87	Замена датчика оборотов	6200
		88	Замена панели управления	6200
		89	Замена троса управления	5000
		90	Замена рычага управления	5500
		91	Замена фиксатора	5000
		92	Замена шпинделя	7500
		93	Замена видеокарты	17500
		94	Замена звуковой карты	8500
		95	Замена сетевой карты	7500
		96	Замена конденсатора на плате	5200
		97	Замена резистора	4200
		98	Замена диодного моста	5500
		99	Замена трансформатора питания	6800
		100	Замена стабилизатора напряжения	6000
		101	Замена микроконтроллера	17500
		102	Замена кварцевого резонатора	4800
		103	Замена предохранителя на плате	3800
		104	Замена разъёма	4200
		105	Замена клеммной колодки	4200
		106	Замена соединительного провода (внутреннего)	3800
		107	Замена концевика блокировки	4500
		108	Замена микровыключателя	4500
		109	Замена уплотнительного кольца	4000
		110	Замена прокладки	3800
		111	Замена электронного тормоза	6800
		112	Замена системы плавного пуска	9500
		113	Восстановление изоляции провода	3800
Обычный!После заливки	2300	1	Сборка корпуса	3500

жидкости!		2	Разборка корпуса	3500	
		3	Сборка одного узла	3500	
		4	Разборка одного узла	3500	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	5200	
		6	Ремонт цепи питания	5800	
		7	Ремонт материнской платы после заливки	15500	
		8	Ремонт блока питания после заливки	10500	
		9	Ремонт процессора (замена / установка)	12500	
		10	Ремонт системы охлаждения процессора	7500	
		11	Ремонт модуля оперативной памяти	6500	
		12	Ремонт подшипника вентилятора	4200	
		13	Ремонт вентилятора охлаждения	5500	
		14	Ремонт редуктора	10500	
		15	Ремонт шестерни	7500	
		16	Ремонт планетарной передачи	8800	
		17	Ремонт муфты сцепления	6800	
		18	Ремонт обгонной муфты	7200	
		19	Ремонт жёсткого диска (HDD)	12500	
		20	Ремонт твердотельного накопителя (SSD)	11500	
		21	Ремонт разъёма SATA / M.2	6500	
		22	Ремонт стопорного кольца	4200	
		23	Ремонт пружины	3800	
		24	Ремонт регулятора оборотов вентилятора	5800	
		25	Ремонт переключателя режимов	5200	
		26	Ремонт реверса	5200	
		27	Ремонт кнопки включения	4200	
		28	Ремонт светодиодной подсветки	3800	
		29	Ремонт датчика температуры	5500	
		30	Ремонт датчика оборотов	5800	
		31	Ремонт панели управления	5800	
		32	Ремонт троса управления	4800	
		33	Ремонт рычага управления	5200	
		34	Ремонт фиксатора	4800	
		35	Ремонт шпинделя	6800	
		36	Ремонт видеокарты после заливки	16500	
		37	Ремонт звуковой карты	7500	
		38	Ремонт сетевой карты	6500	
		39	Ремонт конденсатора на плате	5200	
		40	Ремонт резистора	4200	
		41	Ремонт диодного моста	5500	
		42	Ремонт трансформатора питания	6800	
		43	Ремонт стабилизатора напряжения	6000	
		44	Ремонт микроконтроллера	17500	
		45	Ремонт кварцевого резонатора	4800	
		46	Ремонт предохранителя на плате	3800	
		47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	3800	
		48	Ремонт электронного тормоза	6200	
		49	Ремонт системы плавного пуска	8800	
		50	Ремонт антивибрационной системы	6200	
		51	Ремонт системного разъёма диагностики	5200	
		52	Чистка внутренней полости корпуса после заливки	4800	
		53	Чистка блока питания после заливки	5200	

		54	Чистка материнской платы после заливки	5500
		55	Чистка видеокарты после заливки	5800
		56	Чистка системы охлаждения процессора	4800
		57	Чистка вентиляторов	4200
		58	Чистка разъёмов и контактов	4500
		59	Чистка жёсткого диска (HDD)	4200
		60	Чистка твердотельного накопителя (SSD)	4000
		61	Чистка оперативной памяти	4000
		62	Удаление следов жидкости с плат и компонентов	5500
		63	Смазка подшипника	3800
		64	Смазка редуктора	4200
		65	Смазка шестерни	3800
		66	Смазка муфты	4000
		67	Смазка шпинделя	3800
		68	Смазка вентилятора	4200
		69	Смазка механизма управления	3800
		70	Замена материнской платы	17500
		71	Замена блока питания	10500
		72	Замена процессора	13500
		73	Замена системы охлаждения процессора	8500
		74	Замена модуля оперативной памяти	7200
		75	Замена вентилятора охлаждения	6200
		76	Замена жёсткого диска (HDD)	13500
		77	Замена твердотельного накопителя (SSD)	12500
		78	Замена разъёма SATA / M.2	7200
		79	Замена стопорного кольца	4200
		80	Замена пружины	3800
		81	Замена регулятора оборотов вентилятора	6200
		82	Замена переключателя режимов	5200
		83	Замена реверса	5200
		84	Замена кнопки включения	4200
		85	Замена светодиодной подсветки	4000
		86	Замена датчика температуры	5800
		87	Замена датчика оборотов	6200
		88	Замена панели управления	6200
		89	Замена троса управления	5000
		90	Замена рычага управления	5500
		91	Замена фиксатора	5000
		92	Замена шпинделя	7500
		93	Замена видеокарты	17500
		94	Замена звуковой карты	8500
		95	Замена сетевой карты	7500
		96	Замена конденсатора на плате	5200
		97	Замена резистора	4200
		98	Замена диодного моста	5500
		99	Замена трансформатора питания	6800
		100	Замена стабилизатора напряжения	6000
		101	Замена микроконтроллера	17500
		102	Замена кварцевого резонатора	4800
		103	Замена предохранителя на плате	3800
		104	Замена разъёма	4200
		105	Замена клеммной колодки	4200
		106	Замена соединительного провода (внутреннего)	

		3800			
		107	Замена концевика блокировки	4500	
		108	Замена микровыключателя	4500	
		109	Замена уплотнительного кольца	4000	
		110	Замена прокладки	3800	
		111	Замена электронного тормоза	6800	
		112	Замена системы плавного пуска	9500	
		113	Восстановление изоляции провода	3800	
ЖК телевизоры					
!Не принимаем: плазменные, проекционные!					
Вид ремонта/Диагностика	До 32	От 32-40	От 40-55	От 65	
Диагностика	1000	1200-1500	1600-2000	3500-4500	
Ремонт материнской платы	3800	4000-8900	5800-12000	10350-19000	
Замена подсветки	3800	4000-8900	5800-12000	10350-19000	
Замена микросхемы	3800	4000-8900	5800-12000	10350-19000	
Ремонт гнезда	3800	4000-8900	5800-12000	10350-19000	
Ремонт подсветки	3800	4000-8900	5800-12000	10350-19000	
Ремонт блока питания	3800	4000-8900	5800-12000	10350-19000	
Замена блока питания	3800	4000-8900	5800-12000	10350-19000	
Ресивер					
AV -ресивер	1	Сборка корпуса	6900		
	2	Разборка корпуса	6900		
	3	Сборка одного узла	6900		
	4	Разборка одного узла	6900		
	5	Ремонт коммутации силовых цепей	8500		
	6	Ремонт цепи питания	9500		
	7	Ремонт материнской платы	15500		
	8	Ремонт блока питания	10500		
	9	Ремонт процессора (замена / установка)	13500		
	10	Ремонт системы охлаждения процессора	8500		
	11	Ремонт модуля оперативной памяти	7500		
	12	Ремонт подшипника вентилятора	5500		
	13	Ремонт вентилятора охлаждения	6500		
	14	Ремонт редуктора	12500		
	15	Ремонт шестерни	8500		
	16	Ремонт планетарной передачи	10500		
	17	Ремонт муфты сцепления	7500		
	18	Ремонт обгонной муфты	8000		
	19	Ремонт жёсткого диска (HDD)	13500		
	20	Ремонт твердотельного накопителя (SSD)	12500		
	21	Ремонт разъёма SATA / M.2	7500		
	22	Ремонт стопорного кольца	6900		
	23	Ремонт пружины	6900		

24	Ремонт регулятора оборотов вентилятора	7500
25	Ремонт переключателя режимов	8500
26	Ремонт реверса	8500
27	Ремонт кнопки включения	7500
28	Ремонт светодиодной индикации	6900
29	Ремонт датчика температуры	8500
30	Ремонт датчика оборотов	9500
31	Ремонт панели управления	8500
32	Ремонт троса управления	7500
33	Ремонт рычага управления	8500
34	Ремонт фиксатора	7500
35	Ремонт шпинделя	10500
36	Ремонт тюнера (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C)	13500
37	Ремонт CI-модуля	11500
38	Ремонт картоприёмника	9500
39	Ремонт конденсатора на плате	8500
40	Ремонт резистора	7500
41	Ремонт диодного моста	9500
42	Ремонт трансформатора питания	10500
43	Ремонт стабилизатора напряжения	9500
44	Ремонт микроконтроллера	17500
45	Ремонт кварцевого резонатора	7500
46	Ремонт предохранителя на плате	6900
47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	6900
48	Ремонт электронного тормоза	9500
49	Ремонт системы плавного пуска	12500
50	Ремонт антивибрационной системы	9500
51	Ремонт системного разъёма диагностики	8500
52	Смазка подшипника	6900
53	Смазка редуктора	7500
54	Смазка шестерни	6900
55	Смазка муфты	7200
56	Смазка шпинделя	6900
57	Смазка вентилятора	7500
58	Смазка механизма управления	6900
59	Замена материнской платы	17500
60	Замена блока питания	11500
61	Замена процессора	14500
62	Замена системы охлаждения процессора	9500
63	Замена модуля оперативной памяти	8500
64	Замена вентилятора охлаждения	7200
65	Замена жёсткого диска (HDD)	14500
66	Замена твердотельного накопителя (SSD)	13500
67	Замена разъёма SATA / M.2	8200
68	Замена стопорного кольца	6900
69	Замена пружины	6900
70	Замена регулятора оборотов вентилятора	8000
71	Замена переключателя режимов	8500
72	Замена реверса	8500
73	Замена кнопки включения	7500
74	Замена светодиодной индикации	7200
75	Замена датчика температуры	9500
76	Замена датчика оборотов	10500
77	Замена панели управления	9500

	78	Замена троса управления	8500	
	79	Замена рычага управления	9500	
	80	Замена фиксатора	8000	
	81	Замена шпинделя	11500	
	82	Замена тюнера (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C)	14500	
	83	Замена CI-модуля	12500	
	84	Замена картоприёмника	10500	
	85	Замена конденсатора на плате	8500	
	86	Замена резистора	7500	
	87	Замена диодного моста	9500	
	88	Замена трансформатора питания	10500	
	89	Замена стабилизатора напряжения	9500	
	90	Замена микроконтроллера	17500	
	91	Замена кварцевого резонатора	7500	
	92	Замена предохранителя на плате	6900	
	93	Замена разъёма	7500	
	94	Замена клеммной колодки	7500	
	95	Замена соединительного провода (внутреннего)	6900	
	96	Замена концевика блокировки	8500	
	97	Замена микровыключателя	8500	
	98	Замена уплотнительного кольца	7200	
	99	Замена прокладки	6900	
	100	Замена электронного тормоза	10500	
	101	Замена системы плавного пуска	13500	
	102	Восстановление изоляции провода	6900	
Усилитель				
!Не принимаем старые советские!				
Для колонок	1000	1	Сборка корпуса	4000
		2	Разборка корпуса	4000
		3	Сборка одного узла	4000
		4	Разборка одного узла	4000
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	4800
		6	Ремонт цепи питания	5200
		7	Ремонт платы управления (контроллер)	7200
		8	Ремонт выходного каскада	7600
		9	Ремонт трансформатора питания	6800
		10	Ремонт блока питания	6500
		11	Ремонт модуля оперативной памяти	5200
		12	Ремонт подшипника вентилятора	4200
		13	Ремонт вентилятора охлаждения	4800
		14	Ремонт редуктора	5800
		15	Ремонт шестерни	4800
		16	Ремонт планетарной передачи	5500
		17	Ремонт муфты сцепления	4500
		18	Ремонт обгонной муфты	4800
		19	Ремонт регулятора громкости	4800
		20	Ремонт регулятора тембра	4800
		21	Ремонт регулятора баланса	4500
		22	Ремонт стопорного кольца	4000
		23	Ремонт пружины	4000
		24	Ремонт регулятора оборотов вентилятора	4500
		25	Ремонт переключателя входов	4200

	26	Ремонт реверса	4200	
	27	Ремонт кнопки включения	4000	
	28	Ремонт светодиодной индикации	4000	
	29	Ремонт датчика температуры	4500	
	30	Ремонт датчика оборотов	4800	
	31	Ремонт панели управления	4500	
	32	Ремонт троса управления	4200	
	33	Ремонт рычага управления	4200	
	34	Ремонт фиксатора	4000	
	35	Ремонт шпинделя	5200	
	36	Ремонт конденсатора на плате	4200	
	37	Ремонт резистора	4000	
	38	Ремонт диодного моста	4500	
	39	Ремонт трансформатора питания	5200	
	40	Ремонт стабилизатора напряжения	4800	
	41	Ремонт микроконтроллера	7500	
	42	Ремонт кварцевого резонатора	4200	
	43	Ремонт предохранителя на плате	4000	
	44	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	4000	
	45	Ремонт электронного тормоза	4800	
	46	Ремонт системы плавного пуска	5800	
	47	Ремонт антивибрационной системы	4800	
	48	Ремонт системного разъёма диагностики	4200	
	49	Смазка подшипника	4000	
	50	Смазка редуктора	4200	
	51	Смазка шестерни	4000	
	52	Смазка муфты	4000	
	53	Смазка шпинделя	4000	
	54	Смазка вентилятора	4200	
	55	Смазка механизма управления	4000	
	56	Замена выходного каскада	7600	
	57	Замена трансформатора питания	7200	
	58	Замена блока питания	6800	
	59	Замена подшипника вентилятора	4500	
	60	Замена вентилятора охлаждения	5200	
	61	Замена редуктора	6200	
	62	Замена шестерни	4800	
	63	Замена планетарной передачи	5800	
	64	Замена муфты сцепления	4800	
	65	Замена обгонной муфты	5200	
	66	Замена регулятора громкости	5200	
	67	Замена регулятора тембра	5200	
	68	Замена регулятора баланса	4800	
	69	Замена стопорного кольца	4000	
	70	Замена пружины	4000	
	71	Замена регулятора оборотов вентилятора	4800	
	72	Замена переключателя входов	4500	
	73	Замена реверса	4500	
	74	Замена кнопки включения	4000	
	75	Замена светодиодной индикации	4000	
	76	Замена датчика температуры	4800	
	77	Замена датчика оборотов	5200	
	78	Замена панели управления	4800	
	79	Замена троса управления	4500	

		80	Замена рычага управления	4500	
		81	Замена фиксатора	4200	
		82	Замена шпинделя	5500	
		83	Замена конденсатора на плате		4200
		84	Замена резистора	4000	
		85	Замена диодного моста	4500	
		86	Замена трансформатора питания		5200
		87	Замена стабилизатора напряжения		4800
		88	Замена микроконтроллера	7500	
		89	Замена кварцевого резонатора		4200
		90	Замена предохранителя на плате		4000
		91	Замена разъёма	4000	
		92	Замена клеммной колодки	4000	
		93	Замена соединительного провода (внутреннего)		4000
		94	Замена концевика блокировки		4200
		95	Замена микровыключателя	4200	
		96	Замена уплотнительного кольца		4000
		97	Замена прокладки	4000	
		98	Замена электронного тормоза		5200
		99	Замена системы плавного пуска		6200
		100	Восстановление изоляции провода	4000	
Для авто	1000	1	Сборка корпуса	4000	
		2	Разборка корпуса	4000	
		3	Сборка одного узла	4000	
		4	Разборка одного узла	4000	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	5200	
		6	Ремонт цепи питания	5800	
		7	Ремонт платы управления (контроллер)		8500
		8	Ремонт выходного каскада	10100	
		9	Ремонт трансформатора питания		8500
		10	Ремонт блока питания	8200	
		11	Ремонт модуля оперативной памяти	5800	
		12	Ремонт подшипника вентилятора	4500	
		13	Ремонт вентилятора охлаждения		5200
		14	Ремонт редуктора	6800	
		15	Ремонт шестерни	5200	
		16	Ремонт планетарной передачи		6200
		17	Ремонт муфты сцепления	5000	
		18	Ремонт обгонной муфты	5200	
		19	Ремонт регулятора громкости	5200	
		20	Ремонт регулятора тембра	5200	
		21	Ремонт регулятора баланса	5000	
		22	Ремонт стопорного кольца	4200	
		23	Ремонт пружины	4000	
		24	Ремонт регулятора оборотов вентилятора		4800
		25	Ремонт переключателя входов		4800
		26	Ремонт реверса	4800	
		27	Ремонт кнопки включения	4200	
		28	Ремонт светодиодной индикации		4000
		29	Ремонт датчика температуры	5000	
		30	Ремонт датчика оборотов	5200	
		31	Ремонт панели управления	5000	
		32	Ремонт троса управления	4500	
		33	Ремонт рычага управления	4500	

		34	Ремонт фиксатора	4200	
		35	Ремонт шпинделя	5800	
		36	Ремонт конденсатора на плате		4500
		37	Ремонт резистора	4200	
		38	Ремонт диодного моста	5200	
		39	Ремонт трансформатора питания	5800	
		40	Ремонт стабилизатора напряжения	5500	
		41	Ремонт микроконтроллера	9800	
		42	Ремонт кварцевого резонатора	4500	
		43	Ремонт предохранителя на плате	4000	
		44	Ремонт соединительного провода (внутреннего)		4000
		45	Ремонт электронного тормоза	5200	
		46	Ремонт системы плавного пуска	6800	
		47	Ремонт антивибрационной системы	5200	
		48	Ремонт системного разъёма диагностики		4500
		49	Смазка подшипника	4000	
		50	Смазка редуктора	4500	
		51	Смазка шестерни	4000	
		52	Смазка муфты	4200	
		53	Смазка шпинделя	4000	
		54	Смазка вентилятора	4500	
		55	Смазка механизма управления		4000
		56	Замена выходного каскада	10100	
		57	Замена трансформатора питания	9500	
		58	Замена блока питания	8800	
		59	Замена подшипника вентилятора	4800	
		60	Замена вентилятора охлаждения	5800	
		61	Замена редуктора	7200	
		62	Замена шестерни	5200	
		63	Замена планетарной передачи		6500
		64	Замена муфты сцепления	5500	
		65	Замена обгонной муфты	5800	
		66	Замена регулятора громкости	5500	
		67	Замена регулятора тембра	5500	
		68	Замена регулятора баланса	5200	
		69	Замена стопорного кольца	4200	
		70	Замена пружины	4000	
		71	Замена регулятора оборотов вентилятора		5200
		72	Замена переключателя входов	4800	
		73	Замена реверса	4800	
		74	Замена кнопки включения	4200	
		75	Замена светодиодной индикации		4200
		76	Замена датчика температуры	5200	
		77	Замена датчика оборотов	5500	
		78	Замена панели управления	5200	
		79	Замена троса управления	4800	
		80	Замена рычага управления	4800	
		81	Замена фиксатора	4500	
		82	Замена шпинделя	6200	
		83	Замена конденсатора на плате		4500
		84	Замена резистора	4200	
		85	Замена диодного моста	5200	
		86	Замена трансформатора питания	5800	
		87	Замена стабилизатора напряжения	5500	

		88	Замена микроконтроллера	9800	
		89	Замена кварцевого резонатора	4500	
		90	Замена предохранителя на плате	4000	
		91	Замена разъёма	4200	
		92	Замена клеммной колодки	4200	
		93	Замена соединительного провода (внутреннего)		4000
		94	Замена концевика блокировки	4500	
		95	Замена микровыключателя	4500	
		96	Замена уплотнительного кольца	4200	
		97	Замена прокладки	4000	
		98	Замена электронного тормоза	5800	
Профессиональный	2300	99	Замена системы плавного пуска	7200	
		100	Восстановление изоляции провода	4000	
		1	Сборка корпуса	6900	
		2	Разборка корпуса	6900	
		3	Сборка одного узла	6900	
		4	Разборка одного узла	6900	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	8500	
		6	Ремонт цепи питания	9500	
		7	Ремонт платы управления (контроллер)		13500
		8	Ремонт выходного каскада	17700	
		9	Ремонт трансформатора питания	14500	
		10	Ремонт блока питания	12500	
		11	Ремонт модуля оперативной памяти	8500	
		12	Ремонт подшипника вентилятора	6500	
		13	Ремонт вентилятора охлаждения	7500	
		14	Ремонт редуктора	10500	
		15	Ремонт шестерни	8500	
		16	Ремонт планетарной передачи		9500
		17	Ремонт муфты сцепления	7500	
		18	Ремонт обгонной муфты	8000	
		19	Ремонт регулятора громкости	8500	
		20	Ремонт регулятора тембра	8500	
		21	Ремонт регулятора баланса	7500	
		22	Ремонт стопорного кольца	6900	
		23	Ремонт пружины	6900	
		24	Ремонт регулятора оборотов вентилятора		7500
		25	Ремонт переключателя входов	7500	
		26	Ремонт реверса	7500	
		27	Ремонт кнопки включения	6900	
		28	Ремонт светодиодной индикации		6900
		29	Ремонт датчика температуры	8500	
		30	Ремонт датчика оборотов	9500	
		31	Ремонт панели управления	8500	
		32	Ремонт троса управления	7500	
		33	Ремонт рычага управления	7500	
		34	Ремонт фиксатора	6900	
		35	Ремонт шпинделя	10500	
		36	Ремонт конденсатора на плате		7500
		37	Ремонт резистора	6900	
		38	Ремонт диодного моста	8500	
		39	Ремонт трансформатора питания		10500
		40	Ремонт стабилизатора напряжения	9500	
		41	Ремонт микроконтроллера	17500	

	42	Ремонт кварцевого резонатора	7500	
	43	Ремонт предохранителя на плате	6900	
	44	Ремонт соединительного провода (внутреннего)		6900
	45	Ремонт электронного тормоза	9500	
	46	Ремонт системы плавного пуска	12500	
	47	Ремонт антивибрационной системы	9500	
	48	Ремонт системного разъёма диагностики		8500
	49	Смазка подшипника	6900	
	50	Смазка редуктора	7500	
	51	Смазка шестерни	6900	
	52	Смазка муфты	7200	
	53	Смазка шпинделя	6900	
	54	Смазка вентилятора	7500	
	55	Смазка механизма управления	6900	
	56	Замена выходного каскада	17700	
	57	Замена трансформатора питания	15500	
	58	Замена блока питания	13500	
	59	Замена подшипника вентилятора	7200	
	60	Замена вентилятора охлаждения	8500	
	61	Замена редуктора	11500	
	62	Замена шестерни	8500	
	63	Замена планетарной передачи	10500	
	64	Замена муфты сцепления	8000	
	65	Замена обгонной муфты	8500	
	66	Замена регулятора громкости	9500	
	67	Замена регулятора тембра	9500	
	68	Замена регулятора баланса	8500	
	69	Замена стопорного кольца	6900	
	70	Замена пружины	6900	
	71	Замена регулятора оборотов вентилятора		8500
	72	Замена переключателя входов	7500	
	73	Замена реверса	7500	
	74	Замена кнопки включения	6900	
	75	Замена светодиодной индикации		6900
	76	Замена датчика температуры	9500	
	77	Замена датчика оборотов	10500	
	78	Замена панели управления	9500	
	79	Замена троса управления	8500	
	80	Замена рычага управления	8500	
	81	Замена фиксатора	7500	
	82	Замена шпинделя	11500	
	83	Замена конденсатора на плате		7500
	84	Замена резистора	6900	
	85	Замена диодного моста	8500	
	86	Замена трансформатора питания	10500	
	87	Замена стабилизатора напряжения	9500	
	88	Замена микроконтроллера	17500	
	89	Замена кварцевого резонатора	7500	
	90	Замена предохранителя на плате	6900	
	91	Замена разъёма	7500	
	92	Замена клеммной колодки	7500	
	93	Замена соединительного провода (внутреннего)		6900
	94	Замена концевика блокировки	8500	
	95	Замена микровыключателя	8500	

		96	Замена уплотнительного кольца	7200	
		97	Замена прокладки	6900	
		98	Замена электронного тормоза	10500	
		99	Замена системы плавного пуска	13500	
		100	Восстановление изоляции провода	6900	
Акустическая система hi-fi					
Бытовой	1000	1	Сборка корпуса	4000	
		2	Разборка корпуса	4000	
		3	Сборка одного узла	4000	
		4	Разборка одного узла	4000	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	5200	
		6	Ремонт цепи питания	5800	
		7	Ремонт платы управления (кроссовера)	9500	
		8	Ремонт выходного каскада	12500	
		9	Ремонт трансформатора питания	10500	
		10	Ремонт блока питания	9500	
		11	Ремонт модуля оперативной памяти	6500	
		12	Ремонт подшипника вентилятора	4500	
		13	Ремонт вентилятора охлаждения	5200	
		14	Ремонт редуктора	8500	
		15	Ремонт шестерни	6500	
		16	Ремонт планетарной передачи	7500	
		17	Ремонт муфты сцепления	5800	
		18	Ремонт обгонной муфты	6200	
		19	Ремонт высокочастотного динамика (твитера)	8500	
		20	Ремонт среднечастотного динамика	9500	
		21	Ремонт низкочастотного динамика (вуфера)	12500	
		22	Ремонт стопорного кольца	4200	
		23	Ремонт пружины	4000	
		24	Ремонт регулятора оборотов вентилятора	5800	
		25	Ремонт переключателя режимов	5200	
		26	Ремонт реверса	5200	
		27	Ремонт кнопки включения	4200	
		28	Ремонт светодиодной индикации	4000	
		29	Ремонт датчика температуры	5500	
		30	Ремонт датчика оборотов	5800	
		31	Ремонт панели управления	5800	
		32	Ремонт троса управления	4800	
		33	Ремонт рычага управления	5200	
		34	Ремонт фиксатора	4800	
		35	Ремонт шпинделя	6800	
		36	Ремонт конденсатора на плате	5200	
		37	Ремонт резистора	4200	
		38	Ремонт диодного моста	5500	
		39	Ремонт трансформатора питания	6800	
		40	Ремонт стабилизатора напряжения	6000	
		41	Ремонт микроконтроллера	15200	
		42	Ремонт кварцевого резонатора	4800	
		43	Ремонт предохранителя на плате	4000	
		44	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	4000	
		45	Ремонт электронного тормоза	6200	
		46	Ремонт системы плавного пуска	8800	
		47	Ремонт антивибрационной системы	6200	

	48	Ремонт системного разъёма диагностики	5200
	49	Смазка подшипника	4000
	50	Смазка редуктора	4500
	51	Смазка шестерни	4000
	52	Смазка муфты	4200
	53	Смазка шпинделя	4000
	54	Смазка вентилятора	4500
	55	Смазка механизма управления	4000
	56	Замена выходного каскада	15200
	57	Замена трансформатора питания	12500
	58	Замена блока питания	10500
	59	Замена подшипника вентилятора	4800
	60	Замена вентилятора охлаждения	5800
	61	Замена редуктора	9500
	62	Замена шестерни	6500
	63	Замена планетарной передачи	8000
	64	Замена муфты сцепления	6200
	65	Замена обгонной муфты	6800
	66	Замена высокочастотного динамика (твитера)	9500
	67	Замена среднечастотного динамика	10500
	68	Замена низкочастотного динамика (вуфера)	13500
	69	Замена стопорного кольца	4200
	70	Замена пружины	4000
	71	Замена регулятора оборотов вентилятора	6200
	72	Замена переключателя режимов	5200
	73	Замена реверса	5200
	74	Замена кнопки включения	4200
	75	Замена светодиодной индикации	4200
	76	Замена датчика температуры	5800
	77	Замена датчика оборотов	6200
	78	Замена панели управления	6200
	79	Замена троса управления	5000
	80	Замена рычага управления	5500
	81	Замена фиксатора	5000
	82	Замена шпинделя	7500
	83	Замена конденсатора на плате	5200
	84	Замена резистора	4200
	85	Замена диодного моста	5500
	86	Замена трансформатора питания	6800
	87	Замена стабилизатора напряжения	6000
	88	Замена микроконтроллера	15200
	89	Замена кварцевого резонатора	4800
	90	Замена предохранителя на плате	4000
	91	Замена разъёма	4200
	92	Замена клеммной колодки	4200
	93	Замена соединительного провода (внутреннего)	4000
	94	Замена концевика блокировки	4500
	95	Замена микровыключателя	4500
	96	Замена уплотнительного кольца	4200
	97	Замена прокладки	4000
	98	Замена электронного тормоза	6800
	99	Замена системы плавного пуска	9500
	100	Восстановление изоляции провода	4000

Микшерный пульт			
Бытовой	1200	1	Сборка корпуса 2300
		2	Разборка корпуса 2300
		3	Сборка одного узла 2300
		4	Разборка одного узла 2300
		5	Ремонт коммутации силовых цепей 3500
		6	Ремонт цепи питания 3800
		7	Ремонт платы управления (контроллер) 6800
		8	Ремонт выходного каскада 7600
		9	Ремонт трансформатора питания 6200
		10	Ремонт блока питания 5800
		11	Ремонт модуля оперативной памяти 4500
		12	Ремонт подшипника вентилятора 3200
		13	Ремонт вентилятора охлаждения 3800
		14	Ремонт редуктора 5200
		15	Ремонт шестерни 3800
		16	Ремонт планетарной передачи 4800
		17	Ремонт муфты сцепления 3500
		18	Ремонт обгонной муфты 3800
		19	Ремонт фейдера (регулятора уровня) 4200
		20	Ремонт потенциометра 3800
		21	Ремонт кнопки (канальной) 3200
		22	Ремонт стопорного кольца 2600
		23	Ремонт пружины 2300
		24	Ремонт регулятора оборотов вентилятора 3200
		25	Ремонт переключателя входов 3200
		26	Ремонт реверса 3200
		27	Ремонт кнопки включения 2600
		28	Ремонт светодиодной индикации 2400
		29	Ремонт датчика температуры 3200
		30	Ремонт датчика оборотов 3500
		31	Ремонт панели управления 3800
		32	Ремонт троса управления 2800
		33	Ремонт рычага управления 3000
		34	Ремонт фиксатора 2800
		35	Ремонт шпинделя 4200
		36	Ремонт конденсатора на плате 3200
		37	Ремонт резистора 2600
		38	Ремонт диодного моста 3500
		39	Ремонт трансформатора питания 4200
		40	Ремонт стабилизатора напряжения 3800
		41	Ремонт микроконтроллера 7400
		42	Ремонт кварцевого резонатора 2800
		43	Ремонт предохранителя на плате 2400
		44	Ремонт соединительного провода (внутреннего) 2400
		45	Ремонт электронного тормоза 3800
		46	Ремонт системы плавного пуска 5200
		47	Ремонт антивибрационной системы 3800
		48	Ремонт системного разъёма диагностики 3000
		49	Смазка подшипника 2400
		50	Смазка редуктора 2800
		51	Смазка шестерни 2400
		52	Смазка муфты 2600

		53	Смазка шпинделя	2400	
		54	Смазка вентилятора	2800	
		55	Смазка механизма управления	2400	
		56	Замена выходного каскада	7600	
		57	Замена трансформатора питания	6800	
		58	Замена блока питания	6200	
		59	Замена подшипника вентилятора	3500	
		60	Замена вентилятора охлаждения	4200	
		61	Замена редуктора	5800	
		62	Замена шестерни	3800	
		63	Замена планетарной передачи	5200	
		64	Замена муфты сцепления	3800	
		65	Замена обгонной муфты	4200	
		66	Замена фейдера (регулятора уровня)	4800	
		67	Замена потенциометра	4200	
		68	Замена кнопки (канальной)	3500	
		69	Замена стопорного кольца	2600	
		70	Замена пружины	2300	
		71	Замена регулятора оборотов вентилятора	3500	
		72	Замена переключателя входов	3500	
		73	Замена реверса	3500	
		74	Замена кнопки включения	2600	
		75	Замена светодиодной индикации	2600	
		76	Замена датчика температуры	3500	
		77	Замена датчика оборотов	3800	
		78	Замена панели управления	4200	
		79	Замена троса управления	3000	
		80	Замена рычага управления	3200	
		81	Замена фиксатора	3000	
		82	Замена шпинделя	4500	
		83	Замена конденсатора на плате	3200	
		84	Замена резистора	2600	
		85	Замена диодного моста	3500	
		86	Замена трансформатора питания	4200	
		87	Замена стабилизатора напряжения	3800	
		88	Замена микроконтроллера	7400	
		89	Замена кварцевого резонатора	2800	
		90	Замена предохранителя на плате	2400	
		91	Замена разъёма	2800	
		92	Замена клеммной колодки	2800	
		93	Замена соединительного провода (внутреннего)	2400	
		94	Замена концевика блокировки	3000	
		95	Замена микровыключателя	3000	
		96	Замена уплотнительного кольца	2600	
		97	Замена прокладки	2400	
		98	Замена электронного тормоза	4200	
		99	Замена системы плавного пуска	5500	
		100	Восстановление изоляции провода	2400	
Наушники					
Накладные	900	1	Сборка корпуса	2300	
		2	Разборка корпуса	2300	
		3	Сборка одного узла	2300	
		4	Разборка одного узла	2300	

	5	Ремонт коммутации силовых цепей	3500	
	6	Ремонт цепи питания	3800	
	7	Ремонт платы управления (контроллер)		6800
	8	Ремонт усилителя (встроенного)	7600	
	9	Ремонт трансформатора питания	6200	
	10	Ремонт блока питания	5800	
	11	Ремонт модуля оперативной памяти	4500	
	12	Ремонт подшипника вентилятора	3200	
	13	Ремонт вентилятора охлаждения	3800	
	14	Ремонт редуктора	5200	
	15	Ремонт шестерни	3800	
	16	Ремонт планетарной передачи		4800
	17	Ремонт муфты сцепления	3500	
	18	Ремонт обгонной муфты	3800	
	19	Ремонт излучателя (динамика)		5800
	20	Ремонт мембраны излучателя		4800
	21	Ремонт звуковой катушки	5200	
	22	Ремонт стопорного кольца	2600	
	23	Ремонт пружины	2300	
	24	Ремонт регулятора громкости	3200	
	25	Ремонт переключателя режимов		3200
	26	Ремонт реверса	3200	
	27	Ремонт кнопки включения	2600	
	28	Ремонт светодиодной индикации		2400
	29	Ремонт датчика температуры	3200	
	30	Ремонт датчика оборотов	3500	
	31	Ремонт панели управления	3800	
	32	Ремонт троса управления	2800	
	33	Ремонт рычага управления	3000	
	34	Ремонт фиксатора	2800	
	35	Ремонт шпинделя	4200	
	36	Ремонт конденсатора на плате		3200
	37	Ремонт резистора	2600	
	38	Ремонт диодного моста	3500	
	39	Ремонт трансформатора питания	4200	
	40	Ремонт стабилизатора напряжения	3800	
	41	Ремонт микроконтроллера	7400	
	42	Ремонт кварцевого резонатора	2800	
	43	Ремонт предохранителя на плате	2400	
	44	Ремонт соединительного провода (внутреннего)		2400
	45	Ремонт электронного тормоза	3800	
	46	Ремонт системы плавного пуска	5200	
	47	Ремонт антивибрационной системы	3800	
	48	Ремонт системного разъёма диагностики		3000
	49	Смазка подшипника	2400	
	50	Смазка редуктора	2800	
	51	Смазка шестерни	2400	
	52	Смазка муфты	2600	
	53	Смазка шпинделя	2400	
	54	Смазка вентилятора	2800	
	55	Смазка механизма управления		2400
	56	Замена усилителя (встроенного)	7600	
	57	Замена трансформатора питания	6800	
	58	Замена блока питания	6200	

		59	Замена подшипника вентилятора	3500	
		60	Замена вентилятора охлаждения	4200	
		61	Замена редуктора	5800	
		62	Замена шестерни	3800	
		63	Замена планетарной передачи	5200	
		64	Замена муфты сцепления	3800	
		65	Замена обгонной муфты	4200	
		66	Замена излучателя (динамика)	6800	
		67	Замена мембраны излучателя	5500	
		68	Замена звуковой катушки	5800	
		69	Замена стопорного кольца	2600	
		70	Замена пружины	2300	
		71	Замена регулятора громкости	3500	
		72	Замена переключателя режимов	3500	
		73	Замена реверса	3500	
		74	Замена кнопки включения	2600	
		75	Замена светодиодной индикации	2600	
		76	Замена датчика температуры	3500	
		77	Замена датчика оборотов	3800	
		78	Замена панели управления	4200	
		79	Замена троса управления	3000	
		80	Замена рычага управления	3200	
		81	Замена фиксатора	3000	
		82	Замена шпинделя	4500	
		83	Замена конденсатора на плате	3200	
		84	Замена резистора	2600	
		85	Замена диодного моста	3500	
		86	Замена трансформатора питания	4200	
		87	Замена стабилизатора напряжения	3800	
		88	Замена микроконтроллера	7400	
		89	Замена кварцевого резонатора	2800	
		90	Замена предохранителя на плате	2400	
		91	Замена разъёма	2800	
		92	Замена клеммной колодки	2800	
		93	Замена соединительного провода (внутреннего)	2400	
		94	Замена концевика блокировки	3000	
		95	Замена микровыключателя	3000	
		96	Замена уплотнительного кольца	2600	
		97	Замена прокладки	2400	
		98	Замена электронного тормоза	4200	
		99	Замена системы плавного пуска	5500	
		100	Восстановление изоляции провода	2400	
Аудиосистема					
Музыкальный центр (с 2015 года)	1200	1	Сборка корпуса	3500	
		2	Разборка корпуса	3500	
		3	Сборка одного узла	3500	
		4	Разборка одного узла	3500	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	5200	
		6	Ремонт цепи питания	5800	
		7	Ремонт платы управления (контроллер)	9500	
		8	Ремонт выходного каскада (усилителя)	12500	
		9	Ремонт трансформатора питания	10500	
		10	Ремонт блока питания	9500	

		11	Ремонт модуля оперативной памяти	6500	
		12	Ремонт подшипника вентилятора	4500	
		13	Ремонт вентилятора охлаждения	5200	
		14	Ремонт редуктора	8500	
		15	Ремонт шестерни	6500	
		16	Ремонт планетарной передачи	7500	
		17	Ремонт муфты сцепления	5800	
		18	Ремонт обгонной муфты	6200	
		19	Ремонт лазерной головки (CD)	9500	
		20	Ремонт привода CD	8500	
		21	Ремонт механизма загрузки диска	7500	
		22	Ремонт стопорного кольца	4200	
		23	Ремонт пружины	3800	
		24	Ремонт регулятора громкости	5800	
		25	Ремонт переключателя режимов	5200	
		26	Ремонт реверса	5200	
		27	Ремонт кнопки включения	4200	
		28	Ремонт светодиодной индикации	3800	
		29	Ремонт датчика температуры	5500	
		30	Ремонт датчика оборотов	5800	
		31	Ремонт панели управления	5800	
		32	Ремонт троса управления	4800	
		33	Ремонт рычага управления	5200	
		34	Ремонт фиксатора	4800	
		35	Ремонт шпинделя	6800	
		36	Ремонт тюнера (FM/AM)	8500	
		37	Ремонт Bluetooth-модуля	7500	
		38	Ремонт USB-порта	6500	
		39	Ремонт конденсатора на плате	5200	
		40	Ремонт резистора	4200	
		41	Ремонт диодного моста	5500	
		42	Ремонт трансформатора питания	6800	
		43	Ремонт стабилизатора напряжения	6000	
		44	Ремонт микроконтроллера	15200	
		45	Ремонт кварцевого резонатора	4800	
		46	Ремонт предохранителя на плате	3800	
		47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	3800	
		48	Ремонт электронного тормоза	6200	
		49	Ремонт системы плавного пуска	8800	
		50	Ремонт антивибрационной системы	6200	
		51	Ремонт системного разъёма диагностики	5200	
		52	Смазка подшипника	3800	
		53	Смазка редуктора	4200	
		54	Смазка шестерни	3800	
		55	Смазка муфты	4000	
		56	Смазка шпинделя	3800	
		57	Смазка вентилятора	4200	
		58	Смазка механизма управления	3800	
		59	Замена выходного каскада (усилителя)	15200	
		60	Замена трансформатора питания	11500	
		61	Замена блока питания	10500	
		62	Замена подшипника вентилятора	4800	
		63	Замена вентилятора охлаждения	5800	
		64	Замена редуктора	9500	

		65	Замена шестерни	6500	
		66	Замена планетарной передачи	8000	
		67	Замена муфты сцепления	6200	
		68	Замена обгонной муфты	6800	
		69	Замена лазерной головки (CD)	10500	
		70	Замена привода CD	9500	
		71	Замена механизма загрузки диска	8500	
		72	Замена стопорного кольца	4200	
		73	Замена пружины	3800	
		74	Замена регулятора громкости	6200	
		75	Замена переключателя режимов	5200	
		76	Замена реверса	5200	
		77	Замена кнопки включения	4200	
		78	Замена светодиодной индикации	4000	
		79	Замена датчика температуры	5800	
		80	Замена датчика оборотов	6200	
		81	Замена панели управления	6200	
		82	Замена троса управления	5000	
		83	Замена рычага управления	5500	
		84	Замена фиксатора	5000	
		85	Замена шпинделя	7500	
		86	Замена тюнера (FM/AM)	9500	
		87	Замена Bluetooth-модуля	8500	
		88	Замена USB-порта	7200	
		89	Замена конденсатора на плате	5200	
		90	Замена резистора	4200	
		91	Замена диодного моста	5500	
		92	Замена трансформатора питания	6800	
		93	Замена стабилизатора напряжения	6000	
		94	Замена микроконтроллера	15200	
		95	Замена кварцевого резонатора	4800	
		96	Замена предохранителя на плате	3800	
		97	Замена разъёма	4200	
		98	Замена клеммной колодки	4200	
		99	Замена соединительного провода (внутреннего)	3800	
		100	Замена концевика блокировки	4500	
		101	Замена микровыключателя	4500	
		102	Замена уплотнительного кольца	4000	
		103	Замена прокладки	3800	
		104	Замена электронного тормоза	6800	
		105	Замена системы плавного пуска	9500	
		106	Восстановление изоляции провода	3800	
Профессиональная	1900	1	Сборка корпуса	6900	
		2	Разборка корпуса	6900	
		3	Сборка одного узла	6900	
		4	Разборка одного узла	6900	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	8500	
		6	Ремонт цепи питания	9500	
		7	Ремонт платы управления (контроллер)	13500	
		8	Ремонт выходного каскада (усилителя)	17700	
		9	Ремонт трансформатора питания	14500	
		10	Ремонт блока питания	12500	
		11	Ремонт модуля оперативной памяти	8500	
		12	Ремонт подшипника вентилятора	6500	

	13	Ремонт вентилятора охлаждения	7500	
	14	Ремонт редуктора	10500	
	15	Ремонт шестерни	8500	
	16	Ремонт планетарной передачи	9500	
	17	Ремонт муфты сцепления	7500	
	18	Ремонт обгонной муфты	8000	
	19	Ремонт высокочастотного драйвера	12500	
	20	Ремонт среднечастотного драйвера	11500	
	21	Ремонт низкочастотного драйвера (вуфера)	14500	
	22	Ремонт стопорного кольца	6900	
	23	Ремонт пружины	6900	
	24	Ремонт регулятора громкости	8500	
	25	Ремонт переключателя режимов	7500	
	26	Ремонт реверса	7500	
	27	Ремонт кнопки включения	6900	
	28	Ремонт светодиодной индикации	6900	
	29	Ремонт датчика температуры	8500	
	30	Ремонт датчика оборотов	9500	
	31	Ремонт панели управления	8500	
	32	Ремонт троса управления	7500	
	33	Ремонт рычага управления	7500	
	34	Ремонт фиксатора	6900	
	35	Ремонт шпинделя	10500	
	36	Ремонт кроссовера (разделительного фильтра)		9500
	37	Ремонт блока Bluetooth / Wi-Fi	10500	
	38	Ремонт USB / SD-порта	8500	
	39	Ремонт конденсатора на плате	7500	
	40	Ремонт резистора	6900	
	41	Ремонт диодного моста	8500	
	42	Ремонт трансформатора питания	10500	
	43	Ремонт стабилизатора напряжения	9500	
	44	Ремонт микроконтроллера	17500	
	45	Ремонт кварцевого резонатора	7500	
	46	Ремонт предохранителя на плате	6900	
	47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)		6900
	48	Ремонт электронного тормоза	9500	
	49	Ремонт системы плавного пуска	12500	
	50	Ремонт антивибрационной системы	9500	
	51	Ремонт системного разъёма диагностики	8500	
	52	Смазка подшипника	6900	
	53	Смазка редуктора	7500	
	54	Смазка шестерни	6900	
	55	Смазка муфты	7200	
	56	Смазка шпинделя	6900	
	57	Смазка вентилятора	7500	
	58	Смазка механизма управления	6900	
	59	Замена выходного каскада (усилителя)		17700
	60	Замена трансформатора питания	15500	
	61	Замена блока питания	13500	
	62	Замена подшипника вентилятора	7200	
	63	Замена вентилятора охлаждения	8500	
	64	Замена редуктора	11500	
	65	Замена шестерни	8500	
	66	Замена планетарной передачи	10500	

		67	Замена муфты сцепления	8000	
		68	Замена обгонной муфты	8500	
		69	Замена высокочастотного драйвера	13500	
		70	Замена среднечастотного драйвера	12500	
		71	Замена низкочастотного драйвера (вуфера)	15500	
		72	Замена стопорного кольца	6900	
		73	Замена пружины	6900	
		74	Замена регулятора громкости	9500	
		75	Замена переключателя режимов	7500	
		76	Замена реверса	7500	
		77	Замена кнопки включения	6900	
		78	Замена светодиодной индикации	6900	
		79	Замена датчика температуры	9500	
		80	Замена датчика оборотов	10500	
		81	Замена панели управления	9500	
		82	Замена троса управления	8500	
		83	Замена рычага управления	8500	
		84	Замена фиксатора	7500	
		85	Замена шпинделя	11500	
		86	Замена кроссовера (разделительного фильтра)		10500
		87	Замена блока Bluetooth / Wi-Fi	11500	
		88	Замена USB / SD-порта	9500	
		89	Замена конденсатора на плате	7500	
		90	Замена резистора	6900	
		91	Замена диодного моста	8500	
		92	Замена трансформатора питания	10500	
		93	Замена стабилизатора напряжения	9500	
		94	Замена микроконтроллера	17500	
		95	Замена кварцевого резонатора	7500	
		96	Замена предохранителя на плате	6900	
		97	Замена разъёма	7500	
		98	Замена клеммной колодки	7500	
		99	Замена соединительного провода (внутреннего)		6900
		100	Замена концевика блокировки	8500	
		101	Замена микровыключателя	8500	
		102	Замена уплотнительного кольца	7200	
		103	Замена прокладки	6900	
		104	Замена электронного тормоза	10500	
		105	Замена системы плавного пуска	13500	
		106	Восстановление изоляции провода	6900	
Саундбар/Blu-ray	2000	1	Сборка корпуса	6900	
		2	Разборка корпуса	6900	
		3	Сборка одного узла	6900	
		4	Разборка одного узла	6900	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	8500	
		6	Ремонт цепи питания	9500	
		7	Ремонт платы управления (контроллер)		13500
		8	Ремонт выходного каскада (усилителя)		17700
		9	Ремонт трансформатора питания	14500	
		10	Ремонт блока питания	12500	
		11	Ремонт модуля оперативной памяти	8500	
		12	Ремонт подшипника вентилятора	6500	
		13	Ремонт вентилятора охлаждения	7500	
		14	Ремонт редуктора	10500	

	15	Ремонт шестерни	8500	
	16	Ремонт планетарной передачи	9500	
	17	Ремонт муфты сцепления	7500	
	18	Ремонт обгонной муфты	8000	
	19	Ремонт лазерной головки (Blu-ray)	16500	
	20	Ремонт привода Blu-ray	15500	
	21	Ремонт механизма загрузки диска	11500	
	22	Ремонт стопорного кольца	6900	
	23	Ремонт пружины	6900	
	24	Ремонт регулятора громкости	8500	
	25	Ремонт переключателя режимов	7500	
	26	Ремонт реверса	7500	
	27	Ремонт кнопки включения	6900	
	28	Ремонт светодиодной индикации	6900	
	29	Ремонт датчика температуры	8500	
	30	Ремонт датчика оборотов	9500	
	31	Ремонт панели управления	8500	
	32	Ремонт троса управления	7500	
	33	Ремонт рычага управления	7500	
	34	Ремонт фиксатора	6900	
	35	Ремонт шпинделя	10500	
	36	Ремонт HDMI-порта	9500	
	37	Ремонт оптического выхода (TOSLINK)	8500	
	38	Ремонт Bluetooth-модуля	10500	
	39	Ремонт конденсатора на плате	7500	
	40	Ремонт резистора	6900	
	41	Ремонт диодного моста	8500	
	42	Ремонт трансформатора питания	10500	
	43	Ремонт стабилизатора напряжения	9500	
	44	Ремонт микроконтроллера	17500	
	45	Ремонт кварцевого резонатора	7500	
	46	Ремонт предохранителя на плате	6900	
	47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	6900	
	48	Ремонт электронного тормоза	9500	
	49	Ремонт системы плавного пуска	12500	
	50	Ремонт антивибрационной системы	9500	
	51	Ремонт системного разъёма диагностики	8500	
	52	Смазка подшипника	6900	
	53	Смазка редуктора	7500	
	54	Смазка шестерни	6900	
	55	Смазка муфты	7200	
	56	Смазка шпинделя	6900	
	57	Смазка вентилятора	7500	
	58	Смазка механизма управления	6900	
	59	Замена выходного каскада (усилителя)	17700	
	60	Замена трансформатора питания	15500	
	61	Замена блока питания	13500	
	62	Замена подшипника вентилятора	7200	
	63	Замена вентилятора охлаждения	8500	
	64	Замена редуктора	11500	
	65	Замена шестерни	8500	
	66	Замена планетарной передачи	10500	
	67	Замена муфты сцепления	8000	
	68	Замена обгонной муфты	8500	

		69	Замена лазерной головки (Blu-ray)	17500	
		70	Замена привода Blu-ray	16500	
		71	Замена механизма загрузки диска	12500	
		72	Замена стопорного кольца	6900	
		73	Замена пружины	6900	
		74	Замена регулятора громкости	9500	
		75	Замена переключателя режимов	7500	
		76	Замена реверса	7500	
		77	Замена кнопки включения	6900	
		78	Замена светодиодной индикации	6900	
		79	Замена датчика температуры	9500	
		80	Замена датчика оборотов	10500	
		81	Замена панели управления	9500	
		82	Замена троса управления	8500	
		83	Замена рычага управления	8500	
		84	Замена фиксатора	7500	
		85	Замена шпинделя	11500	
		86	Замена HDMI-порта	10500	
		87	Замена оптического выхода (TOSLINK)	9500	
		88	Замена Bluetooth-модуля	11500	
		89	Замена конденсатора на плате	7500	
		90	Замена резистора	6900	
		91	Замена диодного моста	8500	
		92	Замена трансформатора питания	10500	
		93	Замена стабилизатора напряжения	9500	
		94	Замена микроконтроллера	17500	
		95	Замена кварцевого резонатора	7500	
		96	Замена предохранителя на плате	6900	
		97	Замена разъёма	7500	
		98	Замена клеммной колодки	7500	
		99	Замена соединительного провода (внутреннего)	6900	
		100	Замена концевика блокировки	8500	
		101	Замена микровыключателя	8500	
		102	Замена уплотнительного кольца	7200	
		103	Замена прокладки	6900	
		104	Замена электронного тормоза	10500	
		105	Замена системы плавного пуска	13500	
		106	Восстановление изоляции провода	6900	
Домашний кинотеатр	1900	1	Сборка корпуса	2300	
		2	Разборка корпуса	2300	
		3	Сборка одного узла	2300	
		4	Разборка одного узла	2300	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	3500	
		6	Ремонт цепи питания	3800	
		7	Ремонт платы управления (контроллер)	6800	
		8	Ремонт выходного каскада (усилителя)	7600	
		9	Ремонт трансформатора питания	6200	
		10	Ремонт блока питания	5800	
		11	Ремонт модуля оперативной памяти	4500	
		12	Ремонт подшипника вентилятора	3200	
		13	Ремонт вентилятора охлаждения	3800	
		14	Ремонт редуктора	5200	
		15	Ремонт шестерни	3800	
		16	Ремонт планетарной передачи	4800	

	17	Ремонт муфты сцепления	3500	
	18	Ремонт обгонной муфты	3800	
	19	Ремонт высокочастотного динамика (твитера)		5200
	20	Ремонт среднечастотного динамика	5800	
	21	Ремонт низкочастотного динамика (вуфера)	6800	
	22	Ремонт стопорного кольца	2600	
	23	Ремонт пружины	2300	
	24	Ремонт регулятора громкости	3200	
	25	Ремонт переключателя режимов		3200
	26	Ремонт реверса	3200	
	27	Ремонт кнопки включения	2600	
	28	Ремонт светодиодной индикации		2400
	29	Ремонт датчика температуры	3200	
	30	Ремонт датчика оборотов	3500	
	31	Ремонт панели управления	3800	
	32	Ремонт троса управления	2800	
	33	Ремонт рычага управления	3000	
	34	Ремонт фиксатора	2800	
	35	Ремонт шпинделя	4200	
	36	Ремонт DVD/Blu-ray привода	5800	
	37	Ремонт лазерной головки	6200	
	38	Ремонт HDMI-порта	4200	
	39	Ремонт конденсатора на плате		3200
	40	Ремонт резистора	2600	
	41	Ремонт диодного моста	3500	
	42	Ремонт трансформатора питания	4200	
	43	Ремонт стабилизатора напряжения	3800	
	44	Ремонт микроконтроллера	7400	
	45	Ремонт кварцевого резонатора	2800	
	46	Ремонт предохранителя на плате	2400	
	47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)		2400
	48	Ремонт электронного тормоза	3800	
	49	Ремонт системы плавного пуска	5200	
	50	Ремонт антивибрационной системы	3800	
	51	Ремонт системного разъёма диагностики		3000
	52	Смазка подшипника	2400	
	53	Смазка редуктора	2800	
	54	Смазка шестерни	2400	
	55	Смазка муфты	2600	
	56	Смазка шпинделя	2400	
	57	Смазка вентилятора	2800	
	58	Смазка механизма управления		2400
	59	Замена выходного каскада (усилителя)		7600
	60	Замена трансформатора питания	6800	
	61	Замена блока питания	6200	
	62	Замена подшипника вентилятора	3500	
	63	Замена вентилятора охлаждения	4200	
	64	Замена редуктора	5800	
	65	Замена шестерни	3800	
	66	Замена планетарной передачи		5200
	67	Замена муфты сцепления	3800	
	68	Замена обгонной муфты	4200	
	69	Замена высокочастотного динамика (твитера)		5800
	70	Замена среднечастотного динамика	6500	

		71	Замена низкочастотного динамика (вуфера)	7500	
		72	Замена стопорного кольца	2600	
		73	Замена пружины	2300	
		74	Замена регулятора громкости	3500	
		75	Замена переключателя режимов	3500	
		76	Замена реверса	3500	
		77	Замена кнопки включения	2600	
		78	Замена светодиодной индикации	2600	
		79	Замена датчика температуры	3500	
		80	Замена датчика оборотов	3800	
		81	Замена панели управления	4200	
		82	Замена троса управления	3000	
		83	Замена рычага управления	3200	
		84	Замена фиксатора	3000	
		85	Замена шпинделя	4500	
		86	Замена DVD/Blu-ray привода	6500	
		87	Замена лазерной головки	7200	
		88	Замена HDMI-порта	4800	
		89	Замена конденсатора на плате	3200	
		90	Замена резистора	2600	
		91	Замена диодного моста	3500	
		92	Замена трансформатора питания	4200	
		93	Замена стабилизатора напряжения	3800	
		94	Замена микроконтроллера	7400	
		95	Замена кварцевого резонатора	2800	
		96	Замена предохранителя на плате	2400	
		97	Замена разъёма	2800	
		98	Замена клеммной колодки	2800	
		99	Замена соединительного провода (внутреннего)	2400	
		100	Замена концевика блокировки	3000	
		101	Замена микровыключателя	3000	
		102	Замена уплотнительного кольца	2600	
		103	Замена прокладки	2400	
		104	Замена электронного тормоза	4200	
		105	Замена системы плавного пуска	5500	
		106	Восстановление изоляции провода	2400	
Портативная аудиосистема	1200	1	Сборка корпуса	2300	
		2	Разборка корпуса	2300	
		3	Сборка одного узла	2300	
		4	Разборка одного узла	2300	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	3500	
		6	Ремонт цепи питания	3800	
		7	Ремонт платы управления (контроллер)	6800	
		8	Ремонт выходного каскада (усилителя)	7600	
		9	Ремонт трансформатора питания	6200	
		10	Ремонт блока питания	5800	
		11	Ремонт модуля оперативной памяти	4500	
		12	Ремонт подшипника вентилятора	3200	
		13	Ремонт вентилятора охлаждения	3800	
		14	Ремонт редуктора	5200	
		15	Ремонт шестерни	3800	
		16	Ремонт планетарной передачи	4800	
		17	Ремонт муфты сцепления	3500	
		18	Ремонт обгонной муфты	3800	

	19	Ремонт высокочастотного динамика (твитера)	5200
	20	Ремонт среднечастотного динамика	5800
	21	Ремонт низкочастотного динамика (вуфера)	6800
	22	Ремонт стопорного кольца	2600
	23	Ремонт пружины	2300
	24	Ремонт регулятора громкости	3200
	25	Ремонт переключателя режимов	3200
	26	Ремонт реверса	3200
	27	Ремонт кнопки включения	2600
	28	Ремонт светодиодной индикации	2400
	29	Ремонт датчика температуры	3200
	30	Ремонт датчика оборотов	3500
	31	Ремонт панели управления	3800
	32	Ремонт троса управления	2800
	33	Ремонт рычага управления	3000
	34	Ремонт фиксатора	2800
	35	Ремонт шпинделя	4200
	36	Ремонт USB / SD-порта	3800
	37	Ремонт Bluetooth-модуля	5200
	38	Ремонт FM-тюнера	4800
	39	Ремонт конденсатора на плате	3200
	40	Ремонт резистора	2600
	41	Ремонт диодного моста	3500
	42	Ремонт трансформатора питания	4200
	43	Ремонт стабилизатора напряжения	3800
	44	Ремонт микроконтроллера	7400
	45	Ремонт кварцевого резонатора	2800
	46	Ремонт предохранителя на плате	2400
	47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	2400
	48	Ремонт электронного тормоза	3800
	49	Ремонт системы плавного пуска	5200
	50	Ремонт антивибрационной системы	3800
	51	Ремонт системного разъёма диагностики	3000
	52	Смазка подшипника	2400
	53	Смазка редуктора	2800
	54	Смазка шестерни	2400
	55	Смазка муфты	2600
	56	Смазка шпинделя	2400
	57	Смазка вентилятора	2800
	58	Смазка механизма управления	2400
	59	Замена выходного каскада (усилителя)	7600
	60	Замена трансформатора питания	6800
	61	Замена блока питания	6200
	62	Замена подшипника вентилятора	3500
	63	Замена вентилятора охлаждения	4200
	64	Замена редуктора	5800
	65	Замена шестерни	3800
	66	Замена планетарной передачи	5200
	67	Замена муфты сцепления	3800
	68	Замена обгонной муфты	4200
	69	Замена высокочастотного динамика (твитера)	5800
	70	Замена среднечастотного динамика	6500
	71	Замена низкочастотного динамика (вуфера)	7500
	72	Замена стопорного кольца	2600

		73	Замена пружины	2300	
		74	Замена регулятора громкости	3500	
		75	Замена переключателя режимов		3500
		76	Замена реверса	3500	
		77	Замена кнопки включения	2600	
		78	Замена светодиодной индикации		2600
		79	Замена датчика температуры	3500	
		80	Замена датчика оборотов	3800	
		81	Замена панели управления	4200	
		82	Замена троса управления	3000	
		83	Замена рычага управления	3200	
		84	Замена фиксатора	3000	
		85	Замена шпинделя	4500	
		86	Замена USB / SD-порта	4200	
		87	Замена Bluetooth-модуля	5800	
		88	Замена FM-тюнера	5500	
		89	Замена конденсатора на плате		3200
		90	Замена резистора	2600	
		91	Замена диодного моста	3500	
		92	Замена трансформатора питания	4200	
		93	Замена стабилизатора напряжения	3800	
		94	Замена микроконтроллера	7400	
		95	Замена кварцевого резонатора	2800	
		96	Замена предохранителя на плате	2400	
		97	Замена разъёма	2800	
		98	Замена клеммной колодки	2800	
		99	Замена соединительного провода (внутреннего)		2400
		100	Замена концевика блокировки	3000	
		101	Замена микровыключателя	3000	
		102	Замена уплотнительного кольца	2600	
		103	Замена прокладки	2400	
		104	Замена электронного тормоза	4200	
		105	Замена системы плавного пуска	5500	
		106	Восстановление изоляции провода	2400	
Караоке-система	1200	1	Сборка корпуса	3500	
		2	Разборка корпуса	3500	
		3	Сборка одного узла	3500	
		4	Разборка одного узла	3500	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	5200	
		6	Ремонт цепи питания	5800	
		7	Ремонт платы управления (контроллер)		9500
		8	Ремонт выходного каскада (усилителя)		12500
		9	Ремонт трансформатора питания	10500	
		10	Ремонт блока питания	9500	
		11	Ремонт модуля оперативной памяти	6500	
		12	Ремонт подшипника вентилятора	4500	
		13	Ремонт вентилятора охлаждения	5200	
		14	Ремонт редуктора	8500	
		15	Ремонт шестерни	6500	
		16	Ремонт планетарной передачи		7500
		17	Ремонт муфты сцепления	5800	
		18	Ремонт обгонной муфты	6200	
		19	Ремонт высокочастотного динамика (твитера)		8500
		20	Ремонт среднечастотного динамика	9500	

	21	Ремонт низкочастотного динамика (вуфера)	12500
	22	Ремонт стопорного кольца	4200
	23	Ремонт пружины	3800
	24	Ремонт регулятора громкости	5800
	25	Ремонт переключателя режимов	5200
	26	Ремонт реверса	5200
	27	Ремонт кнопки включения	4200
	28	Ремонт светодиодной индикации	3800
	29	Ремонт датчика температуры	5500
	30	Ремонт датчика оборотов	5800
	31	Ремонт панели управления	5800
	32	Ремонт троса управления	4800
	33	Ремонт рычага управления	5200
	34	Ремонт фиксатора	4800
	35	Ремонт шпинделя	6800
	36	Ремонт микрофонного входа	6500
	37	Ремонт микрофона (беспроводного)	7500
	38	Ремонт Bluetooth-модуля	7500
	39	Ремонт конденсатора на плате	5200
	40	Ремонт резистора	4200
	41	Ремонт диодного моста	5500
	42	Ремонт трансформатора питания	6800
	43	Ремонт стабилизатора напряжения	6000
	44	Ремонт микроконтроллера	15200
	45	Ремонт кварцевого резонатора	4800
	46	Ремонт предохранителя на плате	3800
	47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	3800
	48	Ремонт электронного тормоза	6200
	49	Ремонт системы плавного пуска	8800
	50	Ремонт антивибрационной системы	6200
	51	Ремонт системного разъёма диагностики	5200
	52	Смазка подшипника	3800
	53	Смазка редуктора	4200
	54	Смазка шестерни	3800
	55	Смазка муфты	4000
	56	Смазка шпинделя	3800
	57	Смазка вентилятора	4200
	58	Смазка механизма управления	3800
	59	Замена выходного каскада (усилителя)	15200
	60	Замена трансформатора питания	11500
	61	Замена блока питания	10500
	62	Замена подшипника вентилятора	4800
	63	Замена вентилятора охлаждения	5800
	64	Замена редуктора	9500
	65	Замена шестерни	6500
	66	Замена планетарной передачи	8000
	67	Замена муфты сцепления	6200
	68	Замена обгонной муфты	6800
	69	Замена высокочастотного динамика (твитера)	9500
	70	Замена среднечастотного динамика	10500
	71	Замена низкочастотного динамика (вуфера)	13500
	72	Замена стопорного кольца	4200
	73	Замена пружины	3800
	74	Замена регулятора громкости	6200

		75	Замена переключателя режимов	5200	
		76	Замена реверса	5200	
		77	Замена кнопки включения	4200	
		78	Замена светодиодной индикации	4000	
		79	Замена датчика температуры	5800	
		80	Замена датчика оборотов	6200	
		81	Замена панели управления	6200	
		82	Замена троса управления	5000	
		83	Замена рычага управления	5500	
		84	Замена фиксатора	5000	
		85	Замена шпинделя	7500	
		86	Замена микрофонного входа	7200	
		87	Замена микрофона (беспроводного)	8500	
		88	Замена Bluetooth-модуля	8500	
		89	Замена конденсатора на плате	5200	
		90	Замена резистора	4200	
		91	Замена диодного моста	5500	
		92	Замена трансформатора питания	6800	
		93	Замена стабилизатора напряжения	6000	
		94	Замена микроконтроллера	15200	
		95	Замена кварцевого резонатора	4800	
		96	Замена предохранителя на плате	3800	
		97	Замена разъёма	4200	
		98	Замена клеммной колодки	4200	
		99	Замена соединительного провода (внутреннего)		3800
		100	Замена концевика блокировки	4500	
		101	Замена микровыключателя	4500	
		102	Замена уплотнительного кольца	4000	
		103	Замена прокладки	3800	
		104	Замена электронного тормоза	6800	
		105	Замена системы плавного пуска	9500	
		106	Восстановление изоляции провода	3800	
Синтезатор	1000	1	Сборка корпуса	2300	
		2	Разборка корпуса	2300	
		3	Сборка одного узла	2300	
		4	Разборка одного узла	2300	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	3500	
		6	Ремонт цепи питания	3800	
		7	Ремонт платы управления (контроллер)		6800
		8	Ремонт выходного каскада (усилителя)		7600
		9	Ремонт трансформатора питания	6200	
		10	Ремонт блока питания	5800	
		11	Ремонт модуля оперативной памяти	4500	
		12	Ремонт подшипника вентилятора	3200	
		13	Ремонт вентилятора охлаждения	3800	
		14	Ремонт редуктора	5200	
		15	Ремонт шестерни	3800	
		16	Ремонт планетарной передачи	4800	
		17	Ремонт муфты сцепления	3500	
		18	Ремонт обгонной муфты	3800	
		19	Ремонт клавиатуры (клавиш)	5800	
		20	Ремонт контактной группы клавиши	4200	
		21	Ремонт молоточкового механизма	6200	
		22	Ремонт стопорного кольца	2600	

	23	Ремонт пружины	2300	
	24	Ремонт регулятора громкости	3200	
	25	Ремонт переключателя режимов	3200	
	26	Ремонт реверса	3200	
	27	Ремонт кнопки включения	2600	
	28	Ремонт светодиодной индикации	2400	
	29	Ремонт датчика температуры	3200	
	30	Ремонт датчика оборотов	3500	
	31	Ремонт панели управления	3800	
	32	Ремонт троса управления	2800	
	33	Ремонт рычага управления	3000	
	34	Ремонт фиксатора	2800	
	35	Ремонт шпинделя	4200	
	36	Ремонт колеса модуляции (Pitch Bend)	4800	
	37	Ремонт колеса вибрато (Modulation)	4800	
	38	Ремонт педали сустейна	4200	
	39	Ремонт конденсатора на плате	3200	
	40	Ремонт резистора	2600	
	41	Ремонт диодного моста	3500	
	42	Ремонт трансформатора питания	4200	
	43	Ремонт стабилизатора напряжения	3800	
	44	Ремонт микроконтроллера	7400	
	45	Ремонт кварцевого резонатора	2800	
	46	Ремонт предохранителя на плате	2400	
	47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	2400	
	48	Ремонт электронного тормоза	3800	
	49	Ремонт системы плавного пуска	5200	
	50	Ремонт антивибрационной системы	3800	
	51	Ремонт системного разъёма диагностики	3000	
	52	Смазка подшипника	2400	
	53	Смазка редуктора	2800	
	54	Смазка шестерни	2400	
	55	Смазка муфты	2600	
	56	Смазка шпинделя	2400	
	57	Смазка вентилятора	2800	
	58	Смазка механизма управления	2400	
	59	Замена выходного каскада (усилителя)	7600	
	60	Замена трансформатора питания	6800	
	61	Замена блока питания	6200	
	62	Замена подшипника вентилятора	3500	
	63	Замена вентилятора охлаждения	4200	
	64	Замена редуктора	5800	
	65	Замена шестерни	3800	
	66	Замена планетарной передачи	5200	
	67	Замена муфты сцепления	3800	
	68	Замена обгонной муфты	4200	
	69	Замена клавиатуры (клавиш)	6800	
	70	Замена контактной группы клавиши	4800	
	71	Замена молоточкового механизма	7200	
	72	Замена стопорного кольца	2600	
	73	Замена пружины	2300	
	74	Замена регулятора громкости	3500	
	75	Замена переключателя режимов	3500	
	76	Замена реверса	3500	

		77	Замена кнопки включения	2600	
		78	Замена светодиодной индикации	2600	
		79	Замена датчика температуры	3500	
		80	Замена датчика оборотов	3800	
		81	Замена панели управления	4200	
		82	Замена троса управления	3000	
		83	Замена рычага управления	3200	
		84	Замена фиксатора	3000	
		85	Замена шпинделя	4500	
		86	Замена колеса модуляции (Pitch Bend)		5200
		87	Замена колеса вибрато (Modulation)	5200	
		88	Замена педали сустейна	4800	
		89	Замена конденсатора на плате	3200	
		90	Замена резистора	2600	
		91	Замена диодного моста	3500	
		92	Замена трансформатора питания	4200	
		93	Замена стабилизатора напряжения	3800	
		94	Замена микроконтроллера	7400	
		95	Замена кварцевого резонатора	2800	
		96	Замена предохранителя на плате	2400	
		97	Замена разъёма	2800	
		98	Замена клеммной колодки	2800	
		99	Замена соединительного провода (внутреннего)		2400
		100	Замена концевика блокировки	3000	
		101	Замена микровыключателя	3000	
		102	Замена уплотнительного кольца	2600	
		103	Замена прокладки	2400	
		104	Замена электронного тормоза	4200	
		105	Замена системы плавного пуска	5500	
		106	Восстановление изоляции провода	2400	
Моноблок	2300	1	Сборка корпуса	3500	
		2	Разборка корпуса	3500	
		3	Сборка одного узла	3500	
		4	Разборка одного узла	3500	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	5200	
		6	Ремонт цепи питания	5800	
		7	Ремонт материнской платы	14500	
		8	Ремонт блока питания	9500	
		9	Ремонт процессора (замена / установка)		12500
		10	Ремонт системы охлаждения процессора		7500
		11	Ремонт модуля оперативной памяти	6500	
		12	Ремонт подшипника вентилятора	4200	
		13	Ремонт вентилятора охлаждения	5500	
		14	Ремонт редуктора	10500	
		15	Ремонт шестерни	7500	
		16	Ремонт планетарной передачи		8800
		17	Ремонт муфты сцепления	6800	
		18	Ремонт обгонной муфты	7200	
		19	Ремонт жёсткого диска (HDD)	12500	
		20	Ремонт твердотельного накопителя (SSD)		11500
		21	Ремонт разъёма SATA / M.2	6500	
		22	Ремонт стопорного кольца	4200	
		23	Ремонт пружины	3800	
		24	Ремонт регулятора оборотов вентилятора		5800

	25	Ремонт переключателя режимов	5200	
	26	Ремонт реверса	5200	
	27	Ремонт кнопки включения	4200	
	28	Ремонт светодиодной подсветки	3800	
	29	Ремонт датчика температуры	5500	
	30	Ремонт датчика оборотов	5800	
	31	Ремонт панели управления	5800	
	32	Ремонт троса управления	4800	
	33	Ремонт рычага управления	5200	
	34	Ремонт фиксатора	4800	
	35	Ремонт шпинделя	6800	
	36	Ремонт матрицы (экрана)	14500	
	37	Ремонт подсветки матрицы	8500	
	38	Ремонт шлейфа матрицы	6500	
	39	Ремонт конденсатора на плате	5200	
	40	Ремонт резистора	4200	
	41	Ремонт диодного моста	5500	
	42	Ремонт трансформатора питания	6800	
	43	Ремонт стабилизатора напряжения	6000	
	44	Ремонт микроконтроллера	15200	
	45	Ремонт кварцевого резонатора	4800	
	46	Ремонт предохранителя на плате	3800	
	47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	3800	
	48	Ремонт электронного тормоза	6200	
	49	Ремонт системы плавного пуска	8800	
	50	Ремонт антивибрационной системы	6200	
	51	Ремонт системного разъёма диагностики	5200	
	52	Смазка подшипника	3800	
	53	Смазка редуктора	4200	
	54	Смазка шестерни	3800	
	55	Смазка муфты	4000	
	56	Смазка шпинделя	3800	
	57	Смазка вентилятора	4200	
	58	Смазка механизма управления	3800	
	59	Замена материнской платы	15200	
	60	Замена блока питания	10500	
	61	Замена процессора	13500	
	62	Замена системы охлаждения процессора	8500	
	63	Замена модуля оперативной памяти	7200	
	64	Замена вентилятора охлаждения	6200	
	65	Замена жёсткого диска (HDD)	13500	
	66	Замена твердотельного накопителя (SSD)	12500	
	67	Замена разъёма SATA / M.2	7200	
	68	Замена стопорного кольца	4200	
	69	Замена пружины	3800	
	70	Замена регулятора оборотов вентилятора	6200	
	71	Замена переключателя режимов	5200	
	72	Замена реверса	5200	
	73	Замена кнопки включения	4200	
	74	Замена светодиодной подсветки	4000	
	75	Замена датчика температуры	5800	
	76	Замена датчика оборотов	6200	
	77	Замена панели управления	6200	
	78	Замена троса управления	5000	

		79	Замена рычага управления	5500	
		80	Замена фиксатора	5000	
		81	Замена шпинделя	7500	
		82	Замена матрицы (экрана)	15500	
		83	Замена подсветки матрицы	9500	
		84	Замена шлейфа матрицы	7500	
		85	Замена конденсатора на плате		5200
		86	Замена резистора	4200	
		87	Замена диодного моста	5500	
		88	Замена трансформатора питания		6800
		89	Замена стабилизатора напряжения		6000
		90	Замена микроконтроллера	15200	
		91	Замена кварцевого резонатора		4800
		92	Замена предохранителя на плате		3800
		93	Замена разъёма	4200	
		94	Замена клеммной колодки	4200	
		95	Замена соединительного провода (внутреннего)		3800
		96	Замена концевика блокировки		4500
		97	Замена микровыключателя	4500	
		98	Замена уплотнительного кольца		4000
		99	Замена прокладки	3800	
		100	Замена электронного тормоза		6800
		101	Замена системы плавного пуска		9500
		102	Восстановление изоляции провода		3800
Синтезатор (профессиональный)	2300	1	Сборка корпуса	3500	
		2	Разборка корпуса	3500	
		3	Сборка одного узла	3500	
		4	Разборка одного узла	3500	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей		5200
		6	Ремонт цепи питания	5800	
		7	Ремонт платы управления (контроллер)		9500
		8	Ремонт выходного каскада (усилителя)		12500
		9	Ремонт трансформатора питания		10500
		10	Ремонт блока питания	9500	
		11	Ремонт модуля оперативной памяти	6500	
		12	Ремонт подшипника вентилятора		4500
		13	Ремонт вентилятора охлаждения		5200
		14	Ремонт редуктора	8500	
		15	Ремонт шестерни	6500	
		16	Ремонт планетарной передачи		7500
		17	Ремонт муфты сцепления	5800	
		18	Ремонт обгонной муфты	6200	
		19	Ремонт клавиатуры (клавиш)	8500	
		20	Ремонт контактной группы клавиши	5500	
		21	Ремонт молоточкового механизма		8800
		22	Ремонт стопорного кольца	4200	
		23	Ремонт пружины	3800	
		24	Ремонт регулятора громкости	5800	
		25	Ремонт переключателя режимов		5200
		26	Ремонт реверса	5200	
		27	Ремонт кнопки включения	4200	
		28	Ремонт светодиодной индикации		3800
		29	Ремонт датчика температуры	5500	
		30	Ремонт датчика оборотов	5800	

	31	Ремонт панели управления	5800	
	32	Ремонт троса управления	4800	
	33	Ремонт рычага управления	5200	
	34	Ремонт фиксатора	4800	
	35	Ремонт шпинделя	6800	
	36	Ремонт колеса модуляции (Pitch Bend)		6200
	37	Ремонт колеса вибрато (Modulation)	6200	
	38	Ремонт педали сустейна	5500	
	39	Ремонт конденсатора на плате		5200
	40	Ремонт резистора	4200	
	41	Ремонт диодного моста	5500	
	42	Ремонт трансформатора питания	6800	
	43	Ремонт стабилизатора напряжения	6000	
	44	Ремонт микроконтроллера	15200	
	45	Ремонт кварцевого резонатора	4800	
	46	Ремонт предохранителя на плате	3800	
	47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)		3800
	48	Ремонт электронного тормоза	6200	
	49	Ремонт системы плавного пуска	8800	
	50	Ремонт антивибрационной системы	6200	
	51	Ремонт системного разъёма диагностики		5200
	52	Смазка подшипника	3800	
	53	Смазка редуктора	4200	
	54	Смазка шестерни	3800	
	55	Смазка муфты	4000	
	56	Смазка шпинделя	3800	
	57	Смазка вентилятора	4200	
	58	Смазка механизма управления	3800	
	59	Замена выходного каскада (усилителя)		15200
	60	Замена трансформатора питания	11500	
	61	Замена блока питания	10500	
	62	Замена подшипника вентилятора	4800	
	63	Замена вентилятора охлаждения	5800	
	64	Замена редуктора	9500	
	65	Замена шестерни	6500	
	66	Замена планетарной передачи		8000
	67	Замена муфты сцепления	6200	
	68	Замена обгонной муфты	6800	
	69	Замена клавиатуры (клавиш)	9500	
	70	Замена контактной группы клавиши	6200	
	71	Замена молоточкового механизма	9800	
	72	Замена стопорного кольца	4200	
	73	Замена пружины	3800	
	74	Замена регулятора громкости	6200	
	75	Замена переключателя режимов		5200
	76	Замена реверса	5200	
	77	Замена кнопки включения	4200	
	78	Замена светодиодной индикации		4000
	79	Замена датчика температуры	5800	
	80	Замена датчика оборотов	6200	
	81	Замена панели управления	6200	
	82	Замена троса управления	5000	
	83	Замена рычага управления	5500	
	84	Замена фиксатора	5000	

		85	Замена шпинделя	7500	
		86	Замена колеса модуляции (Pitch Bend)		7200
		87	Замена колеса вибрато (Modulation)	7200	
		88	Замена педали сустейна	6200	
		89	Замена конденсатора на плате	5200	
		90	Замена резистора	4200	
		91	Замена диодного моста	5500	
		92	Замена трансформатора питания	6800	
		93	Замена стабилизатора напряжения	6000	
		94	Замена микроконтроллера	15200	
		95	Замена кварцевого резонатора	4800	
		96	Замена предохранителя на плате	3800	
		97	Замена разъёма	4200	
		98	Замена клеммной колодки	4200	
		99	Замена соединительного провода (внутреннего)		3800
		100	Замена концевика блокировки	4500	
		101	Замена микровыключателя	4500	
		102	Замена уплотнительного кольца	4000	
Прожектор сценический	1700	103	Замена прокладки	3800	
		104	Замена электронного тормоза	6800	
		105	Замена системы плавного пуска	9500	
		106	Восстановление изоляции провода	3800	
		1	Сборка корпуса	3500	
		2	Разборка корпуса	3500	
		3	Сборка одного узла	3500	
		4	Разборка одного узла	3500	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	4800	
		6	Ремонт цепи питания	5200	
		7	Ремонт платы управления (контроллер)		8500
		8	Ремонт выходного каскада (драйвера)		9500
		9	Ремонт трансформатора питания	8500	
		10	Ремонт блока питания	7800	
		11	Ремонт модуля оперативной памяти	5800	
		12	Ремонт подшипника вентилятора	4200	
		13	Ремонт вентилятора охлаждения	4800	
		14	Ремонт редуктора	6800	
		15	Ремонт шестерни	5200	
		16	Ремонт планетарной передачи	6200	
		17	Ремонт муфты сцепления	5000	
		18	Ремонт обгонной муфты	5200	
		19	Ремонт светодиодной матрицы (LED)	9500	
		20	Ремонт драйвера светодиодов	8500	
		21	Ремонт лампы (галогенной / газоразрядной)	6800	
		22	Ремонт стопорного кольца	3500	
		23	Ремонт пружины	3500	
		24	Ремонт регулятора яркости (диммера)		5800
		25	Ремонт переключателя режимов	5200	
		26	Ремонт реверса	5200	
		27	Ремонт кнопки включения	4200	
		28	Ремонт светодиодной индикации	3800	
		29	Ремонт датчика температуры	4800	
		30	Ремонт датчика оборотов	5200	
		31	Ремонт панели управления	5200	
		32	Ремонт троса управления	4200	

	33	Ремонт рычага управления	4500	
	34	Ремонт фиксатора	4200	
	35	Ремонт шпинделя	5800	
	36	Ремонт механизма поворота (Pan)	7800	
	37	Ремонт механизма наклона (Tilt)	7800	
	38	Ремонт системы фокусировки (Zoom)	8500	
	39	Ремонт конденсатора на плате	4500	
	40	Ремонт резистора	3800	
	41	Ремонт диодного моста	4800	
	42	Ремонт трансформатора питания	5800	
	43	Ремонт стабилизатора напряжения	5200	
	44	Ремонт микроконтроллера	9800	
	45	Ремонт кварцевого резонатора	4200	
	46	Ремонт предохранителя на плате	3500	
	47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	3500	
	48	Ремонт электронного тормоза	5200	
	49	Ремонт системы плавного пуска	6800	
	50	Ремонт антивибрационной системы	5200	
	51	Ремонт системного разъёма диагностики	4200	
	52	Смазка подшипника	3500	
	53	Смазка редуктора	3800	
	54	Смазка шестерни	3500	
	55	Смазка муфты	3600	
	56	Смазка шпинделя	3500	
	57	Смазка вентилятора	3800	
	58	Смазка механизма управления	3500	
	59	Замена выходного каскада (драйвера)	10100	
	60	Замена трансформатора питания	9500	
	61	Замена блока питания	8800	
	62	Замена подшипника вентилятора	4500	
	63	Замена вентилятора охлаждения	5200	
	64	Замена редуктора	7200	
	65	Замена шестерни	5200	
	66	Замена планетарной передачи	6500	
	67	Замена муфты сцепления	5500	
	68	Замена обгонной муфты	5800	
	69	Замена светодиодной матрицы (LED)	10500	
	70	Замена драйвера светодиодов	9500	
	71	Замена лампы (галогенной / газоразрядной)	7500	
	72	Замена стопорного кольца	3500	
	73	Замена пружины	3500	
	74	Замена регулятора яркости (диммера)	6200	
	75	Замена переключателя режимов	5200	
	76	Замена реверса	5200	
	77	Замена кнопки включения	4200	
	78	Замена светодиодной индикации	4000	
	79	Замена датчика температуры	5200	
	80	Замена датчика оборотов	5500	
	81	Замена панели управления	5500	
	82	Замена троса управления	4500	
	83	Замена рычага управления	4800	
	84	Замена фиксатора	4500	
	85	Замена шпинделя	6200	
	86	Замена механизма поворота (Pan)	8500	

		87	Замена механизма наклона (Tilt)	8500	
		88	Замена системы фокусировки (Zoom)	9200	
		89	Замена конденсатора на плате	4500	
		90	Замена резистора	3800	
		91	Замена диодного моста	4800	
		92	Замена трансформатора питания	5800	
		93	Замена стабилизатора напряжения	5200	
		94	Замена микроконтроллера	9800	
		95	Замена кварцевого резонатора	4200	
		96	Замена предохранителя на плате	3500	
		97	Замена разъёма	3800	
		98	Замена клеммной колодки	3800	
		99	Замена соединительного провода (внутреннего)		3500
		100	Замена концевика блокировки	4200	
		101	Замена микровыключателя	4200	
		102	Замена уплотнительного кольца	3600	
Колонки фронтальные, компьютерные	1700	103	Замена прокладки	3500	
		104	Замена электронного тормоза	5800	
		105	Замена системы плавного пуска	7200	
		106	Восстановление изоляции провода	3500	
		1	Сборка корпуса	1700	
		2	Разборка корпуса	1700	
		3	Сборка одного узла	1700	
		4	Разборка одного узла	1700	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	2300	
		6	Ремонт цепи питания	2600	
		7	Ремонт платы управления (контроллер)		3500
		8	Ремонт выходного каскада (усилителя)		3800
		9	Ремонт трансформатора питания	3200	
		10	Ремонт блока питания	3000	
		11	Ремонт модуля оперативной памяти	2400	
		12	Ремонт подшипника вентилятора	2000	
		13	Ремонт вентилятора охлаждения	2200	
		14	Ремонт редуктора	2800	
		15	Ремонт шестерни	2200	
		16	Ремонт планетарной передачи		2600
		17	Ремонт муфты сцепления	2000	
		18	Ремонт обгонной муфты	2200	
		19	Ремонт высокочастотного динамика (твитера)		3000
		20	Ремонт среднечастотного динамика	3200	
		21	Ремонт низкочастотного динамика (вуфера)	3500	
		22	Ремонт стопорного кольца	1800	
		23	Ремонт пружины	1700	
		24	Ремонт регулятора громкости	2200	
		25	Ремонт переключателя режимов		2000
		26	Ремонт реверса	2000	
		27	Ремонт кнопки включения	1800	
		28	Ремонт светодиодной индикации		1700
		29	Ремонт датчика температуры	2200	
		30	Ремонт датчика оборотов	2400	
		31	Ремонт панели управления	2400	
		32	Ремонт троса управления	1800	
		33	Ремонт рычага управления	2000	
		34	Ремонт фиксатора	1800	

	35	Ремонт шпинделя	2600	
	36	Ремонт конденсатора на плате	2200	
	37	Ремонт резистора	1800	
	38	Ремонт диодного моста	2400	
	39	Ремонт трансформатора питания	2800	
	40	Ремонт стабилизатора напряжения	2600	
	41	Ремонт микроконтроллера	3700	
	42	Ремонт кварцевого резонатора	2000	
	43	Ремонт предохранителя на плате	1700	
	44	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	1700	
	45	Ремонт электронного тормоза	2600	
	46	Ремонт системы плавного пуска	3200	
	47	Ремонт антивибрационной системы	2600	
	48	Ремонт системного разъёма диагностики	2000	
	49	Смазка подшипника	1700	
	50	Смазка редуктора	2000	
	51	Смазка шестерни	1700	
	52	Смазка муфты	1800	
	53	Смазка шпинделя	1700	
	54	Смазка вентилятора	2000	
	55	Смазка механизма управления	1700	
	56	Замена выходного каскада (усилителя)	3800	
	57	Замена трансформатора питания	3400	
	58	Замена блока питания	3200	
	59	Замена подшипника вентилятора	2200	
	60	Замена вентилятора охлаждения	2600	
	61	Замена редуктора	3000	
	62	Замена шестерни	2200	
	63	Замена планетарной передачи	2800	
	64	Замена муфты сцепления	2200	
	65	Замена обгонной муфты	2400	
	66	Замена высокочастотного динамика (твитера)	3200	
	67	Замена среднечастотного динамика	3400	
	68	Замена низкочастотного динамика (вуфера)	3700	
	69	Замена стопорного кольца	1800	
	70	Замена пружины	1700	
	71	Замена регулятора громкости	2400	
	72	Замена переключателя режимов	2000	
	73	Замена реверса	2000	
	74	Замена кнопки включения	1800	
	75	Замена светодиодной индикации	1800	
	76	Замена датчика температуры	2400	
	77	Замена датчика оборотов	2600	
	78	Замена панели управления	2600	
	79	Замена троса управления	2000	
	80	Замена рычага управления	2200	
	81	Замена фиксатора	2000	
	82	Замена шпинделя	2800	
	83	Замена конденсатора на плате	2200	
	84	Замена резистора	1800	
	85	Замена диодного моста	2400	
	86	Замена трансформатора питания	2800	
	87	Замена стабилизатора напряжения	2600	
	88	Замена микроконтроллера	3700	

		89	Замена кварцевого резонатора	2000	
		90	Замена предохранителя на плате	1700	
		91	Замена разъёма	1800	
		92	Замена клеммной колодки	1800	
		93	Замена соединительного провода (внутреннего)		1700
		94	Замена концевика блокировки	2000	
		95	Замена микровыключателя	2000	
		96	Замена уплотнительного кольца	1800	
		97	Замена прокладки	1700	
		98	Замена электронного тормоза	2600	
		99	Замена системы плавного пуска	3400	
		100	Восстановление лакового покрытия диффузора		2000
		101	Замена подвеса динамика	2600	
		102	Центровка диффузора	2400	
		103	Замена звуковой катушки	3200	
		104	Восстановление изоляции провода	1700	
Другая аудио и видео техника					
Планшет	1200	1	Сборка корпуса	2300	
		2	Разборка корпуса	2300	
		3	Сборка одного узла	2300	
		4	Разборка одного узла	2300	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	3500	
		6	Ремонт цепи питания	3800	
		7	Ремонт материнской платы	7200	
		8	Ремонт блока питания (зарядного устройства)		4500
		9	Ремонт процессора (замена / установка)	6800	
		10	Ремонт системы охлаждения процессора		4200
		11	Ремонт модуля оперативной памяти	3800	
		12	Ремонт подшипника вентилятора	2600	
		13	Ремонт вентилятора охлаждения	3200	
		14	Ремонт редуктора	5200	
		15	Ремонт шестерни	3800	
		16	Ремонт планетарной передачи		4800
		17	Ремонт муфты сцепления	3500	
		18	Ремонт обгонной муфты	3800	
		19	Ремонт жёсткого диска (HDD)	5800	
		20	Ремонт твердотельного накопителя (SSD)		5200
		21	Ремонт разъёма SATA / M.2	3800	
		22	Ремонт стопорного кольца	2600	
		23	Ремонт пружины	2300	
		24	Ремонт регулятора оборотов вентилятора		3200
		25	Ремонт переключателя режимов	3200	
		26	Ремонт реверса	3200	
		27	Ремонт кнопки включения	2600	
		28	Ремонт светодиодной подсветки		2400
		29	Ремонт датчика температуры	3200	
		30	Ремонт датчика оборотов	3500	
		31	Ремонт панели управления	3800	
		32	Ремонт троса управления	2800	
		33	Ремонт рычага управления	3000	
		34	Ремонт фиксатора	2800	
		35	Ремонт шпинделя	4200	
		36	Ремонт матрицы (экрана)	7200	

	37	Ремонт подсветки матрицы	4800	
	38	Ремонт шлейфа матрицы	4200	
	39	Ремонт конденсатора на плате		3200
	40	Ремонт резистора	2600	
	41	Ремонт диодного моста	3500	
	42	Ремонт трансформатора питания	4200	
	43	Ремонт стабилизатора напряжения	3800	
	44	Ремонт микроконтроллера	7400	
	45	Ремонт кварцевого резонатора	2800	
	46	Ремонт предохранителя на плате	2400	
	47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)		2400
	48	Ремонт электронного тормоза	3800	
	49	Ремонт системы плавного пуска	5200	
	50	Ремонт антивибрационной системы	3800	
	51	Ремонт системного разъёма диагностики		3000
	52	Смазка подшипника	2400	
	53	Смазка редуктора	2800	
	54	Смазка шестерни	2400	
	55	Смазка муфты	2600	
	56	Смазка шпинделя	2400	
	57	Смазка вентилятора	2800	
	58	Смазка механизма управления	2400	
	59	Замена материнской платы	7600	
	60	Замена блока питания (зарядного устройства)		5200
	61	Замена процессора	7200	
	62	Замена системы охлаждения процессора	4800	
	63	Замена модуля оперативной памяти	4200	
	64	Замена вентилятора охлаждения	3500	
	65	Замена жёсткого диска (HDD)	6200	
	66	Замена твердотельного накопителя (SSD)	5800	
	67	Замена разъёма SATA / M.2	4200	
	68	Замена стопорного кольца	2600	
	69	Замена пружины	2300	
	70	Замена регулятора оборотов вентилятора		3500
	71	Замена переключателя режимов	3200	
	72	Замена реверса	3200	
	73	Замена кнопки включения	2600	
	74	Замена светодиодной подсветки	2600	
	75	Замена датчика температуры	3500	
	76	Замена датчика оборотов	3800	
	77	Замена панели управления	4200	
	78	Замена троса управления	3000	
	79	Замена рычага управления	3200	
	80	Замена фиксатора	3000	
	81	Замена шпинделя	4500	
	82	Замена матрицы (экрана)	7600	
	83	Замена подсветки матрицы	5200	
	84	Замена шлейфа матрицы	4800	
	85	Замена конденсатора на плате		3200
	86	Замена резистора	2600	
	87	Замена диодного моста	3500	
	88	Замена трансформатора питания	4200	
	89	Замена стабилизатора напряжения	3800	
	90	Замена микроконтроллера	7400	

		91	Замена кварцевого резонатора	2800	
		92	Замена предохранителя на плате	2400	
		93	Замена разъёма	2800	
		94	Замена клеммной колодки	2800	
		95	Замена соединительного провода (внутреннего)		2400
		96	Замена концевика блокировки	3000	
		97	Замена микровыключателя	3000	
		98	Замена уплотнительного кольца	2600	
		99	Замена прокладки	2400	
		100	Замена электронного тормоза	4200	
		101	Замена системы плавного пуска	5500	
		102	Восстановление изоляции провода	2400	
Электронная книга	1200	1	Сборка корпуса	2300	
		2	Разборка корпуса	2300	
		3	Сборка одного узла	2300	
		4	Разборка одного узла	2300	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	3500	
		6	Ремонт цепи питания	3800	
		7	Ремонт материнской платы	7200	
		8	Ремонт блока питания (зарядного устройства)		4500
		9	Ремонт процессора (замена / установка)	6800	
		10	Ремонт системы охлаждения процессора	4200	
		11	Ремонт модуля оперативной памяти	3800	
		12	Ремонт подшипника вентилятора	2600	
		13	Ремонт вентилятора охлаждения	3200	
		14	Ремонт редуктора	5200	
		15	Ремонт шестерни	3800	
		16	Ремонт планетарной передачи	4800	
		17	Ремонт муфты сцепления	3500	
		18	Ремонт обгонной муфты	3800	
		19	Ремонт жёсткого диска (HDD)	5800	
		20	Ремонт твердотельного накопителя (SSD)		5200
		21	Ремонт разъёма SATA / M.2	3800	
		22	Ремонт стопорного кольца	2600	
		23	Ремонт пружины	2300	
		24	Ремонт регулятора оборотов вентилятора		3200
		25	Ремонт переключателя режимов	3200	
		26	Ремонт реверса	3200	
		27	Ремонт кнопки включения	2600	
		28	Ремонт светодиодной подсветки		2400
		29	Ремонт датчика температуры	3200	
		30	Ремонт датчика оборотов	3500	
		31	Ремонт панели управления	3800	
		32	Ремонт троса управления	2800	
		33	Ремонт рычага управления	3000	
		34	Ремонт фиксатора	2800	
		35	Ремонт шпинделя	4200	
		36	Ремонт E-ink матрицы (экрана)	7200	
		37	Ремонт подсветки E-ink матрицы	4800	
		38	Ремонт шлейфа матрицы	4200	
		39	Ремонт конденсатора на плате		3200
		40	Ремонт резистора	2600	
		41	Ремонт диодного моста	3500	
		42	Ремонт трансформатора питания	4200	

	43	Ремонт стабилизатора напряжения	3800	
	44	Ремонт микроконтроллера	7400	
	45	Ремонт кварцевого резонатора	2800	
	46	Ремонт предохранителя на плате	2400	
	47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)		2400
	48	Ремонт электронного тормоза	3800	
	49	Ремонт системы плавного пуска	5200	
	50	Ремонт антивибрационной системы	3800	
	51	Ремонт системного разъёма диагностики		3000
	52	Смазка подшипника	2400	
	53	Смазка редуктора	2800	
	54	Смазка шестерни	2400	
	55	Смазка муфты	2600	
	56	Смазка шпинделя	2400	
	57	Смазка вентилятора	2800	
	58	Смазка механизма управления	2400	
	59	Замена материнской платы	7600	
	60	Замена блока питания (зарядного устройства)		5200
	61	Замена процессора	7200	
	62	Замена системы охлаждения процессора	4800	
	63	Замена модуля оперативной памяти	4200	
	64	Замена вентилятора охлаждения	3500	
	65	Замена жёсткого диска (HDD)	6200	
	66	Замена твердотельного накопителя (SSD)		5800
	67	Замена разъёма SATA / M.2	4200	
	68	Замена стопорного кольца	2600	
	69	Замена пружины	2300	
	70	Замена регулятора оборотов вентилятора		3500
	71	Замена переключателя режимов	3200	
	72	Замена реверса	3200	
	73	Замена кнопки включения	2600	
	74	Замена светодиодной подсветки	2600	
	75	Замена датчика температуры	3500	
	76	Замена датчика оборотов	3800	
	77	Замена панели управления	4200	
	78	Замена троса управления	3000	
	79	Замена рычага управления	3200	
	80	Замена фиксатора	3000	
	81	Замена шпинделя	4500	
	82	Замена E-ink матрицы (экрана)	7600	
	83	Замена подсветки E-ink матрицы	5200	
	84	Замена шлейфа матрицы	4800	
	85	Замена конденсатора на плате	3200	
	86	Замена резистора	2600	
	87	Замена диодного моста	3500	
	88	Замена трансформатора питания	4200	
	89	Замена стабилизатора напряжения	3800	
	90	Замена микроконтроллера	7400	
	91	Замена кварцевого резонатора	2800	
	92	Замена предохранителя на плате	2400	
	93	Замена разъёма	2800	
	94	Замена клеммной колодки	2800	
	95	Замена соединительного провода (внутреннего)		2400
	96	Замена концевика блокировки	3000	

		97	Замена микровыключателя	3000	
		98	Замена уплотнительного кольца	2600	
		99	Замена прокладки	2400	
		100	Замена электронного тормоза	4200	
		101	Замена системы плавного пуска	5500	
		102	Восстановление изоляции провода	2400	
Dvd-проигрыватель	1600	1	Сборка корпуса	1600	
		2	Разборка корпуса	1600	
		3	Сборка одного узла	1600	
		4	Разборка одного узла	1600	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	2200	
		6	Ремонт цепи питания	2400	
		7	Ремонт платы управления (контроллер)	3500	
		8	Ремонт выходного каскада (усилителя)	3800	
		9	Ремонт трансформатора питания	3200	
		10	Ремонт блока питания	3000	
		11	Ремонт модуля оперативной памяти	2200	
		12	Ремонт подшипника вентилятора	1800	
		13	Ремонт вентилятора охлаждения	2200	
		14	Ремонт редуктора	2600	
		15	Ремонт шестерни	2000	
		16	Ремонт планетарной передачи	2400	
		17	Ремонт муфты сцепления	1800	
		18	Ремонт обгонной муфты	2000	
		19	Ремонт лазерной головки (DVD)	3500	
		20	Ремонт привода DVD	3200	
		21	Ремонт механизма загрузки диска	2800	
		22	Ремонт стопорного кольца	1600	
		23	Ремонт пружины	1600	
		24	Ремонт регулятора громкости	2000	
		25	Ремонт переключателя режимов	2000	
		26	Ремонт реверса	2000	
		27	Ремонт кнопки включения	1600	
		28	Ремонт светодиодной индикации	1600	
		29	Ремонт датчика температуры	2000	
		30	Ремонт датчика оборотов	2200	
		31	Ремонт панели управления	2200	
		32	Ремонт троса управления	1800	
		33	Ремонт рычага управления	1800	
		34	Ремонт фиксатора	1800	
		35	Ремонт шпинделя	2400	
		36	Ремонт HDMI-порта	2600	
		37	Ремонт RCA-выхода	2000	
		38	Ремонт компонентного выхода	2400	
		39	Ремонт конденсатора на плате	2000	
		40	Ремонт резистора	1600	
		41	Ремонт диодного моста	2200	
		42	Ремонт трансформатора питания	2600	
		43	Ремонт стабилизатора напряжения	2400	
		44	Ремонт микроконтроллера	3700	
		45	Ремонт кварцевого резонатора	1800	
		46	Ремонт предохранителя на плате	1600	
		47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	1600	
		48	Ремонт электронного тормоза	2200	

	49	Ремонт системы плавного пуска	2800	
	50	Ремонт антивибрационной системы	2200	
	51	Ремонт системного разъёма диагностики	1800	
	52	Смазка подшипника	1600	
	53	Смазка редуктора	1800	
	54	Смазка шестерни	1600	
	55	Смазка муфты	1800	
	56	Смазка шпинделя	1600	
	57	Смазка вентилятора	1800	
	58	Смазка механизма управления	1600	
	59	Замена выходного каскада (усилителя)	3800	
	60	Замена трансформатора питания	3400	
	61	Замена блока питания	3200	
	62	Замена подшипника вентилятора	2000	
	63	Замена вентилятора охлаждения	2400	
	64	Замена редуктора	2800	
	65	Замена шестерни	2000	
	66	Замена планетарной передачи	2600	
	67	Замена муфты сцепления	2000	
	68	Замена обгонной муфты	2200	
	69	Замена лазерной головки (DVD)	3800	
	70	Замена привода DVD	3500	
	71	Замена механизма загрузки диска	3000	
	72	Замена стопорного кольца	1600	
	73	Замена пружины	1600	
	74	Замена регулятора громкости	2200	
	75	Замена переключателя режимов	2000	
	76	Замена реверса	2000	
	77	Замена кнопки включения	1600	
	78	Замена светодиодной индикации	1600	
	79	Замена датчика температуры	2200	
	80	Замена датчика оборотов	2400	
	81	Замена панели управления	2400	
	82	Замена троса управления	1800	
	83	Замена рычага управления	2000	
	84	Замена фиксатора	1800	
	85	Замена шпинделя	2600	
	86	Замена HDMI-порта	2800	
	87	Замена RCA-выхода	2200	
	88	Замена компонентного выхода	2600	
	89	Замена конденсатора на плате	2000	
	90	Замена резистора	1600	
	91	Замена диодного моста	2200	
	92	Замена трансформатора питания	2600	
	93	Замена стабилизатора напряжения	2400	
	94	Замена микроконтроллера	3700	
	95	Замена кварцевого резонатора	1800	
	96	Замена предохранителя на плате	1600	
	97	Замена разъёма	1800	
	98	Замена клеммной колодки	1800	
	99	Замена соединительного провода (внутреннего)	1600	
	100	Замена концевика блокировки	1800	
	101	Замена микровыключателя	1800	
	102	Замена уплотнительного кольца	1600	

		103	Замена прокладки	1600	
		104	Замена электронного тормоза	2400	
		105	Замена системы плавного пуска	3000	
		106	Восстановление изоляции провода	1600	
Монитор	1900	1	Сборка корпуса	1900	
		2	Разборка корпуса	1900	
		3	Сборка одного узла	1900	
		4	Разборка одного узла	1900	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	2600	
		6	Ремонт цепи питания	2800	
		7	Ремонт платы управления (скалера)	3800	
		8	Ремонт выходного каскада (подсветки)	3800	
		9	Ремонт трансформатора питания	3200	
		10	Ремонт блока питания	3000	
		11	Ремонт модуля оперативной памяти	2400	
		12	Ремонт подшипника вентилятора	2000	
		13	Ремонт вентилятора охлаждения	2200	
		14	Ремонт редуктора	2800	
		15	Ремонт шестерни	2200	
		16	Ремонт планетарной передачи	2600	
		17	Ремонт муфты сцепления	2000	
		18	Ремонт обгонной муфты	2200	
		19	Ремонт матрицы (экрана)	3800	
		20	Ремонт подсветки матрицы (LED)	3200	
		21	Ремонт шлейфа матрицы	2800	
		22	Ремонт стопорного кольца	1900	
		23	Ремонт пружины	1900	
		24	Ремонт регулятора яркости	2400	
		25	Ремонт переключателя режимов	2200	
		26	Ремонт реверса	2200	
		27	Ремонт кнопки включения	1900	
		28	Ремонт светодиодной индикации	1900	
		29	Ремонт датчика температуры	2200	
		30	Ремонт датчика оборотов	2400	
		31	Ремонт панели управления	2600	
		32	Ремонт троса управления	2000	
		33	Ремонт рычага управления	2000	
		34	Ремонт фиксатора	2000	
		35	Ремонт шпинделя	2600	
		36	Ремонт HDMI / DVI / VGA порта	2800	
		37	Ремонт DisplayPort	3000	
		38	Ремонт USB-хаба	2400	
		39	Ремонт конденсатора на плате	2200	
		40	Ремонт резистора	1900	
		41	Ремонт диодного моста	2400	
		42	Ремонт трансформатора питания	2800	
		43	Ремонт стабилизатора напряжения	2600	
		44	Ремонт микроконтроллера	3700	
		45	Ремонт кварцевого резонатора	2000	
		46	Ремонт предохранителя на плате	1900	
		47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	1900	
		48	Ремонт электронного тормоза	2400	
		49	Ремонт системы плавного пуска	2800	
		50	Ремонт антивибрационной системы	2400	

		51	Ремонт системного разъёма диагностики	2000	
		52	Смазка подшипника	1900	
		53	Смазка редуктора	2000	
		54	Смазка шестерни	1900	
		55	Смазка муфты	2000	
		56	Смазка шпинделя	1900	
		57	Смазка вентилятора	2000	
		58	Смазка механизма управления	1900	
		59	Замена платы управления (скалера)	3800	
		60	Замена выходного каскада (подсветки)		3800
		61	Замена трансформатора питания	3400	
		62	Замена блока питания	3200	
		63	Замена подшипника вентилятора	2200	
		64	Замена вентилятора охлаждения	2400	
		65	Замена редуктора	3000	
		66	Замена шестерни	2200	
		67	Замена планетарной передачи		2800
		68	Замена муфты сцепления	2200	
		69	Замена обгонной муфты	2400	
		70	Замена матрицы (экрана)	3800	
		71	Замена подсветки матрицы (LED)		3500
		72	Замена шлейфа матрицы	3000	
		73	Замена стопорного кольца	1900	
		74	Замена пружины	1900	
		75	Замена регулятора яркости	2600	
		76	Замена переключателя режимов		2200
		77	Замена реверса	2200	
		78	Замена кнопки включения	1900	
		79	Замена светодиодной индикации		1900
		80	Замена датчика температуры	2400	
		81	Замена датчика оборотов	2600	
		82	Замена панели управления	2800	
		83	Замена троса управления	2000	
		84	Замена рычага управления	2200	
		85	Замена фиксатора	2000	
		86	Замена шпинделя	2800	
		87	Замена HDMI / DVI / VGA порта		3000
		88	Замена DisplayPort	3200	
		89	Замена USB-хаба	2600	
		90	Замена конденсатора на плате		2200
		91	Замена резистора	1900	
		92	Замена диодного моста	2400	
		93	Замена трансформатора питания	2800	
		94	Замена стабилизатора напряжения	2600	
		95	Замена микроконтроллера	3700	
		96	Замена кварцевого резонатора	2000	
		97	Замена предохранителя на плате	1900	
		98	Замена разъёма	2000	
		99	Замена клеммной колодки	2000	
		100	Замена соединительного провода (внутреннего)		1900
		101	Замена концевика блокировки	2000	
		102	Замена микровыключателя	2000	
		103	Замена уплотнительного кольца	2000	
		104	Замена прокладки	1900	

		105	Замена электронного тормоза	2600	
		106	Замена системы плавного пуска	3000	
		107	Восстановление изоляции провода	1900	
Автомаргнитола !Не принимаем штатные, android!	1900	1	Сборка корпуса	1900	
		2	Разборка корпуса	1900	
		3	Сборка одного узла	1900	
		4	Разборка одного узла	1900	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	2600	
		6	Ремонт цепи питания	2800	
		7	Ремонт платы управления (контроллер)		3800
		8	Ремонт выходного каскада (усилителя)		3800
		9	Ремонт трансформатора питания	3200	
		10	Ремонт блока питания	3000	
		11	Ремонт модуля оперативной памяти	2400	
		12	Ремонт подшипника вентилятора	2000	
		13	Ремонт вентилятора охлаждения	2200	
		14	Ремонт редуктора	2800	
		15	Ремонт шестерни	2200	
		16	Ремонт планетарной передачи		2600
		17	Ремонт муфты сцепления	2000	
		18	Ремонт обгонной муфты	2200	
		19	Ремонт лазерной головки (CD)		3200
		20	Ремонт привода CD	3000	
		21	Ремонт механизма загрузки диска		2600
		22	Ремонт стопорного кольца	1900	
		23	Ремонт пружины	1900	
		24	Ремонт регулятора громкости	2200	
		25	Ремонт переключателя режимов		2200
		26	Ремонт реверса	2200	
		27	Ремонт кнопки включения	1900	
		28	Ремонт светодиодной индикации		1900
		29	Ремонт датчика температуры	2200	
		30	Ремонт датчика оборотов	2400	
		31	Ремонт панели управления	2600	
		32	Ремонт троса управления	2000	
		33	Ремонт рычага управления	2000	
		34	Ремонт фиксатора	2000	
		35	Ремонт шпинделя	2400	
		36	Ремонт USB / SD-порта	2400	
		37	Ремонт Bluetooth-модуля	3200	
		38	Ремонт AUX-входа	2200	
		39	Ремонт конденсатора на плате		2200
		40	Ремонт резистора	1900	
		41	Ремонт диодного моста	2400	
		42	Ремонт трансформатора питания	2800	
		43	Ремонт стабилизатора напряжения	2600	
		44	Ремонт микроконтроллера	3700	
		45	Ремонт кварцевого резонатора	2000	
		46	Ремонт предохранителя на плате	1900	
		47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)		1900
		48	Ремонт электронного тормоза	2400	
		49	Ремонт системы плавного пуска	2800	
		50	Ремонт антивибрационной системы	2400	
		51	Ремонт системного разъема диагностики		2000

	52	Смазка подшипника	1900	
	53	Смазка редуктора	2000	
	54	Смазка шестерни	1900	
	55	Смазка муфты	2000	
	56	Смазка шпинделя	1900	
	57	Смазка вентилятора	2000	
	58	Смазка механизма управления	1900	
	59	Замена выходного каскада (усилителя)		3800
	60	Замена трансформатора питания	3400	
	61	Замена блока питания	3200	
	62	Замена подшипника вентилятора	2200	
	63	Замена вентилятора охлаждения	2400	
	64	Замена редуктора	3000	
	65	Замена шестерни	2200	
	66	Замена планетарной передачи	2800	
	67	Замена муфты сцепления	2200	
	68	Замена обгонной муфты	2400	
	69	Замена лазерной головки (CD)	3500	
	70	Замена привода CD	3200	
	71	Замена механизма загрузки диска	2800	
	72	Замена стопорного кольца	1900	
	73	Замена пружины	1900	
	74	Замена регулятора громкости	2400	
	75	Замена переключателя режимов	2200	
	76	Замена реверса	2200	
	77	Замена кнопки включения	1900	
	78	Замена светодиодной индикации	1900	
	79	Замена датчика температуры	2400	
	80	Замена датчика оборотов	2600	
	81	Замена панели управления	2800	
	82	Замена троса управления	2000	
	83	Замена рычага управления	2200	
	84	Замена фиксатора	2000	
	85	Замена шпинделя	2600	
	86	Замена USB / SD-порта	2600	
	87	Замена Bluetooth-модуля	3500	
	88	Замена AUX-входа	2400	
	89	Замена конденсатора на плате	2200	
	90	Замена резистора	1900	
	91	Замена диодного моста	2400	
	92	Замена трансформатора питания	2800	
	93	Замена стабилизатора напряжения	2600	
	94	Замена микроконтроллера	3700	
	95	Замена кварцевого резонатора	2000	
	96	Замена предохранителя на плате	1900	
	97	Замена разъёма	2000	
	98	Замена клеммной колодки	2000	
	99	Замена соединительного провода (внутреннего)		1900
	100	Замена концевика блокировки	2000	
	101	Замена микровыключателя	2000	
	102	Замена уплотнительного кольца	2000	
	103	Замена прокладки	1900	
	104	Замена электронного тормоза	2400	
	105	Замена системы плавного пуска	3000	

		106	Восстановление изоляции провода	1900
Офисный видеорегистратор				
!Не принимаем автомобильный!				
Обычный	1800	1	Сборка корпуса	1700
		2	Разборка корпуса	1700
		3	Сборка одного узла	1700
		4	Разборка одного узла	1700
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	2300
		6	Ремонт цепи питания	2600
		7	Ремонт платы управления (контроллер)	3500
		8	Ремонт выходного каскада	3800
		9	Ремонт трансформатора питания	3200
		10	Ремонт блока питания	3000
		11	Ремонт модуля оперативной памяти	2400
		12	Ремонт подшипника вентилятора	2000
		13	Ремонт вентилятора охлаждения	2200
		14	Ремонт редуктора	2800
		15	Ремонт шестерни	2200
		16	Ремонт планетарной передачи	2600
		17	Ремонт муфты сцепления	2000
		18	Ремонт обгонной муфты	2200
		19	Ремонт жёсткого диска (HDD)	3500
		20	Ремонт твердотельного накопителя (SSD)	3200
		21	Ремонт разъёма SATA	2400
		22	Ремонт стопорного кольца	1700
		23	Ремонт пружины	1700
		24	Ремонт регулятора оборотов вентилятора	2000
		25	Ремонт переключателя режимов	2000
		26	Ремонт реверса	2000
		27	Ремонт кнопки включения	1700
		28	Ремонт светодиодной индикации	1700
		29	Ремонт датчика температуры	2200
		30	Ремонт датчика оборотов	2400
		31	Ремонт панели управления	2400
		32	Ремонт троса управления	1800
		33	Ремонт рычага управления	1800
		34	Ремонт фиксатора	1800
		35	Ремонт шпинделя	2400
		36	Ремонт видеовхода (BNC / RCA)	2600
		37	Ремонт аудиовхода	2200
		38	Ремонт HDMI / VGA выхода	2800
		39	Ремонт конденсатора на плате	2000
		40	Ремонт резистора	1700
		41	Ремонт диодного моста	2200
		42	Ремонт трансформатора питания	2600
		43	Ремонт стабилизатора напряжения	2400
		44	Ремонт микроконтроллера	3700
		45	Ремонт кварцевого резонатора	1800
		46	Ремонт предохранителя на плате	1700
		47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	1700
		48	Ремонт электронного тормоза	2200
		49	Ремонт системы плавного пуска	2800

	50	Ремонт антивибрационной системы	2200	
	51	Ремонт системного разъёма диагностики	1800	
	52	Смазка подшипника	1700	
	53	Смазка редуктора	1800	
	54	Смазка шестерни	1700	
	55	Смазка муфты	1800	
	56	Смазка шпинделя	1700	
	57	Смазка вентилятора	1800	
	58	Смазка механизма управления	1700	
	59	Замена платы управления (контроллера)	3800	
	60	Замена выходного каскада	3800	
	61	Замена трансформатора питания	3400	
	62	Замена блока питания	3200	
	63	Замена подшипника вентилятора	2200	
	64	Замена вентилятора охлаждения	2400	
	65	Замена редуктора	3000	
	66	Замена шестерни	2200	
	67	Замена планетарной передачи	2800	
	68	Замена муфты сцепления	2200	
	69	Замена обгонной муфты	2400	
	70	Замена жёсткого диска (HDD)	3800	
	71	Замена твердотельного накопителя (SSD)	3500	
	72	Замена разъёма SATA	2600	
	73	Замена стопорного кольца	1700	
	74	Замена пружины	1700	
	75	Замена регулятора оборотов вентилятора	2200	
	76	Замена переключателя режимов	2000	
	77	Замена реверса	2000	
	78	Замена кнопки включения	1700	
	79	Замена светодиодной индикации	1700	
	80	Замена датчика температуры	2400	
	81	Замена датчика оборотов	2600	
	82	Замена панели управления	2600	
	83	Замена троса управления	1800	
	84	Замена рычага управления	2000	
	85	Замена фиксатора	1800	
	86	Замена шпинделя	2600	
	87	Замена видеовхода (BNC / RCA)	2800	
	88	Замена аудиовхода	2400	
	89	Замена HDMI / VGA выхода	3000	
	90	Замена конденсатора на плате	2000	
	91	Замена резистора	1700	
	92	Замена диодного моста	2200	
	93	Замена трансформатора питания	2600	
	94	Замена стабилизатора напряжения	2400	
	95	Замена микроконтроллера	3700	
	96	Замена кварцевого резонатора	1800	
	97	Замена предохранителя на плате	1700	
	98	Замена разъёма	1800	
	99	Замена клеммной колодки	1800	
	100	Замена соединительного провода (внутреннего)	1700	
	101	Замена концевика блокировки	1800	
	102	Замена микровыключателя	1800	
	103	Замена уплотнительного кольца	1800	

		104	Замена прокладки	1700	
		105	Замена электронного тормоза	2400	
		106	Замена системы плавного пуска	3000	
		107	Восстановление изоляции провода	1700	
Профессиональный	2800	1	Сборка корпуса	5800	
		2	Разборка корпуса	5800	
		3	Сборка одного узла	5800	
		4	Разборка одного узла	5800	
		5	Ремонт коммутации силовых цепей	7500	
		6	Ремонт цепи питания	8500	
		7	Ремонт платы управления (контроллер)	22500	
		8	Ремонт выходного каскада	18500	
		9	Ремонт трансформатора питания	15500	
		10	Ремонт блока питания	13500	
		11	Ремонт модуля оперативной памяти	9500	
		12	Ремонт подшипника вентилятора	6500	
		13	Ремонт вентилятора охлаждения	7500	
		14	Ремонт редуктора	12500	
		15	Ремонт шестерни	8500	
		16	Ремонт планетарной передачи	10500	
		17	Ремонт муфты сцепления	7500	
		18	Ремонт обгонной муфты	8000	
		19	Ремонт жёсткого диска (HDD)	18500	
		20	Ремонт твердотельного накопителя (SSD)	15500	
		21	Ремонт разъёма SATA / SAS	9500	
		22	Ремонт стопорного кольца	5800	
		23	Ремонт пружины	5800	
		24	Ремонт регулятора оборотов вентилятора	7500	
		25	Ремонт переключателя режимов	8500	
		26	Ремонт реверса	8500	
		27	Ремонт кнопки включения	5800	
		28	Ремонт светодиодной индикации	5800	
		29	Ремонт датчика температуры	7500	
		30	Ремонт датчика оборотов	8500	
		31	Ремонт панели управления	9500	
		32	Ремонт троса управления	7500	
		33	Ремонт рычага управления	7500	
		34	Ремонт фиксатора	5800	
		35	Ремонт шпинделя	9500	
		36	Ремонт видеовхода (BNC / HD-SDI / IP)	12500	
		37	Ремонт аудиовхода	9500	
		38	Ремонт HDMI / VGA / DVI выхода	11500	
		39	Ремонт конденсатора на плате	8500	
		40	Ремонт резистора	7500	
		41	Ремонт диодного моста	9500	
		42	Ремонт трансформатора питания	11500	
		43	Ремонт стабилизатора напряжения	10500	
		44	Ремонт микроконтроллера	30500	
		45	Ремонт кварцевого резонатора	7500	
		46	Ремонт предохранителя на плате	5800	
		47	Ремонт соединительного провода (внутреннего)	5800	
		48	Ремонт электронного тормоза	9500	
		49	Ремонт системы плавного пуска	15500	
		50	Ремонт антивибрационной системы	9500	

	51	Ремонт системного разъёма диагностики	8500
	52	Смазка подшипника	5800
	53	Смазка редуктора	6500
	54	Смазка шестерни	5800
	55	Смазка муфты	6000
	56	Смазка шпинделя	5800
	57	Смазка вентилятора	6500
	58	Смазка механизма управления	5800
	59	Замена платы управления (контроллера)	31600
	60	Замена выходного каскада	22500
	61	Замена трансформатора питания	18500
	62	Замена блока питания	15500
	63	Замена подшипника вентилятора	7200
	64	Замена вентилятора охлаждения	8500
	65	Замена редуктора	13500
	66	Замена шестерни	8500
	67	Замена планетарной передачи	11500
	68	Замена муфты сцепления	8000
	69	Замена обгонной муфты	8500
	70	Замена жёсткого диска (HDD)	20500
	71	Замена твердотельного накопителя (SSD)	17500
	72	Замена разъёма SATA / SAS	10500
	73	Замена стопорного кольца	5800
	74	Замена пружины	5800
	75	Замена регулятора оборотов вентилятора	8500
	76	Замена переключателя режимов	8500
	77	Замена реверса	8500
	78	Замена кнопки включения	5800
	79	Замена светодиодной индикации	5800
	80	Замена датчика температуры	8500
	81	Замена датчика оборотов	9500
	82	Замена панели управления	10500
	83	Замена троса управления	8500
	84	Замена рычага управления	8500
	85	Замена фиксатора	6500
	86	Замена шпинделя	10500
	87	Замена видеовхода (BNC / HD-SDI / IP)	13500
	88	Замена аудиовхода	10500
	89	Замена HDMI / VGA / DVI выхода	12500
	90	Замена конденсатора на плате	8500
	91	Замена резистора	7500
	92	Замена диодного моста	9500
	93	Замена трансформатора питания	11500
	94	Замена стабилизатора напряжения	10500
	95	Замена микроконтроллера	30500
	96	Замена кварцевого резонатора	7500
	97	Замена предохранителя на плате	5800
	98	Замена разъёма	6500
	99	Замена клеммной колодки	6500
	100	Замена соединительного провода (внутреннего)	5800
	101	Замена концевика блокировки	7500
	102	Замена микровыключателя	7500
	103	Замена уплотнительного кольца	6000
	104	Замена прокладки	5800

	105	Замена электронного тормоза	10500
	106	Замена системы плавного пуска	16500
	107	Восстановление изоляции провода	5800

Промышленная техника

Цены (от) указаны в рублях*

* Итоговая стоимость работ рассчитывается от объема и сложности.

	Диагностика	Ремонт 1 кат	Ремонт 2 кат	Ремонт 3 кат
Шкафы холодильные	5000	8100	10400	13800
Шкафы шоковой заморозки	5000	26500	27600	32200
Столѣ охлаждаемые	5000	20700	27600	32200
Горячий стол	3000	2300	3500	4025
Плита казан индукционная	5000	17300	20700	26450
Лѣдогенераторы	3000	3500	6900	6900
Хлеборезки	2000	9200	15000	19550
Фритюрницы	2000	5200	6900	9200
Тестомесы	3000	5800	9200	12650
Сыротерки	2000	5800	9200	12650
Слайсеры	2000	6900	9200	13800
Пила для мяса	2800	5800	9200	12650
Сокоохладители	1400	6900	9200	13800
Винный шкаф	1700	2300	3500	4025
Овощерезки промышленные	3700	5800	9200	12650
Миксеры для коктейлей	1700	2300	3500	4025
Лапшарезка	1900	2300	3500	4025
Куттеры	1700	3500-	6900-	9200
Картофелечистки	2700	5800	9200	12650
Аппарат для готовки горячего шоколада	1900	6900	9200	13800
Сковорода электрическая	1400	5800	9200	12650
Шкаф жарочный	1400	6900	9200	13800
Рисоварки	1200	2300	3500	4025
Расстоечный шкаф	1700	17300	20700	26450
Пароконвектоматы	3000	17300	20700	26450
Гриль	2300	3500	6900	6900
Кофе на песке	3000	3500	6900	9200
Макаронотарки	5000	3500	6900	9200
Котлы пищеварочные	2700	20700	26500	29900
Конвекционные печи	2500	17300	20700	26450
Кипятильники	1300	3500	6900	9200
Жарочные поверхности	1700	17300	20700	26450
Пицца-печь	3000	9200	15000	19550
Весы товарные	2 000	2300	3500	12500
Устройства плавного пуска	1700	5000	7500	7500
Балластов для уф. Сушки ламп для полиграфической промышленности	2300	5000	7500	7500
Панель управления оператора , HMI	2300	5000	7500	12500

Контроллер	2300	5000	7500	12500
Промышленная электроника	2300	5000	7500	12500
Канальный нагреватель (калорифер)	2300	5000	7500	12500
Ультразвуковая ванна	1200	2300	3500	4025
Гелиевый течеискатель	1700	17300	20700	26450
Стиллер (текстильная машина)	3500	9200	15000	19550
УВТ оборудование (ударно волновая терапия)	3500	7000	10000	20000
Аппараты магнитотерапии	5000	7000	10000	20000
Аппараты для лечения суставов и позвоночника	3000	7000	10000	20000
Маникюрный аппарат	800	2000	3000	4000
Сухожар	1200	2000	3000	4000
Печь комбинированная высокоскоростная	5000	5000	6000	7000
Лазерное оборудование				
Лазерные граверы GCC	1500	От 5000	От 6000	От 7000
Граверы по дереву	1500	От 5000	От 6000	От 7000
Граверы по металлу	1500	От 5000	От 6000	От 7000
Граверы по стеклу	1500	От 5000	От 6000	От 7000
Лазерные маркеры	1500	От 5000	От 6000	От 7000
Лазерные маркеры по дереву	1500	От 5000	От 6000	От 7000
Лазерные маркеры по металлу	1500	От 5000	От 6000	От 7000
Лазерные резчики	1500	От 5000	От 6000	От 7000
Резчики по дереву	1500	От 5000	От 6000	От 7000
Резчики по металлу	1500	От 5000	От 6000	От 7000
УФ-принтеры	1500	От 5000	От 6000	От 7000
Термоструны	1500	От 5000	От 6000	От 7000
Гильотины для металла	1500	От 5000	От 6000	От 7000
Выщипки	1500	От 5000	От 6000	От 7000
Прочая техника				
Вид техники				
Прицел ночного видения	2000	6900	9200	13800
Электросамокат	1500	4000	6900	9200
Сигвеи	1500	4000	6900	6900
Электроскутер	1500	9200	15000	19550
Гироскутер	1300	3500	6900	9200
Моноколесо	1800	6900	6900	13800
Детский автомобиль (аккумуляторный)	1500	3500	6900	9200
Тонометры !Если только не включают!	900	2300	3500	4000
Газоанализатор	2900	6900	9200	13800
Стерилизаторы бытовые	2600	2300-	3500	4025
Аналоговый модуль	2300	3500	6900	9200

Тепловизер	2000	4600	6900	9200
Теплосканер	2800	2300	3500	4025
Опрыскиватель аккумуляторный	1300	1700	2000	2415
Беговая дорожка БЫТОВАЯ	2500	5000	6900	9200
Беговая дорожка ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ	5000	10000	15000	19550
МФУ (Много функциональное устройство)	1300	3500	6900	6900
Перемотка моторов двигателей	От 7000			
Компрессор воздушный	1900	24000	5290	7600
Компрессор автомобильный (автомобильный насос)	900	2600	2875	3800
Квадрокоптер	1700	7900	11960	15200
Дрон	1600	12000	15870	17700
Маникюрный аппарат	1300	2600	2875	3800
Металлорамка	3000	152100	30475	35400
Электрошокер	1900	2600	2875	3800
Металлоискатель	1800	7900	11960	15200
Считыватель	1800	11500	19895	26600
Ингалятор	1300	2600	3000	3800
Эхолоты (ноу нейм дешёвые НЕ БЕРЁМ). Берём только брендовые hamminbird , lowrance, garmin.	1500	7900	6670	10100
Бесконтактные дизфекторы рук напольные или навесные	1700	7900	6670	10100
Осушители бассейнов	2700	9200	15000	19550
Вентилятор бытовой	900	2600	3000	3800
Серводвигатель	3500	9200	15870	17700
Инвертор	1700	5200	6900	11500
Бактерицидная установка (рециркулятор)	1800	2900	3500	4025
Кинезотерапевтический аппарат	2300			
Сканер штрих кода	1200	2300	3500	4025
Аккумуляторные батареи	1400			
Частотный преобразователь однофазный -трёхфазный до 2,5 кВт	2300	4600-	5800	5750
Частотный преобразователь однофазный -трехфазный от 2.5 кВт до 7.5 кВт	3500	6900	9200	13800
Частотный преобразователь однофазный -трехфазный свыше 10 кВт	4600	6900	9200	13800
Частотный преобразователь промышленный	5800	6900	9200	13800
Печь от сауны harvia	2000	6900	9200	13800
Уличный обогреватель газовый	1700	3500	3500	5750
Источник бесперебойного питания	1900	3500	6670	10100
Пускозарядное устройство	1200	7900	11960	15200
Обогреватель инфокрасный	900	3500	5290	8900

Дробилка	1400	2300	5290	8900
Электропривод инвалидной коляски	1700	4000	3500-5290	8900
Инвалидная коляска с электроприводом (электрическая)	2900	6900	9200	13800
Генератор кислорода	1900	6900	9200	13800
Ремонт навигаций спецтехники Horch	3500	8100	9200	13800
Привод откатных ворот	2300	4000	5290	8900
Ретранслятора	2300	6900	9200	13800
Сервопривод	3500	6900	9200	9200
Системы оповещения	1200	6900	9200	9200
Полотенцосушитель	1100	2300	3500	4025
Тепловая завеса	1900	8100	10400	13800
Аппаратов для ударно волновой терапии	1800	13800	17300	26450
Электрофрез	900	4000	5290	8900
Аппарат УВЧ	1200	7900	11960	15200
Массажер	1200	2600	3000	4000
Массажное кресло	2700	8100	10400	13800
Массажер для ног	1100	2600	3000	4000
Микшерный пульт	1200	4000	5290	7600
DJ контроллер	1200	12000	15870	17700
Игровая приставка	1700	4000	5290	8900
Геймпад (джойстик)	1000	2600	2875	3800
Автохолодильник	1700	4000	5290	8900
Видеодомофон	1200	4000	5290	7600
Проектор	1700	12000	15870	17700
Гидромассажные СПА бассейны	2700	15200	30475	35400
СПА бассейны	2700	15200	30475	35400
Ремонт автоматики danfoss	1700	7900	11960	15200
Кислородный концентратор	2200	7900	11960	15200
Поломоечная машина	4500	15200	30475	35400
Генераторная установка	4500	15200	30475	30475
Вибрационный питатель	4500	15200	30475	30475
Ремонт деревообрабатывающих станков !Только платы и сервоприводы!	4500	15200	30475	30475
Оцилиндровочный станок	4500	15200	30475	30475
Дисковая пилорама	4500	15200	30475	30475
Аппарат для сахарной ваты	1700	4000	5290	8900
Котел				
Электрический	1200	4000	5290	8900
Инкубатор				
Бытовой	1200	4000	5290	7600
Промышленный	1900	12000	15870	17700
Лабораторное оборудование				
Стерилизатор медицинский	2300	12000	15870	20200

Стерилизатор воздушный	2100	12000	15870	17700
Бактерицидная лампа	1200	4000	5290	8900
Лабораторная центрифуга	2700	9300	10580	13900
Медицинское оборудование	От 3000	От 10000	От 20000	От30000
Стабилизатор напряжения				
Однофазный	2200	4000	5290	8900
Двухфазный	2400	6700	7935	8900
Трехфазный	2700	12000	15870	22800
Трансформаторный	2700	12000	15870	22800
Инверторный	1800	4000	5290	8900
Платы, блоки питания				
Блок питания от компьютера	1200	4500	7500	15000
Платы	От 1300	4500	7500	15000
Блок питания от майнера	2200	15900	7500	15000
Платы от аудио и видео техники	900	9300	7500	15870
Платы от стиральных машин	1300	9300	7500	22800
Платы от посудомоечных машин	1300	9300	7500	22800
Блок питания от силовой техники	2200	12000	7500	22800
Инверторный генератор !дизельный не принимаем!*	2500	12000	15870	22800
Плата управления сельхоз техники	1700	13200	15870	22800
Плата от ворот	1700	13200	15870	22800
Плата от рольставней	1700	13200	15870	22800
Плата от сигнализатора движения	1700	13200	15870	22800
Плата от шлагбаумов	1700	13200	15870	22800
Плата от спец. Техники (тракторы и т д)	2700	13200	15870	22800
Электронный регулятор температуры	1200	15870	15870	22800
Тепловая пушка				
Газовая	1300	4000	5290	7600
Электрическая	1600	4000	5290	7600
Сварочная техника				
Сварочный аппарат	1700	6000	7245	10100
Сварочный инвертор	1800	6000	7245	10100
Сварочный аппарат (баннерной ткани)	2400	7900	10580	19000
Сварочный аппарат промышленный	2900	12000	15870	22800
Профессиональный сварочный аппарат для экструзии пластика	3000	12000	15870	17700
Сварочный автомат горячего воздуха	2700	6000	7245	10100
Медицинское и лабораторное оборудование				
Цены (от) указаны в рублях*				
* Итоговая стоимость работ рассчитывается от объема и сложности. Сопутствующие или дополнительные работы рассчитываются отдельно.				
	Диагностика	Ремонт 1 кат	Ремонт 2 кат	Ремонт 3 кат
Ремонт вакуумных массажеров для прессотерапии	От 2500 руб	От 5000 руб	От 9200	От 12000

Ремонт велотренажёров и беговых дорожек лечебного назначения	От 2500 руб	От 5000 руб	От 9200	От 12000
Ремонт гастроскопов колоноскопов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт гидромассажных ванн и бассейнов в Казани	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт анализатора крови	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт Автоматических Моечных Станций для Пробирок	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт Аппарата RF лифтинг терапии	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт ЭКМО аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт аппаратов для RF-лифтинга	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт Аппаратов для физиотерапии	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ)	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт аппаратов криохирургии	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт Аппаратуры для функциональной диагностики	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт Ветеринарного оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт лазера для удаления волос	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт липосакционных аппаратов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт бактериальных посевников и термостатов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт биоанализаторов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт генетического и молекулярно-биологического оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт Гидроджет-пилинг оборудования гидротерапии	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт гидротерапевтических ванн	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт Дефибрилляторов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт гальванического оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт медицинского оборудования сервисное обслуживание	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт инфузионных помп и инфузоматов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт инъекционного оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт кавитационно вакуумных массажёров	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт Компьютерных томографов (КТ)	От 2500	От 5000 руб	От 8000	От 12000

	руб			
Ремонт Косметологического Оборудования в Казани	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт лазера для удаления волос	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт Лазерных терапевтических аппаратов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт лазеров и IPL аппаратов для фотоэпиляции и фототерапии	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт липосакционных аппаратов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт Магнитно-резонансных томографов (МРТ)	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт Магнитостимуляторов и миостимуляторов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт медицинских дерматоскопов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт медицинских кроватей и кресел-каталок	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт медицинского диагностического оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт микро игольчатых дерма роллеров	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт миостимуляторов и электромассажеров	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт моечных-дезинфицирующих машин	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт мониторинговых систем медицинского оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт Мониторов состояния пациента	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт морг-рефрижераторов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт МРТ аппарата высокой мощности	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт Наркозно-дыхательных аппаратов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт нейропсихологического оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт Облучателей ультрафиолетовых бактерицидных	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт оборудования для гемодиализа и плазмафереза	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт оборудование для физиотерапии	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт анализаторов крови и мочи	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт оборудования для лечения суставов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт оборудования для паллиативной помощи	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт оборудования для прессотерапии	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000

Ремонт оборудования для фотоомолаживания	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт Оборудования спортивной медицины	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт оксигенаторов и концентраторов кислорода	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт ортопедического оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт отоларингологического медицинского оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт озонаторов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт патологоанатомического оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт подогревателей жидкостей	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт позитронно-эмиссионных томографов (PET)	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт радиологического и офтальмологического оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт радиологического медицинского оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт радиотерапевтических установок	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт радиочастотных термоаппаратов RF-терапии	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт реанимационного оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт рентген аппаратов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт рентгенологического оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт роботов экзоскелетов для реабилитации	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт стерилизаторов, автоклавов и сухожаровых шкафов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт термокамер и криокамер	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт томографов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт транспортировочного медицинского оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт УВТ оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт УВЧ оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт ультразвукового оборудования (УЗИ)	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт Ультразвукового оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт Ультразвукового Скрабера	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000

Ремонт урологического оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт фармацевтического производственного оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт фракционных лазеров	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт холодильного и лабораторного оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт шкафов для хранения лекарств	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт эксимерных лазерных установок	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт экстракорпорального оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт электрофизиологического оборудования для лаборатории	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт эндоскопического медицинского оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт Эндоскопического Оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт эргонометрических аппаратов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт однофотонных эмиссионных компьютерных томографов (SPECT)	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт гастроскопов колоноскопов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт аптечного оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт вакуумных массажеров для прессотерапии	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт велотренажёров и беговых дорожек лечебного назначения	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт гастроскопов колоноскопов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт гидромассажных ванн и бассейнов в Казани	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт анализатора крови	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт Автоматических Моечных Станций для Пробирок	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт Аппарата RF лифтинг терапии	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт ЭКМО аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт аппаратов для RF-лифтинга	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт Аппаратов для физиотерапии	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ)	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт аппаратов криохирургии	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000

Ремонт Аппаратуры для функциональной диагностики	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт Ветеринарного оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт лазера для удаления волос	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт липосакционных аппаратов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт бактериальных посевников и термостатов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт биоанализаторов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт генетического и молекулярно-биологического оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт Гидроджет-пилинг оборудования гидротерапии	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт гидротерапевтических ванн	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт Дефибрилляторов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт гальванического оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт медицинского оборудования сервисное обслуживание	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт инфузионных помп и инфузоматоров	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт инъекционного оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт кавитационно вакуумных массажёров	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт Компьютерных томографов (КТ)	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт Косметологического Оборудования в Казани	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт лазера для удаления волос	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт Лазерных терапевтических аппаратов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт лазеров и IPL аппаратов для фотоэпиляции и фототерапии	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт липосакционных аппаратов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Промышленное оборудование и электроника				
Ремонт арочных металлодетекторов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт блоков питания	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт блоков управления	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт датчиков энкодеров	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000

Ремонт драйверов управления насосом	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт датчиков от промышленного оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт зарядных устройств	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт и обслуживание промышленного технологического оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт и обслуживание промышленной электроники и оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт источников питания	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт контроллеров	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт лифтовых плат управления	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт металлообрабатывающего оборудования и станков ЧПУ	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт модулей дискретного ввода	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт нейтрализаторов статического электричества	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт неонатального оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт оповещателей безопасности	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт панелей термопластавтомата	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт панелей управления	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт панели оператора	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт плат и электроники деревообрабатывающих станков	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт плат автоматики ворот	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт плат электроники от спецтехники	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт промышленного регулятора температуры	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт промышленного чиллера	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт промышленной электроники и автоматики	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт промышленной электроники на компонентном уровне	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт промышленных блоков антистатки	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт промышленных ИБП	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт промышленных компьютеров	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000

Ремонт промышленных мониторов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт промышленных плат	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт промышленных плат контроля фаз	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт промышленных приводов постоянного тока	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт промышленных пультов управления	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт промышленных сервоусилителей	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт промышленных усилителей	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт прочей электроники	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт пульта дозатора	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт ресиверов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт сварочных аппаратов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт сварочных трансформаторов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт сервомоторов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт сервоприводов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт сигнализаторов в ТЦ и Производстве	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт стабилизаторов напряжения	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт телекоммуникационной электроники	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт устройства плавного пуска	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт частотных преобразователей	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт ЧПУ станка	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт электроники башенных кранов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт электроники нефтегазового оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт электроники пластмассовой промышленности	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт электроники полиграфического оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт электроники станков с ЧПУ	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт электроники целлюлозно-бумажной промышленности	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000

Ремонт электронных плат	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт эстрадных колонок	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт электронных систем автоматизации в автомобилестроении	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт пищевого оборудования и ресторанной техники				
Ремонт оборудования для кафе и столовых	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт оборудования для ресторанов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт торгового оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт оборудования для мясных изделий	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт оборудования для кухни	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт промышленного оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт вентиляционного оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт техники общепита	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт косметологического и медицинского оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт печей саун	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт производственного оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт ресторанного оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт бойлеров и водонагревателей	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт промышленных стиральных машин	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт посудомоечного оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт холодильного оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт расстоечных шкафов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт холодильных шкафов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт морожениц и фризеров	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт шкафов шоковой заморозки	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт шкафов холодильных	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт фризеров	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000

Ремонт винных шкафов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт морожениц	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт дымогенератора	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт охлаждаемых столов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт охлаждающего стола	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт льдогенераторов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт технологического оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт теплового оборудования для общепита	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт весов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт фаршемешалок	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт мясорезок	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт промышленной мясорубки	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт оборудования по нарезки мяса кубиками	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт слайсеров для мяса	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт сухожаров	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт аппаратов лазерной эпиляции	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт вакуумных массажеров	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт стерилизаторов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт линейного оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт конвейеров	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт рыбоперерабатывающего оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт колбасного оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт оборудования для сыроделия	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт конвейерных запайщиков лотков	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт вакуумнозакаточной машины	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт оборудования мясопереработки	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000

Ремонт оборудования для производства сыра	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт молочного оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт клипсаторов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт гранулятора кормов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт профессиональных посудомоечных машин	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт промышленных посудомоечных машин	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт фронтальных посудомоечных машин	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт купольных посудомоечных машин	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт поточных посудомоечных машин	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт тоннельных посудомоечных машин	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт расстоечных шкафов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт холодильных шкафов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт морожениц и фризеров	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт шкафов шоковой заморозки	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт шкафов холодильных	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт фризеров	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт винных шкафов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт морожениц	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт дымогенератора	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт охлаждаемых столов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт охлаждающего стола	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт льдогенераторов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт хлебoreзok	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт зерновых мельниц	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт картофелечистки	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт ручных миксеров	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000

Ремонт тестомесильных машин	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт дегидрататора профессионального	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт тестоотсадочных машин	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт гомогенизаторов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт тестораскаточных машин	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт вакууматоров	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт электрогрилей	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт неопрессов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт вакуумных упаковщиков	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт хлеборезки	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт кипятильников	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт фритюрницы	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт тестомеса	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт сыротерки	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт кондитерского оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт термомиксеров	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт слайсера	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт сокоохладителя	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт тестотделителей	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт слайсеров для рыбы	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт промышленного блендера	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонтпельменных аппаратов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт машины для приготовления пахлавы (кадаифа)	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт погружного блендера	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт хлеборезок	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт тесторазделителей	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000

Ремонт планетарного миксера	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт овощерезки	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт оборудования для суши и роллов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт сокоохладителей	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт машин для пасты	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт ленточной пилы	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт тестораскаток	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт миксера для коктейлей	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт тестораскаточных машин	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт электрических терок промышленных	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт куттера	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт барбекю или шашлычницы	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт куттеров с подогревом	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт куттеров	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт профессиональных кофемашин	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт оборудования для лапши и блинов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт отсадчика и дозирования соусов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт миксеров для коктейлей	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт профессиональных соковыжималок	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт миксеров планетарных	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт кофемашины	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт слайсеров	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт рисоварок	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт картофелечистки	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт аппарата для горячего шоколада	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт печей для хлеба и выпечки	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000

Ремонт профессиональных индукционных плит	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт аппаратов горячего шоколада	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт мармитов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт плит промышленных	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт грилей	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт котлов пищеварочных	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт коптильной печи	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт печей для пиццы	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт электросковородок	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт расстоечных шкафов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт пекарских шкафов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт оборудования для выпечки и хлеба	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт индукционных плит	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт оборудования для пекарен	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт промышленных электроплит	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт электросковороды	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт жарочного шкафа	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт рисоварки	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт пароконвектоматов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт расстоечного шкафа	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт печей для пицц	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт печи для пиццы	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт профессиональных микроволновок	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт печей для хлеба и выпечки	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт пищеварочных котлов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт конвекционной печи	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000

Ремонт жарочной поверхности	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт котлетоформовочного оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт фритюрниц	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт макаронovarки	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт кипяtilьника	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт оборудования кофе на песке	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт напольных весов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт электронных весов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт торговых весов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт автомобильных весов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт крановых весов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт весов для животных	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт конвейерных весов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт вагонных весов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт консольных насосов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт оборудования для химчисток	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт расстоечных шкаф	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт пекарских шкафов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт оборудования для выпечки и хлеба	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт индукционных плит	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт оборудования для пекарен	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт промышленных электроплит	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт электросковороды	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт жарочного шкафа	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт рисоварки	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт пароконвектоматов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000

Ремонт расстоечного шкафа	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт печей для пицц	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт печи для пиццы	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт профессиональных микроволновок	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт печей для хлеба и выпечки	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт пищеварочных котлов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт конвекционной печи	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт жарочной поверхности	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт котлетоформовочного оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт фритюрниц	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт макаронварки	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт кипятильника	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт оборудования кофе на песке	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт напольных весов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт электронных весов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт торговых весов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт автомобильных весов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт крановых весов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт весов для животных	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт конвейерных весов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт вагонных весов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт консольных насосов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт оборудования для химчисток	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Строительное оборудование				
Ремонт нейлеров	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт виброреек	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000

Отбойные молотки	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт отопительного оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт инверторов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Компрессоры	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Генераторы	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Виброплиты	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Затирочные машины	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Резчики швов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Растворонасосы	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Электроножницы	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт виброплит	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт вибротрамбовок	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт преобразователей частоты напряжения	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт электростанций	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт весов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт оборудования для сварки тэнов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт сварочных аппаратов мембран	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт мозаично-шлифовальной машины	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт малярного электрооборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт бензиновых электростанций	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт плат грузоподъемного оборудования	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт плат строительной техники	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт плазменной резки	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт ручных поломочных машин	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт резчиков швов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт резчиков бетона	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000

Ремонт сварочных аппаратов кровли	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт промышленных насосов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт строительных электроинструментов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт паркетно-шлифовальной машины	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт сварочных аппаратов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт строительных пылесосов	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт электрических лебедок	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт сварочных аппаратов полимерных труб	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт электродвигателей	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт сварочных аппаратов пластиковых изделий	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт споттеров	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт штукатурных станций	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Ремонт сварочных эструдеров	От 2500	От 5000	От 8000	От 12000
Ремонт станков с ЧПУ	От 2500 руб	От 5000 руб	От 8000	От 12000
Прочий электро-бензо инструмент				
Электрический гидравлический аксиальный пресс	2700	6900	9200	13800
Бензорез	2700	8100	10400	13800
Аппарат плазменной резки	2500	3500	6900	12500
Мотопомпа	1500	2900	3500	12500
Арматуровяз аккумуляторный	1900	6900	9200	13800
Газовый пистолет	1900	2300	2900	4025
Пила циркулярная (дисковая)	1300	2300	2900	4025
Трубогиб Электрический	1600	6900	9200	13800
Электрическая таль	3500	20700	27600	32200
Трассоискатель	1700	20700	27600	32200
Техника бренда Ridgid				
Машина прочистная барабанного Вида	2700	6900	9200	13800
Клещи индукционные	2700	20700	27600	32200
Передачик линейный	2700	6900	9200	13800
Камера для видеодиагностики	2700	20700	27600	32200
Резьбонарезной инструмент	2700	6900	9200	13800
Клупп электрический резьбонарезной	2700	5800	9200	13800
Техника бренда Hilti				
Аккумуляторный инструмент				
Аккумуляторные пилы	2900	3500	6900	9200

Аккумуляторные монтажные пистолеты	2900	3500	6900	9200
Опрессовщики	3000	8100	10400	13800
Аккумуляторный гидравлический инструмент для резки и обжима кабеля	3000	8100	10400	13800
Пистолеты для химических составов	3000	8100	10400	13800
Сетевой инструмент	2000	3500	6900	9200
Отбойные молотки	3200	3500	6900	9200
УШМ (Углошлифовальные машины)	3100	5800	9200	12650
Шлифовальные машины	3200	3500	6900	9200
Сабельные пилы	2000	8100	10400	13800
Установка алмазного бурения	3000	8100	10400	13800
Вакуумный насос	3000	8100	10400	13800

Выездные услуги	
Наименование услуги	Стоимость
Помощь в погрузке/разгрузке (Помощь со стороны водителя предоставляется за дополнительную плату и оговаривается индивидуально)	300/500/700/1000 руб
Забор / Доставка техники по городу (до 15 кг) забор/ доставка (Погрузо-разгрузочные работы осуществляет Заказчик)	Забор 1500 руб / Доставка 1500 руб
Забор / Доставка техники по городу (до 30 кг) забор/ доставка (Погрузо-разгрузочные работы осуществляет Заказчик)	Забор 1800 руб / Доставка 1800 руб
Забор / Доставка техники по городу (от 30 до 60 кг) забор / доставка (Погрузо-разгрузочные работы осуществляет Заказчик)	Забор 2500 руб/ Доставка 2500 руб
Забор / Доставка техники по городу (от 60 кг) забор / доставка (Погрузо-разгрузочные работы осуществляет Заказчик)	Забор от 3200 руб / Доставка от 3200 руб
Забор / Доставка техники за город (до 10 км) забор / доставка (Погрузо-разгрузочные работы осуществляет Заказчик)	Забор 2500 руб / Доставка 2500 руб
Забор / Доставка техники за город (от 10 км до 20 км) забор / доставка (Погрузо-разгрузочные работы осуществляет Заказчик)	Забор 3500 руб / Доставка 3750 руб
Забор / Доставка техники за город (от 20 км до 40 км) забор / доставка (Погрузо-разгрузочные работы осуществляет Заказчик)	Забор 4200 руб / Доставка 4200 руб
Забор / Доставка техники за город (от 40 км до 60 км) забор / доставка (Погрузо-разгрузочные работы осуществляет Заказчик)	Забор 5000 руб / Доставка 5000 руб
Помощь в погрузке/разгрузке (Помощь со стороны водителя предоставляется за дополнительную плату и оговаривается индивидуально)	300/500/700/1000 руб
Выезд мастера по городу г. Казань (бытовая техника)	2000 руб.
Выезд мастера по городу г. Казань (профессиональная/промышленная/медицинская техника)	От 3500 руб.

Выезд мастера за город	От 3 500 руб.
------------------------	---------------

Марки премиум – класса

LG	Dyson	Milwaukee
Samsung	laurastar	Makita
Bosch	kupersboosh	Black+Decker
Whirlpool	Smeg	Ryobi
Electrolux	Gaggenau	Hilti
Philips	ASKO	Metabo
Tefal	Hitachi	Stihl
Braun	AEG	Husqvarna
bork	Kupersberg	Hyundai
Delonghi	Miele	Oleo-Mac / Efco
Siemens	Инструменты	(AL-KO)
Neff	DeWalt	Champion
Gorenje	Bosch	Huter

Стоимость работ при отказе от ремонта

*****Минимальная стоимость работ при отказе от ремонта составляет 4 норма часа по тарифу соответствующей категории.

Вид техники	1 час
Бытовая техника	2500 руб
Профессиональное	5000 руб
Промышленное	8500 руб
Медицинское	8500 руб

Не ремонтируем!

Пневмо инструменты
Переплётные машины (брошюраторы)
Дизельные инструменты и технику
Смартфоны
Вязальные машины
Лазерные уровни и нивелиры
Автомагнитолы штатные и android
Телевизоры плазменные, проекционные

Ножи для заточки от бытовых мясорубок и кухонные ножи
Плоттеры
Автомобильный видеорегистратор
Автомобильный навигатор
Автомобильные запчасти (блоки управления, спойлеры, бампера и т.д.)
Фото/ видео – камеры
Домашний радиотелефон/стационарный телефон
Музыкальные центры (старше 2015 года)
3d принтеры
Смарт часы
Ирригаторы
Зубные щетки
Мойки высокого давления кроме karcher и от юр.лиц любые
Виниловые проигрыватели
Принтеры и МФУ (кроме УФ-принтеров)
Дренажные насосы
Газовые плиты на выезде
Эхолоты ноу нейм дешёвые.
Различные подводные камеры для рыбалки
Электровелосипеды
Глюкометр
Слуховые аппараты

Термины

***Диагностика**- цена диагностики зависит от марки техники и сложности ее проведения, диагностика техники марок премиум класса может отличаться в цене, так как марки премиум класса являются технический сложными в плане проведения диагностики и ремонта (список марок премиум класса представлен в прайс листе на нашем сайте технобытсервис.рф или в уголке потребителя). Цена диагностики обсуждается и озвучивается при сдаче техники на ремонт. Диагностика проводится только по заявленной неисправности со слов клиента, что говорит о том, что сервисный центр не проводит полную диагностику техники. Ремонт производится только после диагностики произведенного узла.

***Ремонт 1-й категории (несложный)** Не требует высокой квалификации, не влечёт значительных расходов на запасные части и материалы, включая (но не ограничиваясь) профилактические работы и замену простых узлов.

****Ремонт 2-й категории (средней сложности)** Предполагает некапитальный ремонт, замену мелких узлов и деталей, проведение несложных технических воздействий, а также частичный ремонт.

*****Ремонт 3-й категории (сложный)** Требуется специальных знаний и практического опыта, сопряжён с существенными затратами на комплектующие и материалы, включая (но не ограничиваясь) капитальный ремонт, замену крупных узлов или выполнение сложных технических операций.

*******Отказ от ремонта**

Каждый этап работы даже диагностики разных узлов требует разборки техники , что может оцениваться как норма часа при отказе клиента от дальнейших работ, потребитель принимает это и соглашается с этим при оформлении заказа.

При отказе от работ на технику выделяется 2 часа разборки диагностики и 2 часа сборки техники суммарно в общей сложности 4 часа работы .